RT ミドルウェア(RTM)の概要

規格統一の歴史

規格統一 1.0[機械] フート(20 or 30 or 50cm) → SI 単位

規格統一 2.0[電気] 送電(直 or 交)→ 交流送電(100V, 240V・・・. 50Hz,60Hz)

電池(直流) → 乾電池(単1, 単2, 単3)

規格統一 3.0[情報] 各社ハード→ PC/AT 互換機, Mac

各社 OS→ Windows, MacOS

小規模ネットワーク→ インターネット

規格統一4.0[RT](物理空間と情報空間の結合)

混在 \rightarrow RT ミドルウェア(OMG という国際標準化団体で標準化) \rightarrow 未来 ROS(ユーザー数増加), IoT, インダストリー4.0

RT ミドルウェア(RTM)とは

RT(ロボットテクノロジー)のための統一規格の一つ

RTMメリット

ソフトウエアをRTコンポーネント呼ばれるモジュール単位で管理することで、ソフトウエアの部品を組み立て、システム全体を構築することができる.



乾電池は、屋井先蔵が発明. 寸法・電圧などが、 国際電気標準会議で規格化. 単3乾電池など、 世界中で入手可能で便利.



RT の統一規格として, 世界を便利にするため, RTM を推進している.

OpenRTM-aist

産業技術総合研究所(AIST)で開発されたオープンソースの RTM C++, Physon, JAVA に対応

Eclipse という統合環境上に開発環境を構築

統合環境

RT システムエディタ(RTシステム構築のための環境 [部品の組立])

RTC ビルダー (RT コンポーネント(RTC)を作成するための環境 [部品の作成])

RT システム構築の手順(RT システムエディタの使い方)

- 1. 起動
 - 1.1 Start naming service(RTC 管理ソフトウェア)の起動
 - 1.2 RT システムエディタ(システムの構築環境)の起動
- 1.3 RTC(システム構築の部品)の起動
- 2. システム構築
 - 2.1 新しいシステムエディタを開く(Open New System Editor)
 - 2.2 RTC をシステムエディタ上に配置
 - 2.3 RTC を接続
- 3. アクティベート(アクティブな状態にする. スイッチ ON)
 - 3.1 All Activate のボタンを押す. \rightarrow システム全体が動き始める.



RTC(RT コンポーネント) 💷

Aカ: ポート名 Inactive(青色 OFF) Active(緑色 ON) 出カ: ポート名 Fror(赤色) [内部状態] 出カ: ポート名

RTC の作成(RTC ビルダーの使い方)

- 1. RTC ビルダー(RTC の基本構造の構築)
 - 1.1 RTC ビルダーを起動. (Eclipse. パースペクティブを開く.・・→その他→RTCBuilder)
 - 1.2 新規プロジェクトの作成(プロジェクト名を決める)
 - 1.3 RTC プロファイルエディタの設定
 - ① 基本情報の設定(モジュール名, バージョン, ベンダー名, モジュールカテゴリー)
 - ②~⑦ 詳細情報の設定

②<u>アクティビティ(onActivated→on, onDeactibated→on, onExecute→on等)</u> ③<u>データポート(</u>入力, 出力のポート数, ポート名, データ型を決める)

- ④サービスポート
- ⑤コンフィギュレーション(内部パラメータの設定)
- ⑥ドキュメント生成
- ⑦<u>言語・環境</u>(使用する言語・環境の設定[C++, VB.NET, Python,Java,C#])□ 一 ド生成(①基本情報に戻り、コード生成ボタンを押す)
- 2. CMake(プロジェクトファイル・Makefile 等の生成)
- 3. 実装 (ロジックを作成し、ビルドする[実行プログラムの作成].)

RTC の再利用

OpenRTM-aist official website のプロジェクトページ,

NEDO RT コンポーネント, RT ミドルウェアコンテスト, 個人サイト.



1.3 RTC プロファイルエディタの設定

2. C-Make

A Challe (1997)

☑ デフォルト・ロケーションの使用(D)