

Anweisung für den Eisenbahnbetrieb auf den Gleisen der Hafenverwaltung Kehl im Bereich des Rheinhafens Kehl



Gültig ab: 01.12.2025

	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Männle	EBL		
Geprüft Freigegeben	Stichler	EBLV		

Verteiler

0.1 Verzeichnis der Aktualisierungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Datum	Bemerkungen	Version	Aktualisierung eingearbeitet	
					Name	Datum
1	Überarbeitung >>> Eisenbahnbetriebsanweisung Infrastruktur Nutzungsbedingungen	17.09.25	Erstellung Fassung Eisenbahnbetriebsanweisung Infrastruktur Nutzungsbedingungen, Aktualisierung verschiedener Daten	1.0	Männle	17.09.25
2	Überarbeitung >>> Eisenbahnbetriebsanweisung Infrastruktur Nutzungsbedingungen	20.10.25	Überarbeitung >>> neues Hafenlogo	1.1	Männle	20.10.25
3	Überarbeitung >>> Eisenbahnbetriebsanweisung Infrastruktur Nutzungsbedingungen	21.11.25	Überarbeitung >>> Änderungen nach der Stellungnahme der DB-Cargo	1.2	Männle	21.11.25
4						
5						
6						
7						
8						

0.2 Hauptanschießer, Nebenanschießer, Mitbenutzer

Hauptanschießer			
	Hafenverwaltung Kehl Körperschaft des öffentlichen Rechts		Hafenstraße 19
Nebenanschießer/Mitbenutzer			
Bezirk I:	Badische Drahtwerke GmbH	Nebenanschl.	Weststraße 31
	BSW Stahlnebenprodukte GmbH	Mitbenutzer	Graudenzerstraße 33
	Idimex AG	Nebenanschl.	Weststraße 13
	Klumpp+Müller GmbH & Co. KG	Nebenanschl.	Weststraße 24
Bezirk II:	Eurotransit GmbH	Nebenanschl.	Eugen-Ensslin-Str.: 3+5
	Heppner Intern. Spedition GmbH & Co.	Nebenanschl.	Eugen-Ensslin-Str. 7
	Klumpp+Müller GmbH & Co. KG	Nebenanschl.	Hafenstraße 37, 40, 46
	Leber Rohstoffe Handelsgesellschaft mbH	Mitbenutzer	Hafenstraße 50
	DSV Air&Sea Deutschland GmbH	Nebenanschl.	Eugen-Ensslin-Straße 1
	Spedition Klaus Bernhard Sackmann GmbH	Mitbenutzer	Eugen-Ensslin-Straße 1
	PSB Papier-Sortierung Baden GmbH	Mitbenutzer	Hafenstraße 44-46
	ZG Raiffeisen Logistikzentrum	Nebenanschl.	Südstraße 2
	Rhenus Kehl GmbH & Co. KG	Mitbenutzer	Weststraße 15
	ZG Raiffeisen eG	Mitbenutzer	Hafenstraße 42a
	Zürcher Holding GmbH	Mitbenutzer	Südstr.4/ Oststr.10a
	Koehler Kehl GmbH	Nebenanschl.	Bremenwörtstraße 4
	RMA Kehl GmbH & Co. KG	Mitbenutzer	Oststraße 17
Bezirk III:	Amend Rohstoffe GmbH	Mitbenutzer	Oststraße 14
	Deltaflor GmbH	Mitbenutzer	Oststraße 5
	Badische Stahlwerke GmbH	Nebenanschl.	Graudenzer Straße 45
	Zürcher Holding GmbH	Mitbenutzer	Südstr.4/ Oststr.10a
Hauptanschießer			
Bezirk III:	Total Deutschland GmbH		Oststraße 14
	(kein Nebenanschießer und kein Mitbenutzer der HV)		
Bezirk IV:	Badische Stahlwerke GmbH Nebenanschießer an DB-/ HV-Netz		Graudenzer Straße 45

0.3 wichtige Rufnummern

Wichtige Rufnummern			
	E-Mail/ Mobil/ Sonstiges	Telefon	Fax
Hafenverwaltung Kehl	Notfallmeldestelle Nachtbereitschaft	07851 897-0 0172 9307970	07851 897-66
Eisenbahnbetriebsleiter	Thomas Männle t.maennle@hafen-kehl.de	07851 897-28 0172 7483704	07851 897-66
Stellvertretender Eisenbahnbetriebsleiter	Uli Stichler u.stichler@hafen-kehl.de	07851 897-23 0172 8034431	07851 897-66
Krandienst MSG	info@msg-kran.eu	07851-9117-0	07851 911711
Wasserschutzpolizei Kehl	kehl.wspst@polizei.bwl.de	07851-9449-0	07851 944933
Feuerwehr Kehl (Notruf 112)	feuerwehr@stadt-kehl.de	07851-88-3333 24h/7d	07851 88470
Rettungsdienst	Erste Hilfe	112	
DB			
DB Cargo Kehl Schichtführer		07851 81 378	07851 81 277
DB Cargo Kehl Rangierleiter	l-czman-schichtfuehrer-kehl@deutsche-bahn.com	07851 81 265	07851 81 277
DB Notfallmeldestelle/ DB Cargo Offenburg Disposition	0170 7925073	0781 81 2424	0781 81 3320
DB Cargo Offenburg Gruppenleiter Kehl	0152 37519986	0781 81 3492	07851 81 3508
DB Cargo Offenburg Planung Kehl		0781 81 1870	
DB InfraGo Karlsruhe Fahrdienstleiter	KAR.BZ-SB7@deutschebahn.com	0721 93 84265	0721 93 84385
DB InfraGo Karlsruhe Disposition Technik	Störung BÜ	0721 93 82000	
DB InfraGo Bezirksleiter Fahrbahn Offenburg	0152 37530971	0781 81 3134	
DB InfraGo Bezirksleiter Betrieb Offenburg	0160 97403584	0781 81 3391	

0.4 Inhaltsverzeichnis

0.	Verzeichnis	Seite
0.1	Verzeichnis der Aktualisierungen	II
0.2	Hauptanschießer, Nebenanschießer, Mitbenutzer	III
0.3	Wichtige Rufnummern	IV
0.4	Inhaltsverzeichnis	VI
0.5	Verzeichnis der Anlagen	IX
0.6	Vorbemerkungen zur nachfolgenden Anweisung	X

1.	Beschreibung des Gleisanschlusses	1
1.1	Lage des Gleisanschlusses	2
1.2	Anschlussgrenzen	6
1.3	Gleisanlagen	7
1.4	Weichen	12
1.5	Toranlagen	12
1.6	Gleisbögen mit Radien kleiner 150m	12
1.7	Signalanlagen	12
1.8	Bahnübergänge	13
1.8.1	Bahnübergänge ohne technische Sicherung	13
1.8.2	Bahnübergänge mit technischer Sicherung	15
1.9	Oberleitungsanlagen	15
1.10	Brücken, Durchlässe	15
1.11	Telekommunikationsanlagen	15
1.12	Beleuchtung	15
1.13	Verladeanlagen	16
1.14	Verladeeinrichtungen (bodeneben)	17
1.15	Wiegeeinrichtungen/ Waagen	17
1.16	Einschränkungen des Regellichttraums (Profileinengung)	17
1.17	Betriebseinschränkungen	19
1.18	Streckenabschnitte mit Gefälle	19
1.19	Übergabestelle und Bedienungsbereich	19
1.20	Gefahrgüter	19
1.21	Rettungseinrichtungen und Geräte	20
1.22	Notfallmanagement	21
1.23	Eisenbahnbetriebsleiter der HV	22
1.24	Prüfungs- und Betretungsrecht, Weisungsbefugnis	23
1.25	Fahrdienstleiter	23
1.26	Qualität und Ausstattung der Eisenbahninfrastruktur der HV	23

0.5 Verzeichnis der Anlagen

Anlage 1	Schemaplan
	Lageplan
Anlage 2	-
Anlage 3	-
Anlage 4	-
Anlage 5	-
Anlage 6	-
Anlage 7	-

0.6 Vorbemerkungen zur nachfolgenden Anweisung

Rechtsgrundlagen

Aufgrund der Vorschriften des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) mit § 23 Abs. 1 der Verordnung des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen (BOA) wird diese Eisenbahnbetriebsanweisung für die private Gleisinfrasturktur der Hafenverwaltung Kehl (HV) erlassen. Sie soll eine sichere und diskriminierungsfreie Benutzung der Eisenbahninfrastruktur der HV durch Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) im liberalisierten Eisenbahnverkehr im Sinne der Vorschriften der Eisenbahninfrastrukturnutzungsverordnung (EIBV) gewährleisten.

Die Bestimmungen dieser Bedienungsanweisung beruhen ferner auf dem Landeseisenbahngesetz (LEisenbG). Außerdem sind alle auf der „Liste der vom Ministerium für Verkehr für verbindlich erklärten (eingeführten) eisenbahnrechtlichen Vorschriften“ (Stand 01.02.2021) anzuwenden.

Auf die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit der Großhandels- und Lagerei- Berufsgenossenschaft (GroLaBG)

- DGUV 77 „Arbeiten im Gleisbereich“ (bisher BGVD 33)
- DGUV 73 „Schienenbahnen“ (bisher BGVD 30)

wird ergänzend hingewiesen.

Die gesetzlichen Bestimmungen, Verordnungen sowie die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften sind immer in ihrer aktuellsten Fassung anzuwenden.

Eisenbahninfrastruktur

Eisenbahninfrastruktur im Sinne dieser Bedienungsanweisung sind Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 2 Abs. 3 und Abs. 3 c Nr. 8 AEG (Serviceeinrichtungen „Häfen“).

Anschlussbahnen/Hauptanschließer

Anschlussbahnen sind Eisenbahnen, die ganz oder überwiegend den Verkehr eines einzelnen Unternehmers zu Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs vermittelt und mit diesen derart in unmittelbarer Gleisverbindung stehen, dass ein Übergang von Betriebsmitteln möglich ist. Betreiber von Anschlussbahnen werden auch als „Anschließer“ bezeichnet.

Nebenanschließer

Nebenanschließer sind Unternehmen, die nur indirekt über eine Anschlussbahn (Anschließer/ Hauptanschließer) einen Zugang zum öffentlichen Netz haben, die also an die Gleisanlagen des Hauptanschließers (HV) angebunden sind.

Die HV ist im Gebiet des Rheinhafens Kehl sowohl Anschließer als auch Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU). Sie führt im Hafengebiet auch Fahrten mit der eigenen Kleinlok durch.

Mitbenutzer

Mitbenutzer sind Unternehmen, die per Infrastrukturnutzungsvertrag (INV) geregelt die Gleisanlagen des Hauptanschließers mitbenutzen.

Die „Anweisungen für den Eisenbahnbetrieb auf den Gleisen der Hafenverwaltung Kehl“ im Bereich des Rheinhafens Kehl sind für alle Nebenanschießer/Mitbenutzer und EVUs bindend, die diese Infrastruktur nutzen oder mit eisenbahntechnischen Aufgaben betraut sind. Sie gilt auch für den Anschließer (HV), sofern er Fahrten mit der betriebseigenen Kleinlok durchführt oder sich zur Versorgung des eigenen Umschlagsbetriebes eines EVUs bedient.

Diese Anweisung dient der Gefahrenabwehr und sicheren Durchführung des Bahnbetriebes im Hafen Kehl. Sie entbindet die beteiligten Unternehmen und Personen nicht von ihrer eigenen Sorgfaltspflicht.

Hinweis zur Benutzung dieser Anweisung:

Zusatzanweisungen/ Hinweise für die Bedienung einzelner **Nebenanschießer/ Mitbenutzer** sind **grau hinterlegt**.

Inkrafttreten:

Diese Eisenbahnbetriebsanweisung tritt am 01.11.2005 in Kraft.

Sie ersetzt damit die „Anweisung für den Eisenbahnbetriebsdienst der Hafenverwaltung Kehl im Bereich des Rheinhafens Kehl“ vom 21. September 1990.

Die jeweiligen Aktualisierungen finden sich unter „0.1. Verzeichnis der Aktualisierungen“.

1. Beschreibung des Gleisanschlusses

Auf den Privatgleisanschluss (Anschluss) der HV werden im Übergang vom Netz der DB InfraGo in der Regel Güter befördert, die für den Anschließer (HV), dessen Nebenanschießer oder Mitbenutzer bestimmt sind oder durch sie versandt werden.

Innerhalb des Hafengebiets sind mehrere EVUs bzw. Rangierfahrten zum Teil auch zeitgleich tätig.

Die Infrastruktur mit einer Gesamtlänge von etwa 42 km ist größtenteils im Eigentum der HV.

Die Verbindungsgleise mit den Ladegleisen zwischen Güterbahnhof – Hafen und der Badischen Stahlwerke GmbH (BSW) sowie der Fa. Total stehen im Eigentum der DB InfraGO AG und unterliegen deren Unterhaltungslast. Es gelten auf diesem Gleisabschnitt die DB-Vorschriften. Die Weiche 329 ist Eigentum der HV Kehl und ist somit Anschlussweiche für die Gleisanschlüsse der Firma Koehler und den Badischen Stahlwerken (BSW).

Hinweis:

Da die Zufahrtgleise zur **BSW** (mit Ausnahme des BSW-Gleises 10 (Anschlussweiche 329 ist Eigentum der Hafenverwaltung Kehl) sowie die **Fa. Total** im Eigentum der DB InfraGO AG stehen, sind die BSW bzw. die Fa. Total weder Nebenanschießer noch Mitbenutzer der Gleisinfrastruktur der HV, sondern der DB InfraGo (Ausnahme Anschlussweiche 329). Deren Betriebsanweisung ist zu beachten. Es ist ferner die Bedienungsanweisung der BSW bzw. der Fa. Total zu beachten (s. Anlage 6).

Diese Hinweise betreffen den Gleisanschluss der BSW im Bezirk IV, die BSW sind im Bezirk III Nebenanschießer der HV.

1.1 Lage des Gleisanschlusses

Der Gleisanschluss zweigt vom DB-Gleis 201 (Zuführungsgleis vom Güterbahnhof Kehl), welcher ab der EOW 202 zuerst in das DB-Gleis 206 (Zuführungsgleis Bezirk II/III) und dann ab der EOW 213 in das DB-Gleis 313 (Zuführungsgleis Bezirk III) übergeht, in verschiedene Anschlussgleise in das Kehler Hafengebiet ab.

Das Hafengebiet ist von West nach Ost in Bezirke (I - IV) eingeteilt. Die erste Ziffer des Gleises steht für den Bezirk (Beispiel: Gleis 101 = Bezirk I, Gleis 304 = Bezirk III). Gleiches gilt für die Weichen (Beispiel: W 106 = Bezirk I, W 203 = Bezirk II).

Die Bahnübergänge sind vom südöstlichen Teil des Hafens Richtung Norden als BÜ 21a, BÜ 21b, BÜ 21, BÜ 22, BÜ 31 bezeichnet.

Bezirk I

Der Bezirk I ist über das Gleis 101 vom Güterbahnhof Kehl erreichbar und teilt sich nach 320 Metern bei der Weiche 106 in einen wasserseitigen Gleisbereich (Gleise 107, 108, 109), in dem verschiedene Nebenanschießer/ Mitbenutzer angebunden sind, sowie einen landseitigen Gleisbereich entlang der Weststraße, in dem ebenfalls verschiedene Nebenanschießer/ Mitbenutzer angebunden sind.

Nebenanschluss BDW

Der Gleisanschluss liegt im Bezirk I entlang der Weststraße und im Bereich der Wassergleise beim Hafenbecken I. Der Anschluss auf der Landseite beginnt an dem Bahnübergang Kreuzung Weststraße/Gleis 101 und geht über in das Betriebsgelände der BDW (Gleis 101). Der wasserseitige Anschluss beginnt an den Weichen 172/173 und endet an den Weichen 192/193 (Gleise 107, 108).

Hier gilt die Dienstanweisung der BDW.

Nebenanschluss BSN

Der Gleisanschluss liegt im wasserseitigen Gleisbereich. Der Anschluss beginnt auf Höhe des Steilufers (250m Südlich der Weiche 154) und endet an den Weichen 154 (Gleis 109).

Hier gilt die Eisenbahnbetriebsanweisung der Hafenverwaltung Kehl.

Nebenanschluss Klumpp + Müller

Der Gleisanschluss liegt entlang der Weststraße im landseitigen Gleisbereich. Der Anschluss beginnt an der Weiche 120 geht über in das Betriebsgelände der Firma Klumpp + Müller (Gleis 118).

Hier gilt die Bedienungsanweisung der Firma Klumpp + Müller - Weststraße.

Nebenanschluss Idimex

Der Gleisanschluss liegt im wasserseitigen Gleisbereich. Der Anschluss beginnt bei den Weichen 133, 134 und endet in den Gleisen 114, 115. Gleis 115 geht über in das hafeneigene Gleis 115 über die Anschlussweiche 135 auf das hafeneigene Gleis 107.

Hier gilt die Eisenbahnbetriebsanweisung der Hafenverwaltung Kehl.

Bezirk II

Der Bezirk II ist über das DB-Gleis 201 (ab EOW 201 DB-Gleis 206, ab EOW 213 DB-Gleis 313) vom Güterbahnhof Kehl erreichbar und geht an verschiedenen ausgewiesenen Anschlussstellen in die Eisenbahninfrastruktur der Hafenverwaltung Kehl über. Die verschiedenen Nebenanschlößer/Mitbenutzer sind durch verschiedene Gleise der Hafenverwaltung Kehl angebunden.

Nebenanschluss Rhenus

Der Gleisanschluss liegt im Bezirk II entlang des Hafenbeckens I. Der wasserseitige Anschluss beginnt am südlichen Beginn der Betonplatte und endet 25 Meter nördlich am Ende der Siloanlage (Gleis 202).

Hier gilt die Eisenbahnbetriebsanweisung der Hafenverwaltung Kehl.

Nebenanschluss Klumpp + Müller

Der Gleisanschluss liegt im Bezirk II entlang des Hafenbeckens I und entlang der Hafenstraße. Der Anschluss auf der Landseite beginnt an den Weichen 231, 232 und geht über in das Betriebsgelände der Firma Klumpp + Müller (Gleis 205, 206). Der wasserseitige Anschluss beginnt bei km +1800 der Kilometrierung am Hafenbecken und endet 520 m nördlich (Gleise 201/202).

Hier gilt die Eisenbahnbetriebsanweisung der Hafenverwaltung Kehl (Gleis 201/202) und die Bedienungsanweisung der Firma Klumpp + Müller - Hafenstraße.

Nebenanschluss Leber

Der Gleisanschluss liegt im Bezirk II entlang des Hafenbeckens I. Der Anschluss am Hafenbecken II beginnt an dem Eingangstor der Firma Leber und geht über in das Betriebsgelände der Firma Leber (Gleis 202).

Hier gilt die Eisenbahnbetriebsanweisung der Hafenverwaltung Kehl.

Nebenanschluss PSB Papier Sortierung Baden

Der Gleisanschluss liegt im Bezirk II entlang des Hafenbeckens II. Der Anschluss beginnt an dem Eingangstor der Firma Leber und geht über in das Betriebsgelände der Firma Leber (Gleis 218).

Hier gilt die Eisenbahnbetriebsanweisung der Hafenverwaltung Kehl.

Nebenanschluss ZG Raiffeisen

Der Gleisanschluss liegt im Bezirk II (Hafenstraße). Der Anschluss beginnt an der Weiche 250 und geht über in das Betriebsgelände der Firma ZG Raiffeisen (Gleis 222).

Hier gilt die Eisenbahnbetriebsanweisung der Hafenverwaltung Kehl.

Nebenanschluss ZG Raiffeisen Düngerlager

Der Gleisanschluss liegt im Bezirk II entlang des Hafenbeckens I. Der Anschluss beginnt am südlichen Ende des Getreidespeichers und endet an der Weiche 205 (Gleis 202).

Hier gilt die Eisenbahnbetriebsanweisung der Hafenverwaltung Kehl.

Nebenanschluss Heppner

Der Gleisanschluss liegt im Bezirk II (Eugen-Ensslin-Straße). Der Anschluss beginnt an der Weiche 271/ an dem Eingangstor der Firma Heppner und geht über in das Betriebsgelände der Firma Heppner (Gleis 225).

Hier gilt die Bedienungsanweisung der Firma Heppner.

Nebenanschluss Zürcher

Der Gleisanschluss liegt im Bezirk II (Eugen-Ensslin-Straße). Der Anschluss beginnt an dem Eingangstor der Firma Heppner und geht über in das Betriebsgelände der Firma Heppner (Gleis 225). Die Firma Zürcher ist Mitbenutzer.

Hier gilt die Eisenbahnbetriebsanweisung der Hafenverwaltung Kehl.

Nebenanschluss Eurotransit

Der Gleisanschluss liegt im Bezirk II (Eugen-Ensslin-Straße). Der Anschluss beginnt an den Weichen 272/ 274 und geht über in das Betriebsgelände der Firma Eurotransit (Gleis 228/ 229).

Hier gilt die Bedienungsanweisung der Firma Eurotransit.

Nebenanschluss Sackmann (ehem. DSV/ Panalpina)

Der Gleisanschluss liegt im Bezirk II (Eugen-Ensslin-Straße). Der Anschluss beginnt an der Weiche 275 und geht über in das Betriebsgelände der Firma Sackmann (Gleis 226/227).

Hier gilt die Bedienungsanweisung der Firma Panalpina.

Bezirk III

Der Bezirk III ist über das DB-Gleis 313 vom Güterbahnhof Kehl erreichbar und geht verschiedenen ausgewiesenen Anschlussstellen in die Eisenbahninfrastruktur der Hafenverwaltung Kehl über. Die verschiedenen Nebenanschlüsse/Mitbenutzer sind durch verschiedene Gleise der Hafenverwaltung Kehl angebunden.

Nebenanschluss Zürcher

Der Gleisanschluss liegt im Bezirk III. Der Anschluss beginnt an der Weiche 340 und geht über in die Gleise 301/302 (über Weiche 343) und endet an der Weiche 357 (Gleis 301/302). Die Firma Zürcher ist Mitbenutzer.

Hier gilt die Eisenbahnbetriebsanweisung der Hafenverwaltung Kehl.

Nebenanschluss RMA

Der Gleisanschluss liegt im Bezirk III. Der Anschluss beginnt am südlichen Anfang des Betriebsgeländes der Firma RMA und endet 180 m nördlich (Gleis 302). Die Firma RMA ist Mitbenutzer.

Hier gilt die Eisenbahnbetriebsanweisung der Hafenverwaltung Kehl.

Nebenanschluss Amend

Der Gleisanschluss liegt im Bezirk III. Der Anschluss beginnt am Eingangstor der Firma Amend und geht über in das Betriebsgelände der Firma Amend (Gleis 301). Die Firma Amend ist Mitbenutzer.

Hier gilt die Eisenbahnbetriebsanweisung der Hafenverwaltung Kehl.

Nebenanschluss Deltaflor

Der Gleisanschluss liegt im Bezirk III. Der Anschluss beginnt an der Kreuzung Rampenstraße/Gleis 331 und endet 140 m südlich (Gleis 331). Die Firma Deltaflor ist Mitbenutzer.

Hier gilt die Eisenbahnbetriebsanweisung der Hafenverwaltung Kehl.

Nebenanschluss Koehler

Der Gleisanschluss liegt im Bezirk III. Der Anschluss beginnt an der Anschlussweiche 329. Nach der Anschlussweiche verläuft der Gleisanschluss in östlicher Richtung über die Verteilerweiche 1. An diese schließt das Betriebsgelände der Firma Koehler an.

Hier gilt die Bedienungsanweisung der Firma Koehler.

Nebenanschlüsse BSW Bezirk III

Ein Gleisanschluss liegt im Bezirk III. Der Anschluss beginnt an der Weiche 389 und geht über in die Gleis 341/ 342/ 343 bevor sie über die Verteilerweiche 23 in das Betriebsgelände der BSW (BSW-Gleis 13/14). Ein weiterer Gleisanschluss beginnt im Bezirk III (Weiche 329) und geht über das BSW-Gleis 10 in den Bezirk IV über (Werk BSW).

Hier gilt die Bedienungsanweisung der BSW.

1.2 Anschlussgrenzen

Die einzelnen Anschlüsse sind durch ein Schild „Anschlussgrenze HV“ gekennzeichnet.

Anschlussgrenzen Eisenbahninfrastruktur Hafenverwaltung Kehl		
Bezirk I	Gleis 101	(Anschlussgrenze 20 m nördlich von BÜ 21 a)
Bezirk II	EOW 200	(Anschlussgrenze Schweißung Gleis 223)
	EOW 202	(Anschlussgrenze Schweißung Gleis 202)
	EOW 240	(Anschlussgrenze Schweißung Gleis 206, Anschlussgrenze Schweißung Gleis 212)
Bezirk III	Weiche 303	(Anschlussgrenze Schweißung Gleis 302)
	Weiche 309	(Anschlussgrenze Schweißung Gleis 323)
	Weiche 320	(Anschlussgrenze Schweißung Gleis 305)
	Weiche 328	(Anschlussgrenze Schweißung Gleis 331)
	Weiche 329	(Anschlussweiche Firma Koehler/ BSW)

Nebenanschießer/ Mitbenutzer

Die einzelnen Anschlüsse in den Bezirken I, II, III sind im Gleisbereich teilweise sichtbar dargestellt. Die genauen Grenzen sind in dem beiliegenden Lageplan (Anlage 1) ersichtlich und im Anschluss beschrieben.

1.3 Gleisanlagen

Zum Bedienungsbereich gehören folgende Gleisanlagen:

Bezirk I

Gleis	Nutzung	Nutzungslänge in Meter	Neigung	Gleisanschlussgrenze
101	Zufahrtsgleis Bezirk I	2.494 m Gesamtlänge	1 : ∞	EOW 201 DB-Gleis 201
	Ladegleis BDW	376 m	1 : ∞	W 126 im Gleis 101
107	Zufahrtsgleis Bezirk I	2.560 m Gesamtlänge	1 : ∞	W 131
	Ladegleis BDW	953 m	1 : ∞	Anschlussweiche W 173
108	Zufahrtsgleis Bezirk I	2.480 m Gesamtlänge	1 : ∞	W 106 bis W 193
	Ladegleis BDW	940 m	1 : ∞	Anschlussweiche W 172 bis W 193
109	Zufahrtsgleis Bezirk I	2.300 m Gesamtlänge	1 : ∞	W 132 bis W 192
	Ladegleis BSN	250 m	1 : ∞	Anschlussgrenze bis W 154
114	Ladegleis Idimex	140 m	1 : ∞	Anschlussweiche W 133
115	Ladegleis HV	218 m Gesamtlänge	1 : ∞	Anschlussgrenze Idimex bis Weiche W 135
	Ladegleis Idimex	112 m	1 : ∞	Anschlussweiche W 134
117	Ladegleis HV	62 m	1 : ∞	Anschlussweiche W 108
118	Ladegleis Klumpp + Müller	230 m	1 : ∞	Anschlussweiche W 120
120	Ladegleis BDW	80 m	1 : ∞	Anschlussweiche W 125 bis W 126

Bezirk II

Gleis	Nutzung	Nutzungslänge in Meter	Neigung	Gleisanschlussgrenze
201	Zufahrtsgleis Bezirk II	2.060 m Gesamtlänge	1 : ∞	W 203 bis W 209
	Ladegleis Klump + Müller	790 m	1 : ∞	Anschlussgrenze bis W 209
202	Zufahrtsgleis Bezirk II	2.690 m Gesamtlänge	1 : ∞	EOW 202
	Ladegleis Rhenus	330 m	1 : ∞	Anschlussgrenzen
	Ladegleis ZG Düngerlager	265 m	1 : ∞	Anschlussgrenze bis W 205
	Ladegleis Leber	350 m	1 : ∞	Anschlussgrenze Leber
203	Ladegleis HV	440 m	1 : ∞	W 214
	Ladegleis HV	260 m	1 : ∞	W 210
205	Zufahrtsgleis Bezirk II	1.510 m Gesamtlänge	1 : ∞	W 212 bis W 232
	Ladegleis Klump + Müller	140 m	1 : ∞	Anschlussweiche W 232 bis W 235
206	Zufahrtsgleis Bezirk II	2.417 m	1 : ∞	EOW 202
	Zufahrtsgleis Bezirk II DB	375 m	1 : ∞	EOW 202 bis EOW 240
	Zufahrtsgleis Bezirk II HV	1.772 m	1 : ∞	EOW 240 bis Anschlussweiche 231
	Ladegleis Klump + Müller	635 m	1 : ∞	Anschlussweiche 231
207	Abstellgleis HV	850 m	1 : ∞	W 241 bis W 259
208	Abstellgleis HV	770 m	1 : ∞	W 242 bis W 258
209	Abstellgleis HV	690 m	1 : ∞	W 243 bis W 257
210	Abstellgleis HV	620 m	1 : ∞	W 245 bis W 256
211	Abstellgleis HV	550 m	1 : ∞	W 246 bis W 256
	Ladegleis HV	390 m	1 : ∞	BÜ 22 bis W 256
212	Zufahrtsgleis Bezirk II	1.015 m Gesamtlänge	1 : ∞	EOW 240 bis W 259
	Ladegleis HV	545 m	1 : ∞	BÜ 22 bis W 259
213	Zufahrtsgleis Lokschuppen HV	50 m	1 : ∞	W 247
216	Ladegleis HV	950 m	1 : ∞	W 264 bis W 286

Eisenbahnbetriebsanweisung Hafenverwaltung Kehl

217	Zufahrtsgleis Bezirk II, UII	1.530 m Gesamtlänge	1 : ∞	W 244 bis W 292
	Ladegleis + Wiegegleis HV	1.260 m	1 : ∞	W 265 bis W 292
218	Ladegleis HV	1.260 m	1 : ∞	W 265 bis W 292
	Ladegleis PSB	270 m	1 : ∞	Anschlussgrenze Leber
222	Ladegleis ZG	200 m	1 : ∞	Anschlussweiche W 250
223	Zufahrtsgleis Bezirk Eugen- Ensslin-Straße	300 m Gesamtlänge	1 : ∞	EOW 200 bis W 278
	Abstellgleis HV	180 m	1 : ∞	W 273 bis W 278
224	Zufahrtsgleis Bezirk Eugen- Ensslin-Straße	270 m Gesamtlänge	1 : ∞	W 273
	Abstellgleis HV	80 m	1 : ∞	W 278
225	Zufahrtsgleis Bezirk Eugen- Ensslin-Straße	290 m Gesamtlänge	1 : ∞	W 277
	Ladegleis Hepp- ner HV	220 m	1 : ∞	W 271
226	Zufahrtsgleis Bezirk Eugen- Ensslin-Straße	190 m Gesamtlänge	1 : ∞	W 275
	Ladegleis DSV/Sackmann	130 m	1 : ∞	Anschlussweiche W 276
227	Ladegleis DSV/Sackmann	130 m	1 : ∞	Anschlussweiche W 276
228	Ladegleis Eurotransit	90 m	1 : ∞	Anschlussweiche W 274
229	Ladegleis Eurotransit	100 m	1 : ∞	Anschlussweiche W 272
230	Ladegleis Zürcher	175 m	1 : ∞	Tor Fa. Heppner
	Abstellgleis HV	210 m	1 : ∞	Anschlussweiche W 271

Bezirk III

301	Zufahrtsgleis Bezirk III	840 m Gesamtlänge	1 : ∞	W 343
	Ladegleis Zürcher	434 m	1 : ∞	Anschlussweiche W 357
	Ladegleis Amend	390 m	1 : ∞	Anschlussweiche W 357
302	Zufahrtsgleis Bezirk III	770 m Gesamtlänge	1 : ∞	W 303
	Ladegleis Zürcher	705 m	1 : ∞	W 343 bis Anschlussgrenze RMA
	Ladegleis RMA	180 m	1 : ∞	Anschlussgrenzen RMA
303	Zufahrtsgleis Bezirk III	440 m Gesamtlänge	1 : ∞	W 340
	Abstellgleis HV	440 m	1 : ∞	W 340
304	Abstellgleis HV	360 m	1 : ∞	W 371
305	Zufahrtsgleis Bezirk III	600 m Gesamtlänge	1 : ∞	W 320
	Ladegleis Presstec	47 m	1 : ∞	Anschlussgrenzen Presstec
	Abstellgleis HV	470 m	1 : ∞	W 371
321	Zufahrtsgleis Bezirk III	345 m Gesamtlänge	1 : ∞	W 309
	Abstellgleis HV	300 m	1 : ∞	W 307
322	Abstellgleis HV	380 m	1 : ∞	W 307
323	Abstellgleis HV	310 m	1 : ∞	W 308
331	Zufahrtsgleis Bezirk III	450 m Gesamtlänge	1 : ∞	W 328
	Ladegleis Deltaflor	140 m	1 : ∞	Anschlussgrenze
341	Ladegleis BSW	390 m	1 : ∞	W 388
342	Ladegleis BSW	475 m	1 : ∞	Anschlussgrenze DB > Weiche 389
343	Ladegleis BSW	440 m	1 : ∞	Anschlussweiche W 389
W 329	Zufahrtsgleis Bezirk III	25 m	1 : ∞	Verbindungsweiche DB > Koehler/ BSW

Bezirke I – IV

Gleisanlagen in fremdem Eigentum

Folgende Gleise im Hafengebiet stehen nicht im Eigentum der HV (oder deren Nebenanschießer) und gehören nicht zu deren Bedienbereich. Für diese Gleise gilt die Betriebsanweisung der DB Netz AG, die Eigentümerin dieser Anlagen ist:

Im Eigentum der DB Netz AG stehend:

Gleis	Nutzungslänge	Gleisanschlussgrenze
101	78 m	von EOW 201 bis Anschlußgrenze HV
201	208 m	von Signal Ra 10 bis Ende EOW 202
206	313 m	von EOW 202 bis Ende EOW 240
307	214 m	
309	264 m	
310	389 m	
311	563 m	
312	551 m	von W 330 bis W 381
313	720 m	von EOW 213 bis Anschlußgrenze HV (W 329)

Die Gleise 101, 202, 206, 313 dienen als Zufahrtsgleise zu den Bezirken I, II, III und IV.

Die Gleise 307 – 311 dienen als Vorstellgruppe für die Rangiertätigkeiten der BSW. Gleis 312 ist Durchfahrt- und Wiegegleis der BSW.

Gleisanlagen Hafenfirmen:

Koehler: Im Bezirk III ist der Gleisanschluss der Fa. Koehler. Die genaue Lage/ Verlauf der Gleisanlagen ist in der Bedienungsanweisung der Fa. Koehler ersichtlich. Hier gilt die Bedienungsanweisung der Fa. Koehler.

Total: Im Bezirk III ist der Gleisanschluss der Fa. Total. Der Gleisanschluss grenzt an das Gleisnetz der DB Netz AG. Die genaue Lage/ Verlauf ist in der Bedienungsanweisung der Fa. Total ersichtlich. Hier gilt die Bedienungsanweisung der Fa. Total.

BSW: Im Bezirk IV ist der Gleisanschluss der BSW. Der Gleisanschluss grenzt an das Gleisnetz der DB InfraGO. Die genaue Lage ist in der Bedienungsanweisung der BSW ersichtlich. Hier gilt die Bedienungsanweisung der BSW.

1.4 Weichen (Bezirke I – IV)

Alle Weichen (W) im Hafengebiet sind ortsgestellt und mit der Nummer gekennzeichnet. Die Nummer ist auf dem Stellgewicht oder auf dem Weichenkasten angebracht.

Weichen- und Gleissperren-Nr.	Art der Bedienung	Wird bedient von
Weichen im Hafengebiet	ortsgestellt	EVU

1.5 Toranlagen

Der Bereich der Nebenanschießer/ Mitbenutzer ist teilweise eingezäunt und mit Gleistoren versehen.

Das Öffnen und Schließen der Tore während der Bedienung obliegt den jeweiligen Nebenanschießern/ Mitbenutzern:

Bezirk I	
Gleis 118	Klumpp + Müller

Bezirk II	
Gleis 206/ 218 (2 Stück)	Leber
Gleis 213	HV Lokschuppen
Gleis 222	ZG Raiffeisen
Gleis 226 EES	Sackmann
Gleis 228 EES	Eurotransit
Gleis 230 EES	Heppner

Bezirk III	
Gleis 301	Amend
Gleis 1 (Koehler)	Koehler

1.6 Gleisbögen mit Radien kleiner 150 m

Nicht vorhanden

1.7 Signalanlagen

Im Hafengebiet gibt es Weichensignale (WN), Schutzsignale (Sh) und Weichenlagemeldes (WLM).

Vor den BÜ 21 a und 21 b sind Überwachungssignale (ÜS) aufgestellt.

Siehe auch **Anlage 3**.

1.8 Bahnübergänge (BÜ)

Im gesamten Hafengebiet sind nicht technisch gesicherte und nicht besonders gekennzeichnete Firmenein- und -ausfahrten vorhanden. Dort ist erhöhte Vorsicht geboten.

1.8.1 Bahnübergänge ohne technische Sicherung

Hinweis:

Vom Güterbahnhof Kehl kommend in den Hafen Richtung Norden fahrend

Bezirk I	
Gleis 101	Pumpwerk Schuttermühlkanal Kehl (Gleis 101)
Weststraße	Ausfahrt Uhl Verladeanlage
	Einfahrt Uhl Verladeanlage
	SKIM
	RMT
	Feuergasse RMT
	Idimex (2 Überfahrten)
	Bürogebäude Rhenus (2 Überfahrten)
	Werkgebäude HV Kehl Umschlag III
	BK Bioenergie
	Lagerplatz MSG
	Herrenknecht
	Straßenabzweig Klumpp + Müller (Weststraße)
	Straßenabzweig Kehler Druck (Weststraße)
Feuergassen, Hafenseite, Hafenbecken I	zwischen Herrenknecht und Maishalle
	zwischen RKW und UKW (3 Überfahrten)
	Verladeplatz BDW (Gleis 107, 108)
	zwischen BDW und Bürstner



Bezirk II	
Gleis 201/202	Pumpwerk Schuttermühlkanal Kehl (Gleis 202) In den Gleisbereichen 201, 202 (203) ist mit regelmäßigem Durchgangsverkehr auf der Umschlagsplatte zu rechnen (Schiffsbewohner, Umschlagsbetrieb HV sowie Nebenanschießer/Mitbenutzer)
Gleis 205/206	Rhenus (2 Stück: 1 x mit technischer Sicherung DB, 1 x ohne technische Sicherung) Rhenus /HTN HV Umschlagbüro/Einfahrt Waage UI Einfahrt/Ausfahrt Waage UI Holzhackschnitzel-/Salzlager Schwergutverladeplattform/Getreidespeicher ZG Düngerlager/Klumpp + Müller Klumpp + Müller
Gleis 217	Kreuzung Südstraße/Gleis 217
Gleis 217, 218, 219	In den Gleisbereichen 217, 218, 219 ist mit regelmäßigem Durchgangsverkehr auf der Umschlagsplatte zu rechnen (Schiffsbewohner, Umschlagsbetrieb HV)
Gleis 220	Kreuzung Hafenstraße/Gleis 220

Bezirk III	
Gleis 301, 302, 303	Betriebsüberfahrt Fa. Zürcher Verladung Fa. Zürcher (Tiefenannahme Gleis 302) Feuergasse Neumaier/Scharr Fußgängerüberweg Scharr Tanklager
Gleis 321, 322, 323	Kreuzung Südstraße/Gleis 321, 322, 323
Gleis 304/305	WIHA Oststraße 13 (Alte Rösterei) Presscontrol Presscontrol (Gleis 305) RMA
Gleis 331	Kreuzung Rampenstraße/Gleis 331 Deltaflor Krasniqi
Gleis 341/342/ 343	2 Feuerwehruzufahrten Total Tanklager Überfahrt BSW Verladung Ehem. Schiffstraße Total Tanklager (Gleis 342) Im Bereich der Gleise 342/343 wurde eine Teilfläche asphaltiert (Überfahrt BSW-Stapler)

1.8.2 Bahnübergänge mit technischer Sicherung

Die Bahnübergänge mit technischer Sicherung sind in der **Anlage 2** beschrieben.

Bei Ausfall der technischen Sicherung ist nach FV-NE § 48 (2) zu verfahren.

1.9 Oberleitungsanlagen

Nicht vorhanden

1.10 Brücken, Durchlässe

Nicht vorhanden

1.11 Telekommunikationsanlagen

Nicht vorhanden

1.12 Beleuchtung

Die Gleise im Hafengebiet werden teilweise durch die Straßenbeleuchtung der Hafenverwaltung Kehl ausgeleuchtet. Außerdem sind an verschiedenen Streckenabschnitten die Gleise durch Lichtquellen angrenzender Gebäude bestrahlt. Im Umschlag II werden die Gleise durch die Kranbrücken der Hafenverwaltung Kehl beleuchtet.

Fest installierte Gleisbeleuchtung:

Bezirk I	
Gleis 107, 108, 109	120 m nach der Weiche 106 (Gleis 108) bis 40 m vor der Weiche 142 (Gleis 109)

Bezirk II	
Gleis 207, 208, 209, 210, 211, 212	150 m nach der Weiche 241 (Gleis 207) bis 50 m vor der Weiche 259 (Gleis 207)

1.13 Verladeanlagen

Es ist stets mit dem Kreuzen der Mobilbagger, Containerstapler (Reachstacker) und anderen Umschlaggeräten sowie mit Lkw- und Pkw-Verkehr zu rechnen.

Auf folgenden Gleisen befinden sich **Krananlagen oder Verladevorrichtungen**, die u. U. unterfahren werden müssen und die z. B. bei Schiffsverladungen den Fahrweg kreuzen:

Bezirk I	
Gleis 107, 108, 109	BK Bioenergie RKW (Maishalle) RKW BDW

Bezirk II	
Gleis 201, 202	Rhenus (schwenkbares Förderband) HV Umschlag I (Mobilbagger) Schwergutverladeplattform ZG Düngerlager (Verladetrichter) Klump + Müller (2 Kranbrücken) Leber
Gleis 217, 218, 219	HV Umschlag II (4 Kranbrücken)

Bezirk III	
Gleis 301	Amend (Mobilbagger)
Gleis 302	Scharr Wärme
Gleis 305	RMA
Gleis 341, 342, 343	Total Tanklager

Nebenanschluss BDW

Für die Bedienung der Gleise 107 – 108 muss in Höhe der Firma BDW vor dem Befahren der Gleise eine optisch akustische Signalanlage bedient werden.

Die Verladung durch die Firma BDW muss bei der Durchfahrt eingestellt werden.

Die Bedienungsanweisung ist in **Anlage 6** beigelegt.

Bei Annäherung und vor Befahren dieser Stellen ist äußerste Vorsicht geboten. Es darf erst weitergefahren werden, wenn sichergestellt ist, dass der herannahende Zug wahrgenommen wurde und die Gleise geräumt sind. **Das Achtungssignal Zp 1 ist zwingend zu geben** (s. dazu **Anlage 3**).

1.14 Verladeeinrichtungen (bodeneben)

Bezirk II	
Gleis 201, 202	Tiefenannahme Höhe Getreidespeicher

Bezirk III	
Gleis 302	Tiefenannahme Fa. Zürcher Recyclingwerk

Nebenanschluss Koehler

In Höhe der Halle für Pigmentaufbereitung befindet sich eine Entladestelle für Kesselwagen mit unterirdischer Auffangwanne.

Außerdem befindet sich in diesem Bereich eine pneumatische Überfahrtsbühne für stirnseitige Containerbeladung (das Absenken und Anheben wird durch zwei rote Warnlampen und einem Signalton angezeigt).

Die Bedienungsanweisung ist in **Anlage 6** beigelegt.

1.15 Wiegeeinrichtungen/ Waagen

Im Hafengebiet gibt es Waagen die zur Zustellung teilweise überfahren werden müssen.

Bezirk II	
Gleis 202	Fa. Rhenus (Höhe schwenkbares Förderband Fa. Rhenus)
	HV Umschlag I (Ende der Werfthalle IV)
Gleis 218	HV Umschlag II (nach Weiche 173)

Während der Durchführung der Wiegetätigkeiten ist besondere Vorsicht im Bereich der Waage geboten.

Nebenanschluss Klumpp + Müller

Neben dem Gleis 205 befindet sich eine LKW-Fahrzeugwaage. In diesem Bereich kreuzen vermehrt LKWs den Gleisbereich.

1.16 Einschränkungen des Regellichtraums (Profileinengung)

Bezirk I		
Gleis 101	BDW	An der Werkhalle ist eine Profileinengung durch die Gebäudekante. Sie ist mit gelb-schwarzem Gefahrenanstrich markiert.
Gleis 107	Bürstner	An den Fluchttüren entlang der Werkshallen sind zum gefahrlosen Öffnen der Fluchttüre mit gelb-schwarzem Gefahrenanstrich versehene Absperrungen angebracht.
Gleis 118	Klumpp + Müller	-An der Toreinfahrt steht ein mit gelb-schwarzem Gefahrenanstrich versehener Pfosten -Auf der rechten Seite befindet sich eine Laderampe vor dem Hallentor.

Bezirk II		
Gleis 201/ 202	Werfthalle II (HTN)	Am Gebäude befindet sich eine Laderampe.
	Werfthalle III	Am Gebäude befindet sich eine Laderampe.
	Gleiswaage UI	-In diesem Bereich ist eine Treppe zur Schrottkontrolle im Gleisbereich angebracht. -Im Waagenbereich ist außerdem die Radioaktivitätsmessung der BSW installiert.
	ZG Raiffeisen Düngerlager	Zwischen den Gleisen befindet sich eine Verladeeinrichtung (Trichter), nördlich/südlich davon befinden sich mit gelb-schwarzem Gefahrenanstrich versehene Poller (Anfahrerschutz).
Gleis 203	Werfthalle II (HTN)	Am Gebäude befindet sich eine Laderampe (in der Unterführung).
Gleis 217	HV UII	Im Zufahrtsbereich der Umschlaganlage ist eine Radioaktivitätsmessung der BSW installiert.
Gleis 218	HV UII	Durch die Verladekräne 1 – 4 gibt es im Bereich der Weiche 274 eine Profileinengung beim Befahren.

Bezirk III		
Gleis 305	WIHA	Am Gebäude befindet sich eine Laderampe.
	Oststraße 13	Am Gebäude befindet sich eine Laderampe.
Gleis 321	Peter Müller KFZ	Am Gebäude befindet sich eine Laderampe.
Gleis 323	Dr. Willy Brandt	Am Gebäude befinden sich zwei Laderampen (Hauptgebäude und Holzschuppen)
Gleis 323	Geiger	Am Gebäude befindet sich eine Laderampe
Gleis 342/ 343	Total	Zwischen Gleis 342/ 343 musste Bauartbedingt ein kleinerer Gleisabstand ausgeführt werden

Während der Vorbeifahrt an diesen Stellen dürfen sich keine Personen auf den betroffenen Seiten der Rangierfahrt befinden. Es dürfen sich keine Personen zwischen der Rangierfahrt und der Profileinengung sowie auf den Rangiertritten aufhalten. Es muss die Rangierseite gewechselt oder die Durchfahrt von einem sicheren Platz, von welchem die Rangierbewegung gut eingesehen werden kann, überwacht werden. Außerdem muss die Geschwindigkeit angepasst werden (Schrittgeschwindigkeit ≤ 5 km/h).

Außerdem ist an allen Toranlagen (s. Punkt 1.5) äußerste Vorsicht geboten.

1.17 Betriebseinschränkungen

Das Hafengebiet kann **nicht mit elektrisch betriebenen Lokomotiven** befahren werden. Ansonsten ist es für alle Lokomotivgattungen befahrbar.

1.18 Streckenabschnitte mit Gefälle

Streckenabschnitte mit Gefälle

Bezirk II	
DB-Gleis 201	Das Gefälle liegt im Verbindungsgleis 201 , von Weiche EOW 234 bis Hafenstraße, EOW 201 Abzweig zu Bezirk I
Gleis 223 EES	EOW 200 zum Bereich Eugen-Ensslin Straße (Bezirk II)

1.19 Übergabestelle und Bedienungsbereich

Das EVU bedient den Bereich der Gleisanlagen des Infrastrukturbetreibers HV Kehl und/oder der Nebenanschießer/ Mitbenutzer, in dessen Auftrag der Transport durchgeführt wird.

Die Übergabestellen sind die Ladestellen des Anschließers, der Nebenanschießer/Mitbenutzer und liegen jeweils in deren Gleisanlage. Hier werden die Wagen vom EVU dem Anschließer/ Nebenanschießer/Mitbenutzer übergeben bzw. von ihm übernommen.

Die Übergabestelle/ Bedienungsbereich der Hafenverwaltung Kehl muss vor der Zustellung mit der Hafenverwaltung Kehl abgestimmt werden.

Die Übergabestelle/ Ladestelle ist aus der jeweiligen Bedienungsanweisung des Anschließers/ Mitbenutzers ersichtlich (s. Anlage 6) oder muss vor der Zustellung mit dem Anschließer/ Mitbenutzer abgestimmt werden.

1.20 Gefahrgüter

Bezirk III

In den Gleisen 341, 342 und 343 besteht Abstell- und Rangierverbot für Wagen mit GGSVE-Gut ^{x)}, gekennzeichnet durch ein Schild „Halt für Gefahrgüter“ am Ende der doppelten Kreuzungsweiche 381, rechts des Gleises 342.

GGSVE ^{x)} Verordnung des BMV über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn).

1.21 Rettungseinrichtungen und Geräte

Erste-Hilfe-Material

Je ein Verbandskasten befindet sich:

- Verwaltungsgebäude der HV Kehl, Hafenstraße 19
- Werkstatt, Hafenstraße 19 (Kantine)
- Umschlagbüro, Hafenstraße 28
- In allen Werfthallen, wobei in Werfthalle III ein **Notfallkoffer** ist
- **Umschlag I**, Gleis 202
- **Umschlag II**, Sozialgebäude Hafenstraße 23a.
Hier befindet sich ebenfalls ein **Notfallkoffer**
- Hafenlok, Umschlagsbagger

Krankentragen

Je eine Krankentrage befindet sich:

- Werkstatt, Magazin, Hafenstraße 19
- Werfthalle III, Hafenstraße 28
- Freilager, Sozialgebäude Hafenstraße 23a

1.22 Notfallmanagement

Das Notfallmanagement wird im Anschluss Hafen Kehl, wie auch bei den Nebenschließern und Mitbenutzern (falls in der Bedienungsanweisung des Anschließers kein anderer Notfallmanager ersichtlich ist), durch den Anschließer sichergestellt.

Verantwortlich hierfür sind:

EBL Tel. 07851 897-28.

EBLV, Tel. 07851 897-23

Der EBL sorgt für die Weiterleitung der Meldung an die zuständigen Aufsichtsbehörden und der zuständigen Polizeidienststelle. Wenn bei einem Unfall Menschen getötet oder lebensgefährlich verletzt wurden, oder der Verdacht obliegt, dass Unfälle vorsätzlich herbeigeführt worden sind, oder der öffentliche Straßenverkehr beteiligt ist.

Alle Unfälle, bei denen

- entweder Menschen getötet, oder lebensgefährlich verletzt wurden, oder
- der Verdacht vorliegt, dass sie vorsätzlich herbeigeführt worden sind, oder
- der öffentliche Straßenverkehr beteiligt ist,

sind unbeschadet sonstiger Vorschriften unverzüglich dem EBL und durch den EBL der Aufsichtsbehörde und der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Meldung:

Landesbevollmächtigte für Bahnaufsicht
beim Eisenbahn-Bundesamt in Karlsruhe
Telefon 0721 1809-271 durch den EBL

DB Notfallmeldestelle
Telefon 0781 81 2424

1.23 Eisenbahnbetriebsleiter der HV

- Der EBL ist gegenüber dem Eisenbahnbetrieb Beschäftigten berechtigt, Weisungen zu erteilen. Insoweit ist ihm dieses Personal unterstellt.
- Der EBL ist für das Aufstellen, Ändern oder Ergänzen dieser Anweisung zuständig.
- Für die Leitung und Überwachung der gesamten Rangierarbeiten auf der Gleisinfrastruktur der HV (s. Vorbemerkung zu Punkt 2.) ist der EBL verantwortlich.
- Dem EBL obliegt die Überwachung der Anleitung, Ausbildung und Schulung der HV-Mitarbeiter im Bahnbereich.
- Der EBL muss dafür Sorge tragen, dass die durchzuführenden Rangierarbeiten nach Maßgabe der einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden und dass, das Rangierpersonal die erforderliche Eignung und Befähigung besitzt. Er ist dafür verantwortlich, dass das bei Rangierarbeiten eingesetzte Personal sachgemäß unterwiesen ist und die Bestimmungen dieser Bedienungsanweisung gewissenhaft befolgt werden.
- Der Aufsicht des EBL unterstehen ferner die Gleis- und sonstigen Betriebsanlagen soweit sie nicht im Eigentum der DB Netz AG oder eines Nebenan-schließers sind, sowie die Lokomotiven und Fahrzeuge. Er hat diese Anlagen und Betriebsmittel laufend zu überwachen und ist für ihren betriebsfähigen Zu-stand verantwortlich. Für die Einhaltung erforderlichen Untersuchungsfristen hat er Sorge zu tragen.
- Der Aufsicht des EBL unterstehen die BÜ 21a/21b, 21, 22 und 31, die an der Strecke der DB Netz AG liegen.
- Bei Unfällen obliegt dem EBL die gesamte Leitung an der Unfallstelle. Er sorgt für schnelle und ausreichende Hilfe.
- Werden bei einem Unfall Menschen getötet oder schwer verletzt oder liegt der Verdacht vor, dass der Unfall vorsätzlich herbeigeführt worden ist, so hat der EBL die zuständigen Behörden sowie die Notfallmeldestelle der DB Cargo AG zu verständigen.
- Entgleisungen und Beschädigungen fremder Fahrzeuge und Betriebsstörungen von längerer Dauer hat der EBL dem Güterbahnhof Kehl zu melden.

1.24 Prüfungs- und Betretungsrecht, Weisungsbefugnis

Die HV hat auf ihrem Infrastrukturnetz das Recht, sich jederzeit davon zu überzeugen, dass die EVUs ihren Pflichten nachkommen. Soweit es zur Gewährleistung eines sicheren und ordnungsgemäßen Betriebes notwendig ist, kann das Personal der HV Fahrzeuge, Anlagen und Einrichtungen der EVUs betreten und dem Personal der EVUs Weisungen erteilen. Das Personal der EVUs hat den Weisungen Folge zu leisten.

1.25 Fahrdienstleiter

Die HV hat keinen eigenen Fahrdienstleiter (Fdl).

Fahrdienstleiter zur Gleisinfrastruktur der HV ist der Schichtführer der DB Cargo AG des Güterbahnhofes Kehl. Dieser koordiniert alle Ein- und Ausfahrten in das Hafengebiet.

1.26 Qualität und Ausstattung der Eisenbahninfrastruktur der HV

Die HV bestimmt allein im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften über die Qualität und Ausstattung ihrer Eisenbahninfrastruktur. Die HV ist insbesondere berechtigt, Qualität und Ausstattung ihrer Eisenbahninfrastruktur jederzeit zu modifizieren. Bestehende vertragliche Verpflichtungen über die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur (Nutzungsvertrag) bleiben hiervon unberührt.