

SpinDisplay 第三方控制协议参考手册

V1.1

●本参考手册面向应用开发人员，提供有关使用第三方软件控制F45、F52、F56、F65、F80、F100设备的通信协议。有关设备的使用方法，详见设备《用户手册》。

●第三方控制软件应具备网络连接功能且和设备在同一局域网内或直连设备 Wi-Fi 热点。

1. 用“SpinDisplay”PC 软件或 APP 连接设备后开启“第三方控制”功能，将设备断电重启。
2. 建立一个 TCP Client，端口号 50200，设备的 IP 地址可通过以下两种方式获取：
 - a. 直连设备 Wi-Fi 热点：IP 地址为 10.10.10.1；
 - b. PC 和设备通过局域网连接：在 PC 上打开“SpinDisplay”软件连接设备，打开 Windows 的资源监视器，在“网络”中查看“SpinDisplay”的 TCP 连接的远程地址即为设备的 IP，建议将设备的 IP 在路由器里绑定防止下次连接 IP 地址变化；

3. TCP 连接成功后通过以下指令控制设备：

指令	功能
0x5B 0x01 0x00	开机
0x5B 0x02 0x00	关机
0x5B 0x03 0x00	暂停播放
0x5B 0x04 0x00	继续播放
0x5B 0x05 0x00	循环播放当前文件
0x5B 0x06 N	播放第 N 个文件，第一个文件为 0，以此类推
0x5B 0x07 0x00	播放上一个文件
0x5B 0x08 0x00	播放下一个文件
0x5B 0x09 0x00	亮度加
0x5B 0x0A 0x00	亮度减

注 1：0x5B 表示十六进制数 5B。

注 2：一个 TCP 数据包只能有一组指令，超出不会被识别。