

Msg Name 报文名称	Msg Type 报文类型	Msg ID 报文标识符	Msg Send Type 报文发送 类型	Msg Cycle Time (ms) 报文周期 时间	Msg Length (Byte) 报文长度	Signal Name 信号名称	Signal Description 信号描述	Byte Order 字节序 (Intel/Mo torola)	Start Byte 起始字 节	Start Bit 起始位	Signal Send Type 信号发 送类型	Bit Length (Bit) 信号长 度	Date Type (Hex) 数据类型	Resoluti on 精度	Offset 偏移量	Signal Min. Value (phys) 信号最 小值	Signal Max. Value (phys) 信号最 大值	Signal Min. Value (Hex) 信号最 小值	Signal Max. Value (Hex) 信号最 大值	Initial Value (Hex) 初始值	Invalid Value(H ex) 无效值	Inactive Value (Hex) 无效值	Unit 单位	Signal Value Description 信号值描述	Msg Cycle Time Fast(ms) 报文周 期的快速 周期	Msg Nr. Of Reption 报文快速 接收的次 数	Msg Delay Time(ms) 报文延时 时间(ms)	ACU	Vector XXX	VCU	
VCU_ACU_General	normal	0x20c	Cycle	20ms	8																									S	
						ACU_Receive_info	信息回复	Intel	7	59	cycle	1	unsigned	1.0	0.0	0.0	1.0	0x00	0x1					0x1: 接收到“CPU指令” 0x0: 未接收到指令						R	
						ACU_Mode_Enable	控制模式	Intel	7	63	cycle	1	unsigned	1.0	0.0	0.0	1.0	0x00	0x1					0x1: 自动 0x0: 手动						R	
						ACURemote_control	遥控模式	Intel	7	62	cycle	1	unsigned	1.0	0.0	0.0	1.0	0x00	0x1					0x1: 开 0x2: 关						R	
						ACU_Error	故障回复	Intel	0	0	cycle	1	unsigned	1.0	0.0	0.0	1.0	0x00	0x1					0x1: 故障 0x0: 无故障						R	
ACU_EPS	normal	0x223	Cycle	20ms	8																								S		
						ACU_EPS_Enable	使能选择	Intel	7	56	IActive	1	unsigned	1.0	0.0	0.0	1.0	0x00	0x1					0x1: 工作						R	
						ACU_EPS_AngleSpeed	角速度控制（未用）	Intel	4	32	cycle	8	unsigned	2.0	0.0	0.0	180.0	0x00	0xff					deg/s						R	
						ACU_EPS_Angle	目标角度	Intel	5	40	cycle	16	unsigned	1.0	-1024.0	-324.0	1724.0	0x00	0xffff	0x800				deg						R	
EPS_ACU	normal	0x22c	Cycle	20ms	8																								S		
						EPS_ACU_Error	故障信息	Intel	0	0	cycle	8	unsigned	1.0	0.0	0.0	0.0	0x00	0xff					0x255: 角度超过限制 0x127: 手动介入退出 0x63: 角度传感器出错 0x31: 传感器输入未低电平 0x15: MOS驱动问题 0x7: 电流过大 0x3: 工作电压低 0x1: 超时未到目标角度						R	
						EPS_ACU_Enable	使能选择	Intel	7	56	cycle	1	unsigned	1.0	0.0	0.0	1.0	0x00	0x1					0x1: 工作 0x0: 停止						R	
						EPS_ACU_AngleSpeed	角速度控制（未用）	Intel	4	32	cycle	8	unsigned	2.0	0.0	0.0	180.0	0x00	0xff					deg/s						R	
						EPS_ACU_Angle	实际角度	Intel	5	40	cycle	16	unsigned	1.0	-1024.0	-324.0	1724.0	0x00	0xffff	0x800				deg						R	
ACU_DriveMotor	normal	0x233	Cycle	20ms	8																								S		
						ACU_DriveMotor_Torque	扭矩控制	Intel	3	24	cycle	16	unsigned	1.0	0.0	0.0	0.0	0x00	0xffff					N.m						R	
						ACU_DriveMotor_Speed	速度控制	Intel	5	40	cycle	16	unsigned	0.1	0.0	0.0	1000.0	0x00	0xffff					km/h						R	
						ACU_DriveMotor_Select_Shift	档位使能	Intel	7	60	IActive	2	signed	1.0	0.0	0.0	0.0	0x00	0x3					0x10: R档 0x1: D档 0x0: P档						R	
						ACU_DriveMotor_Select_Mode	控制模式	Intel	7	57	IActive	1	unsigned	1.0	0.0	0.0	1.0	0x00	0x1					0x1: 扭矩控制 0x0: 速度控制						R	
						ACU_DriveMotor_Select_Enable	使能选择	Intel	7	56	IActive	1	unsigned	1.0	0.0	0.0	1.0	0x00	0x1					0x1: 开 0x0: 关						R	
DriveMotor_ACU	normal	0x23c	Cycle	20ms	8																								S		
						DriveMotor_ACU_Torque	扭矩反馈	Intel	3	24	cycle	16	unsigned	1.0	0.0	0.0	0.0	0x00	0xffff					N.m						R	
						DriveMotor_ACU_Speed	速度反馈	Intel	5	40	cycle	16	unsigned	0.1	0.0	0.0	1000.0	0x00	0xffff					km/h						R	
						DriveMotor_ACU_Select_Shift	档位信息	Intel	7	60	cycle	2	unsigned	1.0	0.0	0.0	3.0	0x00	0x3					0x10: R档 0x1: D档 0x0: P档						R	
						DriveMotor_ACU_Select_Reply	接收回复	Intel	7	59	cycle	1	unsigned	1.0	0.0	0.0	1.0	0x00	0x1					0x1: 接收到指令 0x0: 未接收到指令						R	
						DriveMotor_ACU_Select_Mode	速度使能	Intel	7	57	cycle	1	unsigned	1.0	0.0	0.0	1.0	0x00	0x1					0x1: 扭矩控制 0x0: 速度控制						R	
						DriveMotor_ACU_Select_Lock	电磁锁反馈	Intel	7	58	cycle	1	unsigned	1.0	0.0	0.0	1.0	0x00	0x1					0x1: 开 0x0: 关						R	
						DriveMotor_ACU_Select_Enable	使能选择	Intel	7	56	cycle	1	unsigned	1.0	0.0	0.0	1.0	0x00	0x1					0x1: 开 0x0: 关						R	
						DriveMotor_ACU_Stop	急停按钮状态	Intel	0	0	cycle	1	unsigned	1.0	0.0	0.0	1.0	0x00	0x1					0x1: 驻车按下 0x0: 驻车按钮释放						R	