# Project1 MIPS 单周期处理器

# -、设计说明

- 1. 处理器应支持 MIPS-Litel 指令集。
  - a) MIPS-Lite1 = {addu, subu, ori, lw, sw, beq, jal}.
  - b) 所有运算类指令均可以不支持溢出。
- 2. 处理器为单周期设计。给出了部分源代码,请补充完整实现支持 7 条指令的单周期 cpu。

### 1. 文件结构说明




图 1 工程的文件结构示意图

其中, Generatic内文件为通用文件, Define内文件为宏定义文件, Datapath包含数据通路文件, Control包含控制器文件。内部的模块定义见下一章节。

### 2. 模块定义

### 2.1. flopr (异步复位触发器)

#### 2.1.1. 基本描述

flopr主要异步复位触发器,可实例化为ALUOut、DR等无写使能信号的寄存器。当实例化flopr时,可使用#(XXX),实例化位宽是XXX的触发器。

#### 2.1.2. 模块接口

表格 1

信号名	方向	描述
clk	I	时钟信号
rst	I	复位信号
d	I	输入数据
q	О	输出数据

### 2.2. mux(多路选择器)

#### 2.2.1. 基本描述

mux主要功能是多路选择器。mux.v文件包含二选一、四选一、八选一、十六选一4中多路选择器。实例化多路选择器时,可使用#(XXX),实例化位宽为XXX的多路选择器。

#### 2.2.2. 模块接口

表格 2

信号名	方向	描述
d0, d1, d2	I	供选择数据(d0、d1)
S	I	片选信号
у	О	片选后的数据

# 2.3. RF (寄存器文件)

#### 2.3.1. 基本描述

RF主要功能是保存寄存器文件,并支持对通用寄存器的访问。

### 2.3.2. 模块接口

表格 3

信号名	方向	描述
A1 [4:0]	I	需要读的寄存器 1 的地址
A2 [4:0]	I	需要读的寄存器 2 的地址
A3 [4:0]	I	需要写的寄存器的地址
WD [31:0]	I	需要写的寄存器的数据
		寄存器写使能端
RFWr	I	0: 寄存器不写
		1: 寄存器写
clk	I	时钟信号
RD1 [31:0]	О	需要读的寄存器 1 的数据
RD2 [31:0]	О	需要读的寄存器 2 的数据

### 2.3.3. 功能定义

表格 4

序号	功能名称	功能描述
1	读取通用寄存器	根据输入的 RS、RT 域的值,输出相应通用寄存器所存
1		储的数据。
2	2 军同语田家去盟	当RF写使能有效时,将待写的数据写入给定地址的通用
2	写回通用寄存器	寄存器中。

# 2.3. ALU (算术逻辑运算单元)

### 2.3.1. 基本描述

ALU主要功能是完成对输入数据的算数逻辑计算,包括加法、减法、按位或运算以及判断两个操作数是否相等。

### 2.3.2. 模块接口

表格 5

信号名	方向	描述
A [31:0]	Ι	操作数 A
B [31:0]	Ι	操作数B
ALUOp[1:0]	I	需要进行的运算 00: 加法 01: 减法 10: 或运算
Zero	0	两操作数是否相等
C [31:0]	0	运算结果

### 2.3.3. 功能定义

表格 6

序号	功能名称	功能描述
1	加法	执行加法运算
2	减法	执行减法运算
3	或运算	执行或运算
4	判断两个操作数是否相等	若相等,Zero 输出为 1;否则,Zero 为 0

# 2.4. EXT (扩展单元)

### 2.4.1. 基本描述

EXT主要功能是将16位的数据扩展为32位数据。

### 2.4.2. 模块接口

表格 7

信号名	方向	描述
Imm16 [15:0]	I	需要进行扩展的数据
EXTOp[1:0]	I	扩展方式的控制信号 00:0扩展 01:符号扩展 10:将立即数扩展到高位

Imm32 [31:0]	0	扩展结果
11111132 [31.0]	U	1) 成组术

### 2.4.3. 功能定义

表格8

序号	功能名称	功能描述
1	32 位扩展	对 16 位立即数根据方式进行扩展

# 2.5. DM (数据存储器)

### 2.5.1. 基本描述

DM是数据存储器。。

### 2.5.2. 模块接口

表格 9

信号名	方向	描述
clk	I	时钟信号
din [31:0]	I	需要写回的数据
		读写操作的写使能端
DMWr	I	0: 禁止写
		1: 允许写
addr[11:2]	I	访问地址
dout[31:0]	O	读出的数据

# 2.5.3. 功能定义

表格 10

序号	功能名称	功能描述
1	读数据存储器	输出地址所对应的数据
2	写数据存储器	当写使能有效时,将待写数据写入对应地址

# 2.6. IM (指令存储器)

### 2.6.1. 基本描述

IM 是指令存储器。

### 2.6.2. 模块接口

信号名	方向	描述
addr[11:2]	I	访问地址
dout[31:0]	О	读出的指令

### 2.6.3. 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	读指令存储器	输出地址所对应的指令

### 2.7. ctrl (控制器)

### 2.7.1. 基本描述

ctrl主要功能是产生根据输入指令控制数据通路各模块的控制信号。其中状态表如教材所示。

### 2.7.2. 模块接口

表格 11

信号名	方向	描述
clk	I	时钟信号
rst	I	复位信号
OP[5:0]	I	指令格式中的 OPCODE 域
Funct[5:0]	I	指令格式中的 FUNCT 域
		ALU 输出信号
Zero	I	0: ALU 两操作数不等
		1: ALU 两操作数相等
BSel	О	ALU 第二操作数的片选信号

		0: RT 域对应的数据
		1: 16 位立即数通过 EXT 模块扩张后的数据
		寄存器写入数据的片选信号
W 2 111 03	О	0: ALU 计算结果
WDSel[1:0]		1: DM 读出数据
		2: PC (针对 JAL 指令)
	О	RF 的写使能信号
RFWr		0: 禁止写
		1: 允许写
	О	数据存储器写使能信号
DMWr		0: 禁止写
		1: 允许写
	О	NPC 的片选信号
NPCOp[1:0]		00: 选择 PC+4
NFCOp[1.0]		01: 选择分支地址
		10: 选择跳转地址
	О	数据扩展模式选择信号
EXTOp[1:0]		00: 零扩展
LATOp[1.0]		01: 符号扩展
		10: 16 位立即数扩展到高位
	О	传送给 ALU 的运算控制信号。
ALUOp[1:0]		00: 加法
Tibe optition		01: 减法
		10: 或运算
	О	PC 写使能,控制 PC 写入下一条地址
PCWr		0: 禁止写
		1: 允许写
	0	IR 写使能,控制 IR 写入下一条指令
IRWr		0: 禁止写
		1: 允许写
		RF 的写回寄存器的地址片选信号
GPRSel[1:0]		00: 指令格式中的 Rd 域
		01: 指令格式中的 Rs 域
		10: \$31 寄存器(针对 JAL)

# 2.7.3. **功能定义**

表格 12

序号	功能名称	功能描述
1	控制 RF 回写寄存器地址的选择	选择正确的 RF 回写地址
2	控制 ALU 第二操作数的选择	选择正确的 ALU 第二操作数

3	控制 RF 回写数据的选择	选择正确的 RF 回写数据
4	控制 RF 写使能	控制 RF 的写使能
5	控制数据存储器的写使能	控制数据存储器的写使能端
6	控制下一条指令地址的选择	00: PC+4 01: 分支地址 10: 跳转地址
7	控制 EXT 单元的扩展方式	控制正确的立即数扩展方式
8	控制 ALU 执行的运算操作	控制 ALU 执行的运算操作。

### 2.8. 宏定义文件

#### 2.8.1 global\_def.v

定义 DEBUG 宏,控制是否调试

#### 2.8.2 instruction\_def.v

定义7条指令的 OPCODE/FUNCT 域的,。

#### 2.8.3 ctrl\_encode\_def.v

相关控制信号的宏。其中使用 Verilog 描述控制器的控制信号时,需与该宏保持一致。也可根据情况增加控制信号的宏。

### 2.9. mips\_tb.v

激励文件。初始化时钟周期等信号。

### 3. 测试

### 3.1. 测试指令


见 Test\_7\_Instr.asm 文件

### 3.2. 机器码文件生成


打开  $Mars4\_4.jar \rightarrow 打开 Test\_7\_Instr.asm \rightarrow 点击工具栏的如下图标可执行当前汇编指令$ 




点击后,界面如下:



其中,工具栏的按钮说明如下:下图 1 按钮可直接执行到程序末; 2 按钮可单步执行; 3 按钮重新执行上一条指令; 4 按钮重新执行所有指令。




再运行指令前,需要保证 Memory Configuration 与处理器设计保持一致。可通过 Settings → Memory Configuration 设置。设置为如下模式后应用,即可执行汇编指令。



针对当前汇编指令,可单击工具栏中如下按钮生成二进制文件:



单击后,显示为下图



选择 Dump Format 为 Hex Text,生成 16 进制,单击 Dump To File...按钮后选择路径,即可生成机器码作为多周期处理器测试文件。