

华中科技大学计算机科学与技术学院

TinyOS 实验

入门指导



石柯 2016/7/25



目录

1	开发	岁环境	2
		综述	
		硬件平台	
		软件	
		支和配置指南	
		Linux 下的安装与配置	
	2.2	虚拟机环境下的安装与配置	.11
	2.3	IDE 的安装与使用	. 13
3		发与调试	
		考文献及网站	



1 开发环境

1.1 综述

实验开发环境由安装 Linux 操作系统的计算机和 DEVISER TelosB 节点构成,两者之间通过 USB 连接。

1.2 硬件平台

DEVISER TelosB 节点,如图 1.1 所示,包括防水盒、锂电池和 TelosB 节点构成。



图 1.1 DEVISER TelosB 平台



TelosB 节点(TPR2420)最初由 Berkeley 大学研发、发布,具有低功耗和快速苏醒功能,可以保证更长的电池寿命,与开源 TinyOS 兼容,如图 2.1 所示。TelosB 节点把所有要素都集中在一个独立的平台上: USB 编程能力,IEE802.15.4 射频器和天线,低功耗扩大内存的 MCU和传感器套件,具有以下特性:

- •• IEEE802.15.4 RF 收发器
- •• 2.4—2.4835GHz 全球兼容 ISM 波段
- •• 250kbps 传输速率
- •• 集成板载天线
- •• TI MSP430 10kB RAM 微处理器
- •• 低电流消耗
- •• 1MB 用于数据存储的外部闪存
- •• 通过 USB 接口获取数据和编程
- •• 包含光,温度和湿度的传感器套件
- •• 运行 TinyOS1.1.11 或更高版本。




图 1.2 TelosB 结构



1.3 软件

软件由运行在 Linux 操作系统下的交叉编译工具链和 TinyOS 操作系统构成,具体用到的软件见安装与配置部分。





2 安装和配置指南

2.1 Linux 下的安装与配置

(1) Linux 操作系统安装

下载和安装 Ubuntu 14.04.4 Desktop (64-bit) (ubuntu-14.04.4-desktop-amd64.iso),下载 地址为 http://www.ubuntu.com/download/alternative-downloads, 若要用双系统,请先安装 Windows 再安装 Ubuntu 14.04.4,安装教程网络上很多,请自行 Google 或 baidu,注意安装 linux 的主分区建议留 40G 空间以上,交换分区(swap partition)留 8G(物理内存的 2 倍以上)。

(2) 安装开发工具

具体的开发工具包括:

nesc: 1.3.6

tinyos-tools: 1.4.2

tinyos-tools-14: 1.4.2

tinyos-tools-devel: 1.5.0

mspdebug: 0.22

avarice-tinyos: 2.11-20110905

avr-binutils-tinyos: 2.17-20110905

avr-gcc-tinyos: 4.1.2-20110905

avr-libc-tinyos: 1.6.7-20110905

avr-tinyos: 20110905

avrdude-tinyos: 5.10-20110905

avr-binutils-tinyos-legacy: 2.17-20110905

avr-gcc-tinyos-legacy: 4.1.2-20110905

avr-libc-tinyos-legacy: 1.4.7-20110905

avr-tinyos-legacy: 20110905



avrdude-tinyos-legacy: 5.4-20110904

uisp-tinyos: 20050519tinyos-20111126

msp430-binutils-tinyos-legacy: 2.17-20110905

msp430-gcc-tinyos-legacy: 3.2.3-20110905

msp430-libc-tinyos-legacy: 20060801cvs-20110905

msp430-tinyos-legacy: 20110905

arm-all-tinyos: 2011.03-42-20110912 (i386 only)

建议采用自动安装方式,基于 Debian 的.deb 包自动从 repository 安装,自动解析软件 包之间的依赖关系,防止产生冲突,采用的 repository 位于 http://www.tinyprod.net/,需要 计算机联网。

安装前,请先检查系统,删除所有已安装的相关包(第一次安装不需要):

\$ sudo dpkg -P `dpkg -I nesc '*tinyos*' | grep ^ii | awk '{ print \$2 }' | xargs`

\$ sudo apt-get clean

连接 tinyprod 服务器之前进行必要的认证:

\$ sudo wget -O - http://tinyprod.net/repos/debian/tinyprod.key | sudo apt-key add -

或

\$ gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys A9B913B9

\$ gpg -a --export A9B913B9 | sudo apt-key add -

一般前一种即可。

新建或修改/etc/apt/sources.list.d/tinyprod-debian.list 文件,让系统知道从哪里找到相关的软件包。

\$ sudo -s

\$ cd /etc/apt/sources.list.d

\$ echo "deb http://tinyprod.net/repos/debian wheezy main" >> tinyprod-debian.list

\$ echo "deb http://tinyprod.net/repos/debian msp430-46 main" >> tinyprod-debian.list



最终的/etc/apt/sources.list.d/tinyprod-debian.list 包含如下两行:

deb http://tinyprod.net/repos/debian wheezy main

deb http://tinyprod.net/repos/debian msp430-46 main

安装 nesc、tinyos-tools 和 msp430-46 (用于 telosb 的交叉编译工具):

\$ sudo apt-get update

\$ sudo apt-get install nesc tinyos-tools msp430-46

在安装过程中,ubuntu 会自动安装和配置 JDK (openjdk) 环境。

修改/etc/apt/sources.list.d/tinyprod-debian.list 文件:

将 deb http://tinyprod.net/repos/debian wheezy main 改 为 deb http://tinyprod.net/repos/debian squeeze main

安装 avr-tinyos (用于 micaz、iris 等的交叉编译工具):

\$ sudo apt-get update

\$ sudo apt-get install avr-tinyos

如果想要删除所安装的软件,可以使用如下命令:

\$ sudo apt-get autoremove --purge nesc tinyos-tools msp430-46 avr-tinyos

(3) 安装和配置 TinyOS-2.1.2

首先获取源代码,在用户主目录即/home/[username](例如用户名为 tinyos,则目录名为/home/tinyos)进入终端:

wget http://github.com/tinyos/tinyos-release/archive/tinyos-2_1_2.tar.gz

tar xf tinyos-2_1_2.tar.gz

mv tinyos-release-tinyos-2_1_2 tinyos-main

第一个命令是从 github 网上代码仓库获取源代码文件,第二个命令是解压缩源代码压缩文件,第三个命令是重命名解压后的目录。

然后设置环境变量:

export TOSROOT="\$HOME/tinyos-main"

export TOSDIR="\$TOSROOT/tos"

export CLASSPATH=\$CLASSPATH:\$TOSROOT/support/sdk/java/tinyos.jar:.



export MAKERULES="\$TOSROOT/support/make/Makerules"

export PYTHONPATH=\$PYTHONPATH:\$TOSROOT/support/sdk/python

echo "setting up TinyOS on source path \$TOSROOT"

上述命令会把环境变量写入当前用户目录下的.bashrc 文件,设置在当前目录下有效。若想设置对全部用户有效,请将前 5 行的内容单独编辑为独立的 tinyos.env 文件,将此文件拷贝到/etc/profile.d/

(4) 检查开发环境

设置完成后, 在终端键入

tos-check-env

检查环境是否安装和设置好,结果应该类似:

Path:

/usr/local/sbin

/usr/local/bin

/usr/sbin

/usr/bin

/sbin

/bin

/usr/games

/usr/local/games

Classpath:

/home/tinyos/tinyos-main/support/sdk/java/tinyos.jar

rpms:

nesc:

/usr/bin/nescc

Version: nescc: 1.3.6

perl:

/usr/bin/perl

Version: v5.18.2) built for x86_64-linux-gnu-thread-multi

flex:



bison:

java:

/usr/bin/java

--> WARNING: The JAVA version found first by tos-check-env may not be version 1.4 or version 1.5 one of which is required by TOS. Please ensure that the located Java version is 1.4 or 1.5

graphviz:

/usr/bin/dot

dot - graphviz version 2.36.0 (20140111.2315)

--> WARNING: The graphviz (dot) version found by tos-check-env is not 1.10. Please update your graphviz version if you'd like to use the nescdoc documentation generator.

tos-check-env completed with errors:

- --> WARNING: The JAVA version found first by tos-check-env may not be version 1.4 or version 1.5 one of which is required by TOS. Please ensure that the located Java version is 1.4 or 1.5
- --> WARNING: The graphviz (dot) version found by tos-check-env is not 1.10. Please update your graphviz version if you'd like to use the nescdoc documentation generator.

关于 java 和 graphviz 的警告是用于 Java 版本较新造成的,可以不必理会。

printenv MAKERULES

显示

/home/tinyos/tinyos-main/support/make/Makerules

(5) 允许读写串口

烧写节点需要访问串口的权限,可键入下面的命令:

sudo gpasswd -a <your-user> dialout

用用户名替代<your-user>。

(6) 第一个 TinyOS 程序的编译和烧写



将节点电源关闭,用 USB 电缆连接计算机和节点,键入 motelist 将显示下面的信息:

tinyos@tin	yos-VirtualBox:~\$ r	notelist				
Reference	Device	Description				
XBT4P3EA	/dev/ttyUSB0	XBOW Crossbow Telos Rev.B				
其中/dev/t	tyUSB0 为该节点a	生 linux 中对应的设备文件。				
命令 mote	list 仅支持 telosB=	节点,其他节点请用 dmesg 命令,输出类似:				
[461.770	353] usb 2-2: New	USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=	3			
[461.770	461.770354] usb 2-2: Product: Crossbow Telos Rev.B					
[461.770	461.770356] usb 2-2: Manufacturer: XBOW					
[461.770	461.770357] usb 2-2: SerialNumber: XBT4P3EA					
[461.793	897] usbcore: regis	stered new interface driver usbserial				
[461.794	030] usbcore: regis	stered new interface driver usbserial_generic				
[461.794	175] usbserial: USF	3 Serial support registered for generic				
[461.800	271] usbcore: regis	stered new interface driver ftdi_sio				
[461.800	541] usbserial: USE	3 Serial support registered for FTDI USB Serial Device				
[461.800	0601] ftdi_sio 2-2:1.	0: FTDI USB Serial Device converter detected				
[461.800	646] usb 2-2: Dete	cted FT232BM				
[461.808	918] usb 2-2: FTDI	USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0	1			

然后可以编译和烧写程序,进入LED 闪烁程序目录:

cd \$TOSROOT/apps/Blink

make telosb install /dev/ttyUSB0

已有程序,请将 install 换成 reinstall

显示如图 2.1:






图 2.1 烧写程序至 telosb 节点

然后可以看到节点的三个 LED 灯闪烁。

(7) 使用 TOSSIM 进行仿真 (可选)

目前 tossim 仅支持 micaz 节点,进入程序目录输入命令:

make micaz sim

会编译完成相应的仿真库文件,使用 tossim 即可仿真,请参考 tinyos 文档。若未显示

*** Successfully built micaz TOSSIM library.

一般是因为未安装所需的开发包,请执行:

sudo apt-get install build-essential

sudo apt-get install python-dev

2.2 虚拟机环境下的安装与配置

到 https://www.virtualbox.org/下载虚拟机软件:

VirtualBox-5.1.0-108711-Win.exe

Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.1.0-108711.vbox-extpack

按提示安装即可,包括主程序和扩展组件。为保证能够在虚拟机中访问到节点,请在Windows 系统中安装 USB 转串口驱动, CDM v2.12.18 WHQL Certified.zip(www.ftdichip.com)。



可以按上一节的步骤新建虚拟机安装 ubuntu 系统进行配置,也可以直接使用已有的虚拟机文件,用户名和密码均为 tinyos,此时注意计算机的硬件配置中要将虚拟化支持选项打开(缺省一般是打开的)。

首次系统启动后要运行扩展组件,如图 2.2 所示。




图 2.2 加载扩展组件

连接节点后,左键点击右下角的 USB 设备标志,选择节点,如图 2.3 所示。




图 2.3 选择 USB 设备



2.3 IDE 的安装与使用

系统可以安装 eclipse 和相应的插件 Yet2 (http://tos-ide.ethz.ch/wiki/index.php),但该系统 已 不 再 更 新 , 下 面 是 具 体 的 过 程 指 导 (来 自 网 站 https://qithub.com/pillforge/tinyos/wiki/TinyOS-for-Eclipse-on-Ubuntu)。

- 1. Follow the instructions for installing TinyOS command line tools on Ubuntu
- 2. Install Eclipse, the C Development Tools and the Graphical Editing Framework and all dependencies:

sudo apt-get update

sudo apt-get install eclipse eclipse-cdt eclipse-gef

- 3. Start Eclipse, select "Help > Software Updates...".
- 4. You need to add a new update site, so click "Add...".
- 5. Enter the update site http://tos-ide.ethz.ch/update/site.xml (name: "Yeti2 Update Site") into the dialog.
- 6. You are now able to select the plugins to install. You should select the following entries:
 - o Yet2 Core Plugin
 - Yet2 TinyOS NesC 1.3.x Parser
 - Yet2 TinyOS Base Environment
 - Yet2 TinyOS 2.x on Unix
 - Yet2 Formatter
 - Yet2 Refactoring
 - Yet2 TinyOS Debugger
 - Yet2 TinyOS Search
- 7. Restart Eclipse and select the "TinyOS" perspective (Window menu).
- 8. Select "Window/Preferences" and setup the environment at the "TinyOS/Environments/TinyOS 2.x unix-environemnt" node. If you followed this tutorial the defaults should be OK, and no architecture specific paths should be set, otherwise set the directory paths properly.
- 9. Run "TinyOS/Check installation..." for verifying your setup
- 10. Start a new example project: "File/New/Example..." and select "TinyOS Example"

Name: MyBlink

Environment: TinyOS Unix Wrapper 2

Example: Blink

Target: telosb

11. Select "Run/Run Configurations..." and select "TinyOS Build":

Name: MyBlinkConfig Project: MyBlink

Extras: **select debug**

Click "Apply"

12. Click "Run/Run". The project should compile with no errors.



13. Select "Run/External Tools/External Tools Configurations..." and select "Program"

Name: mspdebug

Location: /usr/bin/mspdebug (or your custom location)

Working Directory: select "Workspace..." and select "MyBlink/build/telosb"

Arguments: rf2500

"prog main.exe"

Click "Apply"

14. Click "Run/External Tools/mspdebug" for programming the mote

15. Select "Run/Debug Configurations..." and select "TinyOS Debugger"

Name: MyBlinkDebug

Project: MyBlink

TinyOS Binary: build/telosb/main.exe GDB Proxy: User defined command

GDB Proxy Command: mspdebug rf2500 gdb

GDB Debugger: msp430-gdb Select "Verbose console mode"

Port: 2000 Click "Apply"

16. Select "Project/Properties" and select "TinyOS Source". Click on "Link Source..."

Linked folder location: /opt/tinyos

Folder name: tinyos

17. Source code level debugging should work now by using "Run/Debug".

注意:调试功能需要相应的硬件支持,我们的节点没有这样的硬件。



3 开发与调试

Tinyos 的调试比较困难,使用 GDB 调试需要专用的硬件,在没有硬件的情况下建议采用以下的调试方式:

- (1) 使用 LED 灯显示;
- (2) 使用串口回传数据至计算机,tinyos 提供了 printf 函数,可以将信息通过串口回传到计算机上。

在计算机端键入

java net.tinyos.tools.PrintfClient -comm serial@/dev/ttyUSBXXX:telosb

即可显示程序中 printf 的内容,图图 3.1 所示。

printf 的 使 用 见

http://tinyos.stanford.edu/tinyos-wiki/index.php/The_TinyOS_printf_Library




图 3.1 tinyos 的 printf 显示



4 参考文献及网站

TinyOS 相关: http://tinyos.net/ http://www.tinyprod.net/ https://github.com/tinyprod https://github.com/tinyos

虚拟机相关:

https://www.virtualbox.org

Linux 相关:

http://www.ubuntu.com/global