- 1. MCS-51单片机复位后PC和SP的值各是多少?
- 复位后PC值为0000H, SP为07H
 - 2. 为什么通常建议将SP的值设为1FH或更大?
- SP复位后为07H,而片内RAM的08H-1FH单元常被用过工作寄存器组1-3;如果不设置SP为更大值的话,容易与工作寄存器组1-3冲突。
 - 3. 为什么MCS-51需要4组工作寄存器?这4组工作寄存器实际对应在哪里的存储区?通过何种方式选择其中一组工作寄存器?采取这种方式的主要设计动机是什么?
- 需要4组工作寄存器是为了提高效率,比如有四个线程要交叉运行,都想用到r0-r7寄存器,就可以让它们各占一组,只要切换区域就行了,而不必频繁地保护现场,这样可以提高效率
- 4组工作寄存器实际对应在RAM的寄存器区,地址为00H-1FH
- 通过RS1和RS0的值的组合 $(2 \times 2 = 4$ 种) 来确定是4组中的哪一组
- 设计动机是支持四组独立的寄存器区,避免频繁保护现场,从而提高效率,并且可以在PSW中通过 改变RS1和RS0便捷地切换工作寄存器
 - 4. 求振荡频率为6MHz时,MCS-51的乘法指令执行时间。
- 乘法指令占用4个机器周期,1个机器周期对应6个时钟周期,1个时钟周期对应2个振荡周期;因此乘法指令总共对应48个振荡周期。考虑到一个振荡周期时长 $1/6\mu s$,则乘法指令执行时间为 $48\times 1/6=8\mu s$
 - 5. 什么是位操作? MCS-51具有位寻址功能的地址范围有哪些?
- 位操作是直接对数据位进行的操作,常见的位操作有位变量传送、逻辑运算、控制程序转移等
- MCS-51的部份RAM (20H-2FH这16字节) 和11个SFR具有位寻址功能
 - 6. 都是64K寻址空间,MCS-51的片外程序存储和片外数据存储空间的编址有何不同?
- 片外程序存储
 - 51片内有4K字节ROM,片外16位地址线最多可扩展64K字节ROM,两者统一编址。通过EA(外部访问允许)引脚来选择
 - EA=1,程序地址<4KB,即在0000H~0FFFH区间时,从片内程序存储器中取指。程序地址 >4KB,即在1000H~FFFFH区间时,从片外存储器取指
 - EA=0, 所有指令均从片外程序存储器中读取, 这时片外存储器从0000H开始编址
- 片外数据存储
 - 片外RAM64KB, 地址范围0000H~FFFFH
 - 7. ARM体系结构有哪几种工作状态?又有哪几种运行模式?其中哪些为特权模式?哪些为异常模式?并指出处理器在什么情况下进入相应模式?
- ARM体系结构有ARM(32-bit)和Thumb(16-bit)两种
- ARM体系结构有七种运行模式
 - 用户模式(User),这是程序正常执行的模式
 - 。 特权模式
 - 系统模式(System),用于运行特权级的操作系统任务
 - 异常模式
 - 快中断模式(FIQ),用于高速数据传输和通道处理
 - 外部中断模式(IRQ), 用于普通的外部中断请求处理

- 管理模式(Supervisor),这是供操作系统使用的保护模式
- 数据访问中止模式(Abort),用于虚拟存储和存储保护
- 未定义模式(Undef),用于支持硬件协处理器软件仿真
- 特权模式分别为:系统模式(System)、异常模式;异常模式又分为:快中断模式(FIQ)、外部中断模式(IRQ)、管理模式(Supervisor)、数据访问中止模式(Abort)、未定义模式(Undef);
- 进入每种模式的情况参见上方每种模式的介绍
 - 8. 请写出以下相关ARM指令语句运行后,寄存器的值(20分)

提示: PC值已知取址阶段, 求执行阶段

a.MOV RO, PC (PC=0010H, R0和PC的值)

b.ADD R0, R1, #1 (R1=002FH, R0和R1的值)

c.LDR R0, =0x56000010 (R0的值)

d.LDR PC, [PC, #4] (PC=0020H, PC的值)

e.BIC R0, R1, R2, LSL #1 (R1=0023H, R2=000FH, R0和R1的值)

- a. R0=0010H, PC在执行阶段已经比读到了下两条指令,所以为PC=0018H
- b. 指令意思为R0:=R1+1,因此R0=0030H,R1=002FH
- c. 将0x56000010加载入R0, R0=0x56000010
- d. 在decode阶段,PC为0024H,之后加#4后,读取0028H处内存的值,因此PC=[0028H],即为0028H内存处的值
- e. R2<<1 = 001EH,按位取反后和R1取AND,得到0021H,故R0=0021H,R1不变,仍为R1=0023H
 - 9. 假设R0=0x12345678,使用将R0存储到0x4000的指令存到存储器中,若存储器为大端组织, 写出从存储器0x4000处加载一个字节到R2的指令执行后R2的值
- 大端情况下,78排在高地址端,12排在低地址端,因此加载出一个字节为0x12
- 10. 在Bootloader的stage1阶段,CPSR如何设置?
- 禁用所有中断,将FIQ和IRQ设为1
- 可能还需要将模式位全置为1进入系统模式,并置T=0设置为ARM状态。