



A Little Reminder

- 課程教材連結
- 影片講解連結
- 章節以及目錄可以多加使用
- 黃、藍、綠分別表示三個Lab
- 連接模組時可以使用轉接頭







Lecture 1-Ultra
Sonic Ranger

Lecture 2-LCD

Lecture 1 – Ultra Sonic Ranger

• 複習 Timer、GPIO的使用

• 應用 Timer 透過超音波測距 模組得到距離

Lecture 1 - 概覽

超音波測距模組介紹 - P.6

Timer 回顧 – P.13

GPIO與print回顧 – P.22

動手實作 - P.26

超音波測距模組


• 提供測量距離使用

• 官方測量範圍: 3cm~350cm


• 工作電壓:3.3V~5V




超音波測距模組-元件功能




超音波測距 - 原理(1/3)




超音波測距 - 原理(2/3)



超音波測距 - 原理(3/3)



超音波測距-實驗目標



超音波測距 - 結果預覽




温故知新 - 回憶Lab6中的timer

Timer回顧


- Timer 是 IoTDK 內建的暫存器
- 每個CPU Cycle會增加1
- 可以選擇在到達某數值後給予CPU 中斷訊號



使用Timer的時機



使用Timer的時機



IoTDK上的Timer(1/5) — inc/arc/arc_exception.h

- Interrupt 相關函數
 - 為了arc_timer.h裡面的time_int_clear以及模式中所設定的TIMER_CTRL_IE,需要先開啟Timer的中斷功能,才能讓Timer在計數到上限值時中斷,而以下的int_handler_install則可以設定在Timer0 interrupt發生時的ISR,而int_enable可以讓Timer0 interrupt開啟。

```
extern void cpu unlock restore(const uint32 t status);

extern int32_t int_handler_install(const uint32_t intno, INT_HANDLER handler);

extern INI_HANDLER int_nandler_get(const uint32_t intno);

extern int32_t int_disable(const uint32_t intno);

extern int32_t int_enable(const uint32_t intno);

extern int32_t int_enabled(const uint32_t intno);
```

IoTDK上的Timer(2/5) — inc/arc/arc_exception.h

- Interrupt 參數定義
 - 而在上述兩個函式中所看到的const uint32_t intno,則可以用INTNO_TIMER0參數帶入,代表著Timer0的中斷在中斷表上的號碼。

```
#else
62 #define INTNO_TIMER0 16
63 #endif
```

IoTDK上的Timer(3/5) — inc/arc/arc_timer.h

- Timer 控制函數
 - 這次主要會用到的是timer_start, timer_stop, timer_current, time int clear
 - 分別是啟動、停止跟讀取現在的計數值
 - 以及清除目前的中斷訊號

```
extern int32_t timer_present(const uint32_t no);
extern int32_t timer_start(const uint32_t no, const uint32_t mode, const uint32_t val);
extern int32_t timer_stop(const uint32_t no);
extern int32_t timer_current(const uint32_t no, void* val);
extern int32_t timer int clear(const uint32_t no);
extern void timer_init(void);
extern void arc_delay_us(uint32_t usecs);
```

IoTDK上的Timer(4/5) — inc/arc/arc_timer.h

- Timer 參數定義
 - 共有TIMER_0/TIMER_1可供使用
 - 當看到uint32 t no這樣的參數就可以填入TIMER0

- Timer 模式定義
 - 共有4種模式
 - 當看到uint32_t mode這樣的參數就可以填入

```
#define TIMER_CTRL_IE

#define TIMER_CTRL_NH

#define TIMER_CTRL_NH

#define TIMER_CTRL_W

#define TIMER_CTRL_W


#define TIMER_CTRL_IP


#
```

IoTDK上的Timer(5/5) - volatile

volatile – 修飾詞 強制compiler編譯出讓 CPU從記憶體拿變數的指 令,避免對該變數的優化。

使用方式:





温故知新 - GPIO操控與UART輸出函式

IoTDK上的GPIO(1/3) -

device/ip/ip_hal/inc/dev_gpio.h, board/iotdk/drivers/ip/subsystem/gpio/dfss_gpio_obj.h

- GPIO 初始化函數
 - 先使用gpio_get_dev, 並且把得到的DEV_GPIO_PTR存下來

```
#/
soo extern DEV_GPIO_PTR gpio_get_dev(int32_t gpio_id);
501
```

- GPIO 初始化參數
 - 有下列的GPIO埠可以選擇,需要將其填入int32_t gpio_id中。

```
#define DFSS GPIO 8B0 ID
                                        /* GPIO 8 ID macro (io gpio 8b0)
     #define DFSS GPIO 8B1 ID
                                     15 /* GPIO 9 ID macro (io gpio 8b1)
                                     16 /* GPIO 10 ID macro (io_gpio_8b2)
     #define DFSS GPIO 8B2 ID
     #define DFSS GPIO 8B3 ID
                                     17 /* GPIO 11 ID macro (io gpio 8b3)
     #define DFSS GPIO 4B0 ID
                                     18 /* GPIO 4 ID macro (io gpio 4b0)
     #define DFSS GPIO 4B1 ID
                                     19 /* GPIO 5 ID macro (io_gpio_4b1)
     #define DFSS GPIO 4B2 ID
                                     20 /* GPIO 6 ID macro (io gpio 4b2)
     #define DFSS GPIO 4B3 ID
                                     21 /* GPIO 7 ID macro (io gpio 4b3)
48
```

IoTDK上的GPIO(2/3) — device/ip/ip_hal/inc/dev_gpio.h

• GPIO 控制函數

• 對DEV_GPIO_PTR指向的物件進行操作

```
可必數
'CDIO DTR指向的物件維行與作
```

```
typedef struct dev gpio {
          DEV GPIO INFO gpio info;
                                              !< gpio device informat</pre>
418
          int32 t (*gpio open) (uint32 t dir); /*!< open gpio de
419
                                              /*!< close grio device
          int32 t (*gpio close) (void);
420
          int32 t (*gpio_control) (uint32 t trl_cmd, void *param);
421
          int32_t (*gpio_write) (uint32_t val, uint32_t mask);
422
          int32 t (*gpio read) (uint32 t *val, uint32 t mask);
423
        DEV GPIO, * DEV GPIO PTR;
424
```

• GPIO 控制參數

```
#define GPIO_CMD_SET_BIT_DIR_INPUT DEV_SET_SYSCMD(0)

#define GPIO_CMD_SET_BIT_DIR_OUTPUT DEV_SET_SYSCMD(1)

*/
DEV_SET_SYSCMD(1)
```

Port[x] → 1<<x: 高電位 0<<x: 低電位

IoTDK上的printf(3/3) — inc/embARC_debug.h

- EMBARC_PRINTF/printf 可以做為格式化輸出的函式
 - 使用EMBARC_PRINTF("%f", variable_name);
 - 或是printf("%f", variable_name);

```
#ifndef EMBARC PRINTF
         #ifdef MID COMMON
50
             #include "xprintf.h"
51
             #define EMBARC PRINTF xprintf
52
53
         #else
             #include <stdio.h>
54
             #define EMBARC PRINTF printf
55
         #endif
56
     #endif
```

自行嘗試時間 Lecture3-UltraSonic

超音波測距-軟體設定

- 建議檔案位置
 - ./embarc_osp/Lab1-UltraSonic-Practice

• 如果不想設定Timer上限,在timer_start時將val設為

MAX COUNT即可


```
7 /* Define Max Number for 32-bit Integer */
8 #define MAX_COUNT 0xffffffff
```

• 在程式裡已經有宣告TimerO_ISR的原型,


```
更改main.c#146的函式即可 /* 宣告Timer0_ISR的原型 * void Timer0_ISR();
```

超音波測距-硬體連接

• 建議硬體連接-IO4經過使用測試



超音波測距-程式流程




Lecture 2 – LCD

• 了解I2C協定

• 學會如何使用 LCD

• 透過I2C API控制LCD

Lecture2 - 概覽




LCD模組(1/4)-簡介

- 提供顯示資訊使用
- 共有 2x16 個字元可顯示
- 具有三色背光



LCD模組(2/4)-腳位介紹



LCD模組(3/4)-RGB背光




LCD模組(4/4)-共2x16字元顯示




如何操縱LCD模組呢?

I2C簡介


- Inter-Integrated Circuit的縮寫
- 可以有多個Slave與Master連接 上線,不過同時只能有一組 Master與Slave相互溝通
- 所有連接線都為Wired And 只要有其中一個裝置為低電位 整條傳輸線皆為低電位



https://zh.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C#/media/File:I2C.svg



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/I2C_data_transfer.svg/600px-I2C_data_transfer.svg.png




分辨溝通對象


- 透過Slave Address區分與誰溝通
- 透過Control Register值來區分控制項目
- 最後再把控制所需的值傳入

兩個分開的控制器



LCD顯示面板 – 0x3E





IOTDK上的I2C(2/5) — device/ip/ip_hal/inc/dev_iic.h

- 得到可操控I2C物件的方式 iic_get_dev
 - •由於I2C包含許多控制暫存器,因此OSP裡他被封裝變成DEV_IIC
 - 我們傳入上一頁的DFSS_IIC_x_ID便可以得到其DEV_IIC_PTR的指標

```
510
511
     * \brief get an \ref dev iic "iic device" by iic device id.
512
       * For how to use iic device hal refer to \ref DEVICE HAL IIC DEVSTRUCT "Fun
513
       * \param[in] iic id id of iic, defined by user
514
       * \retval !NULL pointer to an \ref dev iic "iic device structure"
515
       * \retval NULL failed to find the iic device by \ref iic id
516
       * \note need to implemented by user in user code
517
518
      extern DEV_IIC_PTR_iic_get_dev(int32_t_iic_id);
519
520
```

IOTDK上的I2C(3/5) — device/ip/ip_hal/inc/dev_iic.h

• DEV_IIC內含的函式

```
typedef struct dev iic {
425
          DEV IIC INFO iic info;
                                  /*!< iic device information */
426
          int32_t (*iic_open) (uint32 t mode, uint32 t param); /*!< open iic device in master/slave mode, \
427
                                        when in master mode, param stands for speed mode, \
428
                                        when in slave mode, param stands for slave address */
429
          int32 t (*iic close) (void); /*!< close iic device */
430
431
          int32 t (*iic control) (uint32 t ctrl cmd, void *param);/*!< control iic device */
          int32 t (*iic write) (const void *data, uint32 t len); /*!< send data by iic device (blocking method) */
432
          int32_t (*iic_read) (void *data, uint32_t len); /*!< read data from iic device (blocking method) */</pre>
433
434
        DEV IIC, * DEV IIC PTR;
```

IoTDK上的I2C(4/5) - 開啟I2C

device/ip/ip_hal/inc/dev_iic.h, device/inc/dev_common.h


• 以master mode下標準速度開啟

```
98
                                                         int32_t (*iic_open) (uint32_t mode, uint32_t param);
        * macros for device working mode
100
       #define DEV MASTER MODE
101
       #define DEV SLAVE MODE
102
       /** @} */
103
     /** IIC Bus possible speed mod
72
     typedef enum iic speed mode {
        IIC SPEED STANDARD - 0,
73
74
        IIC SPEED FAST
75
        IIC SPEED FASTPLUS = 2,
76
        IIC SPEED HIGH = 3,
        IIC SPEED ULTRA
77
                           = 4
       IIC SPEED MODE;
                                                                                                        43
```

IoTDK上的I2C(5/5) – 設定slave裝置位址 device/ip/ip_hal/inc/dev_iic.h


• 在uint32_t ctrl_cmd中可以填入的參數

340



動手實作-顯示字元 Lab2-I2C_LCD

硬體連接



超音波測距-軟體部分

- 建議檔案位置
 - ./embarc_osp/Lab2-I2C_LCD-Practice
- 照著註解提示完成
 - #112 int main(void)
 - #154 Lcd_Write(const char Chr)

即可

106 /* 宣告一個 DEV_IIC_PTR 的變數來存放 I2C 物件的指標 */ 107 DEV_IIC_PTR iic;

自行完成部分說 明(1/8)

- 在Lab2-I2C_LCD-Practice/main.c中可以看到 這樣一個需要填寫的部分
- 這部分是在初始化最上面所 宣告的**iic**物件指標

```
int main(void) {
113
        * 透過 iic get dev(uint32 t id) 傳入DFSS IIC x ID 得到 DEV IIC PTR 的物件指標
        * 並且將他 assign 給 上面的 iic 變數
115
120
121
122
124
        * 同時給予 IIC SPEED STANDARD 的傳輸速度即可
125
126
128
       /* 為了讓同學能比較清楚看見出現的字,所以我利用 Lcd_Init_with_I2C_Dev 去初始化背
       Lcd Init with I2C Dev(iic);
       Lcd Write('H');
       Lcd Write('e');
138
       Lcd Write('1');
       Lcd Write('1');
       Lcd Write('o');
       Lcd Write(',');
       Lcd Write('W');
143
       Lcd Write('o');
       Lcd Write('r');
       Lcd Write('l');
       Lcd Write('d');
       Lcd Write('!');
```

自行完成部分說明(2/8)

• 第一段的 **DEV_IIC_PTR ii**c_get_dev(uint32_t id) 需要傳入的是在**第41頁**所提到的 **DFSS_IIC_x_ID**,端看同學的腳位插在哪邊填入不同x,回傳值寫入上方main.c/107行中的**iic**變數即可。

• 第三段的 iic_open(uint32_t mode, void* param) ,則如 **第43頁**所提到是將I2C 打開,mode可以分成 DEV_MASTER_MODE 跟 DEV_SLAVE_MODE,因為LCD為Slave,所以IoTDK需要**做為** Master才能連結它; param在Master模式下是選擇不同速度的,填入IIC SPEED STANDARD即可。

自行完成部分說明(3/8)

• You're halfway now. 同學應該可以看到LCD成功打開,並且呈現以下狀態。



自行完成部分說明(4/8)

• 那底下的`Hello,World!' 是在做甚麼呢?

```
int main(void) {
113
         * 透過 iic_get_dev(uint32_t id) 傳入DFSS_IIC_x_ID 得到 DEV_IIC_PTR 的物件指標
114
         * 並且將他 assign 給 上面的 iic 變數
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
         * 透過 DEV IIC 裡面的 iic open ※
         * 同時給予 IIC SPEED STANDARD 的
125
126
127
128
129
130
131
132
        /* 為了讓同學能比較清楚看見出現的字
133
        Lcd Init with I2C Dev(iic);
134
135
        Lcd Write('H');
136
        Lcd_Write('e');
137
        Lcd Write('l');
138
        Lcd Write('l');
139
        Lcd Write('o');
140
        Lcd Write(',');
        Lcd_Write('W');
142
        Lcd Write('o');
143
        Lcd Write('r');
        Lcd Write('l');
        Lcd Write('d');
146
                                                                           51
```


自行完成部分說 明(4/8)

- 在 main.c#154行可以看到這個函式,裡面有需要填寫的部分。
- 這部分是在進行I2C資料的送出,並且讓送出的字元可以顯示在LCD 螢幕上

```
void Lcd Write(const char Chr) {
155
        * 先利用iic control設定 IIC CMD MST SET TAR ADDR
        * 將Master的目標位址設定成LCD的地址 - 0x3E
158
159
160
162
163
        * 將0x40與傳進來的Chr變數準備好,變成一個array
         注意因為每次傳送都是一個byte,所以型別寫uint8 t/char都可以
167
170
171
172
173
174
175
176
        * 透過iic write寫出去
177
178
179
181
182
183
```


自行完成部分說明(5/8)

- 讓我們回顧一下第38頁的I2C資料格式。
 - 第一個是Slave Address,在Lab2-I2C_LCD-Practice/main.c#45中有定義出LCD_ADDRESS為0x3E,可以大膽用
 - 因此透過**第44頁**所提到的**ii**c_control(uint32_t ctrl_cmd, void* param),傳入IIC_CMD_MST_SET_TAR_ADDR以設定 I2C Master 所要傳給的Slave Address,並且設定為 LCD_ADDRESS 即可。




自行完成部分說明(6/8)

- 第二個是Control Register的Address,而控制LCD輸出的暫存器 地址為0x40。
- 不過除了Slave Address是透過設定而自動生成的,Control Register Address跟緊接著的Data都被視為資料來傳送。
- 因此要先把Control Register Address跟Data包成一個array。
- Data的部分就是由外部傳進來的字元。



自行完成部分說明(7/8)

- •最後就是透過42頁提到的iic_write(const void* data, uint32_t len)將Control Register Address跟Data一同送出。
- 記得uint32_t len的部分是2。




自行完成部分說明(8/8)

• 最終成品應該如下圖。



不過直接透過I2C來操 控太複雜了

現成的 iic1602lcd.h/.c



現成的iic1602lcd.h/.c(1/10) — pLCD_t LCD_Init(uint32_t iic_id)

• 透過iic_id來初始化螢幕,會將螢幕清空並且背光設定成白色。

```
44  pLCD_t lcd_obj;
45
46  int main(void)
47  {
48    lcd_obj = LCD_Init(DFSS_IIC Ø ID);
49
50    while (1)
51    {
52  }
```



現成的iic1602lcd.h/.c(2/10) — void .printf(formatted string)

• 跟普通printf沒兩樣,只是這是附屬於LCD_t裡面的函式,並且會把內容印到LCD上。

```
pLCD_t lcd_obj;
45
     int main(void)
46
47
       lcd_obj = LCD_Init(DFSS IIC 0 ID);
48
       char *tmpStr = "NCKUEE CASLAB";
49
       int num = 1;
50
       lcd obj->printf("%s %d", tmpStr, num);
51
52
       while (1)
53
54
55
```



現成的iic1602lcd.h/.c(3/10) - void .clear()

• 清空螢幕上所顯示的字元

```
pLCD t lcd obj;
45
     int main(void)
47
       lcd_obj = LCD_Init(DFSS_IIC 0 ID);
48
       lcd_obj->printf("Proto");
49
       board_delay_ms(1000, 0);
50
       lcd obj->clear();
51
52
       while (1)
53
54
```



現成的iic1602lcd.h/.c(4/10) — void .set_Cursor(ON/OFF)

• 顯示游標(字旁邊的底線)

```
int main(void)
46
47
       lcd_obj = LCD_Init(DFSS_IIC 0 ID);
48
       lcd_obj->set_Cursor(ON);
49
50
       for (int 1 = 0; 1 < 10; 1++)
51
         lcd obj->printf("%d", i);
52
         board delay ms(100, 0);
53
54
55
       while (1)
```



現成的iic1602lcd.h/.c(5/10) — void .set_Blink(ON/OFF)

• 顯示游標位置閃爍的黑線

```
44  pLCD_t lcd_obj;
45
46  int main(void)
47  {
48     lcd_obj = LCD_Init(DFSS IIC Ø ID);
49     lcd_obj->set_Blink(ON);
50     for (int i = 0; i < 10; i++)
51     {
52         lcd_obj->printf("%d", i);
53         board_delay_ms(100, 0);
54     }
55
56     while (1)
57     {
```



現成的iic1602lcd.h/.c(6/10) - void .home()

• 讓游標回到左上角

```
pLCD t lcd obj;
44
45
     int main(void)
47
       lcd obj = LCD Init(DFSS IIC 0 ID);
       lcd obj->set Blink(ON);
49
       for (int i = 0; i < 10; i++)
51
         lcd_obj->printf("%d", i);
52
53
         board_delay_ms(100, 0);
54
        lcd_obj->home();
55
       lcd_obj->printf("ABCD");
```



現成的iic1602lcd.h/.c(7/10) - void .set_CursorPos(col(0-15), row(0-1))

• 設定游標位置,第一個數字為長邊,第二個為短邊

```
pLCD t lcd obj;
45
     int main(void)
47
       lcd obj = LCD Init(DFSS IIC 0 ID);
48
       lcd obj->set CursorPos(14, 1);
49
       lcd obj->printf("HI");
       lcd obj->set CursorPos(5, 0);
51
       lcd obj->printf("ABCD");
52
       board delay ms(2000, 0);
53
54
       lcd obj->set Display(OFF);
       board delay ms(2000, 0);
55
       lcd obj->set Display(ON);
57
       while (1)
```



現成的iic1602lcd.h/.c(8/10) — void .set_Display(ON/OFF)

• 設定LCD是否顯示

```
pLCD t lcd obj;
45
     int main(void)
47
       lcd_obj = LCD_Init(DFSS_IIC 0 ID);
48
       lcd obj->set CursorPos(14, 1);
49
       lcd obj->printf("HI");
       lcd obj->set CursorPos(5, 0);
51
       lcd_obj->printf("ABCD");
52
       board delay ms(2000, 0);
53
54
       lcd obj->set Display(OFF);
       board delay ms(2000, 0);
55
       lcd obj->set Display(ON);
57
       while (1)
```



現成的iic1602lcd.h/.c(9/10) — void .set_Color(RED/GREEN/BLUE/WHITE)

• 設定LCD的背光顏色

```
pLCD t lcd obj;
45
     int main(void)
46
47
       lcd_obj = LCD_Init(DFSS_IIC 0 ID);
48
       lcd_obj->set_Color(RED);
49
       board_delay_ms(1000, 0);
50
       lcd_obj->set_Color(GREEN);
51
       board_delay_ms(1000, 0);
52
       lcd obj->set Color(BLUE);
53
       board delay ms(1000, 0);
54
       lcd obj->set Color(WHITE);
55
56
       while (1)
57
```



現成的iic1602lcd.h/.c(10/10) — void .set_RGB(RED/GREEN/BLUE, uint8_t value)

• 設定LCD的背光某一通道的值

```
pLCD t lcd obj;
45
     int main(void)
47
       lcd_obj = LCD_Init(DFSS_IIC 0 ID);
       lcd obj->set RGB(RED, 0x70);
49
50
       board delay ms(1000, 0);
       lcd obj->set RGB(GREEN, 0x70);
51
       board delay ms(1000, 0);
52
       lcd obj->set RGB(BLUE, 0x70);
53
54
       while (1)
55
```



Lab3 測距與近迫警示

透過超音波測距模組測量距離


測距與近迫警示

透過LCD模組顯示

當測量距離低於指定數值 後改變顏色

測距與近迫警示 - 成品展示


- LCD顯示對超音波模組的距離
- 當低於15公分時會切換顏色




超音波測距-軟體部分

- 建議檔案位置
 - ./embarc_osp/Lab3-Practice
- 照著註解提示或是流程圖即可完成

測距與近迫警示一硬體連接




測距與近迫警示 - 程式流程



測距與近迫警示-需注意部分


需清空螢幕 並且將游標設定回0,0位置



測距與近迫警示 - 需注意部分

無法使用printf("%f", distance)

必須使用
printf("%d.%d", (int)distance,
(int)(Distance * 100) % 100)



Final Project

• 如果需要額外模組可以詢問助教

waynelin2339@gmail.com

Reference

- 超音波模組介紹
- 超音波模組source code
- ARCompact ISA Programmer's Reference
- ARC IoTDK Pinout
- LCD 字元模組 Datasheet
- LCD 背光模組 Datasheet

Thank you for listening