GpService.aidl 说明

包名: com.gprinter.aidl 文件名: GpService.aidl

PrinterId: 取值为 0、1、2

说明:打印机的序号, Gplink 插件可以同时连接 3 台打印机: Printer001、

Printer002、Printer003, 依次编号为0、1、2

功能:用来打开端口,连接过程为异步的,可以通过注册

"action.connect.status"广播来接收端口连接的状态;

GpDevice. STATE_NONE = 0; //连接断开

GpDevice. STATE_LISTEN = 1; //监听状态

GpDevice. STATE_CONNECTING = 2; //正在连接

GpDevice. STATE_CONNECTED = 3; //已连接

GpDevice. STATE_INVALID_PRINTER = 4; //无效的打印机

GpDevice. STATE_VALID_PRINTER = 5; //有效的打印机

具体操作可以参考 附带的例程

PrinterId:打印机序号

PortType:端口类型

PortParameters.USB = 2

PortParameters.ETHERNET = 3

PortParameters.BLUETOOTH = 4

DeviceName: 设备名

如果端口为 USB ,则为 USB 设备的 DeviceName

如果端口为 ETHERNET,则为 IP 地址

如果端口为 BLUETOOTH,则为蓝牙 Mac 地址

PortNumber: 端口号

如果端口为 USB ,则为 0

如果端口为 ETHERNET,则为端口号,打印机一般为 9100 端口

如果端口为 BLUETOOTH,则为 0

返回值:错误值,如果端口已连接返回 ERROR_CODE.DEVICE_ALREADY_OPEN 错误值说明

```
enum ERROR_CODE {
SUCCESS, //正常
FAILED, //失败
TIMEOUT, // 超时
INVALID_DEVICE_PARAMETERS, //无效的参数
DEVICE_ALREADY_OPEN, //端口已经打开
INVALID_PORT_NUMBER, //无效的端口号
INVALID_IP_ADDRESS, //无效的ip地址
INVALID_CALLBACK_OBJECT, //无效的回调
BLUETOOTH_IS_NOT_SUPPORT, //设备不支持蓝牙
OPEN_BLUETOOTH, //请打开蓝牙
PORT_IS_NOT_OPEN, //端口未打开
INVALID_BLUETOOTH_ADDRESS, //无效的蓝牙地址
PORT_IS_DISCONNECT //端口连接断开
}
```

int closePort(int PrinterId)

功能:关闭端口

参数: PrinterId: 打印机的序号

返回值:错误值。 参照错误值说明

int getPrinterConnectStatus(int PrinterId)

功能:获取打印机连接状态

参数: PrinterId: 打印机的序号

返回值:状态值。

GpDevice. STATE_NONE = 0; //连接断开 GpDevice. STATE_LISTEN = 1; //监听状态

GpDevice. STATE_CONNECTING = 2; //正在连接 GpDevice. STATE_CONNECTED = 3; //已连接

int printTestPage(int PrinterId)

功能:打印测试页

参数: PrinterId: 打印机的序号

返回值:错误值。

参照错误值说明

void queryPrinterStatus(int PrinterId, int Timesout, void

requestCode)

功能:查询打印机状态

参数: PrinterId: 打印机的序号

Timesout:接收超时时间 ms

因为蓝牙返回数据会有延时,所以此时间需设置为 500-1000ms,根据设备和

环境而定

USB 和 WIFI 返回数据较快,一般设置为 100-500ms 左右

返回值:无

接收方法: 以广播的形式返回状态

广播的 action -> GpCom.ACTION_DEVICE_REAL_STATUS

广播中的 extra:

int requestCode =

intent.getIntExtra(GpCom.EXTRA_PRINTER_REQUEST_CODE, -1);

int status =

intent.getIntExtra(GpCom.EXTRA_PRINTER_REAL_STATUS, 16);

状态值说明:

STATE_NO_ERR = 0; //正常

STATE_OFFLINE = 0x1; //脱机

STATE_PAPER_ERR = 0x2;//缺纸

STATE_COVER_OPEN = 0x4;//开盖

STATE_ERR_OCCURS = 0x8;//过热 错误

具体查看 MainActivity 中的广播接收器

int getPrinterCommandType(int PrinterId)

功能:查询打印机指令类型

参数: PrinterId: 打印机的序号

返回值:打印机的指令类型

 $ESC_COMMAND = 0$;

$TSC_COMMAND = 1;$

int sendEscCommand(int PrinterId,String b64)

功能:发送 ESC 指令,发送此命令时,确保打印机处于票据模式,否则发送无

效

参数: PrinterId: 打印机的序号 String b64: 发送的票据数据 返回值: 错误值 同 ERROR_CODE

int sendTscCommand(int PrinterId,String b64)

功能:发送 TSC 指令,发送此命令时,确保打印机处于标签模式,否则发送无

效

参数: PrinterId: 打印机的序号 String b64: 发送的标签数据 返回值: 错误值 同 ERROR CODE

void isUserExperience(boolean userExperience)

功能:参与用户体验

参数: userExperience: 是否参与

返回值: void