Gprinter Android SDK使用手册

sdk大致分为两部分,打印机与客显,具体可点击下面查看 具体部分

- 打印机部分
- 客显部分

打印机部分的sdk使用

前言

佳博提供Gprinter Android SDK给用户开发和使用佳博品牌的打印机。 用户通过使用Gprinter Android SDK能更快速、更高效的开发AndroidAPP。

下载GprinterSDK

最新版的GprinterSDKV2.x.x可在佳博官网(http://www.gainscha.cn/cn/download.aspx?current=down)下载。

新建工程,向工程的libs文件中拷贝库文件

- gprinter-x.x.x.jar;
- jcc-bate-0.7.3.jar;
- ksoap2-android-assembly-2.5.2-jar-with-dependencies.jar;
- xUtils-2.6.14.jar;
- armeabi目录;
- armeabi-v7a目录;
- x86目录。

注册服务和权限

注册服务在**AndroidManifest.xml**文件中添加服务,**gprinter-x.x.x.jar**中提供了打印服务,不添加服务可能造成无法连接,请确认配置好该文件。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
   package="com.sample"
   android:versionCode="1"
   android:versionName="1.0" >
   cuses-sdk
       android:minSdkVersion="14"
        android:targetSdkVersion="22" />
   <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
   <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
   <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
   <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH ADMIN" />
   <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
   <uses-permission android:name="android.hardware.usb.accessory" />
   <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
   <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
   <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
   <uses-permission android:name="android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS"</pre>
   <uses-permission android:name="android.permission.GET TASKS" />
   <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" />
   <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE" />
   <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SETTINGS" />
   <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
   <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
   <uses-feature android:name="android.hardware.usb.host" />
   <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@drawable/launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:theme="@style/AppTheme" >
        <service</pre>
            android:name="com.gprinter.service.GpPrintService"
            android:enabled="true"
            android:exported="true"
            android:label="GpPrintService" >
            <intent-filter>
                <action android:name="com.gprinter.aidl.GpPrintService" />
            </intent-filter>
        </service>
        <service android:name="com.gprinter.service.AllService" >
        </service>
   </application>
</manifest>
```

添加aidl文件

新建包,包名为com.gprinter.aidl,向包中添加文件,文件名为GpService.aidl内容为:

```
package com.gprinter.aidl;
interface GpService{
    int openPort(int PrinterId,int PortType,String DeviceName,int PortNumber);
    void closePort(int PrinterId);
    int getPrinterConnectStatus(int PrinterId);
    int printeTestPage(int PrinterId);
    void queryPrinterStatus(int PrinterId,int Timesout,int requestCode);
    int getPrinterCommandType(int PrinterId);
    int sendEscCommand(int PrinterId, String b64);
    int sendLabelCommand(int PrinterId, String b64);
    void isUserExperience(boolean userExperience);
    String getClientID();
    int setServerIP(String ip, int port);
}
```

启动并绑定PrinterPrintService服务

```
private PrinterServiceConnection conn = null;

class PrinterServiceConnection implements ServiceConnection {
    @Override
    public void onServiceDisconnected(ComponentName name) {
        Log.i("ServiceConnection", "onServiceDisconnected() called");
        mGpService = null;
    }

    @Override
    public void onServiceConnected(ComponentName name, IBinder service) {
        mGpService = GpService.Stub.asInterface(service);
    }
}

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    conn = new PrinterServiceConnection();
    Intent intent = new Intent(this, GpPrintService.class);
    bindService(intent, conn, Context.BIND_AUTO_CREATE); // bindService
}
```

使用打印服务的AIDL接口

int openPort(int Printerld,int PortType,String DeviceName,int PortNumber);

(具体查看工程GpSample中的PrinterConnectDialog.java文件)
打开客户端与打印机通讯端口,该接口会通过广播返回PrinterId的打印机的连接状态。广播的action为*GpCom.ACTION_CONNECT_STATUS*,EXTRA分别为*GpPrintService.CONNECT_STATUS*与*GpPrintService.PRINTER_ID*,对应得到连接的状态值与打印机的索引id

Printerld为连接打印机的索引id PortType为连接的类型,具体类型可以查看API文档中的PortParameters类说明 DeviceName为连接设备的地址,一般为蓝牙地址,usb设备名或者ip地址

PortNumber为使用网口或者wifi连接打印机下使用(*默认端口号为9100*),蓝牙与usb连接均可设置为0。

void closePort(int Printerld);

断开客户端与打印机通讯端口 (断开的时候,如果需要再次连接的话,请确保打

印机的状态已经是GpDevice.STATE_NONE的状态)

Printerld为连接打印机的索引id

• int getPrinterConnectStatus(int Printerld);

获取打印机当前的连接状态

Printerld为连接打印机的索引id

• int printeTestPage(int PrinterId);

索引为PrinterId的打印机打印测试页

Printerld为连接打印机的索引id

void queryPrinterStatus(int PrinterId,int Timesout,int requestCode);

(具体查看GpSample中的MainActivity。java文件中的广播声明) 查询打印机的实时状态,该查询将会发送一

个action为*GpCom.ACTION_DEVICE_REAL_STATUS*的广播,请在项目中去接收这个广播,该广播中带有的**EXTRA**有两个,分别

为*GpCom.EXTRA_PRINTER_REQUEST_CODE*(得到该接口调用时的 requestCode)与*GpCom.EXTRA_PRINTER_REAL_STATUS*(打印机状态),两个值都为int类型。

Printerld为打印机索引 requestCode为查询请求码

int getPrinterCommandType(int Printerld);

获取打印机的命令类型,是ESC命令还是Label命令

Printerld为打印机索引

int sendEscCommand(int Printerld, String b64);

发送票据内容给索引为PrinterId的打印机

Printerld为打印机索引 b64为字节数组进行base64编码后的数据


• int sendLabelCommand(int Printerld, String b64);

发送标签内容给索引为PrinterId的打印机

b64为字节数组进行base64编码后的数据

向打印机发送数据

• 票据打印机测试页内容如图



• 标签打印机测试页内容如图



使用打印命令组装内容

• 组装票据

```
/*打印文字*/
//取消倍高倍宽
esc.addSelectPrintModes(FONT.FONTA,
                      ENABLE.OFF,
                      ENABLE.OFF,
                      ENABLE.OFF,
                       ENABLE.OFF);
esc.addSelectJustification(JUSTIFICATION.LEFT);//设置打印左对齐
esc.addText("Print text\n"); // 打印文字
esc.addText("Welcome to use printer!\n"); // 打印文字
esc.addPrintAndLineFeed();
/*打印图片*/
esc.addText("Print bitmap!\n"); // 打印文字
Bitmap b = BitmapFactory.decodeResource(getResources(),
R.drawable.printer);
esc.addRastBitImage(b,b.getWidth(),0); //打印图片
/*打印一维条码*/
esc.addText("Print code128\n"); // 打印文字
//设置条码可识别字符位置在条码下方
esc.addSelectPrintingPositionForHRICharacters(HRI POSITION.BELOW);
//设置条码高度为60点
esc.addSetBarcodeHeight((byte)60);
//设置条码单元宽度为1点
esc.addSetBarcodeWidth((byte)1);
//打印Code128码
esc.addCODE128(esc.genCode("123456789"));
esc.addCODE128(esc.genCodeB("Gprinter"));
esc.addPrintAndLineFeed();
/*QRCode命令打印
此命令只在支持QRCode命令打印的机型才能使用。
在不支持二维码指令打印的机型上,则需要发送二维条码图片
esc.addText("Print QRcode\n"); // 打印文字
esc.addSelectErrorCorrectionLevelForQRCode((byte)0x31); //设置纠错等级
esc.addSelectSizeOfModuleForQRCode((byte)3);// 设置qrcode模块大小
esc.addStoreQRCodeData("www.printer.com.cn");//设置qrcode内容
esc.addPrintQRCode();//打印QRCode
esc.addPrintAndLineFeed();
/*打印文字*/
esc.addSelectJustification(JUSTIFICATION.CENTER);//设置打印居中
esc.addText("Completed!\r\n"); // 打印结束
esc.addGeneratePlus(LabelCommand.FOOT.F5, (byte) 255, (byte) 255);
//立即开钱箱
//esc.addGeneratePluseAtRealtime(LabelCommand.FOOT.F2, (byte) 8);
esc.addPrintAndFeedLines((byte)8);
Vector<Byte>datas = esc.getCommand(); //发送数据
Byte[] Bytes = datas.toArray(new Byte[datas.size()]);
byte[] bytes = GpUtils.ByteTo_byte(Bytes);
String str = Base64.encodeToString(bytes, Base64.DEFAULT);
intrel;
try {
   rel = mService.sendEscCommand(mPrinterIndex, str);
   GpCom.ERROR_CODE r=GpCom.ERROR_CODE.values()[rel];
   if(r != GpCom.ERROR_CODE.SUCCESS){
       Toast.makeText(getApplicationContext(),GpCom.getErrorText(r),
       Toast.LENGTH_SHORT).show();
} catch (RemoteException e) {
   e.printStackTrace();
}
```



• 组装标签

```
LabelCommand label = new LabelCommand();
//设置标签尺寸,按照实际尺寸设置
label.addSize(60, 60);
//设置标签间隙,按照实际尺寸设置,如果为无间隙纸则设置为0
label.addGap(0);
//设置打印方向
label.addDirection(DIRECTION.BACKWARD,MIRROR.NORMAL);
//设置原点坐标
label.addReference(0, 0);
//撕纸模式开启
label.addTear(ENABLE.ON);
// 清除打印缓冲区
label.addCls();
//绘制简体中文
label.addText(20,20,
           FONTTYPE.SIMPLIFIED_CHINESE,
           ROTATION.ROTATION_0,
           FONTMUL.MUL 1,
           FONTMUL.MUL_1,
           "Welcome to use Printer!");
//绘制图片
Bitmap b = BitmapFactory
               .decodeResource(getResources(),R.drawable.printer);
label.addBitmap(20,50,
               BITMAP_MODE.OVERWRITE,
               b.getWidth(),
               b);
label.addQRCode(250, 80, EEC.LEVEL_L, 5,
               ROTATION.ROTATION_0,
               "gprinter.com");
```

```
//绘制一维条码
label.add1DBarcode(20,250,
               BARCODETYPE.CODE128,
               READABEL. EANBEL,
               ROTATION.ROTATION_0,
               "printer");
label.addPrint(1,1); // 打印标签
label.addSound(2, 100); //打印标签后蜂鸣器响
Vector<Byte>datas = label.getCommand(); //发送数据
Byte[] Bytes = datas.toArray(new Byte[datas.size()]);
byte[] bytes = ArrayUtils.toPrimitive(Bytes);
String str = Base64.encodeToString(bytes, Base64.DEFAULT);
intrel;
try {
    rel = mGpService.sendLabelCommand(mPrinterIndex, str);
   GpCom.ERROR_CODE r=GpCom.ERROR_CODE.values()[rel];
    if(r != GpCom.ERROR_CODE.SUCCESS){
        Toast.makeText(getApplicationContext(),
                       GpCom.getErrorText(r),
                       Toast.LENGTH SHORT)
                       .show();
} catch (RemoteException e) {
    e.printStackTrace();
```

效果选下图



客显部分的sdk使用

具体的接口方法,请查看**API**文档中的**CustomerDisplay**类的说明

打开端口、关闭端口和获取端口状态

具体如下图所示



• 打开端口

```
/* 打开端口 */
private CustomerDisplay port;

private void openPort() {
    port = CustomerDisplay.getInstance(this);
    try {
        //打开端口
        port.openPort();
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    //设置监听回调数据
    port.setReceivedListener(this);
    port.getBacklightTimeout();
}
```

• 关闭端口

```
// 美闭端口
private void closePort() {
   if (port != null) {
      port.closeSerialPort();
      toast("美闭端口");
   }
}
```

• 获取端口状态

```
// 获取端口状态
private void getPortStatus() {
    if (port != null) {
        toast("端口状态: " + (port.isPortOpen() ? "打开" : "关闭"));
    } else {
        toast("端口状态: 关闭");
    }
}
```

• 设置背光灯亮度

```
// 设置背光灯亮度
private void setBrightness() {
    Spinner spinner = (Spinner) findViewById(R.id.spinner_brightness);
    byte brightness=Byte.valueOf(spinner.getSelectedItem().toString());
    port.setBrightness(brightness);
}
```

• 设置客显对比度

```
private void setContrast() {
    Spinner spinner = (Spinner) findViewById(R.id.spinner_contrast);
    byte contrast=Byte.valueOf(spinner.getSelectedItem().toString());
    port.setContrast(contrast);
}
```

• 关闭背光灯

```
private void turnOffBacklight() {
    port.setBacklight(false);
}
```

• 复位客显

```
// 复位客显
private void reset() {
    port.reset();
}
```

清屏

```
// 清屏
private void clear() {
    port.clear();
}
```

• 显示位图

• 打开背光灯

```
// 打开背光灯
private void turnOnBacklight() {
    port.setBacklight(true);
}
```

• 设置客显背光灯超时时间

• 设置客显光标位置

• 当前光标位置输入文字, 光标位置不变

```
private void setTextCurrentCursor() {
    String inputText = mInputText.getText().toString();
    port.setTextCurrentCursor(inputText);
}
```

• 当前光标位置输入文字, 光标位置跟随输入的文字

```
private void setTextBebindCursor() {
    String inputText = mInputText.getText().toString();
    port.setTextBebindCursor(inputText);
}
```

获取客显信息,以及实现信息回调

```
* get 部分
private void getDisplayStatus() {
   port.getBacklight();
private void getDisplayTimeout() {
   port.getBacklightTimeout();
private void getCursorPosition() {
   port.getCursorPosition();
private void getDisplayRowAndColumn() {
   port.getDisplayRowAndColumn();
}
* 获取客显屏的状态开启或关闭
* @param isOpen
      客显屏背光灯开启或关闭
*/
@Override
public void onPortOpen(boolean isOpen) {
   if (isOpen) {
      toast("打开端口成功");
   } else {
      toast("打开端口失败");
}
* 获取客显屏背光灯开启或关闭
* @param isOn
     客显屏背光灯开启或关闭
*/
@Override
public void onBacklightStatus(final boolean isOn) {
   Log.d("==onBacklightStatus==", String.valueOf(isOn));
   toast("==onBacklightStatus== 背光灯状态->" + String.valueOf(isOn));
}
* 获取客显屏光标的位置
* @param x
            横坐标
* @param y
            纵坐标
*/
@Override
public void onCursorPosition(final int x, final int y) {
   toast("==onCursorPosition==x = " + x + ",y =" + y);
   Log.d("==onCursorPosition==", "x坐标 = " + x + ",y坐标 =" + y);
}
```

```
* 获取客显屏的行和列
 * @param row
* @param column
*/
@Override
public void onDisplayRowAndColumn(final int row, final int column) {
   toast("行数 = " + row + ",列数 =" + column);
   Log.d("==onCursorPosition==", "row = " + row + ",column =" + column);
}
* 获取客显屏背光灯超时时间
* @param timeout
* 单位: 秒
@Override
public void onBacklightTimeout(final int timeout) {
  toast("超时时间 = " + timeout);
   Log.d("==onBacklightTimeout==", "timeout = " + timeout);
}
* 更新客显固件完成回调方法
@Override
public void onUpdateSuccess() {
  //noting to do
@Override
public void onUpdateFail(String error) {
//noting to do
```