扫地机器人常见问题及解答（100 条）
基础使用类
1. **首次使用扫地机器人需要做什么？**
- 拆除机身所有包装配件，充满电后，在空旷环境下启动建图，完成后再设置清扫区域和禁区。
2. **开机后机器人不移动怎么办？**
- 检查机身是否被防撞条、电源线缠绕，确认底部万向轮、驱动轮无卡顿，重启设备重试。
3. **机器人找不到充电座怎么处理？**
- 清理充电座周围障碍物，保证充电座前方 3 米、左右 1 米无遮挡，将机器人放回充电座附近重启回充。
4. **APP 无法连接机器人怎么办？**
- 确认手机和机器人连接同一 2.4GWiFi（暂不支持 5G），重启机器人和路由器，重新在 APP 添加设备。
5. **建图不完整、地图错乱怎么解决？**
- 清理环境中反光物（如镜面、抛光地砖）和移动障碍物，删除旧地图，让机器人重新建图。
6. **机器人清扫时频繁暂停是什么原因？**
- 检查尘盒、滤网是否堵塞，电量是否不足，机身传感器是否被灰尘遮挡，清洁后重试。
7. **如何设置定时清扫？**
- 打开配套 APP，进入【清扫设置】-【定时清扫】，选择清扫时间、区域和频次，保存后机器人将自动执行。
8. **机器人开机后直接回充怎么处理？**
- 检查剩余电量，若电量低于 20%会优先回充；电量充足则重启设备，重置清扫模式。
9. **手动遥控机器人无反应怎么办？**
- 确认手机和机器人连接正常，退出 APP 重新进入，检查机器人是否处于“自动清扫”模式，切换为“手动模式”。
10. **清扫完成后机器人不自动回充？**
- 检查 APP 是否关闭“自动回充”功能，确认地图中充电座位置未被修改，清理机器人回充传感器灰尘。

清洁效果类
11. **清扫后地面还有灰尘、碎屑怎么办？**
- 检查主刷、边刷是否磨损或缠绕毛发，清理尘盒和滤网，将吸力调至最高档，增大清扫频次。
12. **漏扫某个区域怎么解决？**
- 检查是否设置了禁区，尝试重新建图或手动遥控补扫。
13. **边角位置清扫不干净怎么办？**
- 检查边刷是否正常旋转、有无磨损，将机器人调至“沿边清扫”模式，手动辅助清理边角死角。
14. **地毯上的灰尘清理不彻底怎么处理？**

- 确认机器人支持地毯增压功能，将吸力调至最大，清理地毯表面杂物，避免机器人打滑。
15. **拖地后地面有水渍、水痕怎么办？**
- 调小水箱出水量，更换干净的拖布，将拖地模式改为“干拖”或“低速拖地”，避免机器人在同一区域反复停留。
16. **拖地后地面还有污渍怎么解决？**
- 检查拖布是否脏污、硬化，及时清洗或更换拖布，针对顽固污渍可手动喷洒清洁剂后让机器人重拖。
17. **机器人清扫时会遗漏毛发怎么办？**
- 清理主刷缠绕的毛发，更换宠物专用防缠绕主刷，将吸力调至高档，开启“毛发清理模式”。
18. **大颗粒垃圾（如饼干渣）吸不进去怎么办？**
- 检查滚刷仓是否堵塞，确认吸口无遮挡，将机器人调至“大吸力模式”，避免大颗粒垃圾卡入滚刷。
19. **不同地面清洁效果不一致怎么处理？**
- 在 APP 中设置“分区清扫”，针对地毯、瓷砖分别调整吸力和拖地模式，优化清洁参数。
20. **清扫后地面有拖布的毛絮怎么办？**
- 更换全新的无尘拖布，使用前将拖布浸泡拧干，避免拖布掉毛，清扫后用干布轻擦地面。

耗材与维护类
21. **主刷需要多久更换一次？**
- 日常使用下，普通主刷 3-6 个月更换一次，宠物家庭 1-3 个月更换，出现磨损、变形立即更换。
22. **边刷磨损后有什么影响？如何更换？**
- 边刷磨损会导致边角清扫不彻底，拆卸机身底部边刷卡扣，直接更换新边刷，按压卡紧即可。
23. **HEPA 滤网可以清洗重复使用吗？**
- 滤网可每月用清水冲洗，阴凉处晾干后使用，不可暴晒，使用 3-6 个月后建议更换新滤网。
24. **尘盒多久清理一次？**
- 普通家庭 2-3 天清理一次，宠物家庭或大户型建议每天清理，避免尘盒满溢影响吸尘效果。
25. **拖布如何清洗和更换？**
- 拖布可水洗反复使用，出现脏污、发硬及时清洗，使用 1-2 个月后更换新拖布，保证拖地效果。
26. **电池续航越来越短怎么处理？**
- 避免机器人长时间亏电，每次使用后及时回充，定期进行满充满放校准电池，使用 1-2 年后续航严重衰减可更换电池。
27. **集尘袋需要多久更换一次？**
- 自动集尘款机器人，普通家庭 1-2 个月更换一次集尘袋，宠物家庭半个月至 1 个月更换。
28. **滤网堵塞会有什么症状？如何清理？**

- 滤网堵塞会导致吸力下降、机器人异响，拆卸滤网后用软毛刷轻刷灰尘，清水冲洗后晾干装回。
29. **万向轮卡顿、异响怎么解决？**
- 用镊子清理万向轮缠绕的毛发、线头，滴少量润滑油在转轴处，避免卡顿影响移动。
30. **驱动轮打滑、不转怎么处理？**
- 清理驱动轮缝隙的杂物和毛发，检查轮胎是否磨损，磨损严重及时更换，避免机器人无法移动。
31. **水箱漏水怎么办？**
- 检查水箱盖是否拧紧，出水管是否堵塞，调小出水量，拖地时避免机器人剧烈晃动，更换破损水箱。
32. **清洁液可以随意添加吗？**
- 建议使用机器人专用清洁液，不可添加酒精、消毒液、洗洁精等腐蚀性液体，避免损坏水箱和地面。
33. **滚刷仓内有异味怎么去除？**
- 拆卸滚刷和滚刷仓，用清水清洗后晾干，喷洒少量宠物专用除味剂，定期清理避免发霉。
34. **电池长时间不用如何存放？**
- 将电池充至 50%-70%，拆卸后放在阴凉干燥处，每 1-2 个月补电一次，避免电池亏电损坏。
35. **主刷缠绕毛发怎么清理？**
- 拆卸主刷两端卡扣，取下主刷，用剪刀剪断缠绕的毛发，用毛刷清理滚刷仓内杂物。

故障报警类
36. **异常报警提示如何处理？**
- 查看错误代码，常见问题 APP 会有解决方案指引。
37. **“尘盒未安装”报警但已装尘盒怎么处理？**
- 检查尘盒是否安装到位，清理尘盒感应传感器的灰尘，重新安装尘盒并扣紧卡扣。
38. **“滤网堵塞”报警如何解决？**
- 立即拆卸滤网，清理滤网和吸口的灰尘、杂物，清洗滤网晾干后装回，重启机器人。
39. **“电池故障”报警怎么处理？**
- 关闭机器人电源，重新插拔电池，若仍报警，联系售后检测电池，必要时更换电池。
40. **“传感器异常”报警怎么办？**
- 用干软布擦拭机身前方、底部的所有传感器，避免灰尘、水渍遮挡，清理后重启设备。
41. **“碰撞传感器故障”报警如何解决？**
- 检查防撞条是否卡住、变形，用手轻按防撞条确认回弹正常，清理传感器灰尘，重启重试。
42. **“拖地系统故障”报警怎么处理？**

- 检查水箱是否安装到位，拖布是否卡住，清理拖地模组的杂物，重启机器人，若仍报警联系售后。
43. **机器人发出“滴滴滴”报警声是什么原因？**
- 多为电量不足、耗材堵塞或传感器异常，查看机身指示灯和 APP 提示，针对性解决问题。
44. **“回充传感器故障”报警怎么办？**
- 擦拭机器人底部回充传感器，清理充电座红外感应区，保证无遮挡，重新尝试回充。
45. **“滚刷故障”报警如何处理？**
- 拆卸滚刷，清理缠绕的毛发和杂物，检查滚刷电机是否卡顿，重新安装滚刷后重启。
46. **机器人开机后直接报警关机怎么解决？**
- 检查机身是否有短路、异响，立即断开电源，联系售后检测电机和电路，切勿自行拆解。
47. **“WiFi 模块故障”报警怎么办？**
- 重启机器人和路由器，恢复机器人出厂设置，重新连接 WiFi，若仍报警联系售后更换 WiFi 模块。
48. **“防跌落传感器故障”报警如何解决？**
- 用干布擦拭机器人底部防跌落传感器，避免灰尘遮挡，检查传感器是否损坏，必要时联系售后。
49. **“边刷故障”报警怎么处理？**
- 检查边刷是否缠绕杂物、是否安装到位，拆卸边刷清理后重新安装，若电机不转联系售后。
50. **“集尘系统故障”报警（自动集尘款）怎么办？**
- 检查集尘袋是否安装到位、是否满溢，清理集尘通道的杂物，重启集尘系统，若仍报警联系售后。

功能专项类
51. **防跌落功能失效怎么办？**
- 擦拭底部防跌落传感器，检查传感器是否被遮挡，将机器人放在平整地面，重启设备校准传感器。
52. **避障功能变差，经常碰撞家具怎么解决？**
- 清理机身前方避障摄像头和传感器，避免灰尘、水渍遮挡，在 APP 中开启“高级避障模式”，重新建图。
53. **地毯增压功能不工作怎么处理？**
- 确认机器人支持地毯增压功能，在 APP 中开启该功能，检查地毯是否过薄，机器人无法识别。
54. **分区清扫无法选择区域怎么解决？**
- 确认地图建图完整，删除旧地图重新建图，更新 APP 和机器人体内系统，重启后再尝试分区。
55. **禁区设置后机器人仍进入怎么办？**
- 检查禁区边界是否设置准确，重新调整禁区范围，保存后让机器人重新识别地图，关闭“禁区临时取消”功能。
56. **自动集尘功能不工作怎么处理？**

- 检查集尘袋是否安装到位，集尘仓是否关闭，清理集尘通道，确认机器人和集尘座连接正常。
57. **语音控制功能无反应怎么办？**
- 确认机器人已连接语音助手（如小爱同学、天猫精灵），检查网络连接，重新绑定语音设备，提高语音指令音量。
58. **拖地模式无法开启怎么解决？**
- 检查水箱是否安装到位、是否有水，拖布是否安装好，在 APP 中确认未关闭拖地功能，重启机器人。
59. **沿边清扫模式下机器人偏离墙边怎么办？**
- 擦拭机身沿边传感器，检查边刷是否磨损，将机器人放在平整地面，重启沿边清扫模式。
60. **定点清扫功能不精准怎么处理？**
- 确认地图建图完整，在 APP 中重新标定定点清扫位置，清理该区域障碍物，让机器人重新定位。
61. **机器人跨越门槛失败怎么办？**
- 确认门槛高度在机器人跨越范围内（一般≤2cm），清理门槛处杂物，手动辅助机器人跨越一次，让其记忆位置。
62. **APP 中无法查看清扫记录怎么办？**
- 检查网络连接，更新 APP 至最新版本，重启机器人，确认机器人已开启“清扫记录上传”功能。
63. **多楼层地图无法切换怎么解决？**
- 确认机器人支持多楼层建图，在 APP 中分别建置各楼层地图，清理楼层间识别标志物，重启后尝试切换。
64. **静音模式下吸力变小怎么办？**
- 静音模式会默认降低吸力以减少噪音，若需要大吸力，可关闭静音模式，选择“标准吸力”或“大吸力”。
65. **机器人清扫时路线混乱怎么办？**
- 清理环境中移动障碍物，删除旧地图重新建图，开启“规划式清扫”模式，避免随机清扫。

特殊场景与使用类
66. **宠物家庭如何优化清扫效果？**
- 更换防缠绕主刷和高密度滤网，开启“宠物模式”，增大吸力和清扫频次，每天清理尘盒和滚刷。
67. **大户型房屋如何规划清扫？**
- 采用“分区清扫”，分批次清扫不同区域，若机器人续航不足，设置“断点续扫”，完成后自动回充。
68. **木地板上拖地需要注意什么？**
- 调小水箱出水量，使用干拖模式，避免地面积水泡坏地板，拖布拧干后使用，及时清理地板水渍。
69. **瓷砖地面有水渍怎么避免？**
- 更换吸水性好的拖布，调小出水量，让机器人以低速拖地，清扫后打开门窗通风，加快地面干燥。
70. **有儿童的家庭使用机器人需要注意什么？**

- 设置儿童房专属禁区，避免机器人碰撞儿童玩具，将机器人放在儿童接触不到的地方充电，定期检查耗材。
71. **租房党、小户型适合什么清扫模式？**
- 开启“一键清扫”或“迷你清扫”模式，设置定时清扫，每天短时间清扫，保证地面干净。
72. **机器人可以清理宠物猫砂、狗砂吗？**
- 可清理轻微散落的猫砂、狗砂，调至大吸力模式，避免大颗粒猫砂卡入滚刷，及时清理尘盒。
73. **厨房地面有油污怎么清理？**
- 先开启大吸力模式清理油污表面杂物，再用专用清洁液配合拖地模式重拖，必要时手动预处理油污。
74. **卫生间地面清扫需要注意什么？**
- 避免卫生间地面大量积水，清理卫生间门槛处水渍，开启防跌落功能，防止机器人掉入马桶、地漏。
75. **长毛地毯上机器人无法移动怎么办？**
- 确认机器人支持长毛地毯清扫，调至大吸力模式，清理地毯表面杂物，避免滚刷缠绕长毛，必要时关闭地毯增压。
76. **镜面、玻璃旁机器人建图错乱怎么解决？**
- 在镜面、玻璃旁设置禁区，或用遮光布遮挡镜面，避免反光影响传感器，重新建图。
77. **家具底部空间矮，机器人进不去怎么办？**
- 测量家具底部高度，确认是否在机器人可进入范围内，若无法进入，手动清理家具底部，或更换超薄款机器人。
78. **机器人可以清理床底、沙发底吗？**
- 若床底、沙发底高度≥机器人高度，可开启“深度清扫”模式清理，提前清理底部缠绕物，设置无禁区。
79. **冬季使用机器人需要注意什么？**
- 避免机器人在低温环境下长时间工作，电池在低温下续航会衰减，及时回充，清理机身表面冰霜。
80. **夏季使用机器人需要注意什么？**
- 避免机器人在暴晒环境下工作，定期清理电机散热口，防止过热保护，及时补充水箱水量。

升级与售后类
81. **机器人体内系统如何升级？**
- 连接 WiFi 后，APP 会提示系统更新，点击“立即升级”，升级过程中保持机器人开机和网络连接，切勿断电。
82. **机器人可以恢复出厂设置吗？怎么操作？**
- 可以，在 APP 中进入【设置】-【设备信息】-【恢复出厂设置】，或长按机身上的电源键+回充键 10 秒，恢复后需重新建图和设置。
83. **忘记 APP 登录密码怎么办？**
- 在 APP 登录页面点击“忘记密码”，输入绑定的手机号，获取验证码后重置密码。
84. **更换手机后如何重新连接机器人？**

- 在旧手机 APP 中解绑机器人，在新手机上下载同款 APP，登录账号，重新添加设备并连接 WiFi。
85. **搬家后机器人如何重新使用？**
- 删除旧地图，清理新家环境障碍物，重新建图，设置新的清扫区域和禁区，检查耗材是否需要更换。
86. **机器人过保后出现故障怎么办？**
- 联系品牌官方售后，付费维修，或选择第三方专业维修机构，切勿自行拆解机器人。
87. **如何查询机器人的保修期限？**
- 查看机器人产品说明书、购买发票，或在 APP 中进入【设备信息】查看保修时间，一般整机保修 1-2 年，电池保修 6 个月。
88. **更换 WiFi 名称、密码后机器人无法连接怎么办？**
- 在机器人机身上长按 WiFi 重置键,恢复 WiFi 设置,在 APP 中重新搜索新 WiFi，输入密码连接。
89. **机器人配件在哪里购买？**
- 可在品牌官方旗舰店、APP 商城、线下授权门店购买原装配件，避免使用非原装配件损坏机器人。
90. **机器人出现异响怎么判断原因？**
- 若为“滋滋声”多为滤网堵塞，“咔咔声”多为滚刷、边刷缠绕杂物，“嗡嗡声”多为电机故障，针对性清理或联系售后。
91. **可以自行拆解机器人维修吗？**
- 不建议，机器人内部电路、传感器复杂，自行拆解会损坏设备，失去保修，故障后联系专业售后。
92. **机器人掉漆、外观损坏影响使用吗？**
- 单纯外观损坏、掉漆不影响核心功能，若影响美观可联系售后更换外壳，若因碰撞导致内部零件损坏，及时检测。
93. **APP 闪退、卡顿怎么解决？**
- 关闭 APP 后台进程，更新 APP 至最新版本，清理手机内存，若仍闪退，卸载重装 APP。
94. **如何绑定多个手机控制同一台机器人？**
- 在主手机 APP 中进入【设备共享】，邀请其他手机登录同一账号，或通过手机号分享设备，接受后即可共同控制。
95. **机器人清扫面积与标注不符怎么处理？**
- 确认地图建图完整，清理环境障碍物，在 APP 中重新标定清扫区域，检查机器人是否有漏扫、重复清扫。
96. **低温环境下机器人无法开机怎么办？**
- 将机器人移至室温环境（5℃以上），静置 30 分钟，重新充电，避免在低温环境下使用。
97. **机器人充电时发热严重怎么处理？**
- 检查充电座是否通风良好，避免机器人在密闭环境中充电，暂停充电，待机身冷却后重新充电，若仍发热联系售后。
98. **如何延长扫地机器人的使用寿命？**
- 定期清理耗材和传感器，及时更换磨损配件，避免机器人磕碰、摔落，长时间不用时做好电池存放，定期开机维护。

99. **不同品牌的机器人配件可以通用吗？**
- 不建议通用，各品牌机器人配件尺寸、规格不同，使用非原装配件会影响清洁效果，甚至损坏机器人。
100. **机器人使用一段时间后吸力下降怎么解决？**
- 全面清理尘盒、滤网、滚刷、吸口的灰尘和杂物，更换磨损的主刷、边刷，校准电机，若仍吸力不足联系售后检测。