تعيين عناصر MIDI



النسخة المستقلة / 0.16.2

وحدة التحكم ← Cosmos

01 تعيين عنصر تحكم

افتح إعدادات MIDI في قائمة MIDI داخل Cosmos. اختر منفذ الإدخال وقناة الدواسة أو وحدة التحكم. اختر المعامل واضغط زر التعلّم، ثم اضغط الدواسة أو أدر المقبض. عيّن ERASE ALL بصورة منفصلة.

02 نقرة أم ضغط مطوّل

في وضع النقر يكفي إرسال 127 مع كل ضغطة. في التسجيل الحر تبدأ الضغطة الأولى التسجيل وتوقفه التالية. للضغط المطوّل أرسل 127 عند الضغط و0 عند الإفلات.

03 اتباع ساعة خارجية

في برامج R / PR من 1 إلى 9، شغّل الصوت وفعّل المزامنة مع MIDI Clock واختر مازورة واحدة أو اثنتين أو أربعًا. ابدأ الساعة والتشغيل الخارجيين ثم اضغط RECORD ليبدأ التسجيل مع المازورة التالية. تعمل البرامج من 10 إلى 12 بتوقيت حر.

مكان حفظ التعيينات

تحفظ إعدادات Cosmos المسبقة التعيينات. فعّل Program Change لاستدعاء الخانات المحفوظة من 01 إلى 32 برسائل PC من 0 إلى 31.

مثال · CH 5 RECORD / CC 0 ERASE ALL / CC 1

تعيين عناصر MIDI



Ableton Live / Cosmos AU 0.1.10

وحدة التحكم ← Live MIDI Map ← Cosmos AU

01 التعيين في Live

أضف Cosmos AU إلى مسار صوت أو مسار إرجاع. فعّل Remote لمنفذ إدخال وحدة التحكم وافتح قائمة معاملات المؤثر. اضغط M⌘ واختر RECORD للنقر ثم اضغط الدواسة. كرّر مع ERASE ALL للنقر. اضغط M⌘ للخروج واحفظ مشروع Live.

02 الضغط والإفلات

أرسل 127 عند الضغط و0 عند الإفلات على القناة نفسها وبرقم CC نفسه لكل دواسة. في الوضع الحر تبدأ الضغطة الأولى التسجيل ويستمر بعد الإفلات، ثم توقفه الضغطة التالية. يمحو أمر المسح حلقة هذه النسخة من المؤثر فقط.

03 اتباع موازير Live

في برامج R / PR من 1 إلى 9، فعّل مزامنة موازير Live. ابدأ التشغيل في Live ثم اضغط RECORD لبدء التسجيل في المازورة التالية. يعيّن Live المعامل مباشرةً دون الحاجة إلى مسار MIDI إضافي.

إذا انتظر Live التقاط القيمة

أفلت الدواسة واضغطها ثانية. إذا استمر الانتظار فتأكد من أنها ترسل 0 عند الإفلات على رقم CC نفسه. تُحفظ هذه التعيينات في مشروع Live.

مثال · CH 5 RECORD / CC 0 ERASE ALL / CC 1

تعيين عناصر MIDI

Logic Pro / Cosmos AU 0.1.10



وحدة التحكم ← Logic Pro ← Cosmos AU

01 تعلّم معامل

أضف Cosmos إلى مسار صوت. أدر مقبضًا أو اضغط RECORD. اضغط L⌘ وتأكد من المعامل في تعيينات وحدة التحكم ثم حرّك وحدة التحكم. اضغط L⌘ مجددًا للخروج. عيّن زر مسح الكل أسفل اليمين بشكل منفصل.

02 ضبط الدواسة

أرسل 127 عند الضغط و0 عند الإفلات على القناة ورقم CC نفسيهما. اختر وضع القيمة المباشر في عرض الخبير. في الوضع الحر تبدأ ضغطة التسجيل وتوقفه الضغطة التالية. يمسح الزر حلقة هذه النسخة فقط.

03 اتباع موازير Logic

فعّل مزامنة الموازير في برامج R / PR من 1 إلى 9. شغّل النقل في Logic واضغط RECORD ليبدأ التسجيل مع المازورة التالية. تعمل البرامج من 10 إلى 12 بحرية. لا يلزم مسار MIDI إضافي للتعيين.

مكان حفظ التعيينات

يحفظ Logic التعيينات ضمن إعدادات وحدة التحكم على هذا الـMac لجميع المشاريع. إذا استجابت نسخة أخرى فتحقق من المسار المستهدف وموضع المؤثر ومنفذ الإدخال.

مثال · CH 5 RECORD / CC 0 ERASE ALL / CC 1