

ATGM 模块 基于主机的在线

升级协议

V2.4

2015年02月02日

杭州中科微电子有限公司 杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 10 楼 传真: 0571-28918101

网站: http://www.icofchina.com



版本更新历史

版本	日期	更新内容
1.0	2013/05/08	初稿
2.0	2013/05/15	修改固件升级命令,增加代码或数据烧写地址参数
2.1	2014/01/13	增加参数命令的解析
2.2	2015/01/07	修改数据包长度字段描述
2.3	2015/01/30	增加模块上电时间参数
2.4	2015/02/02	修改接收完的超时时间

技术支持:

0571-28918103

0571-28918126

【适用性】

本协议仅适用于 ATGM 定位模块的在线升级以及上电升级,以完成模块代码的更新。

【升级流程】




图 1 固件升级过程

固件升级过程中模块信息的获取(图中<mark>红色</mark>部分)不是必须的,一般情况下可以跳过。如果不考虑升级效率,提升波特率(图中青色部分)流程也可以跳过。当主机需要升级固件时,可以从服务器下载固件升级用文件,或者从本地文件存储介质中读取固件升级文件。附录 1为固件升级文件的具体格式。

主机升级时可以采用如下的升级流程。




图 2 基于主机的固件在线升级参考流程图

其中青色部分要特别注意,确保通信的波特率始终保持一致。

【升级命令】

升级开始到提升模块波特率之间的命令采用本公司自定义的 NMEA 扩展命令。

1、模块硬件信息查询命令,可选项

主机发送:

\$PCAS06,1*1A<CR><LF> // <CR><LF>分别表示回车符(0x0D)和换行符(0x0A)

模块返回:

\$GPTXT,01,01,02,HW=ATGM330B,0032011101304*18<CR><LF>

其中的"ATGM330B"为模块型号,"0032011101304"为本模块编号。

2、模块软件信息查询命令

主机发送:

\$PCAS06,0*1B<CR><LF>, 可选项

模块返回:

\$GPTXT,01,01,02,SW=URANUS2,V2.0.5.0*1B<CR><LF>

其中的"URANUS2"为软件代号,"V2.0.5.0"为软件版本号。

3、在线升级启动命令,必选项

主机发送:

\$PCAS20*03<CR><LF>

模块返回:

\$PCAS30,3*1D<CR><LF>

主机接收到上述升级响应命令后,开始使用下面定义的 AT-BUP 命令同模块进行后续的升级通信。


【AT-BUP 协议】

从提升波特率命令开始采用杭州中科微电子自定义的二进制通信协议 AT-BUP。

波特率: 开始时同导航输出语句一致, 之后可以提升波特率, 以缩短升级时间

起始位: 1数据位: 8停止位: 1奇偶校验: 无

采用二进制方式进行通信,数据结构如下:



包头: 1字节,是数据包的开始字节,用 0xdb 表示。

长度: 2 字节, LittleEndian 格式, 是从设备号开始到校验和为止所有数据的字节数(N+3)。

注意,因转义而增加的字节数不计算在内,如原来的 0xdb 经过转义后变为 0xdc 0xcb,但统计的字节数还是为 1 字节。

设备号: 1字节,本模块固定为 0x01。

命令: 1字节,由数据流方向、操作组成。

有效载荷: N字节, N≥0。

校验和: 1字节,是从长度到有效载荷所有数据的异或和(注意是转义之前的数据)

checkSum = (len xor cmd xor data)

包尾: 1字节,是数据包的结束标志,用 0xde 表示。

所有整数都以小端模式表示,即低字节在前。

当包间(不包含包头和包尾)数据出现 Oxdb、Oxdc、Oxde 时,都必须采用转义方式表示,见下表

原始数据	转义后	说明
0xdb	Oxdc, Oxcb	将原始数据的 D4 为取反后添加到转义字符 0xdc 之后。
0xdc	Oxdc, Oxcc	1、转义符不包含在"长度"字段中
0xde	Oxdc, Oxce	2、校验和按照原始数据进行计算,如 0xdc 0xcb 的原
		始数据为 0xdb,因此需要以 0xdb 进行异或和计算

"命令"字段如下表

序号	命令字段	命令发起方	说明
1	0x01	主机	提升模块升级波特率
2	0x02	主机	设置固件升级参数
3	0x05	主机	发送固件数据包
4	0x06	主机	升级完成, 重启模块
5	0x86	模块	固件升级完成通知
6	0x81	模块	通知模块的基带 ID
7	0x82	模块	通知主机,模块已经准备好上电升级
8	0x10	主机	烧写模块名称、编号
9	0x11	主机	烧写模块名称和编号

【注意】本导航模块对数据包之间的时间间隔进行了限制,最长为7秒,超过7秒便自动退出升级流程,防止导航模块长期滞留在升级过程中。命令6~7仅适用于上电升级。

1、提升模块升级波特率 --- 0x01

为了提高模块升级时数据的下载速度,可以根据设备的实际能力,通过协商提高通信波特率。本协议规定可以使用的波特率为9600、19200、38400、57600、115200。协商过程可以从高速到低速,逐个进行查询。本命令由主机发起。

主机:

字章	b数 1I		3	2B	1	В	1B		1B	1B		1B
提升	波特率	包头	. (0x0004	0:	x01	0x01	Baı	udrate	校验和	1	包尾
	Baudr	ate	波	特率(bps	5)	说明						
	0x01		96	00								
	0x02		19	200								
	0x03		38	400								
	0x04		57	600								
	0x05		11	5200								

如: DB 04 00 01 01 05 01 DE --- 提升波特率到 115200

模块应答:

字节数	1B	2B	1B	1B	1B	1B	1B	1B
提升波特率	包头	0x0005	0x01	0x01	Baudrate	ACK	校验和	包尾

其中的 Baudate 同前,ACK 解释如下

ACK	说明
0x00	配置成功
0x01	不支持,配置失败,下调波特率,最低到 9600。否则,退出升级,发
	送重启模块命令
0x10	命令错误,需要重发。否则,退出升级,发送重启模块命令

如: DB 05 00 01 01 05 00 00 DE --- 允许按 115200 进行升级

模块的应答命令使用主机发出请求时的波特率进行回应,一旦应答配置成功,即发送完本应答命令,模块就自行切换到主机通知的波特率,进入后续的升级流程。所以,主机在收到配置成功的应答命令后,也要同步切换到新的波特率进行通信,否则,无法完成后续的所有操作。

本命令不是必须的,如果模块的导航命令已经以 115200bps 输出,可以直接跳过进入下面的固件升级参数设置阶段。

2、设置固件升级参数 --- 0x02

主机通知模块当前待升级固件的长度,模块返回可以支持的最大数据包长度。 **主机**:

字节数	1B	2B	1B	1B	2B	4B	4B	1B	1B	
设置升级参数	包头	0x000d	0x01	0x02	CodeType	Length	StAdd	校验和	包尾	1

CodeType 为代码类型,见下表

CodeType	说明
0x0001	导航代码
0x0002	升级代码自身
0x0003	工作配置参数
其它	无效

Length 为固件长度,单位为字节数

StAdd 为固件在 Flash 中的起始地址。当 CodeType=3 时, StAdd=0x3e000; 其它值时, StAdd=0 如: DB 0D 00 01 02 01 00 E0 F7 01 00 00 00 00 19 DE --- 导航代码长度为 0x0001f7e0

模块应答:

字节数	1B	2B	1B	1B	2B	1B	1B	1B
升级参数	包头	0x0006	0x01	0x02	MaxPk	ACK	校验和	包尾

MaxPk 为模块支持的最大数据包长度(MaxLength = MaxPk + 9),即包头后长度参数的极限值。表示主机发送的数据包长度不能超过 MaxPk,但也不要太小,否则会影响到下载效率。 ACK 为命令响应状态

ACK	说明
0x00	支持当前固件的升级
0x01	代码类型错误
0x02	代码长度错误,代码长度必须小于 256K
0x10	命令错误,需要重发。否则,退出升级,发送重启模块命令

如: DB 06 00 01 02 00 20 00 25 DE --- 模块支持的最大数据包为 0x2000 字节

每个用户的 MCU 配置不同,能够支持的数据包长度也不一样,这就需要一个协商的过程。本命令就是模块通知主机,模块本身的数据包接收发送能力。

3、发送固件数据包 --- 0x05

主机根据模块的 MaxPk 和自身能力,将固件文件分成 N 个数据包进行传输。

主机:

字节数 1B **2B** 1B 1B **2B 2B** 2BnB 1B 1B 传输数据包 包头 **Length** 0x01 PkSize PkData 校验和 0x05 TotalPk PkNo 包尾

说明: Length = n + 9,以小端格式表示,以下 2 字节整数的表示方法相同。

TotalPk 为总的数据包数量

PkNo 为当前数据包序号,从1开始

PkSize 为当前数据包(PkData)的实际大小

PkData 为 n 字节的数据

如: DB 09 08 01 05 3F 00 03 00 00 08 0B 48.... A9 53 DE --- 共发送 0x003f 个数据包,现在是第 0x0003 个,实际包大小为 0x0800,0B 48.... A9 为数据

模块应答:

字节数	1B	2B	1B	1B	2B	1B	1B	1B
传输数据包应答	包头	0x0006	0x01	0x05	PkNo	ACK	校验和	包尾

说明: PkNo 为当前数据包序号,错误时为 0

ACK 为命令响应状态

ACK	说明
0x00	接收到正确的数据包
0x01	程序代号、版本号等参数错误
0x02	版本号没有变化。
0x10	命令错误,需要重发。否则,退出升级,发送重启模块命令

如: DB 06 00 01 05 03 00 00 01 DE --- 模块接收到第 0x0003 个数据包,数据完整。

注意,除了最后一个剩余数据包的大小不同外,其余数据包的大小必须相同。

当返回参数为 0x02 时,表明固件版本号没有变化。本返回参数是在模块接收到 8KB 数据以后给出的,仅出现 1 次,用户可以自行决定是否继续进行升级。如果版本相同不需要升级可以直接发送重启模块命令,终止整个升级流程。如果版本相同需要继续升级,可以发送后续数据包即可完成强制升级。

4、升级完成,重启模块 --- 0x06

当主机将全部代码或数据都下载到模块后,完成全部升级工作,重启模块。

主机:

字节数	1B	2B	1B	1B	1B	1B
重启模块	包头	0x0003	0x01	0x06	校验和	包尾

如: DB 03 00 01 06 04 DE

模块应答:

字节数	1B	2B	1B	1B	1B	1B	1B
重启模块应答	包头	0x0004	0x01	0x06	ACK	校验和	包尾

说明:

ACK 为命令响应状态

ACK	说明
0x00	接收到正确的重启命令
0x10	命令错误,需要重发。否则,退出升级

如: DB 04 00 01 06 00 03 DE --- 接收到正确的重启命令

本命令可以在不断电的情况下重新启动模块,运行升级后的代码。

5、固件升级完成通知 --- 0x86

模块完成代码烧写后向主机发送固件升级完成通知。如果升级失败,主机也必须发送重启模块命令,延时 1s,然后再重新启动升级过程。

模块:

字节数	1B	2B	1B	1B	1B	1B	1B
升级完成通知	包头	0x0004	0x01	0x86	State	校验和	包尾

说明: State 为升级完成情况,见下表

State	说明
0x00	升级成功
0x01	接收到的代码数据错误
0x02	代码烧写错误
0x03	代码验证错误

如: DB 04 00 01 86 00 83 DE

主机应答:

收到本通知后,如果没有后续的代码或数据需要下载,主机可以向模块发送重启命令。如果主机还有另外的代码需要下载,可以从【设置固件升级参数】开始重复之后的固件更新步骤。

如果升级失败,主机可以在模块重启后再次启动升级流程。

后面的命令仅适用于上电升级模式。

6、通知模块的基带 ID --- 0x81

该命令在上电升级时使用,在线升级时本命令无效。

模块:

字节数	1B	2B	1B	1B	4B	1B	1B
通知基带ID	包头	0x0007	0x01	0x81	ID	校验和	包尾

主机应答:

无应答命令。

7、通知主机,模块已经准备好上电升级 --- 0x82

该命令在上电升级时使用,在线升级时本命令无效。

模块:

通知主机已经准 有头 0v0004 0v01 0v82 RomU 校验和	1. LH 17 VA							
各好上电升级 包头 UXUUU4 UXU1 UX82 ROMU 校验和		包头	0x0004	0x01	0x82	RomU	校验和	包尾

说明: RomU 为上电升级类型,见下表

RomU	说明
0x00	Flash 型上电升级
0x01	Rom 型上电升级
其它	未定义

主机应答:

无应答命令。

8、获取模块名称和编号 --- 0x10

该命令在上电升级时使用,在线升级时本命令无效。

主机:

字节数	1B	2B	1B	1B	1B	1B
获取模块名称 开始 P	包头	0x0003	0x01	0x10	校验和	包尾
及骗亏		•			•	

模块应答:

字节数	1B	2B	1B	1B	4B	4B	16B	1B	1B
返回模块名称 因	包头	0x001b	0x01	0x10	Sn1	Sn2	Name	校验和	包尾

9、烧写模块名称和编号 --- 0x11

该命令在上电升级时使用,在线升级时本命令无效。

主机:

字节数	1B	2B	1B	1B	4B	4B	16B	1B	1B
烧写模块名称 及编号	包头	0x001b	0x01	0x11	Sn1	Sn2	Name	校验和	包尾
义绷 写									

说明:

Sn1 为生产加工识别号

Sn2 为模块序号,0~99999

Name 为模块名称,占用 16 字节,不足部分添 0

模块应答:

字节数	1B	2B	1B	1B	1B	1B	1B
烧写模块名称	包头	0x0004	0x01	0x11	State	校验和	包尾
及编号							

说明	:					
	State	说明				
	0x00	模块名称和编号烧写成功				
	0x01 模块名称和编号烧写错误					
	命令错误,需要重发。否则,退出升级					

【附录 1】固件升级二进制文件格式

固件升级二进制文件用于 GNSS 模块的在线升级,后缀名为"ubf",格式说明如下:

1. +0x00

文件头, 占 2 个字节, 固定为 0x41,0x54(字符 "AT"的 ASC 码)

2 +0x02

固件升级用二进制代码长度 firmLength,不包含后面的 4 字节固件校验和,占 4 个字节,以小端 int 形式保存

3. +0x06

固件烧写到 Flash 中的起始地址, 4 个字节, 以小端 int 形式保存

4. +0x0A

升级用二进制代码在本文件中的起始地址 CS, 占 4 个字节, 以小端 int 形式保存

5. +0x0E

代码类型,占2个字节,以小端 short 形式保存。1-导航代码;2-升级代码

6 +0v10

模块型号,占 16 个字节,以字符串形式保存,不足部分填 0。如:"ATGM330B"

7. +0x20

代码版本,占 16 个字节,以字符串形式保存,不足部分填 0。如:"V2.0.5.0"

8. +0x30

原始代码文件名称,占 128 个字节,以字符串形式保存,不足部分填 0。如: "Uranus2 CM3 ATGM330B....bin"

9. +0xb0

原始代码生成日期及时间,占 32 个字节,以字符串形式保存,不足部分填 0。如: "2013-05-09 12:00:00"

10. +0xd0

留空,代码日期后与代码文件前的空白.

11. +CS

升级用二进制代码

12. +CS + firmLength

升级用二进制代码的 32 位 xor 校验和(xor4_checksum),占 4 个字节,以小端 int 形式保存。目的是验证固件数据的有效性。

如果有多个模块需要升级,可以在后面重复1~12项参数。目前有3类固件数据:

- 1、导航代码,完成定位功能的主代码
- 2、 自举代码, 完成导航代码加载、固件升级的代码
- 3、工作参数,用户定制的一些特有参数,如导航命令格式、NMEA 的输出波特率等。




起始地址	字段名称	字节	数据类型	说明		
0x00	文件头	2	字符	固定为 0x41,0x54("AT"的 ASC 码)		
0x02	固件长度	4	Int 型	升级用固件长度(firmLength = N,不包含后面		
				的 4 字节固件校验和)		
0x06	固件烧写起始地	4	Int 型	固件在 Flash 中的起始地址		
	址			导航代码 0x8000		
				升级代码 0x0000		
				工作参数 0x3e000		
0x0a	固件起始地址 CS	4	Int 型	升级用二进制固件在*.ubf文件当前块中的起		
				始地址		
0x0e	固件类型	2	Short 型	1—导航代码,2—升级代码,3—工作参数		
0x10	模块型号	16	字符串	模块型号的字符串,如:ATGM330B		
0x20	代码版本	16	字符串	代码版本的字符串,如:V2.0.5.0		
0x30	代码名称	128	字符串	原始代码的文件名		
0xb0	代码日期	32	字符串	原始代码的生成日期、时间		
0xd0	留空	不定	N/A	代码日期后与代码文件前的空白,填0		
CS	固件	N	二进制	升级用二进制固件		
CS+N	固件校验和	4	Int 型	升级用二进制固件的 4 字节异或和		
				(xor4_checksum),用以判断本固件文件是否		
				合法有效。		
如果有多个固件(代码或数据),可以重复前面从文件头到固件校验和的所有字段,即相当于将几						
个 ubf 文件简单合并起来使用。注意,下一个固件紧跟在前一个之后。						
CS+N +4	文件头	2	字符	固定为 0x41,0x54("AT"的 ASC 码)		
				-		
CS+N +6	文件长度	4	Int 型	升级用二进制代码长度(codeLength)		

```
代码 4 字节异或和 xor4_checksum 计算方法.
二进制代码数组 char *buffer
二进制代码长度 firmLength
int xor4_checksum = 0;
int iTmp;
for(int i=0; i<firmLength/4; i++)
{
    memcpy(&iTmp, buffer+i*4, 4);
    xor4_checksum ^= iTmp;
}
```



固件升级代码实例分析

参考 UBF 文件: V2420.ubf 固件文件头数据结构:



固件文件尾数据



固件长度: 0x0001F7E0

固件在 Flash 中的烧写起始地址: 0x00008000 固件在本文件中的起始地址: 0x00000100

固件类型: 0x0001 --- 导航代码

模块型号: "ATGM331C" 代码版本: "V2.4.2.0"


代码名称: "Uranus2_CM3_ATGM331C_V2420_GPSBDS_CTTIC.bin"

代码生成日期: "2013-12-11 09:44:52"

固件数据:从 0x00000100 开始存放,共 0x0001F7E0 字节


固件校验和: 0x106FDD5F

为了便于客户完成在线升级程序的设计调试,我们建议利用没有安装导航模块的平台或者直接将模块的 nRESET 引脚接地(目的是将模块的 TXD1 输出屏蔽掉),把用户的 MCU 串口通过 RS232 电平转换芯片连接到计算机,利用我公司提供的导航模块模拟软件完成升级的所有流程。我们提供的在线升级模拟软件可以实时显示升级过程,能极大地提高调试速度。



杭州中科微电子有限公司还提供模拟主机的基于 PC 机在线升级软件,用户可以通过虚拟串口工具(如 VSPD XP 5)将 2 个模拟软件互连,实现计算机模拟整个在线升级过程,让客户对升级流程有个比较全面的了解。





【使用注意事项】

1、模块上电后, 0.5 秒左右就可以输出模块的基本信息。如果用户设备 MCU 的启动时间 比较长,往往会错误这些信息,当确实需要这些信息时,可以在设备 MCU 完成所有初 始化后,根据需要向模块发送冷启动或者是热启动命令,模块会重启。

\$GPTXT,01,01,02,MA=CASIC*27

\$GPTXT,01,01,02,HW=ATGM331C,0012345612345*18

\$GPTXT,01,01,02,IC=ATGB03+ATGR201*71

\$GPTXT,01,01,02,SW=URANUS2,V2.3.2.0*1F

\$GPTXT,01,01,02,TB=2013-09-16,09:08:34*42

\$GPTXT,01,01,02,MO=GB*77

\$GPTXT,01,01,02,CI=00000001*7B

\$GPTXT,01,01,02,BS=SPI_BootLoader,V5.0.3.3*22

具体含义可以参见模块的详细使用说明。

- 2、一旦启动模块升级流程,各个命令的发送间隔时间必须小于 7 秒,否则,模块会认为是超时而自动退出升级模式,重启后进入导航模式,定时输出 NMEA 导航电文。
- 3、建议采用数据重传机制,可以极大改善升级的可靠性。如果 1 秒(数据发送完为 5 秒,因为烧写代码需要 3、4 秒)之内模块没有返回正确的数据包,重新发送原来的数据,重复 3 次还是无果才退出升级流程。