
## 硬件连接

此版本在PCB制板文件的基础上通过飞线修改了线路连接,具体连接变化将在以下内容进行介绍。PCB制板文件内容本文档不做赘述。

修改一:设备整体供电


设备采用12V供电




修改二: 惯导输入接口

惯导采用TTL电平与ZYNQ进行数据通信,只需要一根线即可

具体连接为惯导的TX(数据发送)引脚连接到ZYNQ的RX(J2\_14)引脚




ZYNQ引脚定义如下



图片模糊的话,可参考原理图PDF文件。


## 修改三: 惯导供电

惯导采用5V供电



修改四: PPS输入

PPS由接收机板卡引出接入j2\_94引脚。图中绿色导线。白色导线无实际作用。



## 修改五:接收机输出

接收机串口一输入信息连接到ZYNQ的接收引脚

接收机RXD1引脚连接ZYNQ的J2\_87

接收机TXD1引脚连接ZYNQ的J2\_89

接收机引脚定义如下

## 修改六: 调试信息和组合导航结果输出

调试信息和组合导航结果通过TTL电平串口输出

具体输出引脚如下:

ZYNQ的RX引脚为J2\_96,连接TTL转USB模块的TX

ZYNQ的TX引脚为J2\_95,连接TTL转USB模块的RX