

Come leggere lo schema della disposizione dei connettori

[A]: Codice connettore

[A-1]: Simbolo e denominazione del cablaggio

A: Cavo della batteria

B: Filo WTP

C: Cablaggio motore

D: Cablaggio iniettori, cablaggio motore

E: Cablaggio principale, filo di massa ECM, filo servosterzo

F: Filo presa accessori

G: Cablaggio cruscotto, filo antenna cruscotto

J: Cablaggio porta, filo porta posteriore

K: Filo tetto, filo antenna audio sul tetto

L: Cablaggio pavimento

M: Filo paraurti posteriore

O: Cablaggio portellone, filo lunotto termico

Q: Cablaggio airbag laterale

R: Filo pompa del carburante

S: Bobina di contatto

[A-2]: Numero connettore

[B]: N. punto di massa

[C]: Area ombreggiata per indicare "Note relative al rimontaggio del cablaggio elettrico"

