

## Ako čítať schému zapojenia konektorov

[A]: Kód konektora

[A-1]: Symbol káblového zväzku a zodpovedajúci názov káblového zväzku

A: Kábel akumulátora

B: Kábel WTP

C: Kabeláž motora

D: Káblový zväzok vstrekovacieho ventilu, kabeláž motora

E: Hlavný káblový zväzok, kábel ECM GND, kábel riadenia s posilňovačom

F: Kábel zásuvky príslušenstva

G: Káblový zväzok prístrojovej dosky, kábel antény prístrojovej dosky

J: Káblový zväzok dverí, kábel zadných dverí

K: Kábel v streche, Kábel strešnej antény audiosystému

L: Káblový zväzok v podlahe

M: Kábel zadného nárazníka

O: Káblový zväzok zadných dverí, kábel systému na odstránenie zarosenia zadného skla

Q: Káblový zväzok bočného airbagu

R: Kábel palivového čerpadla

S: Kontaktné vinutie

[A-2]: Číslo konektora

[B]: Číslo ukostrovovacieho bodu

[C]: Vytieňovaný panel na zobrazenie časti "Poznámky k opätovnej montáži káblového zväzku"

