

Lectura del diagrama de disposición de conectores

[A]: código del conector

[A-1]: símbolo del mazo de cables y nombre del mazo correspondiente

A: cable de la batería

B: cable WTP

C: mazo de cables del motor

D: mazo de cables del inyector, mazo de cables del motor

E: mazo de cables principal, cable GND del ECM, cable de servodirección

F: cable del zócalo de accesorio

G: mazo de cables del panel de instrumentos, cable de la antena del panel de instrumentos

J: mazo de cables de la puerta, cable de la puerta trasera

K: alambre del techo, cable de la antena de audio del techo

L: mazo de cables del piso

M: cable del parachoques trasero

O: mazo de cables de la puerta del maletero, cable del desempañador trasero

Q: mazo de cables del airbag lateral

R: cable de la bomba de combustible

S: bobina de contacto

[A-2]: número de conector

[B]: n° de puntos de toma de tierra

[C]: panel sombreado que indica "Nota de montaje del mazo de cables"

