Mise à jour firmware NETGEAR **GS724Tv4**

Précautions importantes avant de commencer

1. **Connexion filaire obligatoire :** Ne fais jamais cette mise à jour en Wi-Fi. Branche ton PC avec un câble Ethernet directement sur le switch.
2. **Sauvegarde :** Sauvegarde ta configuration actuelle (dans *Maintenance > Image and Configuration > Configuration Upload*).
3. **Pas de coupure :** Ne débranche pas et n'éteins pas le switch pendant le transfert (risque de "bricker" / rendre le switch inutilisable).

Étape 1 : Télécharger le fichier du firmware

1. Va sur le site de support officiel de NETGEAR.
2. Télécharge la version de firmware souhaitée pour le modèle **GS724Tv4**.
3. Le fichier téléchargé est généralement un fichier compressé (.zip). **Extrais-le** sur ton bureau. Tu dois obtenir un fichier avec une extension **.stk** (par exemple : GS724Tv4_V6.3.1.19.stk).

Étape 2 : Se connecter à l'interface de gestion

1. Ouvre ton navigateur web et tape l'adresse IP de ton switch Netgear (par défaut, si aucun serveur DHCP ne lui a donné d'IP, c'est 192.168.0.239).
2. Entre le mot de passe d'administration (par défaut, c'est **password** en minuscules).

Étape 3 : Procéder à la mise à jour (Interface Web)

Le switch Netgear GS724Tv4 possède deux emplacements de mémoire pour le firmware (appelés **Image1** et **Image2**). Cela permet d'avoir une image de secours en cas de problème.

1. Dans le menu du haut, clique sur l'onglet **Maintenance**.
2. Dans le menu de gauche, va dans **Download** (Téléchargement) puis clique sur **HTTP File Download** (ou *File Download* selon la version).
3. Configure les options sur la page de la manière suivante :
    - **File Type (Type de fichier) :** Sélectionne **Archive**.
    - **Image Name (Nom de l'image) :** Choisis l'image qui n'est **pas** active (si l'Image 1 est active, choisis **Image 2**, et inversement). Cela évite d'écraser l'image qui fonctionne en ce moment.
4. Clique sur le bouton **Parcourir** (ou *Choose File*) et sélectionne le fichier **.stk** que tu as extrait à l'étape 1.

5. Clique sur le bouton **Apply** (Appliquer) en bas à droite.

Patienter : Une barre de progression ou un message de transfert va apparaître. Le transfert prend généralement entre 2 et 5 minutes. Ne touche à rien tant que le message de réussite n'apparaît pas.

Étape 4 : Activer la nouvelle version et redémarrer

Une fois le transfert terminé avec succès, le nouveau firmware est stocké dans le switch, mais il n'est pas encore actif. Il faut dire au switch de démarrer dessus.

1. Toujours dans l'onglet **Maintenance**, va dans FileManagement puis dans le menu de gauche et clique sur Dual Image -> **Dual Image Configuration**.
2. Vérifie sur quelle image (Image 1 ou Image 2) tu viens d'envoyer le nouveau firmware.
3. Sélectionne cette image comme **Active Image** (l'image de démarrage par défaut).
4. Clique sur **Apply**.
5. Enfin, va dans le menu de gauche sous **Device Reboot** (Redémarrage de l'appareil).
6. Coche la case pour confirmer et clique sur **Apply** pour redémarrer le switch.

Le switch va s'éteindre et redémarrer (les voyants vont clignoter, c'est normal). Cela prend environ 2 minutes. Une fois qu'il est rallumé, reconnecte-toi sur l'interface et vérifie en page d'accueil (System Information) que le switch affiche bien la nouvelle version du firmware !