



02 - DALASTRA - PARADA

03 - DALASTRA - REINICIO DE VIAGEM

04 - DALASTRA - FIM DE VIAGEM

05 - DALASTRA - INICIO DE CARREGAMENTO

06 - DALASTRA - FIM DE CARREGAMENTO

07 - DALASTRA - INICIO DE DESCARREGANENTO

08 - DALASTRA - FIM DE DESCARREGAMENTO

09 - DALASTRA - VIAJANDO VAZIO

10 - DALASTRA - CADASTRO DE REFERENCIA

11 - DALASTRA - OK

12 - DALASTRA - CHEGADA NO CLIENTE - PREVISAO DESCARGA

13 - DALASTRA - AGUARDANDO CARREGAMENTO

14 - DALASTRA - ABASTECIMENTO - POSTO BANDEIRANTE

15 - DALASTRA - PARADAS COM BLOQUEIO

16 - DALASTRA - PARADA SEM BLOQUEIO

17 - DALASTRA - INFORMACAO DE PARADA EM TRANSITO

18 - DALASTRA - PERNOITE

19 - DALASTRA - SAIDA DO PERNOITE

20 - DALASTRA - COLETA DE CONTAINER - TERMINAL

21 - DALASTRA - LIBERA VEICULO

25 - DALASTRA - MOVIMENTAÇÃO - GARAGEM/MANUTENCAO

26 - DALASTRA - CHEGADA NO CLIENTE

## <u>Desbloqueio por senha (Sem sinal)</u>:

Para executar o desbloqueio do veículo, este estando sem sinal, o condutor deverá pressionar a seta para baixo 9 vezes, ao selecionar

opção de desbloqueio ira aparecer sequencia de letras e numeros que deverá ser repassada a central que ira gerar contra senha.



## Processos para o envio de macros:

## **MACROS DE VIAGEM:**

 -NA ORIGEM: Ao chegar na origem de carregamento deve-se enviar macro AGUARDANDO CARREGAMENTO;

-ANTES DE SAIR PARA VIAGEM: Deve ser obrigatoriamente enviada macro de INICIO DE VIAGEM;

-NAS PARADAS: Orbigatório envio de uma macro de parada antes de abrir as portas;

<u>ATENÇÃO:</u> EVITE PARADAS NAS AREAS DE RISCO (200 KM DE SÃO PAULO) E MANTENHA O VEÍCULO EM AREA SEM COBERTURA PARA PLENA ATUALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

 -NOS PERNOITES: Obrigatório o envio de macro de PERNOITE antes de abrir as portas;

<u>ATENÇÃO:</u> Mantenha veículo em area aberta para recepção do comando de bloqueio, de preferencia próximo as bombas de combustivel.

-APÓS PARADAS E PERNOITES: Obrigatório o envio de mensagem de REINICIO DE VIAGEM;

-CHEGADA NAS ENTREGAS: Obrigatório o envio das mensagens de ENTREGAS/COLETAS, AGUARDANDO DESCARREGAMENTO e FIM DE DESCARREGAMENTO;

 -VIAGENS COM MAIS DE UMA ENTREGA: Obrigatório enviar macro de REINICIO após cada entrega e repetir o processo de ENTREGA/COLETAS e REINICIO até a ultima entrega;

-TERMINO DA VIAGEM: Obrigatório o envio de macro de FIM DE VIAGEM após termino das entregas, caso seja necessária movimentação após fim, informar macro de INICIO DE VIAGEM VAZIO.



## Como enviar uma macro:



Na tela principal do teclado, pressionar a criar mensagem o cursor vai ficar piscando do lado da opção "Macro", selecionar a macro correspondente a função que irá executar, preencher os campos solicitados pulando entre os campos com a tecla *TAB*.

Apertar a tecla S para envio e posteirormente a tecla enter.

Obs.: Ambos os teclados requerem preenchimento de senha.

Dúvidas? Entre em contato com nossa central.





CONTATO TELEFONICO: (17) 3334.7850
CONTATO WHATSAPP (SOMENTE MSGS): (17) 99621.0641

Não nos responsabilizamos pela permanencia deste documento impresso no interior do veículo.