

1 - CHEGADA NO CARREGAMENTO

Função: Destrava bau e libera portas da cabine.

2 - INICIO DE VIAGEM VAZIO

Função: Mantém funções do Fim de Viagem.

3 - INICIO DE VIAGEM CARREGADO

Função: Trava portas bau, Proibe portas cabine e Desengate (Se houver).

4 - PARADA EVENTUAL

Função: Libera portas cabine e bloqueia o veículo.

5 - PARADA PERNOITE

Função: Libera portas cabine e bloqueia o veículo.

6 - REINICIO DE VIAGEM

Função: Proibe abertura de portas e desbloqueia o veículo.

7 - SAÍDA DO PERNOITE

Função: Proibe abertura de portas e desbloqueia o veículo.

8 - CHEGADA PARA ENTREGA

Função: Destrava bau e libera portas da cabine.

9 - PROXIMA ENTREGA

Função: Proibe abertura de portas de cabine e trava portas de baú.

10 - FIM DE VIAGEM VAZIO

Função: Identifica violações de painel e GPS.

11 - SOLICITO LIBERAÇÃO

Função: Sem funções automaticas.

12 - INICIO TESTES DE EQUIPAMENTO

Função: Ativa todos os sensores e atuadores para check list.

13 - FIM TESTES DE EQUIPAMENTO

Função: Desativa todos os sensores e atuadores ao fim do check list.

Todas as macros indentificam violações de Painel e GPS.

Como enviar uma macro:

<u>Sascar TD50</u>: Na tela principal do teclado, pressionar a tecla *FO* que irá liberar o sequenciamento de macro, selecionar a macro correspondente a função que irá executar, preencher os campos solicitados pulando entre os campos com a tecla *TAB*.

Sascar SasMDT (Tablet): Selecionar a opção de macros e indicar macro conforme a função que ira executar, preencher os campos solicitados e pressionar a opção de envio.

Obs.: Ambos os teclados requerem preenchimento de senha.

Processos para o envio de macros:

- De acordo com a programação da empresa, a macro de **12-Inicio Testes Equipamento** deverá ser utilizada para realização de check list, após ter testado os sensores e atuadores deverá ser enviada a macro **13-Fim Testes Equipamento**.
- Na origem deve ser enviada a macro de **1-Chegada no Carregamento** mantendo tal macro ativa enquanto executa carregamento do veículo.
- � Ao finalizar o carregamento, antes de dar sequência a viagem deve obrigatóriamente ser enviada a macro *3-Inicio de Viagem Carregado*
- Informar macro de **4-Parada Eventual** sempre que executa-las durante o trajeto, preenchendo o motivo e previsão de reinicio.
- ♦ Ao efetuar parada para pernoite, deverá ser enviada a macro de nº 5-Parada Pernoite informando a previsão de reinicio da viagem.
- A macro de *6-Reinicio de Viagem* deverá ser utilizada em todo reinicio após ter sido utilizada a macro de *4-Parada Eventual*.
- A macro de **7-Saída do Pernoite** deverá sempre ser enviada após descanso executado mediante macro de **5-Parada Pernoite**, liberando assim para dar sequência a viagem.
- A macro 8-Chegada para Entrega deve ser enviada na chegada ao cliente, se houver necessidade de espera para descarregamento, deverá deverá ser enviada 4-Parada Eventual e assim que chamado para efetuar a descarga, informar 6-Reinicio de Viagem em seguida a entrega (8).
- A macro **9-Proxima Entrega** deve ser enviada sempre no reinicio após a macro de **8-Chegada para Entrega**.
- A macro 10-Fim de Viagem Vazio deve ser enviada após a finalização de todas as entregas, seguido de macro de 2-Inicio de Viagem Vazio para retorno a unidade da empresa.
- A macro **11-Solicito Liberação** deve ser enviada afim de solicitar um comando de desbloqueio ou de destrava de baú.





CONTATO: (017) 3334.7850

Não nos responsabilizamos pela permanencia deste documento impresso no interior do veículo.