

- 01 DALASTRA INÍCIO DE VIAGEM
- 02 DALASTRA PARADA
- 03 DALASTRA REINICIO DE VIAGEM
- 04 DALASTRA FIM DE VIAGEM
- 05 DALASTRA INICIO DE CARREGAMENTO
- 06 DALASTRA FIM DE CARREGAMENTO
- 07 DALASTRA INICIO DE DESCARREGANENTO
- 08 DALASTRA FIM DE DESCARREGAMENTO
- 09 DALASTRA VIAJANDO VAZIO
- 10 DALASTRA CADASTRO DE REFERENCIA
- 11 DALASTRA OK
- 12 DALASTRA CHEGADA NO CLIENTE PREVISAO DESCARGA
- 13 DALASTRA AGUARDANDO CARREGAMENTO
- 14 DALASTRA ABASTECIMENTO POSTO BANDEIRANTE
- 15 DALASTRA PARADAS COM BLOQUEIO
- 16 DALASTRA PARADA SEM BLOQUEIO
- 17 DALASTRA INFORMACAO DE PARADA EM TRANSITO
- 18 DALASTRA PERNOITE
- 19 DALASTRA SAIDA DO PERNOITE
- 20 DALASTRA COLETA DE CONTAINER TERMINAL
- 21 DALASTRA LIBERA VEICULO
- 25 DALASTRA MOVIMENTAÇÃO GARAGEM/MANUTENCAO
- 26 DALASTRA CHEGADA NO CLIENTE

Desbloqueio por senha (Sem sinal):

Para executar o desbloqueio do veículo, este estando sem sinal, o condutor deverá pressionar a seta para baixo 9 vezes, ao selecionar

opção de desbloqueio ira aparecer sequencia de letras e numeros que deverá ser repassada a central que ira gerar contra senha.

Dalastra

Processos para o envio de macros:

MACROS DE VIAGEM:

- -NA ORIGEM: Ao chegar na origem de carregamento deve-se enviar macro AGUARDANDO CARREGAMENTO;
- -ANTES DE SAIR PARA VIAGEM: Deve ser obrigatoriamente enviada macro de INICIO DE VIAGEM;
- -NAS PARADAS: Orbigatório envio de uma macro de parada antes de abrir as portas;

ATENÇÃO: EVITE PARADAS NAS AREAS DE RISCO (200 KM DE SÃO PAULO) E MANTENHA O VEÍCULO EM AREA SEM COBERTURA PARA PLENA ATUALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

 -NOS PERNOITES: Obrigatório o envio de macro de PERNOITE antes de abrir as portas;

<u>ATENÇÃO:</u> Mantenha veículo em area aberta para recepção do comando de bloqueio, de preferencia próximo as bombas de combustivel.

- -APÓS PARADAS E PERNOITES: Obrigatório o envio de mensagem de REINICIO DE VIAGEM;
- -CHEGADA NAS ENTREGAS: Obrigatório o envio das mensagens de ENTREGAS/COLETAS, AGUARDANDO DESCARREGAMENTO e FIM DE DESCARREGAMENTO;
- -VIAGENS COM MAIS DE UMA ENTREGA: Obrigatório enviar macro de REINICIO após cada entrega e repetir o processo de ENTREGA/COLETAS e REINICIO até a ultima entrega;
- -TERMINO DA VIAGEM: Obrigatório o envio de macro de FIM DE VIAGEM após termino das entregas, caso seja necessária movimentação após fim, informar macro de INICIO DE VIAGEM VAZIO.



Como enviar uma macro:



Na tela principal do teclado, pressionar a criar mensagem o cursor vai ficar piscando do lado da opção "Macro", selecionar a macro correspondente a função que irá executar, preencher os campos solicitados pulando entre os campos com a tecla *TAB*.

Apertar a tecla S para envio e posteirormente a tecla enter. **Obs.**: *Ambos os teclados requerem preenchimento de senha*.

Dúvidas? Entre em contato com nossa central.





CONTATO TELEFONICO: (17) 3334.7850
CONTATO WHATSAPP (SOMENTE MSGS): (17) 99621.0641

Não nos responsabilizamos pela permanencia deste documento impresso no interior do veículo.