# 实验 5.4 智能大棚场景仿真设备交互编程

智能农业大棚传感设备既可以采集数据,又可以通过命令控制设备,仿真器与计算机通过网线连接,通过对智能农业大棚传感设备的交互编程,加深对通过混合网络进行传感数据获取和控制设备的认识,为物联网系统综合数据采集软件设计与开发打下基础。

### 1. 实验目的

编写数据采集软件,利用有线网络和互联网关通信,获取智能大棚传感设备数据,理解智能传感设备的通信协议,以及获取智能农业大棚环境设备的控制方式。加深对通过混合网络进行传感数据获取方法的认识,为物联网系统综合数据采集软件设计与开发打下基础。

#### 2. 实验要求

预先了解实验环境,理解通信协议,掌握在有线、无线混合网络环境下,计算机与传感设备进行通信的方法。根据实验内容,预先编写数据采集软件,实验过程中认真调试、思考和记录,掌握利用软件自动获取混合网络传感设备数据及控制的方法,撰写实验报告。

#### 3. 实验内容

编写数据采集软件,获取仿真器提供智能大棚的传感设备数据,数据采集软件实现如下两种功能:

- (1) 具有控制功能:实现风机启、停,电灯开、关,水龙头开、关以及二氧化碳发生器的启动、停止控制。
- (2)编写数据采集软件获取智能大棚的土壤温度、湿度、二样化碳浓度和照度数据,把解析后的数据,写入桌面的文本文件,文件以姓名加学号命名,每次采集的数据在文件中占据一行,每行的开头为采集数据的时间格式为"YYYY-MM-DD,hh:mm:ss",如:2017-03-26,15:28:32。不同数据项以";"号分隔,共采集10次。
  - 4. 实验设备及软件
  - 1)智能大棚仿真设备一套;
  - 2) 网线一根:
  - 3) 计算机一台;

4) USB-网口转换器一块。

### 5. 通信协议

智能大棚硬件结构如图 5.4.1 所示。计算机与物联网网关建立网络通信,计算机向物联网网关发送指令,物联网网关将指令通过无线自动转发到传感器设备或控制模块,传感器设备和控制模块做出响应后将返回的结果传输的互联网网关,物联网关通过有线网络自动转发到计算机。因此,为获取土壤传感数据或实现有关设备的控制,计算机只需与物联网关进行通信。




图 5.4.1 智能大棚硬件结构

JZH-026 传感设备及 JZH-2 控制设备通信协议如下:

### 1) 查询命令

JZH-026 型无线传感设备感知温度、湿度等信息,并存储在寄存器中,每两个寄存器存放一个传感器的数据,从地址为 0 的寄存器开始依次存放温度、湿度、照度、土壤温度和 CO2 浓度的数据。

例如查询传感设备地址为 1 的前五个传感器的数据命令为: 15 01 00 00 00 06 01 03 00 00 00 0A (十六进制数值)。查询命令格式见表 5-4-1。

字节	1-2	3-4	5-6	7	8	9-10	11-12
内容	15 01	00 00	00 06	01	03	00 00	00 0A
名称	事务单元标	协议标	长度	设备	功能码	寄存器起始	读取寄存
	识符	识符		地址		地址	器数量

表 5-4-1 查询命令格式

表 5-4-1 名称中每部分的含义如下:

- ①事务单元标识符:请求与未来响应建立连接,在此固定为1501;
- ②协议标示符:报头之后的协议的协议号, modbusTCP 协议号位 00 00;
- ③长度:从第7个字节(设备地址)开始到最后所有数据的字节数;
- ④设备地址:传感设备的地址,一个物联网网关可以连接多个设备,每个设备的地址不同;
  - ⑤功能码:此命令是查询命令还是控制命令,查询命令的功能码为03;
  - ⑥寄存器起始地址: 从哪一个寄存器开始读取数据;
  - ⑦读取寄存器数量:从寄存器起始地址开始读取多少个寄存器的数据;

无线传感设备接收到命令后作出响应,返回数据: 15 01 00 00 00 17 01 03 14 01 81 01 02 02 01 00 F9 03 00 00 80 04 81 00 F9 05 00 01 C2, 返回数据格式说明见表 5-4-2。

第 字节	1-2	3-4	5-6	7	8	9		
内容	15 01	00 00	00 17	01	03	14		
名称	事务单元标	协议标	长度	设备地址	功能码	返回寄存器数据		
	识符	识符				的字节数		

表 5-4-2 返回数据格式

续表	5-4-2
-AW	J T 2

第 字节	10-13	14-17	18-21	22-25	26-29
内容	01 81 01 02	02 01 00 F9	03 00 00 80	04 81 00 F9	05 00 01 C2
名称	第1通道数值01	第2通道数值02	第3通道数值03	第4通道数值	第5通道数值
	代表温度;8代	代表湿度;0代	代表照度; 0代	04 代表土壤温	05 代表 CO₂浓
	表有符号,1代	表无符号,1代	表无符号,0代	度;8代表有符	度;0代表有符
	表一位小数;	表一位小数;	表零位小数;	号,1代表一位	号,0代表零位
	0x0102为温度	0x00F9为湿度	0x0080为照度	小数; 0x00F9	小数; 0x01C2
	值,转化成十进	值,转化成十进	值,转化成十进	为温度值,转化	为 CO2 浓度值,
	制是258; 温	制是249;湿	制是128; 照	成十进制是	转化成十进制是
	度: 25.8℃(4	度: 24.9%RH	度: 128Lux(4	249; 土壤温	45; CO2 浓度:
	字节)	(4 字节)	字节)	度: 24.9℃(4	450PPm(4 字

表 5-4-2 名称中每部分的含义如下:

- ①事务单元标识符:请求与未来响应建立连接,在此固定为 15 01:
- ②协议标示符:报头之后的协议的协议号, modbusTCP 协议号位 00 00;
- ③长度:从第7个字节(设备地址)开始到最后所有数据的字节数;
- ④设备地址: 传感设备的地址,一个物联网网关可以连接多个设备,每个设备的地址不同;
  - ⑤功能码:此命令是查询命令还是控制命令,查询命令的功能码为03;
- ⑦返回寄存器数据的字节数:返回数据的字节数,一个寄存器占两个字节,读取 10 个寄存器,返回 20 个字节的数据;
- ⑧通道数据:每一个通道代表一个传感器的数据,一个通道占两个寄存器,四个字节。

## 2) 控制命令

JZH-2 型无线控制有八路开关,可以改变每一路寄存器的数值,从而控制设备开启或关闭,每两个寄存器存放一路开关的状态,从地址为 0 的寄存器开始依次对应八路开关。

例如控制地址为 1 的无线控制模块,打开第一路和第二路通道,关闭第三路和第四路通道,命令为: 15 01 00 00 00 08 01 10 00 00 08 10 A1 40 FF FF A2 40 FF FF A3 40 00 00 A4 40 00 00。控制指令格式见表 5-4-3。

第 字节	1-2	3-4	5-6	7	8	9-10	11-12	13
内容	15 01	00 00	00 OB	01	10	00 00	00 08	10
名称	事务单元	协议标	长度	设备	功能	寄存器起	控制寄存	字节
	标识符	识符		地址	码	始地址	器数量	数

表 5-4-3 控制指令格式

#### 续表 5-4-3

第 字节	14-17	18-21	22-25	26-29
内容	A1 40 FF FF	A2 40 FF FF	A3 40 00 00	A4 40 00 00
名称	A1代表第1路开	A2代表第2路开	A3代表第3路开	A4代表第4路开
	关; 40代表开关	关;40代表开关	关; 40代表开关	关; 40代表开关

量; FFFF	代表 量; FFFF代表	量; 0000代表	量; 0000代表
"开"	"开"	"关"	"关"

表 5-4-3 名称中每部分的含义如下:

- ①事务单元标识符:请求与未来响应建立连接,在此固定为1501;
- ②协议标示符:报头之后的协议的协议号, modbusTCP 协议号位 00 00;
- ③长度:从第7个字节(设备地址)开始到最后所有数据的字(2字节)数:
- ④设备地址: 传感设备的地址, 一个物联网网关可以连接多个设备, 每个设备的地址不同;
  - ⑤功能码: 此命令是查询命令还是控制命令, 控制命令的功能码为 10:
- ⑥寄存器起始地址:从哪一个寄存器开始控制,将数据写入对应寄存器中;
  - ⑦控制寄存器数量:从寄存器起始地址开始将数据写入多少个寄存器;
  - ⑧字节数: 所有寄存器一共有多少个字节, 也就是寄存器数量的两倍;
  - ⑨14 至 29 字节为写入四路开关寄存器的数值。

无线控制模块做出相应控制后,返回:15 01 00 00 00 04 01 10 00 08,解析格式见表 5-4-4:

第 字节 1-2 3-4 5-6 7 8 9-10 内容 15 01 00 00 00 04 01 10 80 00 名称 事务元标识 协议标识 长度 设备地 功能码 寄存器 符 址 个数

表 5-4-4 返回数据解析格式

# 6. 实验步骤

(1)笔记本电脑与智能大棚仿真设备硬件连接方式如图 5.4.2 所示,对于具有线网络接口的笔记本电脑选择其中图(a)方式,否则选择图(b)方式。




图 5.4.2 智能大棚仿真设备硬件连接方式

(2) 打开仿真器桌面上的"琏雾实验系统\实验 5.4"文件夹,运行"kl-h1100"快捷方式,仿真器屏幕显示智能大棚监测的仿真设备,如图 5.4.3 所示



图 5.4.3 智能大棚传感设备仿真界面

(3) 在物联网网关上点击右键,屏幕出现互联网关设置界面,如图 5.4.4 所示,通过此界面设置 IP 地址、端口号、信道和网络 ID,信道和网络 ID 都是十六进制数值,设置完后点击确定,物联网网关作为网络通信的服务端,等待网络调试助手的连接。JZH-026 传感器设备和 JZH-2 网由只需设置信道、网络 ID 和地址。



图 5.4.4 互联网关设置界面

- (4) 打开计算机桌面"琏雾实验系统\工具"文件夹,运行"网络助手"软件,协议类型选择 TCP Client,本地主机地址选择实验电脑的 IP 地址,远程主机地址输入刚刚第三步设置的物联网网关的 IP 地址和端口号,在网络数据发送区输入"15 01 00 00 00 06 01 03 00 00 00 0A"(十六进制),点击发送,在网络数据接收区会显示获取的传感设备数据其中包含了温度、湿度、照度和 CO2 浓度,确保硬件通信线路正常。
  - (5) 对根据实验内容编写的程序进行调试。
  - 7. 实验报告

根据如下要求完成实验报告,

- (1) 简要叙述实验结果;
- (2) 把采集程序源代码和存储数据的文本文件附在实验报告中;
- (3) 总结编写数据采集软件及软件调试的关键步骤;
- (4) 写出实验过程中遇到的问题和解决方法。