## GRIMM 180的测量原理、使用和维护

张晓春,赵鹏

中国气象科学研究院中国气象局大气成分观测与服务中心 2008.3













## 同时在线分析


- \* PM10
- \* PM2.5
- \* PM1

### 测量原理



### 气路结构






# 180的除湿系统

- •采样管内安装了除湿管,利用Nafion分子渗透膜制成。该除湿管为套管,样品气从内管通过,干燥气(经过干燥后的旁路样品气作为干燥气)从外管通过,利用内外管的湿度差达到对通过内管的气体进行渗透除湿的目的,而对管路中的颗粒物没有损失。
- •根据传感器测量的环境相对湿度值(RH)和仪器内设的除湿启动值(RH<sub>t</sub>),自动判断是否启动除湿功能。如果RH<RH<sub>t</sub>,则仪器不启动除湿系统,进行正常采样;否则,仪器自动启动除湿功能。建议RH<sub>t</sub>设置为40%。

## 光学保护气路







### 180的日常操作\_运行状态下

| 查看功能   | 按键                  | 显示                                   | 说明  |
|--------|---------------------|--------------------------------------|---|
| 日期和时间  | Date Time           | Date: 24. 8. 5 Time: 11: 7: 28       | 日期: 2005年8月24日时间: 11时07时28分                   |
| PM 平均值 | Mean Weight         | PM10: 157.1μg/m3 PM2.5: 111.5μg/m3   | PM10 平均值: 157.1µg/m3<br>PM2.5 平均值: 111.5µg/m3 |
| 总重量总流量 |                     | PM10: 157.1μg/m3  Volume: 0.0109m3   | PM10 平均值: 157.1μg/m3<br>总流量: 0.0109 m3        |
| 报警线    | Alarm               | Alarm 0 μg/m3                        | 报警线: 0 µg/m3                                  |
| 电池电量   | Battery<br>Location | Battery: 130 %  Location: 1          | 电池电量: 130% 交流电<br>测量编号: 1                     |
| 温度湿度   | Temp.               | Temperature: 27 C Humidity: 55.6% rH | 温度: 27 摄氏度<br>相对湿度: 55.6%                     |

### 

| 设置功能   | 进入键                       | 说明   |
|--------|---------------------------|--|
| 日期和时间  |                           | 按住【Date/Time】键,直到在日期上出现闪动光标。继续按【Date/Time】,光标会依次移动到在日、月、年、时、分的位置。按【十】或【一】键,调整光标未知上的数值。 |
| PM 显示  | PM<br>Mode                | 按【+】或【-】,可以选择同时显示 PM10、<br>PM2.5 和 PM1 三个参数中的二个。                                       |
| 报警线    | Alarm                     | 按【十】或【一】,设置报警线数值。  |
| 测量编号   | Battery Location          | 按【十】或【一】,选择从 1~99 的测量编号。<br>测量编号:是为了便于标记和管理存储在内存或数据卡的测量数据。                             |
| 清除内存数据 | Mean Weight  + Temp. r.H. | Clear Memory Card ? Are you sure ? + 按【+】删除所有内存和数据卡内的存储数据 按【一】取消操作                     |

### 180的日常巡检



### 超级终端的使用

| A'Alarm                         | ^L'——Land(forDate) [Standby]      |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| ^B—Baudrate(Memocard) [Standby] | L'——LocationCode                  |  |  |
| B'—Battery                      | M'——MeanValue                     |  |  |
| D'——DataMemocard<br>[Standby]   | O'——ClearMemocard [Standby]       |  |  |
| ^D'DisableOutput                | P'——PreferencesModem<br>[Standby] |  |  |
| E'——Error                       | R'——RunMeasurement                |  |  |
| ^E'——EnableOutput               | S'——StandbyModus                  |  |  |
| F'——fast                        | ^T—TimerSet [Standby]             |  |  |
| G'——GravimetryC-Factor          | T'——TimeSet<br>[Standby]          |  |  |
| ^G'—Byte/Intervall              | %'——Memofree [Standby]            |  |  |
| H'——Runtimehours                | U'——UnlockKeys [Standby]          |  |  |
| I'——Interval                    | V'—Version                        |  |  |
| J'—OutputChannels               | W'—Weight                         |  |  |
| @'——Serial-No.                  | ^Y'——PowerOFF                     |  |  |

#### 超级终端的使用

❖ S: 仪器进入待机状态

❖ R: 开始测量

❖ @:显示仪器的序列号

❖ D: 下载数据卡内的数据

❖ Ctrl+e: 关闭快速显示

❖ %:显示数据卡剩余存储空间

❖ O: 清除数据卡

❖ H: 自开机到当前的总运行小时数

❖ E: 显示当前错误码

❖ I: 设置测量数据输出和存储的时间间隔: O= 1分钟,

1= 5 分钟, 2= 10 分钟, 3= 15 分钟, 4= 30 分钟,

5= 60 分钟\$设置模拟信号的显示



#### 超级终端界面示例

**Version: 12.10** 

Year Mon Day Hr Min Loc GF Err Qbatt Im UeL Ue4 Ue3 Ue2 Ue1 Iv
P 4 8 2 13 56 13 0 64 130 8 85 1 0 0 0 0
K. 2395 4021 4460 5 0
P 4 8 2 13 57 13 100 0 130 31 149 1 0 0 0 0
N\_, 316 105 83
P 4 8 2 13 58 13 100 0 130 31 149 1 0 0 0 0
N\_, 212 103 82


- ❖ DC-h减去DC-d的差值应该是个稳定的数值,即 chamber洁净时的激光信号(基线)。如果偏大,说明 chamber脏了;如果偏小,说明激光发射路径上被脏东西挡住了。
- ❖ CO-h意思是激光发射时测量的粒子数,单位是个,由于来自绿管,应该是0,最大是2。
- ❖ CO-d意思是激光不发射测量的粒子数,应该是O。如果不是O,可能是接地或者进水的问题。

## 常见故障

| 显示信息                                   | 说明                                      | 解决方法                              |
|--|---|-----------------------------------|
| NO SENSOR!<br>PLEASE CHECK             | 没有发现温度、湿度传感器。                           | 检查温度、湿度传感器、风速<br>计、雨量计是否连接正确<br>。 |
| Self Test<br>LIFT NOT OK!              | 采样管升降板手没有到位。                            | 重新插入,确保到位。                        |
| CARD ERROR!<br>PLEASE CHECK            | 在仪器运行时插、拔数据卡,<br>或数据卡被写保护。              | 关机后,拔出卡,解除保护状态,再次插入。重新开机。         |
| Self Test not OK!                      | 同时指示灯 <b>Dryer</b> 灯为红色,<br>除湿气路不正常。    | 检查除湿气路是否堵塞,重新<br>自检。              |
| AIR FLOW NOT OK<br>CHECK AIR INLET     | 采样流速不是1.2L/M, 气路有<br>堵塞或流量控制系统控制<br>错误。 | 气路维护。                             |
| WRONG VERSION!<br>Clear Memorycard     | 数据卡内的数据不是在本机版 本的软件上的得到得。                | 首先下载数据,然后清除数据<br>卡内存              |
| NO MEMOCARD                            | 没有被插入数据卡。                               | 如果需要使用,插入数据卡。                     |
| CHECK<br>DUSTFILTER<br>AND AIR PASSAGE | 需要更换称尘过滤器。                              | 更换尘过滤器。                           |

#### GRIMM 180: 常见故障判断、排除





• 流量报警:原因气路堵塞

#### GRIMM 180: 常见故障判断










• 故障判断: 采样杆气路堵? 主机气路

#### GRIMM 180: 气路故障判断





### **GRIMM 180:** 气路故障判断 (MS) 清理进气嘴到收 清理测量室 集瓶的气路 泵负荷>55% 泵负荷>55% 泵负荷>55% 清理过滤器前气路 更换过滤器 联系维修中心 泵负荷>55% 清理主机气路

#### NSD数据下载不下来

- ❖ 现象: NSD数据无法下载,但是PMM数据可定下载。或者每到接近三小时整点时业务软件无响应且无法自动恢复。
- ❖ 解决步骤:
- 1. 打开仪器到正常采样状态,进入超级终端方式并连接好仪器。
- 2. 键入"s",观察仪器是否转为待机状态。
- 3. 键入"d",将下载的数据备份。
- 4. 键入"o""+",以清空存储卡。
- 5. 关闭超级终端即可。

#### PMM数据下载不下来

- ❖ 现象: PMM数据无法下载,但是NSD数据可证下载。
  - N0 1224 897 765
  - N1 1342 976 645
  - N2 .....
- ❖ 解决步骤:
- 1. 打开仪器到正常采样状态,进入超级终端方式并连接好仪器。
- 2. 键入"s",观察仪器是否转为待机状态。
- 3. 键入ctrl+e
- 4. 键入"r",等待片刻,输出应为N\_ .....,则关闭超级终端即可

### 温湿度传感器





\$

超级终端显示:

**\$**(?):

在冒号后面输入:

超级终端显示:

**\$ (2): Humidity.%rH** 

回车。

超级终端显示:

\* **2** · ?

**-2**:?:

把"?"部分显示的内容记录下来 回车。

退出超级终端。









Tel: 08654/578-0 \* Fax: 08654/578-10 \* Email: verkmf@grimm.thm.net

#### GIP Meßinstrumente GmbH

Mühlbecker Weg 18 \*D-06774 Pouch \* **2**03493/573-67 \* 4 03493/553-14

#### SENSOR-CERTIFICATE

Model 1,153FH180

Serial number: FHE51022

Analog-input-number

User-text

User-faktor

Offset [V]

9.790[°C/V]

2.698

Temp.: °C Humidity %rH

11.34[%:H/V]

0.037

Date:

18.07.05

GIP Meßinstrumente GmbH Mühlbecker Weg 18 06774 Pouch







