



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАМЕР DAHUA ПО ПРОТОКОЛУ RTSP

Dahua Technology Rus LLC.

Russian Federation, Moscow, st. Leninskaya Sloboda, No. 19, 5-th floor, room 21

Телефон: +7 (800) 707-67-66

E-mail (Техническая поддержка): cis_support@dahuatech.com



Синтаксис

rtsp://<username>:<password>@<ip>:<port>/cam/realmonitor?channel
el=<ChannelNo>&subtype=<typeNo>

```
<username> — имя пользователя.
<password> — пароль пользователя.
```

< ip> – ip-адрес.

<port > -554.

<ChannelNo> – номер канала (начинается с 1)

<tуреNo> - Тип потока, включая основной поток и доп. поток.

0 – основной поток

1 – дополнительный поток

Пример

Нам необходимо получить основной видеопоток с первого канала:

rtsp://admin:admin@10.7.6.67:554/cam/realmonitor?channel=1&subt ype=0

Важно!!! Если пароль содержит символ #, то ничего не будет работать.