

组态软件项目开发与实践

徐州工業職業技術學院 机电工程学院自动控制技术教研室




类型三种:越限报警、偏差报警和变化率报警。

对于越限报警和偏差报警可以定义报警延时和报警死区。


城市城市

项目四 任务3 模拟型变量的报警类型

越限报警:








变量名: 变量类型:	定义 记录和安全区 储物罐温度 内存实数 储物罐中液体温度		•	Ŷ	
结构成员: 成员描述:	中有磁带		成品米刑	内有离散	J
变化灵敏度 最小值 最小原始值	O	初始值 最大值 最大原始值	0.000000	一状态 ☑ 保存参数 ☑ 保存数值	
连接设备 寄存器: 数据类型: 读写属性:	C 读写 ⑤ 只读		采集频率	- 1	
读写属性:	○ 读写	O 只写	☐ 允许DDE访问		

域形形


E义变量 基本属性 报警定义 记录和安全区 电子签名	X
报警组名 温度 温度 报警限	优先级 100 <u>*</u> 变化率报警
界限値 报警又本 ▼ 低低 20 温度低低报警 ▼ 低 30 温度低报警 ▼ 高 80 温度高报警 ▼ 高高 90 温度高高报警	□ 变化率 □ % / C 秒 C 时
□ 死区 □ □ 越限或偏差打	□ 大偏差 [0] 「
接警文本 接警文本	据 警 文本
扩展域1	扩展域2
	确定 取消



偏差报警:







描述:「储液罐中液体液位	
結构成页:	▼
	始值 0.000000 大值 100 始值 999999999 状态 ✔ 保存参数 ✔ 保存数值
连接设备	采集频率 1000 毫秒 转换方式 ⑤ 线性 〇 开方 高级 一 允许DDB访问

基本属性 报警定义 记录和安全区 电子签名 报警组名 液位	(
□ 死区 □ □ 越限或偏差 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	,
报警文本 ☐ 离散 C 关断 (0) 关 C 开通 (1) 开	报警文本
扩展域1	扩展域2



液位: 87

URANTE TO THE REAL PROPERTY OF THE PERSON O

项目四 任务3 模拟型变量的报警类型

变化率报警是指模拟量的值在一段时间内产生的变化速度超过了指定的数值而产生的报警,即变量变化太快时产生的报警。

变化率报警的计算公式如下:

((变量的当前值一变量上一次变化的值)×100×(报警类型单位对应的值))/((变量本次变化的时间一变量上一次变化的时间)×(变量的最大值一变量的最小值))

收款收货

项目四 任务3 模拟型变量的报警类型

其中报警类型单位对应的值定义为:如果报警类型为秒,则该值为1;如果报警类型为分,则该值为60;如果报警类型为时,则该值为3600。

(变量本次变化的时间一变量上一次变化的时间)的结果单位为秒s。

取计算结果的整数部分的绝对值作为结果:


若计算结果大于等于报警极限值,则立即产生报警。

变化率小于报警极限值时,报警恢复。


□ 低 □ 低 □ 高 □ 高高 □ 不区 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ 小偏差 □ □ 大偏差 □ □ 水 □ □ 大偏差 □ □ □ 水 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	J
一 越限或偏差 一		

KIND W





报警死区对消除波动信号的无效报警有积极的作用。 对于越限和偏差报警,可以定义报警死区和报警延时。



	低抵限	抵限	高限	高高限
原界限值	20	30	80	90
报警值	<=17	<=27	>=83	>=93
恢复值	>23	>33	<77	<87



温度: 76