Lecture 4. 로봇의 구동



Outline



- ▶ 메시지 자료형
- ▶ 로봇의 속도
- ▶ TurtleBot 패키지 설치
- ▶ 로봇의 구동



기본 메시지 자료형



Primitive Type	Serialization	C++	Python2	Python3
bool	unsigned 8-bit int	uint8_t	bool	bool
int8	signed 8-bit int	int8_t	int	int
uint8	unsigned 8-bit int	uint8_t	int	int
int16	signed 16-bit int	int16_t	int	int
uint16	unsigned 16-bit int	uint16_t	int	int
int32	signed 32-bit int	int32_t	int	int
uint32	unsigned 32-bit int	uint32_t	int	int
int64	signed 64-bit int	int64_t	long	int
uint64	unsigned 64-bit int	uint64_t	long	int
float32	32-bit IEEE float	float	float	float
float64	64-bit IEEE float	double	float	float
string	ascii string	std::string	str	bytes
time	secs/nsecs unsigned 32-bit ints	ros::Time	rospy.Time	rospy.Time
duration	secs/nsecs signed 32-bit ints	ros::Duration	rospy.Duration	rospy.Duration

추가 메시지 자료형



▶ 기본자료형 패키지: std_msgs user@hostname\$ rosmsg package std_msgs ... 결과 넣기

▶ 센서 관련 자료형 패키지: sensor_msgs
user@hostname\$ rosmsg package sensor_msgs
...
결과 넣기

- ▶ 사용자 정의
 - ▶ 필요한 메시지 자료형을 정의할 수 있음



메시지 데이터



한 메시지 안에 다양한 데이터를 넣을 수 있음

```
geometry msgs/Vector3.msg
float64 x
float64 y
float64 z
geometry msgs/Twist.msg
Vector3 linear
Vector3 angular
```

▶ Python에서 class처럼 사용

```
Vector3 linear

Vector3 linear

Inear

cmd = Twist()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Twist msg
cmd.linear.x = 0.5
 cmd.angular.z = 0.2;
```


Outline



- ▶ 메시지 자료형
- ▶ 로봇의 속도
- ▶ TurtleBot 패키지 설치
- ▶ 로봇의 구동

OOO 선형속도 (Linear Velocity) OOO

- ▶ 직선으로 운동하는 속도
 - ▶ 3차원 공간이므로 세 방향의 속도



x축: 전진하는 방향

y축: x 축에 수직으로


왼쪽 방향

z축: x 축에 수직으로

위쪽 방향

ㅇㅇㅇ 선형 속도 (Linear Velocity) ㅇ


- 직선으로 운동하는 속도
 - ▶ 3차원 공간이므로 세 방향의 속도




오른 손을 편 상태로 앞을 가리켰다면 손바닥이 가리키는 방향이 y축 방향 엄지 손가락이 가리키는 방향이 z축 방향

OOO 선형속도 (Linear Velocity) OO

- ▶ 직선으로 운동하는 속도
 - ▶ 3차원 공간이므로 세 방향의 속도





OO 각속도 (Angular Velocity)

000


- ▶ 회전 운동하는 속도
 - ▶ 3차원 공간이므로 세 방향의 속도



) O O 각속도 (Angular Velocity)

000

- ▶ 회전 운동하는 속도
 - ▶ 3차원 공간이므로 세 방향의 속도




yaw: z축을 중심으로 회전 오른손 엄지를 위로 향했을 때 나머지 손가락을 따라 회전하는 방향




회전 방법



▶ 일반적인 자동차 (Carlike steering, Ackermann steering)



▶ 차동 구동(Differential drive)



회전 방법

000

- ▶ 일반적인 자동차 (Carlike steering, Ackermann steering)
 - ▶ 제자리 회전 불가능
 - 효율적

- ▶ 차동 구동(Differential drive)
 - ▶ 제자리 회전 가능
 - 회전시 바퀴가 미끄러 짐



ROS에서 속도 지정

000

▶ ROS에서 속도를 지정할 때는 Twist 자료형 사용

```
Twist cmd { Vector3 linear { float64 x float64 y float64 z } 
Vector3 angular { float64 x roll float64 x pitch cmd } 
각속도 { float64 x pitch float64 z pitch cmd float
```

```
cmd = Twist()
cmd.linear.x = 0.5 -----→ 0.5m/s 전진
cmd.angular.z = 0.2; -----→ 0.2rad/s 반시계방향 회전
(좌회전)
```

180° = 3.1416 rad이므로 0.2rad/s로 16초 동안 회전하면 3.2rad을 회전해서 대략 반 바퀴 회전



Outline




- ▶ 메시지 자료형
- > 로봇의 속도
- ▶ TurtleBot 패키지 설치
- ▶ 로봇의 구동



TurtleBot3



- TurtleBot
 - ▶ ROS의 표준 플랫폼 로봇
 - ▶ TurtleBot1: 2010년 개발
 - ▶ TurtleBot3: 2017년 개발
 - Burger, Waffle, Waffle Pi



ㅇㅇㅇ TurtleBot3 패키지 설치

000

Install dependent packages

```
user@hostname$ sudo apt-get install ros-noetic-joy ros-noetic-teleop-twist-joy \
    ros-noetic-teleop-twist-keyboard ros-noetic-laser-proc \
    ros-noetic-rgbd-launch ros-noetic-rosserial-arduino \
    ros-noetic-rosserial-python ros-noetic-rosserial-client \
    ros-noetic-rosserial-msgs ros-noetic-amcl ros-noetic-map-server \
    ros-noetic-move-base ros-noetic-urdf ros-noetic-xacro \
    ros-noetic-compressed-image-transport ros-noetic-rqt* ros-noetic-rviz \
    ros-noetic-gmapping ros-noetic-navigation ros-noetic-interactive-markers
```

Install TurtleBot3 packages

```
user@hostname$ sudo apt install ros-noetic-dynamixel-sdk
user@hostname$ sudo apt install ros-noetic-turtlebot3-msgs
user@hostname$ sudo apt install ros-noetic-turtlebot3
```

설정 및 실행



▶ TurtleBot3 모델 이름 설정

user@hostname\$ echo "export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi" >> ~/.bashrc

▶ TurtleBot3 시뮬레이션 설치

▶ TurtleBot3 월드 실행

user@hostname\$ source devel/setup.bash
user@hostname\$ roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_empty_world.launch



Outline



- ▶ 메시지 자료형
- ▶ 로봇의 속도
- ▶ TurtleBot 패키지 설치
- ▶ 로봇의 구동

터틀봇 구동 예제 1

000

터틀봇을 전진시키자.

```
#!/usr/bin/env python3
import rospy
from geometry_msgs.msg import Twist _토픽이름 _ 자료형은 Twist
pub = rospy.Publisher('cmd vel', Twist, queue size = 1)
rospy.init_node('go_rot')
rate = rospy.Rate(10)
cmd = Twist()
                                   Twist 자료형의 변수를 만든 뒤
cmd.linear.x = 0.2
                                   linear.x를 0.5로
                                   → x축 방향 선형 속도를 0.5m/s로 지정
while not rospy.is shutdown():
                                   속도를 토픽으로 발행
   pub.publish(cmd)
                                   1초에 10번 반복
    rate.sleep()
```

노드 만들기



▶ 패키지 만들기

,패키지 이름

user@hostname\$ cd ~/my_ws/src
user@hostname\$ catkin_create_pkg wanderbot rospy geometry_msgs sensor_msgs

▶ 노드 소스 파일 작성

user@hostname\$ cd wanderbot
user@hostname\$ mkdir scripts
user@hostname\$ cd scripts
user@hostname\$ gedit go_rot.py

▶ 실행 파일 지정
user@hostname\$ chmod +x go_rot.py

노드 실행



▶ 다른 터미널에서 TurtleBot3 월드 실행

```
user@hostname$ cd ~/my_ws
user@hostname$ source devel/setup.bash
user@hostname$ roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_empty_world.launch
```

실행

```
user@hostname$ cd ~/my_ws
user@hostname$ source devel/setup.bash
user@hostname$ rosrun wanderbot go_rot.py
패키지 이름 노드 실행 파일 이름
```

터틀봇 구동 예제 2

000

▶ 터틀봇을 회전시키자.

```
#!/usr/bin/env python3
import rospy
from geometry_msgs.msg import Twist
pub = rospy.Publisher('cmd vel', Twist, queue size = 1)
rospy.init_node('go_rot')
rate = rospy.Rate(10)
cmd = Twist()
cmd.linear.z = 0.2
                                 ా angular.z를 0.2로
                                    → yaw 방향 각속도를 0.2rad/s로 지정
while not rospy.is_shutdown():
    pub.publish(cmd)
                             ----> 속도를 토픽으로 발행
    rate.sleep()
```



노드 실행



▶ 소스 파일 수정 및 실행

```
user@hostname$ cd wanderbot/scripts
user@hostname$ gedit go_rot.py
user@hostname$ cd ~/my_ws
user@hostname$ rosrun wanderbot go_rot.py
```