
LED 显示屏使用说明书

为保证我们的产品可以在合理条件下正常使用，得到您对产品认可，我们将简述产品的使用流程以及注意事项，请认真阅读后，再进行 LED 显示屏的安装和调试工作。

【硬件设备清单】

LED 显示屏 信号连接线 电源连接线 系统发送卡（装载在电脑主机内）系统接收卡（装载在 LED 显示屏内）台式电脑（含 DVI 视频输出的独立显卡）LED 显示屏及相关附属配件

【使用流程】

➤ 硬件安装，安装步骤如下：

- 1、把独立显示卡插装于主板的 AGP 插槽，安装好该卡的驱动程序；
- 2、将系统发送卡插装于空的 PCI 插槽(如果有使用)；
- 3、用 DVI 信号线把系统发送卡与独立显示卡连接在一起；
- 4、用数据控制线将发送卡与电脑串口相连（USB 线）；
- 5、用网线将发送卡与所有接收卡依次串联；(具体条数根据工程图纸)
- 6、检查连接无误即可进行设置或上电调试。

➤ 软件安装，安装步骤如下：

1、显卡驱动安装

将显卡驱动程序光盘插入光驱，即可自动进入安装状态，请按提示操作即可。

2、播放软件

安装大屏幕专用播放与设置软件，LED 演播室，LEDVISION 或其他控制软件；

将随屏所附应用软件光盘插入光驱，复制或安装所有的程序到计算机上（如解码器等）。

【显示屏操作步骤】

➤ 开关屏

- 1、开屏：请先打开计算机，再打开 LED 显示屏。
- 2、关屏：请先关掉 LED 屏体电源，关掉控制软件，再正确的关闭计算机。

【注意事项】

- 1、避免在全白屏幕状态下开屏，因为此时对屏体的冲击电流最大；
- 2、环境温度过高或散热条件不好时，LED 显示屏应注意不要长时间开屏；
- 3、温湿度适当，环境温度 $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 60^{\circ}\text{C}$ （特殊温度要求的除外），湿度 10%-95%RH；
- 4、供电电压符合要求，LED 显示屏的供电电压：220V $\pm$ 10%，频率：50HZ $\pm$ 5%；

在使用流程中的其他问题，请翻阅相关说明，如有疑问请联系我们。以上考虑难免有不全面的地方，后续将继续补充，也希望您能多提建议，共同维护和使用好显示屏，谢谢！