

OpenWrt Wiki

UCI系统

"uci"是"Unified Configuration Interface"(统一配置界面)的缩写,意在OpenWrt整个系统的配置集中化。

系统配置应容易, 更直接且在此有文档描述, 从而使你的生活更轻松!

(它是White Russian系列OpenWrt基于nvram的配置的后继改进。)

许多程序在系统某处拥有自己的配置文件,

比如/etc/network/interfaces,/etc/exports,/etc/dnsmasq.conf或者/etc/samba/samba.conf,

有时它们还使用稍有不同的语法。

在OpenWrt中你无需为此烦恼,我们只需更改UCI配置文件!

你不需要为了某个更改起效而重启系统!参阅下文中的命令行实用工具以了解如何做到这点。

还有不要忘了官方程序包(official binaries)里包含了很多后台程序,但默认情况下并未启用!

比如cron后台程序默认并未激活,因而只编辑crontab并无作用。

你需要用/etc/init.d/crond start起动它或用/etc/init.d/crond enable激活它。 大部分后台程序都可以 disable(禁用),stop(停止)和restart(重起)。 还有一些非UCI配置你可以参阅。

共同原则

OpenWrt的所有配置文件皆位于/etc/config/目录下。每个文件大致与它所配置的那部分系统相关。可用文本编辑器、"uci" 命令行实用程序或各种编程API(比如 Shell, Lua and C)来编辑/修改这些配置文件。

配置文件

文件位置	描述
基本配置	
/etc/config/dhcp	dnsmasq和DHCP的配置
/etc/config/dropbear	SSH服务端选项
/etc/config/firewall	中央防火墙配置
/etc/config/network	交换,接口和路由配置

第1页 共5页 2015年06月25日 17:24

文件位置	
基本配置	
/etc/config/system	杂项与系统配置
/etc/config/timeserver	rdate的时间服务器列表
/etc/config/wireless	无线设置和无线网络的定义
IPv6	
/etc/config/ahcpd	Ad-Hoc配置协议(AHCP) 服务端配置以及转发器配置
/etc/config/aiccu	AICCU 客户端配置
/etc/config/dhcp6c	WIDE-DHCPv6 客户端配置
/etc/config/dhcp6s	WIDE-DHCPv6 服务端配置
/etc/config/gw6c	GW6c 客户端配置
/etc/config/radvd	路由通告 (radvd) 配置
其他	
/etc/config/etherwake	以太网唤醒: etherwake
/etc/config/fstab	挂载点及swap
/etc/config/hd-idle	另一个可选的硬盘空闲休眠进程(需要路由器支持usb硬盘)
/etc/config/httpd	网页服务器配置选项(Busybox 自带httpd, 已被舍弃)
/etc/config/luci	基础 LuCI 配置
/etc/config/luci_statistics	包统计配置
/etc/config/mini_snmpd	mini_snmpd 配置
/etc/config/mountd	OpenWrt 自动挂载进程(类似autofs)
/etc/config/multiwan	简单多WAN出口配置
/etc/config/ntpclient	ntp客户端配置,用以获取正确时间
/etc/config/pure-ftpd	Pure-FTPd 服务端配置
/etc/config/qos	QoS配置(流量限制与整形)
/etc/config/samba	samba配置(Microsoft文件共享)
/etc/config/snmpd	SNMPd(snmp服务进程) 配置
/etc/config/sshtunnel	sshtunnel配置
/etc/config/stund	STUN 服务端配置
/etc/config/transmission	BitTorrent配置
/etc/config/uhttpd	Web服务器配置(uHTTPd)
/etc/config/upnpd	miniupnpd UPnP服务器配置

第2页 共5页 2015年06月25日 17:24

文件位置	描述
基本配置	
/etc/config/ushare	uShare UPnP 服务器配置
/etc/config/vblade	vblade 用户空间AOE(ATA over Ethernet)配置
/etc/config/vnstat	vnstat 下载器配置
/etc/config/wifitoogle	使用按钮来开关WiFi的脚本
/etc/config/wol	Wake-on-Lan: wol
/etc/config/znc	ZNC 配置

文件语法

在UCI的配置文件通常包含一个或多个配置语句,包含一个或多个用来定义实际值的选项语句的所谓的节。

下面是一个简单的配置示例文件:

package 'example'

```
config 'example' 'test'
    option 'string' 'some value'
    option 'boolean' '1'
    list 'collection' 'first item'
    list 'collection' 'second item'
```

- config 'example' 'test' 语句标志着一个节的开始。这里的配置类型是example, 配置名是test。配置中也允许出现匿名节,即自定义了配置类型,而没有配置名的节。配置类型对应配置处理程序来说是十分重要的,因为配置程序需要根据这些信息来处理这些配置项。
- option 'string' 'some value' 和 option 'boolean' '1' 定义了一些简单值。文本选项和布尔选项在语法上并没有差异。布尔选项中可以用'0', 'no', 'off', 或者'false'来表示false值,或者也可以用'1', 'yes', 'on'或者'true'来表示真值。
- 以list关键字开头的多个行,可用于定义包含多个值的选项。所有共享一个名称的list语句,会组 装形成一个值列表,列表中每个值出现的顺序,和它在配置文件中的顺序相同。如上例种中,列表的名称是'collection',它包含了两个值,即'first item'和'second item'。
- 'option'和'list'语句的缩进可以增加配置文件的可读性,但是在语法不是必须的。

通常不需要为标识符和值加引号,只有当值包括空格或者制表符的时候,才必须加引号。同时,在使用引号的时候,可以用双引号代替单引号。

下面列举的例子都是符合uci语法的正确配置:

- option example value
- option 'example' value
- option example "value"
- option "example" 'value'
- option 'example' "value"

第3页 共5页 2015年06月25日 17:24

反之,以下配置则存在语法错误

- option 'example" "value' (引号不匹配)
- option example some value with space (值中包含空格,需要为值加引号)

还有一点是必须知道的,即UCI标识符和配置文件名称所包含的字符必须是由a-z, 0-9和_组成。 选项值则可以包含任意字符,只要这个值是加了引号的。

命令行实用工具

使用awk、grep等命令来解析Openwr的配置文件是低效和不明智的做法,建议用户通过uci工具对openwrt进行配置。

下面将给出一些例子,来展示uci这个强大的工具。

用法

```
root@OpenWrt:/lib/config# uci
用法: uci [<options>] <command> [<arguments>]
命令:
        batch
        export
                   [<config>]
        import
                   [<config>]
        changes
                   [<config>]
        commit
                   [<config>]
        add
                   <config> <section-type>
        add_list <config>.<section>.<option>=<string>
                   [<config>[.<section>[.<option>]]]
        show
                  <config>.<section>[.<option>]
        get
        set
                  <config>.<section>[.<option>]=<value>
        delete
                  <config>[.<section[.<option>]]
                  <config>.<section>[.<option>]=<name>
        rename
        revert
                  <config>[.<section>[.<option>]]
参数:
        -c <path> set the search path for config files (default: /etc/config)
        -d <str> set the delimiter for list values in uci show
        -f <file> use <file> as input instead of stdin
                  when importing, merge data into an existing package
        - n
                  name unnamed sections on export (default)
        - N
                  don't name unnamed sections
        -p <path> add a search path for config change files
        -P <path> add a search path for config change files and use as default
                  quiet mode (don't print error messages)
        - q
        - S
                  force strict mode (stop on parser errors, default)
        -S
                  disable strict mode
                  do not use extended syntax on 'show'
例子:
```

导出整个配置

root@OpenWrt:~# uci export uhttpd package 'uhttpd' config 'uhttpd' 'main' list 'listen_http'

第4页 共5页 2015年06月25日 17:24

'0.0.0.0:80' list 'listen_http' '0.0.0.0:8080' list 'listen_https' '0.0.0.0:443' option 'home' '/www' option 'rfc1918_filter' 'l' option 'cert' '/etc/uhttpd.crt' option 'key' '/etc/uhttpd.key' option 'cgi_prefix' '/cgi-bin' option 'script_timeout' '60' option 'network_timeout' '30' option 'tcp_keepalive' 'l' config 'cert' 'px5g' option 'days' '730' option 'bits' '1024' option 'country' 'DE' option 'state' 'Berlin' option 'location' 'Berlin' option 'commonname' 'OpenWrt' root@OpenWrt:~#

查看所有配置项的值

root@OpenWrt:~# uci show uhttpd uhttpd.main=uhttpd uhttpd.main.listen_http=0.0.0.0:80 0.0.0.0:8080 uhttpd.main.listen_https=0.0.0.0:443 uhttpd.main.home=/www uhttpd.main.rfc1918_filter=1 uhttpd.main.cert=/etc/uhttpd.crt uhttpd.main.key=/etc/uhttpd.key uhttpd.main.cgi_prefix=/cgi-bin uhttpd.main.script_timeout=60 uhttpd.main.network_timeout=30 uhttpd.main.tcp_keepalive=1 uhttpd.px5g=cert uhttpd.px5g.days=730 uhttpd.px5g.bits=1024 uhttpd.px5g.country=DE uhttpd.px5g.state=Berlin uhttpd.px5g.location=Berlin uhttpd.px5g.commonname=OpenWrt root@OpenWrt:~#

查看特定配置项的值

root@OpenWrt:~# uci get uhttpd.@uhttpd[0].listen http 0.0.0.0:80 0.0.0.0:8080 root@OpenWrt:~#

查询网络接口的状态

root@OpenWrt:~# uci -P/var/state show network.wan network.wan=interface network.wan.ifname=eth0.1 network.wan.proto=dhcp network.wan.defaultroute=0 network.wan.peerdns=0 network.wan.device=eth0.1 network.wan.ipaddr=10.11.12.13 network.wan.broadcast=255.255.255.255 network.wan.netmask=255.255.255.255.0 network.wan.gateway=10.11.12.1 network.wan.dnsdomain= network.wan.dns=10.11.12.100 10.11.12.200 network.wan.up=1 network.wan.lease_gateway=10.11.12.1 network.wan.lease_server=10.11.12.25 network.wan.lease_acquired=1262482940 network.wan.lease_lifetime=5400 network.wan.lease_hostname=x-10-11-12-13 root@OpenWrt:~#

添加防火墙规则

这是一个添加SSH端口转发到防火墙规则的例子,和'-1'使用的一个例子。

root@OpenWrt:~# uci add firewall rule root@OpenWrt:~# uci set firewall.@rule[-1].src=wan
root@OpenWrt:~# uci set firewall.@rule[-1].target=ACCEPT root@OpenWrt:~# uci set
firewall.@rule[-1].proto=tcp root@OpenWrt:~# uci set firewall.@rule[-1].dest_port=22 root@OpenWrt:~#
uci commit firewall root@OpenWrt:~# /etc/init.d/firewall restart

zh-cn/doc/uci.txt · Last modified: 2014/04/03 08:40 (external edit)

第5页 共5页 2015年06月25日 17:24