

Site : LA BREDE

Activité : METRO

MAJ le :

03/11/2025

COUPURE ELECTRIQUE

Page 1/1

Scénario 1 : Coupure électrique totale ou partielle en jours ouvrés

Ne jamais toucher aux disjoncteurs si vous n'êtes pas habilité. Seules les personnes formées peuvent ouvrir les armoires électriques et accéder au TGBT. La clef du TGBT est dans le bureau du responsable de site et du poste de garde.

COUPURE ELECTRIQUE

ETAPES	QUOI ?	OU ?	QUI ?
1	Identifier l'origine de la panne - Panne Interne - Panne interne partielle - Externe	Toutes les zones du site	Responsables de service Responsable Exploitation Responsable de site
2	Panne interne générale site Alerter son responsable pour identification de la panne (vérification des armoires électriques) Panne interne générale site Contacter le client	Armoires électriques Astreinte METRO Tel : 06.22.48.28.18	Personnes habilitées Responsables de service Responsable Exploitation Responsable de site
3	Panne interne partielle site Alerter son responsable pour identification de la panne (vérification des armoires électriques) Panne interne partielle site Contacter le client	Armoires électriques Astreinte METRO Tel : 06.22.48.28.18	Personnes habilitées Responsables de service Responsable Exploitation Responsable de site
4	Panne liée à EDF Contacter le client	Astreinte METRO Tel : 06.22.48.28.18	Responsables de service Responsable Exploitation Responsable de site

