

3 - S1c SEARCH Gap LINE

Beschreibung


Sucht den linken und rechten Spaltrand anhand der gefundenen Laserlinien-Teile. Dazu sind 3 Varianten möglich:

- Es sind zwei klar durch den Spalt getrennte Laserlinien-Teile sichtbar.
- Es ist eine durchgehende Laserlinie sichtbar mit einem Helligkeitsminimum im Spalt.
- Es sind zwei klare Laserlinien-Teile sichtbar, die aber am Spaltrand gebogen sind. Darum wird hier eine vertikale Distanz gegeben zum Festlegen der Spaltrand-Position in der Biegung.


Icon



Parameter



G00 SYS PARAMETER INITIAL SETUP





Parameter	Beschreibung
Number	Min. vertikale Distanz, die die Laserlinien-Kurve nach unten gehen muss, verglichen mit der linken Referenzhöhe, zum Setzen der linken Spaltrand-Position. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Number	Min. vertikale Distanz, die die Laserlinien-Kurve nach unten gehen muss, verglichen mit der rechten Referenzhöhe, zum Setzen der rechten Spaltrand-Position. [Pixel]





Parameter	Beschreibung
Number	Wenn die gefilterte Helligkeit auf der Laserlinie unterhalb von diesem Wert fällt, stoppt die Laserlinien-Suche und es wird die 'gefundene Spaltposition' für die linke Seite gesetzt. [Graustufen]





Parameter	Beschreibung
Number	Wenn die gefilterte Helligkeit auf der Laserlinie unterhalb von diesem Wert fällt, stoppt die Laserlinien-Suche und es wird die 'gefundene Spaltposition' für die rechte Seite gesetzt. [Graustufen]



Parameter	Beschreibung
Number	Wenn mit "20 Tracking Threshold 2 Lines left" und "21 Tracking Threshold 2 Lines right" kein Spalt gefunden wird, muss die Laserlinie nochmals gesucht werden mit diesem Wert, um ein Helligkeitsminimum als 'gefundene Spaltposition' zu suchen. Die Spaltbreite wird dann Null gesetzt. [Graustufen]

G10 Detection 2 Lines - Line discontinuation - gap pos left/right






Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
mean x	Anzahl der Pixel in X-Richtung, über die die Helligkeit gemittelt wird, um den nächsten Punkt von der Laserlinie zu bestimmen. [Pixel]
search area y	Dieser Parameter legt die max. Grenzen des Suchbereiches in Y-Richtung zur Suche des nächsten Laserlinien-Punktes fest. [Pixel]



mean area y	Anzahl der Pixel in Y-Richtung, über die die "gemittelte Helligkeit in X-Richtung" gemittelt werden, um den nächsten Punkt von der Laserlinie zu bestimmen. [Pixel]
Resolution X	Auflösung des Bereiches für die Mittelung. Nur jeder n-te Pixel (n= Auflösung in X) wird ausgewertet. [Pixel]
Resolution Y	Auflösung des Bereiches für die Mittelung. Nur jeder n-te Pixel (n= Auflösung in Y) wird ausgewertet. Dieser Wert muss kleiner als "search area y" gewählt werden. [Pixel]
Maximum Gap Width	Maximal erlaubte Breite eines Laserlinien-Unterbruchs: Falls die Anzahl horizontal nebeneinander liegender Pixel, deren Grauwert kleiner als die Suchschwelle ist, grösser als dieser Parameter ist, wird der Zähler für die Anzahl der Linienunterbrüche um eins erhöht. [Pixel]
Maximum Number of Gaps	Maximale Anzahl Laserlinien-Unterbrüche: Falls die Anzahl Linienunterbrüche pro Laserlinie grösser als dieser Parameter ist, wird die Liniensuche gestoppt und eine Linienunterbruch-Warnung (interner Zähler) ausgelöst.
Maximum height jump	Maximaler Unterbruch in Y-Richtung: Falls der Höhensprung der Laserlinie diesen Parameter übersteigt, wird die Liniensuche gestoppt. [Pixel]
Starting Point Width	Breite des Suchbereiches auf dem linken Laserlinien-ROI-Rand, um den verti- kalen Startpunkt der Laserlinie zu finden. [Pixel]
Starting Point Height	Höhe des Suchbereiches auf dem linken Laserlinien-ROI-Rand, um den vertikalen Startpunkt der Laserlinie zu finden. [Pixel]


Beispiel für 'Verbosity':Die blaue Linie zeigt den linken gefundenen Laserlinien-Teil. Die zwei gelben Kreuze zeigen die linke und rechte Startposition der Laserlinien-Suche.






Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
set constantXOffset	Schiebt die gefundene linke Spaltposition um die angeg. Anzahl Pixel schiebt die Position nach links + schiebt die Position nach rechts [Pixel]

Beispiel für 'Verbosity':
Das blaue Kreuz zeigt die gefundene und geschobene linke Spaltposition von der Laserlinien-Suche.









Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
mean x	Anzahl der Pixel in X-Richtung, über die die Helligkeit gemittelt wird, um den nächsten Punkt von der Laserlinie zu bestimmen. [Pixel]
search area y	Dieser Parameter legt die max. Grenzen des Suchbereiches in Y-Richtung zur Suche des nächsten Laserlinien-Punktes fest. [Pixel]
mean area y	Anzahl der Pixel in Y-Richtung, über die die "gemittelte Helligkeit in X-Richtung" gemittelt werden, um den nächsten Punkt von der Laserlinie zu bestimmen. [Pixel]
Resolution X	Auflösung des Bereiches für die Mittelung. Nur jeder n-te Pixel (n= Auflösung in X) wird ausgewertet. [Pixel]
Resolution Y	Auflösung des Bereiches für die Mittelung. Nur jeder n-te Pixel (n= Auflösung in Y) wird ausgewertet. Dieser Wert muss kleiner als "search area y" gewählt werden. [Pixel]

Maximum Gap Width	Maximal erlaubte Breite eines Laserlinien-Unterbruchs: Falls die Anzahl horizontal nebeneinander liegender Pixel, deren Grauwert kleiner als die Suchschwelle ist, grösser als dieser Parameter ist, wird der Zähler für die Anzahl der Linienunterbrüche um eins erhöht. [Pixel]
Maximum Number of Gaps	Maximale Anzahl Laserlinien-Unterbrüche: Falls die Anzahl Linienunterbrüche pro Laserlinie grösser als dieser Parameter ist, wird die Liniensuche gestoppt und eine Linienunterbruch-Warnung (interner Zähler) ausgelöst.
Maximum height jump	Maximaler Unterbruch in Y-Richtung: Falls der Höhensprung der Laserlinie diesen Parameter übersteigt, wird die Liniensuche gestoppt. [Pixel]
Starting Point Width	Breite des Suchbereiches auf dem rechten Laserlinien-ROI-Rand, um den vertikalen Startpunkt der Laserlinie zu finden. [Pixel]
Starting Point Height	Höhe des Suchbereiches auf dem rechten Laserlinien-ROI-Rand, um den vertikalen Startpunkt der Laserlinie zu finden. [Pixel]

Beispiel für 'Verbosity':Die blaue Linie zeigt den rechten gefundenen Laserlinien-Teil. Die zwei gelben Kreuze zeigen die linke und rechte Startposition der Laserlinien-Suche.









Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatz-informationen.
set constantXOffset	Schiebt die gefundene rechte Spaltposition um die angeg. Anzahl Pixel schiebt die Position nach links + schiebt die Position nach rechts [Pixel]


Beispiel für 'Verbosity':

Das blaue Kreuz zeigt die gefundene und geschobene rechte Spaltposition von der Laserlinien-Suche.



G11 Detection 1 Line - Line width minimum - gap pos center






Parameter	Beschreibung
mean x	Anzahl der Pixel in X-Richtung, über die die Helligkeit gemittelt wird, um den nächsten Punkt von der Laserlinie zu bestimmen. [Pixel]
search area y	Dieser Parameter legt die max. Grenzen des Suchbereiches in Y-Richtung zur Suche des nächsten Laserlinien-Punktes fest. [Pixel]
mean area y	Anzahl der Pixel in Y-Richtung, über die die "gemittelte Helligkeit in X-Richtung" gemittelt werden, um den nächsten Punkt von der Laserlinie zu bestimmen. [Pixel]
Resolution X	Auflösung des Bereiches für die Mittelung. Nur jeder n-te Pixel (n= Auflösung in X) wird ausgewertet. [Pixel]
Resolution Y	Auflösung des Bereiches für die Mittelung. Nur jeder n-te Pixel (n= Auflösung in Y) wird ausgewertet. Dieser Wert muss kleiner als "search area y" gewählt werden. [Pixel]




Maximum Gap Width	Maximal erlaubte Breite eines Laserlinien-Unterbruchs: Falls die Anzahl horizontal nebeneinander liegender Pixel, deren Grauwert kleiner als die Suchschwelle ist, grösser als dieser Parameter ist, wird der Zähler für die Anzahl der Linienunterbrüche um eins erhöht. [Pixel]
Maximum Number of Gaps	Maximale Anzahl Laserlinien-Unterbrüche: Falls die Anzahl Linienunterbrüche pro Laserlinie grösser als dieser Parameter ist, wird die Liniensuche gestoppt und eine Linienunterbruch-Warnung (interner Zähler) ausgelöst.
Maximum height jump	Maximaler Unterbruch in Y-Richtung: Falls der Höhensprung der Laserlinie diesen Parameter übersteigt, wird die Liniensuche gestoppt. [Pixel]
Starting Point Width	Breite des Suchbereiches auf dem linken und rechten Laserlinien-ROI-Rand, um den vertikalen Startpunkt der Laserlinie zu finden. [Pixel]
Starting Point Height	Höhe des Suchbereiches auf dem linken und rechten Laserlinien-ROI-Rand, um den vertikalen Startpunkt der Laserlinie zu finden. [Pixel]



Parameter	Beschreibung	
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzir formationen.	
Filter length	Während der 'Suche' auf der Laserlinie werden die Grauwerte der gefundenen Kurve über " Filter length " Pixel gemittelt. Je grösser der Wert, umso flacher ist die Intensitätskurve für die Analyse. [Pixel]	

Beispiel für 'Verbosity':Die orangen Linien entsprechen der gefilterten Helligkeit auf der gefundenen Laserlinie, wobei der obere Bildrand als Null-Referenz dient.






Parameter	Beschreibung	
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	
Max. jump Y	Ein Unterbruch in der Laserlinien-Kurve kann durch eine direkte Verbindung geschlossen werden, falls die vertikale Distanz zwischen den Endpunkten des Unterbruches kleiner als 'Max. jump Y' ist. [Pixel]	

Beispiel für 'Verbosity':

Die blaue Linie markiert die Laserlinien-Suche. Die gelben Rechtecke markieren die korrekt gefundenen Laserlinien-Teile. Unterbrüche zwischen den gelben Rechtecken zeigen Position und Breite eines Unterbrüches bei der Laserlinien-Suche, der übersprungen wurde.





Parameter	Beschreibung	
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	






Parameter	Beschreibung	
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	

G12 Detection 1 Line - Line width minimum - gap pos center






Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Filter length	Während der 'Suche' auf der Laserlinie werden die vertikalen Positionen der gefundenen Kurve über "Filter length" Pixel in X-Richtung mit einem Median-Filter gemittelt. [Pixel]




Parameter	Beschreibung	
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	
Start value	Startposition im ROI für den linken Laserlinien-Teil. [Prozent]	
End value	Endposition im ROI für den linken Laserlinien-Teil. [Prozent]	
Fit horizontal	On: Die Laserlinie wird als 'horizontal liegend' erwartet	
	Off: Die Laserlinie kann in einem Winkel im Bild liegen	



Parameter	Beschreibung	
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatz- informationen.	
Start value	Startposition im ROI für den rechten Laserlinien-Teil. [Prozent]	
End value	Endposition im ROI für den rechten Laserlinien-Teil. [Prozent]	
Fit horizontal	On: Die Laserlinie wird als 'horizontal liegend' erwartet	
	Off: Die Laserlinie kann in einem Winkel im Bild liegen	







Parameter	Beschreibung	
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	
Seam start left	Startposition im ROI zur Suche nach rechts für die linke Spaltposition. [Prozent]	
Seam start rechts	Startposition im ROI zur Suche nach links für die rechte Spaltposition. [Prozent]	

G16 CALC Height difference





Parameter	Beschreibung	
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	
Filter length	Glättet die gefundene Laserlinien-Kurve mit einem Median-Filter. [Pixel]	



Parameter	Beschreibung
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Start value	Im Laserlinien-ROI wird damit die horizontale 'Startposition' auf der gefundenen Laserlinien-Kurve festgelegt, wo die linksseitige Höhenreferenz zur Messung der 'Höhendifferenz' bestimmt wird. Wert = 0 ist der linke ROI-Rand. Wert = 100 ist der rechte ROI-Rand. [Prozent]
End value	Im Laserlinien-ROI wird damit die horizontale 'Endposition' auf der gefundenen Laserlinien-Kurve festgelegt, wo die linksseitige Höhenreferenz zur Messung der 'Höhendifferenz' bestimmt wird. Wert = 0 ist der linke ROI-Rand. Wert = 100 ist der rechte ROI-Rand. [Prozent]
Start value	Im Laserlinien-ROI wird damit die horizontale 'Startposition' auf der gefundenen Laserlinien-Kurve festgelegt, wo die rechtsseitige Höhenreferenz zur Messung der 'Höhendifferenz' bestimmt wird. Wert = 0 ist der linke ROI-Rand. Wert = 100 ist der rechte ROI-Rand. [Prozent]
End value	Im Laserlinien-ROI wird damit die horizontale 'Endposition' auf der gefundenen Laserlinien-Kurve festgelegt, wo die rechtsseitige Höhenreferenz zur Messung der 'Höhendifferenz' bestimmt wird. Wert = 0 ist der linke ROI-Rand. Wert = 100 ist der rechte ROI-Rand. [Prozent]



Messgrössen für die Plotter-Anzeigen

573	0 255	Intensity Line left
574	0 255	Intensity Line right
709	-xxx +xxx	Height difference

Subgraph-Schnittstellen

IN bridges OUT bridges

 image	Img	 ☑ value	Gap pos X left / right line
	ROI line		Gap pos Y left / right line
			Line left / right mean intensity
			HeightDiff mm

■ Graph Blockdiagramm

