

Special - NGS1_A_nn

Beschreibung

Definition zweier rechteckiger ROIs (Region Of Interest) zur Detektion des linken bzw. rechten Laserlinien-Anfanges am Bildrand. Auf der gefundenen Laserlinie wird links und rechts

- ein horizontaler LineFit durchgeführt zur Bestimmung der Vertikalpositionen
- ein dynamisches ROI platziert (auf der Linie), in dem die Helligkeit der Laserlinie gemessen wird (Plausibilitätsprüfung)
- oberhalb der Laserlinie ein dynamisches ROI platziert, in dem die Helligkeit der Platinenoberfläche gemessen wird als Referenz für die spätere Binarisierung
- relativ zu den beiden Vertikal-Positionen und einer Breitenangabe das "Linien-ROI" platziert, In dem später (Subgraph NGS1_B..) der Spalt gesucht wird

nn: Angabe der aktuellen Subgraph-Version (hier: Version 13).

Icon



NGS1_A_13
Comment for the new graph

Parameter



G02 ROIs Z position





Parameter	Beschreibung
Zahl	Abstand vom oberen Bildrand zum oberen Rand des ROIs zur Detektion des (vertikalen) Laserlinien-Anfanges, bzw. vom unteren Bildrand zum unteren Rand des ROIs zur Detektion des (vertikalen) Laserlinien-Anfanges. [Pixel]




Parameter	Beschreibung
Zahl	Breite des ROIs zur Detektion des (vertikalen) Laserlinien-Anfanges, beginnend vom linken bzw. rechten Bildrand. [Pixel]








Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der 'Anzeigestufe'. Höhere Stufen zeigen mehr graphische Zusatzinformationen. Anzeige des linken bzw. rechten ROI-Bereiches zur Detektion des (vertikalen) Laserlinien-Anfanges als rotes Rechteck. Mit eingezeichnet wird der ROI-Bereich der "Referenz-Helligkeit auf der Laserlinie" von "G10 ROIs light laser line" als grünes Rechteck. Mit eingezeichnet wird der ROI-Bereich der "Referenz-Helligkeit auf der Platine" von "G12 ROIs light background for binarization" als grünes Rechteck.






Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.
Trackstart	Wenn das "DoubleTracking" ausgeschalten ist: Das Laserlinien-Tracking startet links und geht nach rechts. Das Laserlinien-Tracking startet rechts und geht nach links.
Suchschwelle	Bildpixel mit einer Helligkeit von "Suchschwelle" oder höher werden als "Laserlinien-Punkt" betrachtet. [Graustufen]
DoubleTracking	 Die Laserlinie wird von links nach rechts gesucht. Die Laserlinie wird einmal von links nach rechts, und dann nochmals von rechts nach links gesucht.
Mittelung X	Anzahl der Pixel in X-Richtung, über die die Helligkeit gemittelt wird, um den nächsten Punkt von der Laserlinie zu bestimmen. [Pixel]
Suchbereich y oben	Dieser Parameter legt die max. Grenzen des Suchbereiches in Y-Richtung zur Suche des nächsten Laserlinien-Punktes fest. [Pixel]
Mittelung y	Anzahl Pixel in Y-Richtung, über die die "gemittelte Helligkeit in X-Richtung" gemittelt werden, um den nächsten Punkt von der Laserlinie zu bestimmen. [Pixel]
MaxBreiteUnterbruch	Maximal erlaubte Breite eines Laserlinien-Unterbruchs: Falls die Anzahl horizontal nebeneinander liegender Pixel, deren Grauwert kleiner als die Suchschwelle ist, grösser als dieser Parameter ist, wird der Zähler für die Anzahl der Linienunterbrüche um eins erhöht. [Pixel]
MaxAnzahlUnterbrueche	Maximale Anzahl Laserlinien-Unterbrüche: Falls die Anzahl Linienunterbrüche pro Laserlinie grösser als dieser Parameter ist, wird die Liniensuche gestoppt und eine Linienunterbruch-Warnung ausgelöst.
Max. Höhensprung Linie	Maximaler Unterbruch in Y-Richtung: Falls der Höhensprung der Laserlinie diesen Parameter übersteigt, wird die Liniensuche gestoppt. [Pixel]
Startpunkt-Breite	Breite des Suchbereiches ab dem linken bzw. rechten Bildrand, um den vertikalen Startpunkt der Laserlinie zu finden. [Pixel]
Startpunkt-Höhe	Höhe des Suchbereiches auf dem linken bzw. rechten Bildrand, um den vertikalen Startpunkt der Laserlinie zu finden. [Pixel]








Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der 'Anzeigestufe'. Höhere Stufen zeigen mehr graphische Zusatzinformationen. Markierung der Start/Endposition für den Geradenfit auf der linken bzw. rechten Seite mittels kleiner Kreuze.



Parameter	Beschreibung
Filterlänge	Filterung der vertikalen Positionen der gefundenen Laserlinien-Punkte.
Maximaler Sprung	Max. erlaubte Abweichung der neuen Position zur gefilterten Position, damit die neue Position in den Filter übernommen wird. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Filterlänge	Filterung der Helligkeiten der gefundenen Laserlinien-Punkte.
Maximaler Sprung	Max. erlaubte Abweichung der neuen Helligkeit zur gefilterten Helligkeit, damit die neue Helligkeit in den Filter übernommen wird. [Graustufen]

G0 ROI line





Parameter	Beschreibung
Zahl	Abstand des "Linien-ROI" zur Vorpositionierung vom linken Bildrand. [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Zahl	Breite des "Linien-ROI" zur Vorpositionierung. [Pixel]





Parameter	Beschreibung
Zahl	Abstand von der (vertikalen) Bildmitte zum oberen Rand vom "Linien-ROI" zur Vorpositionierung.




Parameter	Beschreibung
Zahl	Abstand von der (vertikalen) Bildmitte zum unteren Rand vom "Linien-ROI" zur Vorpositionierung.



Parameter	Beschreibung
Anzeigestufe	Setzen der 'Anzeigestufe'. Höhere Stufen zeigen mehr graphische Zusatzinformationen. Anzeige des Bereiches vom "Linien-ROI" zur Vorpositionierung als weisses Rechteck.

G10 ROIs light laser line





Parameter	Beschreibung
Zahl	Höhe des ROIs auf der Laserlinie zur Bestimmung der "Referenz-Helligkeit auf der Laserlinie". [Pixel]




Parameter	Beschreibung
Zahl	Breite des ROIs auf der Laserlinie zur Bestimmung der "Referenz-Helligkeit auf der Laserlinie". [Pixel]



Parameter	Beschreibung	
Zahl	Distanz von der (vertikalen) Bildmitte zum oberen Rand des ROIs auf der Laserlinie zur Bestimmung der "Referenz-Helligkeit auf der Laserlinie". [Pixel]	



G12 ROIs light background for binarization





Parameter	Beschreibung
Zahl	Distanz von der (vertikalen) Bildmitte zum oberen Rand des ROIs zur Bestimmung der "Referenz-Helligkeit auf der Platine". [Pixel]



Parameter	Beschreibung
Zahl	Höhe des ROIs zur Bestimmung der "Referenz-Helligkeit auf der Platine". [Pixel]



Parameter	Beschreibung		
Art des Tiefpasses	MittelwertMittelwertfilter über "Filterlänge" BilderMedianwertMedian-Filter über "Filterlänge" Bilder		
Filterlänge	Filterung über die angeg. Anzahl Einzelbilder zum Glätten der "Referenz- Helligkeit auf der Platine". [Kamera-Bilder]		
Maximaler Sprung	Max. erlaubte Abweichung der neuen Helligkeit zur gefilterten Helligkeit, damit die neue Helligkeit mit in den Filter übernommen wird. [Graustufen]		
Maximal value	Ein "Maximaler Sprung" wird genommen. Aus Schaltet "Maximaler Sprung" aus, damit wird jeder Wert übernommen.		



Messgrössen für die Plotter-Anzeigen

Subgraph-Schnittstellen

IN bridges OUT bridges

	 image	IMG
		ROlline
	value	Zpx left / right
		Zpx upper / lower
		HeightDifference raw mm
		PartIntensity

■ Graph Blockdiagramm

