


5 - SA1 CALC Cross-section

Beschreibung

Berechnet die Querschnitt-Distanz, mit separatem Eingang vom "vorausgehenden System".

Icon



Parameter



Es gibt keine Parameter zum Einstellen!

Messgrössen für die Plotter-Anzeigen

Subgraph-Schnittstellen

IN bridges

OUT bridges

 image	Img	 image	ROI preSeam
	ROI grey	☑ value	ROI preSeam X
Line	Line	value	ROI preSeam Y ROI preSeam W
☑ value	ROI grey X ROI grey Y ROI grey W		ROI preSeam H ROI preSeam valid Seam pos left
	ROI grey H ROI line valid		Seam pos right

■ Graph Blockdiagramm

