# ftrobopy - Ansteuerung des fischertechnik TXT Controllers in Python

# ftrobopy - ftrobopy

class ftrobopy. **ftrobopy**(host='127.0.0.1', port=65000, update\_interval=0.01, special\_connection='127.0.0.1')

Erweiterung der Klasse ftrobopy.ftTXT. In dieser Klasse werden verschiedene fischertechnik Elemente auf einer hoeheren Abstraktionsstufe (aehnlich den Programmelementen aus der ROBOPro Software) fuer den End-User zur Verfuegung gestellt. Derzeit sind die folgenden Programmelemente implementiert:

- motor, zur Ansteuerung der Motorausgaenge M1-M4
- output, zur Ansteuerung der universellen Ausgaenge O1-O8
- input, zum Einlesen von Werten der Eingaenge I1-I8
- resistor, zum Messen eines Ohm'schen Widerstaenden
- ultrasonic, zur Bestimmung von Distanzen mit Hilfe des Ultraschall Moduls
- voltage, zum Messen einer Spannung
- colorsensor, zur Abfrage des fischertechnik Farbsensors
- trailfollower, zur Abfrage des fischertechnik Spursensors
- **joystick**, zur Abfrage eines Joysticks einer fischertechnik IR-Fernbedienung (BT-Fernbedienung nur mit cfw > 0.9.4 moeglich)
- joybutton, zur Abfrage eines Buttons einer fischertechnik IR-Fernbedienung
- joydipswitch, zur Abfrage der DIP-Schalter-Einstellung einer IR-Fernbedienung

Ausserdem werden die folgenden Sound-Routinen zur Verfuegung gestellt:

- play\_sound
- stop\_sound
- sound\_finished

# Initialisierung der ftrobopy Klasse:

- Aufbau der Socket-Verbindung zum TXT Controller mit Hilfe der Basisklasse ftTXT und Abfrage des Geraetenamens und der Firmwareversionsnummer
- Initialisierung aller Datenfelder der ftTXT Klasse mit Defaultwerten und Setzen aller Ausgaenge des TXT auf 0
- Starten eines Python-Hintergrundthreads der die Kommunikation mit dem TXT aufrechterhaelt

Parameter: host (string) – Hostname oder IP-Nummer des TXT Moduls

- 'auto' automatisch den passenden Modus finden.
- '127.0.0.1' oder 'localhost' automatisch den direct- oder den socket-Modus verwenden, abhaengig davon, ob der Prozess TxtControl Main aktiv ist oder nicht.
- '192.168.7.2' im USB Offline-Betrieb
- '192.168.8.2' im WLAN Offline-Betrieb
- '192.168.9.2' im Bluetooth Offline-Betreib
- 'direct' im Seriellen Online-Betrieb mit direkter Ansteuerung der Motor-Platine des TXT

**Parameter:** • port (integer) – Portnummer (normalerweise 65000)

- **update\_interval** Zeit (in Sekunden) zwischen zwei Aufrufen des Datenaustausch-Prozesses mit dem TXT
- **special\_connection** (*string*) IP-Adresse des TXT, falls dieser ueber einen Router im WLAN-Netz angesprochen wird (z.B. '10.0.2.7')

Rückgabe: Leer

Anwedungsbeispiel:

```
>>> import ftrobopy
>>> ftrob = ftrobopy.ftrobopy('auto')
```

```
motor(output, wait=True)
```

Diese Funktion erzeugt ein Motor-Objekt, das zur Ansteuerung eines Motors verwendet wird, der an einem der Motorausgaenge M1-M4 des TXT angeschlossen ist. Falls auch die schnellen Zaehler C1-C4 angeschlossen sind (z.b. durch die Verwendung von Encodermotoren oder Zaehlraedern) koennen auch Achsumdrehungen genau gemessen werden und damit zurueckgelegte Distanzen bestimmt werden. Ausserdem koennen jeweils zwei Motorausgaenge miteinander synchronisiert werden, um z.b. perfekten Geradeauslauf bei Robotermodellen zu erreichen.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> Motor1 = ftrob.motor(1)
```

Das so erzeugte Motor-Objekt hat folgende Funktionen:

- setSpeed(speed)
- setDistance(distance, syncto=None)
- finished()
- getCurrentDistance()
- **stop()**

Die Funktionen im Detail:

**setSpeed** (speed)

Einstellung der Motorgeschwindigkeit

**Parameter:** speed (integer) –

Rückgabe: Leer

Gibt an, mit welcher Geschwindigkeit der Motor laufen soll:

- der Wertebereich der Geschwindigkeit liegt zwischen 0 (Motor anhalten) und 512 (maximale Geschwindigkeit)
- Falls die Geschwindigkeit negativ ist, laeuft der Motor Rueckwaerts

Hinweis: Der eingegebene Wert fuer die Geschwindigkeit haengt nicht linear mit der tatsaechlichen

Drehgeschwindig des Motors zusammen, d.h. die Geschwindigkeit 400 ist nicht doppelt so gross, wie die Geschwindigkeit 200. Bei Hoeheren Werten von speed kann dadurch die Geschwindigkeit in feineren Stufen reguliert werden.

```
>>> Motor1.setSpeed(512)
```

Laesst den Motor mit maximaler Umdrehungsgeschwindigkeit laufen.

```
setDistance (distance, syncto=None)
```

Einstellung der Motordistanz, die ueber die schnellen Counter gemessen wird, die dafuer natuerlich angeschlossen sein muessen.

- **Parameter:** distance (integer) Gibt an, um wieviele Counter-Zaehlungen sich der Motor drehen soll (der Encodermotor gibt 72 Impulse pro Achsumdrehung)
  - syncto (ftrobopy.motor Objekt) Hiermit koennen zwei Motoren synchronisiert werden um z.B. perfekten Geradeauslauf zu ermoeglichen. Als Parameter wird hier das zu synchronisierende Motorobjekt uebergeben.

Rückgabe: Leer

Anwendungsbeispiel:

Der Motor am Anschluss M1 wird mit dem Motor am Anschluss M2 synchronisiert. Die Motoren M1 und M2 laufen so lange, bis beide Motoren die eingestellte Distanz (Achsumdrehungen / 72) erreicht haben. Ist einer oder beide Motoren nicht mit den schnellen Zaehlereingaengen verbunden, laufen die Motoren bis zur Beendigung des Python-Programmes

```
>>> Motor links=ftrob.motor(1)
>>> Motor rechts=ftrob.motor(2)
>>> Motor links.setDistance(100, syncto=Motor rechts)
>>> Motor rechts.setDistance(100, syncto=Motor links)
```

#### finished ()

Abfrage, ob die eingestellte Distanz bereits erreicht wurde.

False: Motor laeuft noch, True: Distanz erreicht Rückgabe:

Rückgabetyp: boolean

Anwendungsbeispiel:

```
>>> while not Motor1.finished():
      print("Motor laeuft noch")
```

#### getCurrentDistance ()

Abfrage der Distanz, die der Motor seit dem letzten setDistance-Befehl zurueckgelegt hat.

Aktueller Wert des Motor Counters Rückgabe:

Rückgabetyp: integer

stop ()

Anhalten des Motors durch setzen der Geschwindigkeit auf 0.

Rückgabe: Leer

Anwendungsbeispiel:

```
>>> Motor1.stop()
```

```
output(num, level=0, wait=True)
```

Diese Funktion erzeugt ein allgemeines Output-Objekt, das zur Ansteuerung von Elementen

verwendet wird, die an den Ausgaengen O1-O8 angeschlossen sind.

Anwendungsbeispiel:

Am Ausgang O7 ist eine Lampe oder eine LED angeschlossen:

```
>>> Lampe = ftrob.output(7)
```

Das so erzeugte allg. Output-Objekt hat folgende Methoden:

setLevel (level)

**Parameter:** level (*integer*, 1 - 512) – Ausgangsleistung, die am Output anliegen soll (genauer

fuer die Experten: die Gesamtlaenge des Arbeitsintervalls eines PWM-Taktes in Einheiten von 1/512, d.h. mit level=512 liegt das PWM-Signal waehrend des

gesamten Taktes auf high).

Mit dieser Methode kann die Ausgangsleistung eingestellt werden, um z.B. die Helligkeit einer Lampe zu regeln.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> Lampe.setLevel(512)
```

```
input(num, wait=True)
```

Diese Funktion erzeugt ein digitales (Ein/Aus) Input-Objekt, an einem der Eingaenge I1-I8. Dies kann z.B. ein Taster, ein Photo-Transistor oder auch ein Reed-Kontakt sein.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> Taster = ftrob.input(5)
```

Das so erzeugte Taster-Input-Objekt hat folgende Methoden:

state()

Mit dieser Methode wird der Status des digitalen Eingangs abgefragt.

**Parameter:** num (*integer*) – Nummer des Eingangs, an dem der Taster angeschlossen ist

(1 bis 8)

**Rückgabe:** Zustand des Eingangs (0: Kontakt geschlossen, d.h. Eingang mit Masse

verbunden, 1: Kontakt geoeffnet)

Rückgabetyp: integer

Anwendungsbeispiel:

```
>>> if Taster.state() == 1:
    print("Der Taster an Eingang I5 wurde gedrueckt.")
```

```
resistor(num, wait=True)
```

Diese Funktion erzeugt ein analoges Input-Objekt zur Abfrage eines Widerstandes, der an einem der Eingaenge I1-I8 angeschlossenen ist. Dies kann z.B. ein temperaturabhaengiger Widerstand (NTC-Widerstand) oder auch ein Photowiderstand sein.

```
>>> R = ftrob.resistor(7)
```

Das so erzeugte Widerstands-Objekt hat folgende Methoden:

#### value()

Mit dieser Methode wird der Widerstand abgefragt.

**Parameter:** num (*integer*) – Nummer des Eingangs, an dem der Widerstand

angeschlossen ist (1 bis 8)

**Rückgabe:** Der am Eingang anliegende Widerstandswert in Ohm fuer Widerstaende bis

15kOhm, fuer hoehere Widerstandswerte wird immer 15000 zurueckgegeben

Rückgabetyp: integer

Anwendungsbeispiel:

```
>>> print("Der Widerstand betraegt ", R.value())
```

#### ntcTemperature ()

Mit dieser Methode wird die Temperatur des fischertechnik NTC-Widerstands abgefragt.

**Rückgabe:** Die Temperatur des am Eingang angeschlossenen Widerstandes in Grad

Celsius.

Rückgabetyp: float

Anwendungsbeispiel:

```
>>> print("Die Temperatur des fischertechnik NTC-Widerstands betraegt ", R.ntcTe
```

```
ultrasonic(num, wait=True)
```

Diese Funktion erzeugt ein Objekt zur Abfrage eines an einem der Eingaenge I1-I8 angeschlossenen TX/TXT-Ultraschall-Distanzmessers.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> ultraschall = ftrob.ultrasonic(6)
```

Das so erzeugte Ultraschall-Objekt hat folgende Methoden:

#### distance ()

Mit dieser Methode wird der aktuelle Distanz-Wert abgefragt

**Parameter:** num (*integer*) – Nummer des Eingangs, an dem der Ultraschall-

Distanzmesser angeschlossen ist (1 bis 8)

**Rückgabe:** Die aktuelle Distanz zwischen Ultraschallsensor und vorgelagertem Objekt in

cm.

**Rückgabetyp:** integer

Anwendungsbeispiel:

```
>>> print("Der Abstand zur Wand betraegt ", ultraschall.distance(), " cm.")
```

## voltage(num, wait=True)

Diese Funktion erzeugt ein analoges Input-Objekt zur Abfrage des Spannungspegels, der an einem der Eingaenge I1-I8 angeschlossenen ist. Damit kann z.B. auch der Ladezustand des Akkus ueberwacht werden. Der fischertechnik Farbsensor kann auch mit diesem Objekt

abgefragt werden.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> batterie = ftrob.voltage(7)
```

Das so erzeugte Spannungs-Mess-Objekt hat folgende Methoden:

```
voltage ()
```

Mit dieser Methode wird die anliegende Spannung (in mV) abgefragt. Es koennen Spannungen im Bereich von 5mV bis 10V gemessen werden. Ist die anliegende Spannung groesser als 600mV wird zusaetzlich der digitale Wert fuer diesen Eingang auf 1 gesetzt.

**Parameter:** num (*integer*) – Nummer des Eingangs, an dem die Spannungsquelle (z.B.

Batterie) angeschlossen ist (1 bis 8)

**Rückgabe:** Die am Eingang anliegene Spannung (in mV)

Rückgabetyp: integer

Anwendungsbeispiel:

```
>>> print("Die Spannung betraegt ", batterie.voltage(), " mV")
```

```
colorsensor(num, wait=True)
```

Diese Funktion erzeugt ein analoges Input-Objekt zur Abfrage des fischertechnik Farbsensors. Beim Farbsensor handelt es sich um einen Fototransistor, der das von einer Oberflaeche reflektierte Licht einer roten Lichtquelle misst. Der Abstand zwischen Farbsensor und zu bestimmender Oberflaeche sollte zwischen 5mm und 10mm liegen. Die Farben 'weiss', 'rot' und 'blau' koennen mit dieser Methode zuverlaessig unterschieden werden.

Der zurueckgelieferte Messwert ist die am Fototransistor anliegende Spannung in mV. Die colorsensor() Funktion ist im Prinzip identisch zur voltage() Funktion.

Das so erzeugte Farbsensor-Objekt hat folgende Methoden:

#### value ()

Mit dieser Methode wird die anliegende Spannung (in mV) abgefragt.

**Parameter:** num (*integer*) – Nummer des Eingangs, an dem der Sensor angeschlossen ist

(1 bis 8)

**Rückgabe:** Der erkannte Farbwert als Integer Zahl

Rückgabetyp: integer

color ()

Mit dieser Methode wird die erkannte Farbe als Wort zurueckgeliefert.

**Rückgabe:** Die erkannte Farbe

Rückgabetyp: string

```
>>> farbsensor = txt.colorsensor(5)
>>> print("Der Farbwert ist : ", farbsensor.value())
>>> print("Die erkannte Farbe ist: ", farbsensor.color())
```

## trailfollower(num, wait=True)

Diese Funktion erzeugt ein digitales Input-Objekt zur Abfrage eines Spursensors, der an einem der Eingaenge I1-I8 angeschlossenen ist. (Intern ist diese Funktion identisch zur voltage()-Funktion und misst die anliegende Spannung in mV). Ab einer Spannung von 600mV wird eine digitale 1 (Spur ist weiss) zurueckgeliefert, ansonsten ist der Wert eine digitale 0 (Spur ist schwarz). Falls fuer den Spursensor ein analoger Eingangswert benoetigt wird, kann auch die voltage()-Funktion verwendet werden.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> L = ftrob.trailfollower(7)
```

Das so erzeugte Sensor-Objekt hat folgende Methoden:

state ()

Mit dieser Methode wird der Spursensor abgefragt.

**Parameter:** num (*integer*) – Nummer des Eingangs, an dem der Sensor angeschlossen ist

(1 bis 8)

**Rückgabe:** Der Wert des Spursensors (0 oder 1), der am Eingang angeschlossen ist.

Rückgabetyp: integer

Anwendungsbeispiel:

```
>>> print("Der Wert des Spursensors ist ", L.state())
```

joystick(joynum, remote\_number=0, remote\_type=0)

Diese Funktion erzeugt ein Input-Objekt zur Abfrage eines Joysticks einer fischertechnik IR-Fernbedienung.

**Parameter:** joynum – Nummer des Joysticks, der abgefragt werden soll.

• 0: linker Joystick

• 1: rechter Joystick

**Parameter:** remote\_number – (optionaler Parameter) Nummer der IR-Fernbedienung.

Es koennen bis zu 4 fischertechnik IR-Fernbedienungen gleichzeitig abgefragt werden, die ueber ihre DIP-Schalter-Einstellungen voneinander unterschieden werden:

• OFF OFF : Nummer 1

• ON OFF: Nummer 2

• OFF ON: Nummer 3

• ON ON: Nummer 4

Wird der parameter remote\_number=0 gesetzt, kann damit jede der 4 moeglichen Fernbedienungen abgefragt werden, unabhaengig von ihren DIP-Schalter Einstellungen. Dies ist die Standardeinstellung, falls der Parameter nicht angegeben wird.

**Parameter:** remote\_type – 0: (rote) IR Infrarot-Fernbedienung, 1: (blaue) BT Bluetooth-Fernbedienung

Anmerkungen zur BT-Fernbedienung:

• Die BT-Fernbedienung kann derzeit nur mit der Community-Firmware (cfw Version > 0.9.4) im Offline-Modus (direct) verwendet werden.

- Bevor die BT-Fernbedienung verwendet werden kann, muss zuerst der ft\_bt\_server-Prozess gestartet werden. Dies kann auf der TXT-Kommandozeile mit dem Befehl: sudo ft\_bt\_server erreicht werden. Alternativ kann der ft\_bt\_server-Prozess auch ueber die cfw-App LNT BT-Server ueber den Touchscreen des TXT gestartet werden.
- Es kann nur eine BT Fernbedienung abgefragt werden. Der Parameter :param remote\_number: wird dann automatisch auf 0 gesetzt.
- Die Buttons/Knoepfe der blauen BT-Fernbedienung werden von dieser nicht uebertragen und koennen deshalb nicht abgefragt werden.
- Die BT-Fernbedienung hat intern die doppelte (integer) Aufloesung [-30 ... +30] der IR-Fernbedienung [-15 ... +15]. Beide Wertebereiche werden auf den (float) Bereich [-1.0 ... +1.0] gemappt.

**Achtung Neu:** das Mapping auf den Wertebereich [-1.0 ... +1.0] besteht erst seit der ftrobopy-Version 1.86. In den vorherigen Versionen wurde der (integer) Bereich [-15 ... +15] zurueckgelifert.

Insgesamt koennen an einem TXT gleichzeitig 4 verschiedene IR- und eine BT-Fernsteuerung abgefragt werden.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> joystickLinks = ftrob.joystick(0)  # linker Joystick aller 4 moegl
>>> joystickRechts = ftrob.joystick(1)  # rechter Joystick aller 4 moeg
>>> joystickNummer3 = ftrob.joystick(0, 2)  # linker Joystick der IR-Fernbe
>>> joystickBlauLinks = ftrob.joystick(0, 0, 1) # linker Joystick der BT-Fernbe
>>> joystickBlauRechts = ftrob.joystick(0, 0, 1) # linker Joystick der BT-Fernbe
```

Das so erzeugte Joystick-Objekt hat folgende Methoden:

#### leftright ()

Mit dieser Methode wird die horizontale (links-rechts) Achse abgefragt.

**Rückgabe:** -1.0 (Joystick ganz nach links) bis +1.0 (Joystick ganz nach recht), 0: Mittelstellung

#### updown ()

Mit dieser Methode wird die vertikale (hoch-runter) Achse abgefragt.

**Rückgabe:** -1.0 (Joystick ganz nach unten) bis +1.0 (Joystick ganz nach oben), 0: Mittelstellung

Anwendungsbeispiel:

```
>>> joystick1 = ftrob.joystick(0) # linker Joystick einer bel. IR-Fernsteuerung
>>> print("Links-Rechts-Stellung=", joystick1.leftright(), " Hoch-Runter-Stellun
```

```
joybutton(buttonnum, remote_number=0, remote_type=0)
```

Diese Funktion erzeugt ein Input-Objekt zur Abfrage eines Buttons einer fischertechnik IR-Fernbedienung. Die Funktion kann nur mit den IR-Fernbedienungen sinnvoll verwendet werden. Die blaue BT-Fernbedienung uebertraegt die Button-Signale nicht.

**Parameter:** buttonnum – Nummer des Buttons, der abgefragt werden soll.

- 0: linker Button (ON)
- 1: rechter Button (OFF)

**Parameter:** remote\_number – (optionaler Parameter) Nummer der IR-Fernbedienung.

Es koennen bis zu 4 fischertechnik IR-Fernbedienungen gleichzeitig abgefragt werden, die ueber ihre DIP-Schalter-Einstellungen voneinander unterschieden werden:

OFF OFF: Nummer 1
ON OFF: Nummer 2
OFF ON: Nummer 3
ON ON: Nummer 4

Wird der parameter remote\_number=0 gesetzt, kann damit jede der 4 moeglichen Fernbedienungen abgefragt werden, unabhaengig von ihren DIP-Schalter Einstellungen. Dies ist die Standardeinstellung, falls der Parameter nicht angegeben wird.

**Parameter:** remote\_type – 0: (rote) IR Infrarot-Fernbedienung, 1: (blaue) BT Bluetooth-Fernbedienung

Dieser Parameter ist nur aus Gruenden der Kompatibilitaet vorhanden. Die BT-Fernbedienung uebertraegt keine Button-Signale.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> buttonON = ftrob.joybutton(0)
>>> buttonOFF = ftrob.joybutton(1)
>>> buttonOFF_2 = ftrob.joybutton(0, 4) # linker (ON)-Button, der Fernbedienung
```

Das so erzeugte Button-Objekt hat die folgende Methode:

#### pressed ()

Mit dieser Methode wird abgefragt, ob der Button gedrueckt ist. Anmerkung: Im Falle der BT-Fernbedienung wird hier immer der Wert False zurueckgeliefert.

**Rückgabe:** False (=Button ist nicht gedrueckt) oder True (=Button ist gedrueckt) **Rückgabetyp:** boolean

Anwendungsbeispiel:

```
>>> button1 = ftrob.joybutton(0) # linker (ON) Button einer bel. IR-Fernsteuerun
>>> while not button1.pressed():
>>> time.sleep(0.1)
>>> print("Button ON wurde gedrueckt")
```

# joydipswitch(remote\_type=0)

Diese Funktion erzeugt ein Input-Objekt zur Abfrage des DIP-Schalters einer fischertechnik IR-Fernbedienung. Die Funktion kann nur mit den IR-Fernbedienungen sinnvoll verwendet werden. Die blaue BT-Fernbedienung hat keine DIP-Schalter.

**Parameter:** remote\_type – 0: (rote) IR Infrarot-Fernbedienung, 1: (blaue) BT Bluetooth-Fernbedienung

Dieser Parameter ist nur aus Gruenden der Kompatibilitaet vorhanden. Die BT-Fernbedienung hat keine DIP-Schalter.

```
>>> IR_DipSchalter = ftrob.joydipswitch()
```

Das so erzeugte Button-Objekt hat die folgende Methode:

#### setting ()

Mit dieser Methode wird die DIP-Schalter-Einstellung abgefragt:

- OFF OFF = 0
- ON OFF = 1
- OFF ON = 2
- ON ON = 3

**Rückgabe:** Wert des DIP-Schalters (0-3). Der Rueckgabewert bei Verwendung der BT-

Fernbedienung ist hier immer 0.

Rückgabetyp: integer

Anwendungsbeispiel:

```
>>> IR_DipSchalter = ftrob.joydipswitch()
>>> print("Die aktuelle Einstellung des DIP-Schalters ist: ", IR_DipSchalter.set
```

## sound\_finished()

Ueberpruefen, ob der zuletzt gespielte Sounds bereits abgelaufen ist

**Rückgabe:** True (Sound ist fertig) oder False (Sound wird noch abgespielt)

Rückgabetyp: boolean

Anwendungsbeispiel:

```
>>> while not ftrob.sound_finished():

pass
```

# play sound(idx, repeat=1, volume=100)

Einen Sound ein- oder mehrmals abspielen.

- 0 : Kein Sound (=Soundausgabe stoppen)
- 1 : Flugzeug
- 2 : Alarm
- 3 : Glocke
- 4 : Bremsen
- 5 : Autohupe (kurz)
- 6 : Autohipe (lang)
- 7 : Brechendes Holz
- 8 : Bagger
- 9 : Fantasie 1
- 10 : Fantasie 2
- 11 : Fantasie 3
- 12 : Fantasie 4
- 13 : Bauernhof
- 14 : Feuerwehrsirene
- 15 : Feuerstelle
- 16 : Formel 1 Auto
- 17 : Hubschrauber
- 18 : Hydraulik
- 19: Laufender Motor
- 20 : Startender Motor
- 21 : Propeller-Flugzeug

- 22: Achterbahn
- 23 : Schiffshorn
- 24 : Traktor
- 25 : LKW
- 26 : Augenzwinkern
- 27 : Fahrgeraeusch
- 28: Kopf heben
- 29 : Kopf neigen

- **Parameter:** idx (integer) Nummer des Sounds
  - **repeat** (*integer*) Anzahl der Wiederholungen (default=1)
  - volume (integer) Lautstaerke, mit der der Sound abgespielt wird (0=nicht hoehrbar, 100=maximale Lautstaerke, default=100). Die Lautstaerke kann nur im 'direct'-Modus veraendert werden.

Rückgabe: Leer

Anwendungsbeispiel:

```
>>> ftrob.play sound(27, 5) # 5 mal hintereinander das Fahrgeraeusch abspielen
>>> ftrob.play sound(5, repeat=2, volume=10) # 2 mal hintereinander leise hupen
```

## stop\_sound()

Die Aktuelle Soundausgabe stoppen. Dabei wird der abzuspielende Sound-Index auf 0 (=Kein Sound) und der Wert fuer die Anzahl der Wiederholungen auf 1 gesetzt.

Rückgabe: Leer

Anwendungsbeispiel:

```
>>> ftrob.stop sound()
```

# ftrobopy - ftTXT Basisklasse

```
class ftrobopy. ftTXT(host='127.0.0.1', port=65000, serport='/dev/ttyO2', on_error=<function
default_error_handler>, on_data=<function default_data_handler>, directmode=False)
```

Basisklasse zum fischertechnik TXT Computer. Implementiert das Protokoll zum Datenaustausch ueber Unix Sockets. Die Methoden dieser Klasse werden typischerweise vom End-User nicht direkt aufgerufen, sondern nur indirekt ueber die Methoden der Klasse ftrobopy, ftrobopy, die eine Erweiterung der Klasse ftrobopy.ftTXTBase darstellt.

Die folgenden Konstanten werden in der Klasse definiert:

- = 0 Zur Verwendung eines Eingangs als Spannungsmesser • C VOLTAGE
- C SWITCH = 1 Zur Verwendung eines Eingangs als Taster
- 1 Zur Verwendung eines Eingangs als Widerstand, z.B. • C RESISTOR **Photowiderstand**
- C ULTRASONIC = 3 Zur Verwendung eines Eingangs als Distanzmesser
- = 0 Eingang wird analog verwendet • C ANALOG
- = 1 Eingang wird digital verwendet • C\_DIGITAL
- = 0 Ausgang (O1-O8) wird zur Ansteuerung z.B. einer Lampe • C OUTPUT verwendet
- = 1 Ausgang (M1-M4) wird zur Ansteuerung eines Motors • C MOTOR verwendet

Initialisierung der ftTXT Klasse:

- Alle Ausgaenge werden per default auf 1 (=Motor) gesetzt
- Alle Eingaenge werden per default auf 1,0 (=Taster, digital) gesetzt
- Alle Zaehler werden auf 0 gesetzt

**Parameter:** host (string) – Hostname oder IP-Nummer des TXT Moduls

- '127.0.0.1' im Downloadbetrieb
- '192.168.7.2' im USB Offline-Betrieb
- '192.168.8.2' im WLAN Offline-Betrieb
- '192.168.9.2' im Bluetooth Offline-Betreib

**Parameter:** • port (function(str, Exception) -> bool) – Portnummer (normalerweise 65000)

- **serport** (*string*) Serieller Port zur direkten Ansteuerung der Motorplatine des TXT
- **on\_error** Errorhandler fuer Fehler bei der Kommunikation mit dem Controller (optional)

Rückgabe: Leer

Anwedungsbeispiel:

```
>>> import ftrobopy
>>> txt = ftrobopy.ftTXT('192.168.7.2', 65000)
```

## queryStatus()

Abfrage des Geraetenamens und der Firmware Versionsnummer des TXT Nach dem Umwandeln der Versionsnummer in einen Hexadezimalwert, kann die Version direkt abgelesen werden.

**Rückgabe:** Geraetename (string), Versionsnummer (integer)

Anwendungsbeispiel:

```
>>> name, version = txt.queryStatus()
```

# getDevicename()

Liefert den zuvor mit queryStatus() ausgelesenen Namen des TXT zurueck

**Rückgabe:** Geraetename (string)

Anwendungsbeispiel:

```
>>> print('Name des TXT: ', txt.getDevicename())
```

## getVersionNumber()

Liefert die zuvor mit queryStatus() ausgelesene Versionsnummer zurueck. Um die Firmwareversion direkt ablesen zu koennen, muss diese Nummer noch in einen Hexadezimalwert umgewandelt werden

**Rückgabe:** Versionsnummer (integer)

Anwendungsbeispiel:

```
>>> print(hex(txt.getVersionNumber()))
```

## getFirmwareVersion()

Liefert die zuvor mit queryStatus() ausgelesene Versionsnummer als Zeichenkette (string) zurueck.

**Rückgabe:** Firmware Versionsnummer (str)

Anwendungsbeispiel:

```
>>> print(txt.getFirmwareVersion())
```

```
startOnline(update_interval=0.02)
```

Startet den Onlinebetrieb des TXT und startet einen Python-Thread, der die Verbindung zum TXT aufrecht erhaelt.

Rückgabe: Leer

Anwendungsbeispiel:

```
>>> txt.startOnline()
```

## stopOnline()

Beendet den Onlinebetrieb des TXT und beendet den Python-Thread der fuer den Datenaustausch mit dem TXT verantwortlich war.

Rückgabe: Leer

Anwendungsbeispiel:

```
>>> txt.stopOnline()
```

## setConfig(M, I)

Einstellung der Konfiguration der Ein- und Ausgaenge des TXT. Diese Funktion setzt nur die entsprechenden Werte in der ftTXT-Klasse. Zur Uebermittlung der Werte an den TXT wird die updateConfig-Methode verwendet.

**Parameter:** M (*int*[4]) – Konfiguration der 4 Motorausgaenge (0=einfacher Ausgang, 1=Motorausgang)

- Wert=0: Nutzung der beiden Ausgaenge als einfache Outputs
- Wert=1: Nutzung der beiden Ausgaenge als Motorausgang (links-rechts-Lauf)

**Parameter:** I (int[8][2]) – Konfiguration der 8 Eingaenge

Rückgabe: Leer

- Konfiguration der Ausgaenge M1 und M2 als Motorausgaenge
- Konfiguration der Ausgaenge O5/O6 und O7/O8 als einfache Ausgaenge
- Konfiguration der Eingaenge I1, I2, I6, I7, I8 als Taster
- Konfiguration des Eingangs I3 als Ultraschall Entfernungsmesser
- Konfiguration des Eingangs I4 als analoger Spannungsmesser
- Konfiguration des Eingangs I5 als analoger Widerstandsmesser

```
(txt.C_RESISTOR, txt.C_ANALOG),
    (txt.C_SWITCH, txt.C_DIGITAL),
    (txt.C_SWITCH, txt.C_DIGITAL),
    (txt.C_SWITCH, txt.C_DIGITAL)]
>>> txt.setConfig(M, I)
>>> txt.updateConfig()
```

#### getConfig()

Abfrage der aktuellen Konfiguration des TXT

**Rückgabe:** M[4], I[8][2]

**Rückgabetyp:** M:int[4], I:int[8][2]

Anwendungsbeispiel: Aenderung des Eingangs I2 auf analoge Ultraschall Distanzmessung

- Hinweis: Feldelemente werden in Python typischerweise durch die Indizes 0 bis N-1 angesprochen
- Der Eingang I2 des TXT wird in diesem Beispiel ueber das Feldelement I[1] angesprochen

```
>>> M, I = txt.getConfig()
>>> I[1] = (txt.C_ULTRASONIC, txt.C_ANALOG)
>>> txt.setConfig(M, I)
>>> txt.updateConfig()
```

## updateConfig()

Uebertragung der Konfigurationsdaten fuer die Ein- und Ausgaenge zum TXT

Rückgabe: Leer

Anwendungsbeispiel:

```
>>> txt.setConfig(M, I)
>>> txt.updateConfig()
```

## startCameraOnline()

Startet den Prozess auf dem TXT, der das aktuelle Camerabild ueber Port 65001 ausgibt und startet einen Python-Thread, der die Cameraframes kontinuierlich vom TXT abholt. Die Frames werden vom TXT im jpeg-Format angeliefert. Es wird nur das jeweils neueste Bild aufgehoben.

Nach dem Starten des Cameraprozesses auf dem TXT vergehen bis zu 2 Sekunden, bis des erste Bild vom TXT gesendet wird.

Anwendungsbeispiel:

Startet den Cameraprozess, wartet 2.5 Sekunden und speichert das eingelesene Bild als Datei 'txtimg.jpg' ab.

```
>>> txt.startCameraOnline()
>>> time.sleep(2.5)
>>> pic = txt.getCameraFrame()
>>> with open('txtimg.jpg','wb') as f:
>>> f.write(bytearray(pic))
```

# $\verb|stopCameraOnline|()$

Beendet den lokalen Python-Camera-Thread und den Camera-Prozess auf dem TXT.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> txt.stopCameraOnline()
```

## getCameraFrame()

Diese Funktion liefert das aktuelle Camerabild des TXT zurueck (im jpeg-Format). Der Camera-Prozess auf dem TXT muss dafuer vorher gestartet worden sein.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> pic = txt.getCameraFrame()
```

Rückgabe: jpeg Bild

# incrMotorCmdId(idx)

Erhoehung der sog. Motor Command ID um 1.

Diese Methode muss immer dann aufgerufen werden, wenn die Distanzeinstellung eines Motors (gemessen ueber die 4 schnellen Counter-Eingaenge) geaendert wurde oder wenn ein Motor mit einem anderen Motor synchronisiert werden soll. Falls nur die Motorgeschwindigkeit veraendert wurde, ist der Aufruf der incrMotorCmdId()-Methode nicht notwendig.

**Parameter:** idx (integer) – Nummer des Motorausgangs

Achtung:

• Die Zaehlung erfolgt hier von 0 bis 3, idx=0 entspricht dem Motorausgang M1 und idx=3 entspricht dem Motorausgang M4

Anwendungsbeispiel:

Der Motor, der am TXT-Anschluss M2 angeschlossen ist, soll eine Distanz von 200 (Counterzaehlungen) zuruecklegen.

```
>>> txt.setMotorDistance(1, 200)
>>> txt.incrMotorCmdId(1)
```

# getMotorCmdId(idx=None)

Liefert die letzte Motor Command ID eines Motorausgangs (oder aller Motorausgaenge als array) zurueck.

**Parameter:** idx (*integer*) – Nummer des Motorausgangs. Falls dieser Parameter nicht

angeben wird, wird die Motor Command ID aller Motorausgaenge als

Array[4] zurueckgeliefert.

**Rückgabe:** Die Motor Command ID eines oder aller Motorausgaenge

**Rückgabetyp:** integer oder integer[4] array

Anwendungsbeispiel:

```
>>> letzte_cmd_id = txt.getMotorCmdId(4)
```

# cameraOnline()

Mit diesem Befehl kann abgefragt werden, ob der Camera-Prozess gestartet wurde

Rückgabe:

Rückgabetyp: boolean

## getSoundCmdId()

Liefert die letzte Sound Command ID zurueck.

**Rückgabe:** Letzte Sound Command ID

Rückgabetyp: integer

Anwendungsbeispiel:

```
>>> last_sound_cmd_id = txt.getSoundCmdId()
```

#### incrCounterCmdId(idx)

Erhoehung der Counter Command ID um eins. Falls die Counter Command ID eines Counters um eins erhoeht wird, wird der entsprechende Counter zurueck auf 0 gesetzt.

**Parameter:** idx (integer) – Nummer des schnellen Countereingangs, dessen Command ID

erhoeht werden soll. (Hinweis: die Zaehlung erfolgt hier von 0 bis 3 fuer die

Counter C1 bis C4)

Rückgabe: Leer

Anwendungsbeispiel:

Erhoehung der Counter Command ID des Counters C4 um eins.

```
>>> txt.incrCounterCmdId(3)
```

## incrSoundCmdId()

Erhoehung der Sound Command ID um eins. Die Sound Command ID muss immer dann um eins erhoeht werden, falls ein neuer Sound gespielt werden soll oder wenn die Wiederholungsanzahl eines Sounds veraendert wurde. Falls kein neuer Sound index gewaehlt wurde und auch die Wiederholungsrate nicht veraendert wurde, wird der aktuelle Sound erneut abgespielt.

Rückgabe: Leer

Anwendungsbeispiel:

```
>>> txt.incrSoundCmdId()
```

# setSoundIndex(idx)

Einstellen eines neuen Sounds.

Parameter: idx (integer) – Nummer des neuen Sounds (0=Kein Sound, 1-29 Sounds des

TXT)

Rückgabe: Leer

Anwendungsbeispiel:

Sound "Augenzwinkern" einstellen und 2 mal abspielen.

```
>>> txt.setSoundIndex(26)
>>> txt.setSoundRepeat(2)
>>> txt.incrSoundCmdId()
```

## getSoundIndex()

Liefert die Nummer des aktuell eingestellten Sounds zurueck.

**Rückgabe:** Nummer des aktuell eingestellten Sounds

Rückgabetyp: integer

Anwendungsbeispiel:

```
>>> aktueller_sound = txt.getSoundIndex()
```

## setSoundRepeat(rep)

Einstellen der Anzahl der Wiederholungen eines Sounds.

**Parameter:** rep (*integer*) – Anzahl der Wiederholungen (0=unendlich oft wiederholen)

Anwendungsbeispiel:

"Motor-Sound" unendlich oft (d.h. bis zum Ende des Programmes oder bis zur naechsten Aenderung der Anzahl der Wiederholungen) abspielen.

```
>>> txt.setSound(19) # 19=Motor-Sound
>>> txt.setSoundRepeat(0)
```

## getSoundRepeat()

Liefert die aktuell eingestellte Wiederholungs-Anzahl des Sounds zurueck.

**Rückgabe:** Aktuell eingestellte Wiederholungs-Anzahl des Sounds.

Rückgabetyp: integer

Anwendungsbeispiel:

```
>>> repeat rate = txt.getSoundRepeat()
```

## setSoundVolume(volume)

Setzt die Lautstaerke, mit der Sounds abgespielt werden.

**Parameter:** volume – 0=nicht hoehrbar bis 100=maximale Lautstaerke (Default=100).

Diese Funktion steht nur im 'direct'-Modus zur Verfuegung.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> txt.setSoundVolume(10) # Lautstaerke auf 10% einstellen
```

# ${\tt getSoundVolume}()$

Gibt die aktuelle Lautstaerke, mit der Sounds abgespielt werden, zurueck.

**Rückgabe:** 0=nicht hoehrbar bis 100=volle Lautstaerke

Rückgabetyp: integer

Diese Funktion steht nur im 'direct'-Modus zur Verfuegung.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> v=txt.getSoundVolume(50)
>>> print("Aktuell gesetzte Sound-Lautstaerke=", v)
```

# getCounterCmdId(idx=None)

Liefert die letzte Counter Command ID eines (schnellen) Counters zurueck

**Parameter:** idx – Nummer des Counters. (Hinweis: die Zaehlung erfolgt hier von 0 bis 3

fuer die Counter C1 bis C4)

Anwendungsbeispiel:

Counter Command ID des schnellen Counters C3 in Variable num einlesen.

```
>>> num = txt.getCounterCmdId(2)
```

```
setPwm(idx, value)
```

Einstellen des Ausgangswertes fuer einen Motor- oder Output-Ausgang. Typischerweise wird diese Funktion nicht direkt aufgerufen, sondern von abgeleiteten Klassen zum setzen der Ausgangswerte verwendet. Ausnahme: mit Hilfe dieser Funktionen koennen Ausgaenge schnell auf 0 gesetzt werden um z.B. einen Notaus zu realisieren (siehe auch stopAll)

**Parameter:** • idx (integer (0-7)) – Nummer des Ausgangs. (Hinweis: die Zaehlung erfolgt hier von 0 bis 7 fuer die Ausgaenge O1-O8)

• value (integer (0-512)) – Wert, auf den der Ausgang gesetzt werden soll (0:Ausgang ausgeschaltet, 512: Ausgang auf maximum)

Rückgabe: Leer

Anwendungsbeispiel:

- Motor am Anschluss M1 soll mit voller Geschwindigkeit Rueckwaerts laufen.
- Lampe am Anschluss O3 soll mit halber Leuchtkraft leuchten.

```
>>> txt.setPwm(0,0)
>>> txt.setPwm(1,512)
>>> txt.setPwm(2,256)
```

## stopAll()

Setzt alle Ausgaenge auf 0 und stoppt damit alle Motoren und schaltet alle Lampen aus.

## Rückgabe:

```
getPwm(idx=None)
```

Liefert die zuletzt eingestellten Werte der Ausgaenge O1-O8 (als array[8]) oder den Wert eines Ausgangs.

Parameter: idx (integer oder None, bzw. leer) –

- Wenn kein idx-Parameter angegeben wurde, werden alle Pwm-Einstellungen als array[8] zurueckgeliefert.
- Ansonsten wird nur der Pwm-Wert des mit idx spezifizierten Ausgangs zurueckgeliefert.

Hinweis: der idx-Parameter wird angeben von 0 bis 7 fuer die Ausgaenge O1-O8

**Rückgabe:** der durch (idx+1) spezifizierte Ausgang O1 bis O8 oder das gesamte Pwm-

Array

**Rückgabetyp:** integer oder integer array[8]

Anwendungsbeispiel:

Liefert die

```
>>> M1_a = txt.getPwm(0)
```

```
>>> M1_b = txt.getPwm(1)
>>> if M1_a > 0 and M1_b == 0:
    print("Geschwindigkeit Motor M1: ", M1_a, " (vorwaerts).")
    else:
        if M1_a == and M1_b > 0:
            print("Geschwindigkeit Motor M1: ", M1_b, " (rueckwaerts).")
```

#### setMotorSyncMaster(idx, value)

Hiermit koennen zwei Motoren miteinander synchronisiert werden, z.B. fuer perfekten Geradeauslauf.

**Parameter:** • idx (integer) – Der Motorausgang, der synchronisiert werden soll

• value (*integer*) – Die Numer des Motorausgangs, mit dem synchronisiert werden soll.

Rückgabe: Leer

Hinweis:

- der idx-Parameter wird angeben von 0 bis 3 fuer die Motor-Ausgaenge M1 bis M4.
- der value-PArameter wird angeben von 1 bis 4 fuer die Motor-Ausgaenge M1 bis M4.

#### Anwendungsbeispiel:

Die Motorausgaenge M1 und M2 werden synchronisiert. Um die Synchronisations-Befehle abzuschliessen, muss ausserdem die MotorCmdId der Motoren erhoeht werden.

```
>>> txt.setMotorSyncMaster(0, 2)
>>> txt.setMotorSyncMaster(1, 1)
>>> txt.incrMotorCmdId(0)
>>> txt.incrMotorCmdId(1)
```

# getMotorSyncMaster(idx=None)

Liefert die zuletzt eingestellte Konfiguration der Motorsynchronisation fuer einen oder alle Motoren zurueck.

**Parameter:** idx (integer) – Die Nummer des Motors, dessen Synchronisation geliefert

werden soll oder None oder < leer> fuer alle Ausgaenge.

**Rückgabe:** Leer

Hinweis:

- der idx-Parameter wird angeben von 0 bis 3 fuer die Motor-Ausgaenge M1 bis M4.
- oder None oder < leer > fuer alle Motor-Ausgaenge.

#### Anwendungsbeispiel:

```
>>> xm = txt.getMotorSyncMaster()
>>> print("Aktuelle Konfiguration aller Motorsynchronisationen: ", xm)
```

#### setMotorDistance(idx, value)

Hiermit kann die Distanz (als Anzahl von schnellen Counter-Zaehlungen) fuer einen Motor eingestellt werden.

**Parameter:** idx (integer) – Nummer des Motorausgangs

Rückgabe: Leer

Hinweis:

• der idx-Parameter wird angeben von 0 bis 3 fuer die Motor-Ausgaenge M1 bis M4.

Anwendungsbeispiel:

Der Motor an Ausgang M3 soll 100 Counter-Zaehlungen lang drehen. Um den Distanz-Befehl abzuschliessen, muss ausserdem die MotorCmdId des Motors erhoeht werden.

```
>>> txt.setMotorDistance(2, 100)
>>> txt.incrMotorCmdId(2)
```

## getMotorDistance(idx=None)

Liefert die zuletzt eingestellte Motordistanz fuer einen oder alle Motorausgaenge zurueck.

**Parameter:** idx (integer) – Nummer des Motorausgangs

**Rückgabe:** Letzte eingestellte Distanz eines Motors (idx=0-3) oder alle zuletzt eingestellten

Distanzen (idx=None oder kein idx-Parameter angegeben)

Hinweis:

• der idx-Parameter wird angeben von 0 bis 3 fuer die Motor-Ausgaenge M1 bis M4.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> md = txt.getMotorDistance(1)
>>> print("Mit setMotorDistance() eingestellte Distanz fuer M2: ", md)
```

## getCurrentInput(idx=None)

Liefert den aktuellen vom TXT zurueckgelieferten Wert eines Eingangs oder aller Eingaenge als Array

**Parameter:** idx (integer) – Nummer des Eingangs

**Rückgabe:** Aktueller Wert eines Eingangs (idx=0-7) oder alle aktuellen Eingangswerte des

TXT-Controllers als Array[8] (idx=None oder kein idx angegeben)

Hinweis:

• der idx-Parameter wird angeben von 0 bis 7 fuer die Eingaenge I1 bis I8.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> print("Der aktuelle Wert des Eingangs I4 ist: ", txt.getCurrentInput(3))
```

# getCurrentCounterInput(idx=None)

Zeigt an, ob ein Counter oder alle Counter (als Array[4]) sich seit der letzten Abfrage veraendert haben.

**Parameter:** idx (integer) – Nummer des Counters

**Rückgabe:** Aktueller Status-Wert eines Counters (idx=0-3) oder aller schnellen Counter des

TXT-Controllers als Array[4] (idx=None oder kein idx angegeben)

Hinweis:

• der idx-Parameter wird angeben von 0 bis 3 fuer die Counter C1 bis C4.

```
>>> c = txt.getCurrentCounterInput(0)
>>> if c==0:
```

```
>>> print("Counter C1 hat sich seit der letzten Abfrage nicht veraendert")
>>> else:
>>> print("Counter C1 hat sich seit der letzten Abfrage veraendert")
```

## getCurrentCounterValue(idx=None)

Liefert den aktuellen Wert eines oder aller schnellen Counter Eingaenge zurueck. Damit kann z.B. nachgeschaut werden, wie weit ein Motor schon gefahren ist.

**Parameter:** idx (*integer*) – Nummer des Counters

**Rückgabe:** Aktueller Wert eines Counters (idx=0-3) oder aller schnellen Counter des TXT-

Controllers als Array[4] (idx=None oder kein idx angegeben)

#### Hinweis:

• der idx-Parameter wird angegeben von 0 bis 3 fuer die Counter C1 bis C4.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> print("Aktueller Wert von C1: ", txt.getCurrentCounterValue(0)
```

# getCurrentCounterCmdId(idx=None)

Liefert die aktuelle Counter Command ID eines oder aller Counter zurueck.

**Parameter:** idx (*integer*) – Nummer des Counters

**Rückgabe:** Aktuelle Command ID eines Counters (idx=0-3) oder aller Counter des TXT-

Controllers als Array[4] (idx=None oder kein idx angegeben)

#### Hinweis:

• der idx-Parameter wird angeben von 0 bis 3 fuer die Counter C1 bis C4.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> cid = txt.getCurrentCounterCmdId(3)
>>> print("Aktuelle Counter Command ID von C4: ", cid)
```

# ${\tt getCurrentMotorCmdId}(idx = None)$

Liefert die aktuelle Motor Command ID eines oder aller Motoren zurueck.

**Parameter:** idx (integer) – Nummer des Motors

**Rückgabe:** Aktuelle Command ID eines Motors (idx=0-3) oder aller Motoren des TXT-

Controllers als Array[4] (idx=None oder kein idx angegeben)

#### Hinweis:

• der idx-Parameter wird angeben von 0 bis 3 fuer die Motoren M1 bis M4.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> print("Aktuelle Motor Command ID von M4: ", txt.getCurrentMotorCmdId(3))
```

# getCurrentSoundCmdId()

Liefert die aktuelle Sound Command ID zurueck.

**Rückgabe:** Die aktuelle Sound Command ID

Rückgabetyp: integer

Anwendungsbeispiel:

```
>>> print("Die aktuelle Sound Command ID ist: ", txt.getCurrentSoundCmdId())
```

## getCurrentIr()

Liefert eine Liste mit den aktuellen Werten der IR-Fernbedienung zurueck (keine direct-Mode Unterstuetzung). Diese Funktion ist obsolet und sollte nicht mehr verwendet werden.

## getHost()

Liefert die aktuelle Netzwerk-Einstellung (typischerweise die IP-Adresse des TXT) zurueck. :return: Host-Adresse :rtype: string

# getPort()

Liefert die den aktuellen Netzwerkport zum TXT zurueck (normalerweise 65000). :return: Netzwerkport :rtype: int

## getPower()

Liefert die aktuelle Spannung der angeschlossenen Stromversorgung des TXT in mV (Netzteiloder Batterie-Spannung).

Diese Funktion steht nur im 'direct'-Modus zur Verfuegung.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> Spannung = txt.getPower()
>>> if Spannung < 7900:
>>> print("Warnung: die Batteriespannung des TXT ist schwach. Bitte die Batter
```

# getTemperature()

Liefert die aktuelle Temperatur der CPU des TXT (Einheit: ?) zurueck.

Diese Funktion steht nur im 'direct'-Modus zur Verfuegung.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> Temperatur = txt.getTemperature()
>>> print("Die Temperatur im innern des TXT betraegt: ", Temperatur, " (Einheit)
```

# ${\tt getReferencePower}()$

Liefert die aktuelle Referenz-Spannung in mV.

Diese Funktion steht nur im 'direct'-Modus zur Verfuegung.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> ReferenzSpannung = txt.getReferencePower()
```

# getExtensionPower()

Liefert die aktuelle Spannung in mV, die am Extension Bus anliegt.

Diese Funktion steht nur im 'direct'-Modus zur Verfuegung.

```
>>> ExtensionSpannung = txt.getExtensionPower()
```

## SyncDataBegin()

Die Funktionen SyncDataBegin() und SyncDataEnd() werden verwendet um eine ganze Gruppe von Befehlen gleichzeitig ausfuehren zu koennen.

Anwendungsbeispiel:

Die drei Ausgaenge motor1, motor2 und lampe1 werden gleichzeitig aktiviert.

```
>>> SyncDataBegin()
>>> motor1.setSpeed(512)
>>> motor2.setSpeed(512)
>>> lampe1.setLevel(512)
>>> SyncDataEnd()
```

## SyncDataEnd()

Die Funktionen SyncDataBegin() und SyncDataEnd() werden verwendet um eine ganze Gruppe von Befehlen gleichzeitig ausfuehren zu koennen.

Anwendungsbeispiel siehe SyncDataBegin()

```
updateWait(minimum_time=0.001)
```

Wartet so lange, bis der naechste Datenaustausch-Zyklus mit dem TXT erfolgreich abgeschlossen wurde.

Anwendungsbeispiel:

```
>>> motor1.setSpeed(512)
>>> motor1.setDistance(100)
>>> while not motor1.finished():
>>> txt.updateWait()
```

Ein einfaches "pass" anstelle des "updateWait()" wuerde zu einer deutlich hoeheren CPU-Last fuehren.