
## MANUAL DE ROBODK

## Uso de usuario

Para el uso del archivo automatización\_UNDEFINED.rdk, hay que tener pocas cosas en cuenta, de hecho, solo dos:

La primera es que al iniciar el programa no se verá nada, esto es porque hay que hacer un Reframe On, en el sistema de referencia PRINCIPAL.

- 1. Click derecho sobre PRINCIPAL (en el árbol de sistemas de referencias)
- 2. Seleccionar Reframe On
- 3. Hacer zoom out (rueda del ratón hacia atrás), hasta ver bien la estación.



La segunda es ejecutar el programa. Al final del árbol hay un archivo Python MAIN, simplemente hay que clicar en él, este reseteará todos los componentes y valores, y solo funcionará si recibe un mensaje MQTT.



## Uso de programador

Si se desea modificar o utilizar el archivo Python. Aspectos para tener en cuenta:

- 1. En la primera parte del programa (líneas 1 218) se declaran todos los aspectos globales, y se reinician todos los parámetros para tener la vista inicial de la estación, no modificar nada.
- 2. hueco\_random() y hueco\_random\_dev(): simplemente devuelven un hueco para coger, y en el caso de \_dev, uno de los huecos libres que hay.

```
def hueco random():
    piso aleatorio = random.randint(1, 3)
    hueco_aleatorio = random.randint(1, 5)
    es random = [piso aleatorio, hueco aleatorio]
    if disponible[piso_aleatorio][hueco_aleatorio] is True:
        return es random
        for i in range(1, 3):
            for j in range(1, 5):
                if disponible[i][j] is True:
                    return [i, j]
def hueco_random_dev():
    piso_aleatorio = random.randint(1, 3)
    hueco_aleatorio = random.randint(1, 5)
    es_random = [piso_aleatorio, hueco_aleatorio]
    if disponible[piso_aleatorio][hueco_aleatorio] is False:
        return es_random
        for i in range(1, 3):
            for j in range(1, 5):
                if disponible[i][j] is False:
                    return [i, j]
```

- 3. Los hilos (líneas 248-636): mov\_ur\_pedido(), mov\_cinta\_pedido(), mov\_estante\_pedido (piso, caja), mov\_ascensor\_pedido (piso), hacer\_devolucion (piso, caja), reponer(). NO MODIFICAR, es la coordinación entre robots, ya está todo optimizado.
- hacer\_pedido() y process\_dev(): pieza central que gestiona las acciones a realizar, TAMPOCO MODIFICAR

 process\_tasks(mqtt\_client): gestiona como quiere que se realice el orden de pedidos, se puede cambiar la lógica si prefieres que se cambie dicho orden.

```
700 v def process_tasks(mqtt_client):
          global pedidos_hechos
             if pedidos_hechos >= 2 and not cola_devoluciones.empty():
                    devol = cola_devoluciones.get(timeout=0.1)
                  except queue.Empty:
                     devol = None
                  if devol:
                     process_dev()
             # 2) Si hay menos de 2 ventas en curso y ventas esperando: procesar venta
             if pedidos_hechos < 2 and not cola_ventas.empty():</pre>
                     pedido = cola ventas.get(timeout=0.1)
                 except queue.Empty:
                     pedido = None
                  if pedido:
                     hacer pedido()
                     mqtt_client.publish("tienda/respuesta", json.dumps({"status": "en_proceso"}))
              time.sleep(0.1)
```

6. on\_message(client, userdata, msg): se puede modificar el bróker y el puerto de mqtt si necesitas conectarte de otra forma. RECOMENDACIÓN: no cambiar los topics.

```
def on message(client, userdata, msg):
    pedido = json.loads(msg.payload.decode())
    if pedido["tipo"] == "venta":
        cola_ventas.put(pedido)
        cola devoluciones.put(pedido)
if __name__ == "__main__":
   mqtt_client = mqtt.Client()
    mqtt_client.on_message = on_message
    mqtt_client.connect("broker.hivemq.com", 1883)
    mqtt_client.subscribe("tienda/pedidos")
    mqtt_client.loop_start()
    hilo = threading.Thread(target=process_tasks, args=(mqtt_client,), daemon=True)
    hilo.start()
    try:
           time.sleep(1)
    except KeyboardInterrupt:
        mqtt_client.loop_stop()
```