

IDS830正负限位接线图

注意：

使用此功能时，要利用上位机
调试软件把位置环微分增益修改为9

- (1) 1, 3, 5 接24V时, 4 和6 串2K电阻连接限位开关
- (2) 1, 3, 5接5V时, 4和 6 免串电阻直连限位开关
- (3) 限位开关灯亮时输出0V有效。

