
# GY-MCU90615 模块使用手册 V1.0

### 一、概述

GY-MCU90615 是一款低成本红外温度模块。 工作电压 3-5v 功耗小,体积小。 其工作原理,是通过单片机读取 红外温度度数据,串口(TTL 电平) 通信方式输出。 串口的波特率有 9600bps 与 115200bps 有连续输出与询问输出两种方式, 可适应不同的工作环境,与所有的单片机 及电脑连接。



# 二、产品特点

- (1)、体积小
- (2)、高性价比
- (3)、串口通信格式

# 三、产品应用

- (1)、人体测温
- (2)、发热物体表面温度检测
- (3)、非接触温度检测

# 技术参数

名称	参数
目标温度范围	-40° C~ 115° C
传感器温度范围	-40° C~ 85° C
测量精度	0.5 ° C(0-50 度)
分辨率	0.02 ° C
响应频率	10HZ
工作电压	3~5 V
工作电流	5mA
尺寸	14m×16mm

# 四、引脚说明

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Pin1	VCC	电源+ (3v-5v)
Pin 2	GND	电源地
Pin3	TX	串口数据发送 TXD
Pin 4	RX	串口数据接收 RXD
Pin 5	RST	内部使用,不需要连接,悬空
Pin 6	SIM	内部使用,不需要连接,悬空

#### 五、通信协议

#### 串口发送命令字节:

(1)、串口通信参数(默认波特率值 115200 bps,可通过软件设定)

波特率: 9600 bps 校验位: N 数据位: 8 停止位: 1

波特率: 115200 bps 校验位: N 数据位: 8 停止位: 1

- (2)、模块输入命令,由外部控制器发送至 GY-MCU90615 模块(十六进制)
  - 1、帧头: 0xa5

指令格式: 帧头+指令+校验和(8bit)(如自动读取温度指令=0xA5+0x45+0xEA)

2、命令指令:

连续输出指令:

0xA5+0x45+0xEA-----温度数据(模块返回数据类型为 0x45)

查询输出指令:

OxA5+0x15+0xBA ------温度数据(模块返回数据类型为 0x45)

配置指令: (掉电重启后生效)

波特率配置:

0xA5+0xAE+0x53 -----9600

0xA5+0xAF+0x54 ------115200 (默认)

上电是否自动发送温度数据配置:

0xA5+0x51+0xF6------上电后自动输出温度数据

0xA5+0x52+0xF7------上电后不自动输出温度数据(默认)

0xA5+0xAF+0x54 ------115200 (默认)

## 串口接收:

- (1) 、串口通信参数(默认波特率值 115200 bps,可通过软件设定) 波特率: 9600 bps 校验位: N 数据位: 8 停止位: 1 波特率: 115200 bps 校验位: N 数据位: 8 停止位: 1
- (2)、模块输出格式,每帧包含9个字节(十六进制):
  - ①.ByteO: 0x5A 帧头标志
  - ②.Byte1: 0x5A 帧头标志
  - ③.Byte2: 0X45 本帧数据类型(0X45: 温度数据)
  - ④.Byte3: 0x04 数据量(以下 4 个数据 2 组为例)
  - ⑤.Byte4: 0x00~0xFF 数据 1 高 8 位
  - ⑥.Byte5: 0x00~0xFF 数据 1 低 8 位
  - ⑦.Byte6: 0x00~0xFF 数据 2 高 8 位
  - ⑧.Byte7: 0x00~0xFF 数据 2 低 8 位
  - ⑨.Byte8: 0x00~0xFF 校验和(前面数据累加和,仅留低8位)
- (3)、数据计算方法

#### 温度计算方法:

温度= 高 8 位<<8|低 8 位 (结果为实际角度乘以 100)

例:发送指令: A5 45 EA ,接收到一帧数据:

<5A-5A-45-04-0C-78-0D-19-A7>


表示 TO (有符号 16bit,表示目标温度): TO=0x0C78/100=31.92 ℃

表示 TA (有符号 16bit,表示环境温度): TO=0x0D19/100=33.53 ℃

#### 六、使用方法

该模块为串口输出数据,使用者通过串口连接后,发送输出指令,例如 0xA5+0x45+0xEA 给模块,模块将连续输出温度数据;如想通过查询输出可发送 0xA5+0x15+0xBA 给模块,每发送一次,模块将返回一次温度数据,查询频率应低于 10hz,如需高于 10hz 请使用连续输出模式,即发送 0xA5+0x45+0xEA 指令;

电脑软件截图:



#### 七、结束

注意:模块 I/O 是 TTL 电平,可以直接与单片机串口连接,可以直接与 PL2303,CH340,FT232 等芯片连接,但不能与电脑九针串口直接连接。

PL2303,CH340,FT232等芯片连接,但不能与电脑九针串口直接连接。