

127	MOTOR_OVERLOAD_TRACK	▼
128	MOTOR_OVERLOAD_X	▼
129	MOTOR_OVERLOAD_Y	▼
130	TRANSISTOR_OVERLOAD_TRACK	▼
131	TRANSISTOR_OVERLOAD_X	▼
132	TRANSISTOR_OVERLOAD_Y	▼
134	ILLEGAL_MOVE_MOTOR	▼
135	SF_ERROR	▼
136	LOG_ERROR	▼
137	LOG_OVERFLOW	▼
139	CBUS_FAILURE	▼
140	UCAP_CHARGE_FAILURE	▼
141	MISSING_UCAP	▼
142	MISSING_BATTERY	▼
143	BATTERY_HOOK_STATE	▼
144	UNEXPECTED_BATTERY	▼
146	EARLY_STOP_TO_CHARGER	Última actualización: 27/8/2024, 18:31:17 ▲

Explicación	Causa	Acción
<b>Para R5</b> El robot falló antes de llegar a la estación de carga	Obstrucción mecánica	Compruebe si hay obstáculos dentro de la pista. Compruebe si la toma de carga está alineada correctamente.