

163	STOP_FROM_CHARGEPOS		▼
164	MOVING_STOPPED	Última actualización: 27/8/2024, 18:31:18	▲
Error de movimiento			
Explicación		Causa	Acción
Para R5 , el robot no puede moverse más allá. Hay energía en el motor pero no movimiento.		En la mayoría de los casos causados por detenerse en otros objetos.	Eliminar objetos.
		Puede ser causado por un mal funcionamiento en el cable del codificador de los cable del codificador (cable roto) para Motor X/Y.	Revise / reemplace el cable del codificador de los motores Move Y AS-35033 Move Y
			Revise / reemplace el cable del codificador AS-35065 Move X Motors
		El ajustador de la correa está suelto: hace que la correa se atasque, especialmente en una dirección.	Verifique / sujeté el conjunto del bastidor de rodillos.
165	TRACKSHIFT_AT_STOP		▼
166	TRACKSHIFT_AT_STOP_B		▼
167	TRACKSHIFT_AT_STOP_L		▼
168	TRACKSHIFT_AT_STOP_R		▼
170	POSITION_ERROR_AT_CHARGE		▼
171	POSITION_OFFSET_ERROR		▼
172	UNSTABLE_MOVE_X		▼
173	UNSTABLE_MOVE_Y		▼
178	TIMEOUT_WCOM_XL		▼
179	TIMEOUT_WCOM_YB		▼