使用说明书 OPERATION MANUAL

CH906A/CH906D 模拟电池测试仪



注意事项:

本说明书版权归常州市贝奇电子科技有限公司所有,贝奇电子保留所有权利。未经贝奇电子书面同意,不得对本说明书的任何部分进行影印、复制或转译。

本说明书适用于 CH906A 模拟电池测试仪

本说明书包含的信息可能随时修改,恕不另行通知。 最新的说明书电子文档可以从贝奇电子官方网站下载: http://www.beich.com.cn

2020年9月......第一版



本说明书所描述的可能并非仪器所有内容,贝奇电子有权对本产品的性能、功能、内部结构、外观、附件、包装物等进行改进和提高而不作另行说明!由此引起的说明书与仪器不一致的困惑,可与我公司联系。

安全警告:

★ 触电危险

操作,测试与与仪器维护时谨防触电,非专业人员请勿 擅自打开机箱,专业人员如需更换保险丝或进行其它维护, 务必先拔去电源插头,并在有人员陪同情况下进行。

即使已拔去电源插头,电容上电荷仍可能会有危险电压, 应稍过几分钟待放电后再行操作。

请勿擅自对仪器内部电路及元件进行更换和调整!

~ 输入电源

请按本仪器规定的电源参数要求使用电源,不符合规格 的电源输入可能损坏本仪器。

更换保险丝请使用相同规格

₩ 远离爆炸性气体环境

电子仪器不可以在易燃易爆气体环境中使用,或者在含 有腐蚀性气体或烟尘环境中使用,避免带来危险。

▲ 其它安全 事项 请不要向本仪器的测试端子以及其它输入输出端子随意 施加外部电压源或电流源。 输入端切勿输入交流电压。

在使用操作和维护本仪器的任何过程中,务必遵守各项安全防护措施。如果忽视和不遵守这些安全措施及本手册中的警告,不但会影响仪器性能,更可能导致仪器的直接损坏,并可能危及人身安全。对于不遵守这些安全防范措施而造成的后果,贝奇电子科技有限公司不承担任何后果。

目 录

1
I
3
3
3
3
4
4
4
5
5
6
7
8
8
10
10
10
10
11
12
12

存储与调用	13
保存文件到 U 盘	
文件列表	
3.2.4 系统信息页面	
3.2.5 触摸校正页面	
3.2.6 固件升级页面	
3.2.7 数据校正页面	

第一章 准备使用

感谢您购买和使用我公司产品,在您使用本仪器前请首先根据随机的装箱清单进行检查 和核对,若有不符请尽快与我公司联系,以维护您的权益。

1.1 检查装运

收到本产品后,请按以下过程仔细拆包检查:

-------警告: 如果仪器的外观(例如外壳、前/后面板、LCD 屏幕、电源开关和端口连接器)在运输

过程中发生损坏,切勿连接电源及接通电源开关,否则会引发触电危险。

- 1. 检查用于包装仪器的包装箱或减震材料有无损坏。
- 2. 检查包装箱内仪器附带的装箱项目是否有损坏或缺陷。
- 3. 检查仪器附带的所有装箱项目是否为指定的附件或选件。

标准配置	数量	备注
CH906A 模拟电池测试仪	1台	机型按订货单
电源线	1 根	随国家(地区)不同而有区别
测试线	1 付	允许最大电流 15A
使用说明书	1 份	光盘
检验报告/合格证	1 份	

以上检查如有任何问题,请与本公司或相关经销商取得联系。


1.2 检查电源


检查供给电子负载的电源是否符合下述要求:

	要求
电压	220/110(1±10%)V AC
频率	47~ 63Hz
最大功耗	30VA

保险丝规格: 250V/1A 慢熔型(Slow-Blow),5×20mm 小型保险丝 仪器出厂已安装保险丝。随附件包含备用保险丝,请使用规定规格保险丝替换! 检查及替换保险丝,应先拔掉电源线,按以下方法更换保险丝:







1.4 连接电源线

检查三芯电源线,其中一根为接地线,连接到含接地的电源插座后,可使电子负载机体接地,从而保护用户,避免电击可能。

请确认电源线完好无损后,再将电子负载与有可靠接地的电源插座连接。

警告: 切勿使用有任何损坏迹象的电源线, 以免遭到电击。

警告: 使用所提供的带接地线的三线电源线,确保仪器可靠接地。

1.5 环境要求

- 1. 请不要在多尘、多震动、日光直射、有腐蚀气体下使用。
- 2. 仪器正常工作时应在温度为 0℃~40℃,相对湿度≤75%,请尽量在此条件下使用仪器,以保证测量的准确度。
- 3. 本仪器已经经过仔细设计以减少电源端的杂波干扰,然而仍应尽量使其在低噪声的环境下使用,如果无法避免,请安装电源滤波器。
- 4. 仪器长期不使用,请将其放在原始包装箱或相似箱子中储存在温度为 5℃~40℃, 相对湿度不大于 85%RH 的通风室内,空气中不应含有腐蚀测量仪的有害杂质, 且应避免日光直射。
- 5. 仪器特别是连接被测件的测试导线应远离强电磁场,以免对测量产生干扰。
- 6. 保持仪器适当的通风空间,以保证仪器通风冷却环境,防止机内温升过高。 适度的最小空间要求:背面>=180mm,两侧>=60mm
- 7. 静电防护 ESD: 仪器虽然经过仔细设计以增强抗静电冲击能力, 但仍应配置合适的工作区以避免静电放电
- 8. 提供足够的仪器周围空间,以便紧急情况下可以迅速切断电源线。

1.6 启动仪器

按下仪器左下角的电源开关键,使之处于缩进位置,则接通电源,仪器自检,加载配置信息,加载初始化信息并初始化测试条件,一切正常后完成开机启动过程。

如果较长时间内不再使用仪器,应使电源线脱离电源插座,或关闭电源插座的总开关。

第二章 概述

本章主要内容:产品基本参数及功能介绍,前后面板介绍及 LCD 显示概要,以及基本的操作方法。

2.1 产品介绍

CH906 模拟电池测试仪是我公司最新推出的一款集充放电一体,可完全模拟电池的充放电过程的仪器,电源部分采用线性电源方式,保证输出电源低纹波杂讯,可代替电池对普通适配器或移动电源的 PCBA 板进行功能或性能测试。主要应用于移动电源、适配器、蓝牙耳机、蓝牙音箱等电池充放电产品的开发和实验,也可当作普通可调电源使用。其输入输出电压,和输入输出电流保护值均可多组设定。

性能特点:

- 1. 4.3 寸高清 TFT 触摸屏,配合数字键盘及旋钮设置数据方面快捷
- 2. 采用线性电源方式,保证输出电源低纹波杂讯
- 3. 同时具备电池的充电和放电功能,可自动切换
- 4. 6 组电压电流预设存储功能,可一键快递调用
- 5. 电压 1mV, 电流 1μA 高显示分辨率, 可检测 PCBA 或成品待机电流
- 6. 远端测量接口,保证测试精度
- 7. 标配 U 盘接口,可用于数据保存和系统更新
- 8. 标配 RS232C 通讯接口,多种波特率可选
- 9. 标准上架尺寸,便于系统集成配套


2.2 技术参数

型号		CH906A CH906D		
		参数范围及精度		
松山(社中)	电压	0.1~20V	0.1~10V	
输出(放电)	电流	0~10A	0~2A	
输入(充电)	电压	0.2~20V	0. 2~10V	
捌八(元电)	电流	0.1~10V: 0~10A ; 10.01~20V: 0~5A	0~2A	
设定解析度	电压	0.1~5V: 1mV ; 5.01~20V: 5mV	1mV	
以足牌勿及	电流	1mA	1mA	
设定精确度	电压	0.1~5V: 0.05%+2mV;	0.05%+2mW	
以足相朔反	电压	5.01-20V: 0.05% +10mV	0.05% Ziiiw	
	电压	0.1-5.0V: 1mV	1mV	
 回读分辨率	七 丛	5.01-20V: 5mV	11111	
国	电流	0-10mA(低量程): 0.0001mA	0-10mA(低量程): 0.0001mA	
	电机	10mA-10A(高量程): 0.1mA	10mA-2A(高量程): 0.1mA	
	电压	0.1-5V: 0.05% +2mV	0.05%+2mV	
回读精确度	电压	5.01-20V: 0.05% +10mV	0. 05% ¹ 2mv	
四医相侧及	电流	0-10mA(低量程): : 0.1% +1uA	0-10mA(低量程): 0.1%+1uA	
	巴机	10mA-10A(高量程): 0.1% +3mA	10mA-2A(高量程): 0.1%+3mA	
负载调整率	电压	<0.06%		
电源调整率	电压	<0.05%		
纹波	电压	Max60mV		
输入电源	AC 电压	110V/220Vac		
外形尺寸		230mmD*350mr	mW*88mmH	
重量		约7Kg 约4kg		



序号	名称	说明
1	电源开关	接通和关闭仪器电源,缩进位置为接通,弹出位置为关闭。
2	USB HOST 接口	用于连接 USB 闪存盘(U 盘)。支持 FAT16 和 FAT32 文
		件系统。支持固件升级,记录测试数据,存储屏幕图像,
		存储和调用测试参数文件等。
3	操作功能键	ON 键:用于启动负载测试。
		SAVE 键:用于启动 U 盘数据保存,数据记录时该按键灯
		闪烁
4	LCD 液晶显示屏	显示测量结量,测试条件,系统信息等。
5	输入键	全功能数字键盘,用于输入数据,或在要求输入文件名等
		备注信息时输入字符。
6	旋钮	用于微调设置数据及菜单操作时作为左右方向调整
7	输入端子: 极性为红正	电压反极性输入可能导致大电流,非常危险
	黑负	
8	功能软键	这部分5个键的功能是随功能页面变化的,即它们的功能
		不是固定的,在不同的菜单有着不同的功能,相应功能显
		示在按键对应的上方。

2.4 后面板介绍



序号	名称	说明
1	散热风口	❶请勿堵塞,保持通风良好
2	电压转换开关	用于 110V 电压与 220V 电压切换,请注意正确选择
3	RS232C 串行接口	提供仪器与外部设备的串行通讯接口,参数设置,命令等均可以由计算机设定和获得,以实现无仪器面板的远程控制。
4	远端测量电压输入接口	S+接电压正极,S-接电压负极
5	AC 电源输入 ✔	▶ 内含保险丝,规格 1A (特殊电压可定制)

2.5 显示区域介绍

LCD 显示屏被划分为相对固定的几个区域,显示各页面特定信息。



序号	名称	说明
1	设置参数及状态提示栏	负载带载参数设置及菜单设置时帮助提示
2	主参数显示	显示实时电压, 电流, 功率参数
3	机器内部温度	机器内部实时温度监控显示
4	预设参数设置值	可以设置6组常用参数供快速调用,详见3.1.3
5	系统图标显示	以图标方式显示系统状态
		■ U 盘已连接; □ 远程控制状态;
6	时钟显示区	显示实时时钟,可在系统配置页修改日期和时间,也可
		以关闭时钟显示。
7	按键标签页	对应下方按键进行操作

第三章 菜单操作

本章主要内容:对仪器所有菜单显示页的显示信息及其操作进行详细描述。

3.1 常态显示页面

3.1.1 输出放电



当外接用电设备时,模拟电池测试仪输出电能,即输出放电。通过外接移动电源 PCBA 板等电池放电设备,可以测试电源产品 PCBA 的放电性能。亦可当作普通可调电源为用电设备供电。当输出电流小于 10mA 时,系统将自动转为电流低量程工作,此时显示屏电流单位为"mA"最小可显示 0.1uA 电流。电流输出时显示屏显示电流为 0.0000A 格式。

按【电压设置】键可以设置实时电压值,该按键灯亮起,通过数字按键输入需要设定的电压值,输入的数字会在状态栏显示,输入完成后按【Ent】键确认。按【启动】键或【ON】键启动输出。

■举例:设置电压为 5.123V。

按下电压设置按键,通过数字键盘输入 5.123,按【Ent】键确认 在启动状态中,可以通过【▲】或【▼】键移动光标,旋转旋钮来改变设定参数,也可通过数字键重新设置参数,负载将自动跟随到改变后的值。

3.1.2 输入充电

当外接供电设备时,模拟电池吸收电能,即输入充电。通过外接普通适配器,移动电源 PCBA 板等电池充电设备,可以测试电源产品的充电性能。当输出电流小于 10mA 时,系统将自动 转为电流低量程工作,此时显示屏电流单位为"mA"最小可显示 0.1uA 电流。电流输出时显示屏显示电流为-0.0000A 格式。

3.1.3 快速调用



快速调用按键按下后光标会移动到 6 组快速电压电流预置上面,按下光标停留的按键后会显示出设置对话框,可以用来修改快速调用的电压和电流值,修改参数时直接按数字键盘对应数字后按【ENT】键确认。

3.2 设置页面

按【SET】键进入主菜单页面,用方向键,转动旋钮移动光标或直接键入菜单前两位数字 选择需要进入的菜单。



3.2.1 电池设置页面

主菜单下选择光标到负载设置选项,按【ENT】键进入或直接按数字 01 进入



远端测量

因为电压采样精度将影响到模拟电池的工作精度。当负载消耗较大电流时,将在被测电源到负载的连接线上产生电压降,为保证测量精度,在后面板上提供一个远程测量端,用户可用该端子来测量被测仪器的输出端电压。

用【ENT】键来改变菜单设置,按【ENT】键菜单会显示打开与关闭间两个选项,旋转旋钮或用上下按键选择。

电压远端测量=打开:打开远程测试,仪器从后面板远程测量端采样电压电压远端测量=关闭:关闭远程测试,仪器从前面板负载输入端采样电压

■提示:请按照标识接线,S+接电压正极,S-接电压负极

电流量程

为了保证测量精度,电流分自动和高低两个量程,电流在 10mA 以下时可选用低量程,此时电流显示会切换到 mA 显示,最小显示分辨率为 0.0001mA。

自动或高低量程用【ENT】键进入选择,

宣提示:按【ENT】键切换高低量程。

电池内阻

为了更真实的模拟电池的实际状态,可设置电池内阻来对输出电压进行补偿。

■提示: 设置范围为 0-1Ω, 按【ENT】键确认。

3.2.2 系统设置页面

BEICH	系	统设置	28.1℃		₿ 03:07:22
显示风格	:	典雅红	触发源	2	手动
语言		中文	通讯模式		RS232C
开机设置		上次值	本机地址		8
按键音		打开	波特率		9600
键盘锁		关闭	多机模式		单机
旋钮锁		关闭	触摸功能		打开
日期		2066-04-21	出厂设置		恢复
时间		03:07:21	采集频率		001
♠ 使用'ENT'	建进	择主题	40 40 40		
	ı	\Rightarrow	返回		进入测试

该界面下可以设置和更改仪器系统风格及应用,按【Ent】键切换光标处菜单内容,日期与时间直接按数字键后按【Ent】键确认。

菜单名称	二级菜单内容
显示风格	典雅红
	华丽紫
	手动 (MAN):由仪器面板上的"TRIG"键触发

触发源	外部(EXT):外部触发,由后面板上 Sense 接口触发
	总线(BUS):由 RS232C 接口上的程控命令进行触发
语言	中文
	ENGLISH
	RS232C
通讯模式	USB-CDC
	USB-TMC
开机设置	默认值
	上次值
本机地址	输入数字后按【Ent】键确认
按键音	打开
	关闭
波特率	4800 9600 19200 38400 57600
键盘锁	打开 打开时锁定 0-9 数字键盘
	关闭
多机模式	单机
	多机
旋钮锁	打开
	关闭
出厂设置	恢复 确认恢复后所有设置将恢复出厂值,请谨慎操作
采集频率	用于设置U盘数据保存时的数据采集时间
日期	直接按数字键后按【Ent】键确认,移动光标至下一项
时间	直接按数字键后按【Ent】键确认,移动光标至下一项

3.2.3 文件列表页面



存储与调用

通过存储与调用功能,可以即时保存参数,将测量设置保存到内部 ROM 或外部 USB 存储器,保存测量结量或屏幕快照到外部 USB 存储器。

存储功能

通过仪器的存储系统,可以实现以下保存功能:

- 即时保存用户修正数据及设置;
- 即时保存测量设置参数,系统配置参数:
- 将测量设置参数以文件形式保存在内部 ROM 存储器或外部 USB 存储器;
- 保存屏幕快照文件到 USB 存储器(截屏功能);
- 保存测量结果到 USB 存储器(数据记录功能)。

调用功能

经过存储后,可以实现以下调用功能:

- 即时自动调用用户修正数据及设置;
- 即时自动调用测量设置参数;
- 即时自动调用系统配置参数;
- 通过文件管理功能加载内部 ROM 或者外部 USB 存储器中的测量设置文件;

存储媒体类型

仪器使用以下媒体保存信息:

媒体类型	用途
内部 RAM (电池供电)	即时保存测量参数和系统配置
内部 FLASH ROM	用户修正数据及其设置,测量设置文件
外部 USB 存储器 (U盘)	测量设置文件,屏幕快照文件,数据记录文件

■提示: 在文件列表页,直接键入数字编号,0-100为 RAM 存储,100以上为 U 盘存储,在操作栏右侧会显示存储器类型,然后输入文件代码后按保存键确认保存。

U盘文件结构

将 USB 存储器连接到仪器后, 仪器按照预先确定的结构方案组织和使用存储器上的文件夹和文件。

如下表所示:

文件类型	扩展名	最多文件数量*1	文件路径*2
测量设置文件	EST	500	\CH906A\SETUP
数据记录文件	CSV	200	\CH906A\DATA
屏幕快照文件	GIF, BMP, PNG	200	\CH906A\IMAGE
升级文件	36U	10	根目录

注*1. 指使用同一扩展名的最多数量; 注*2. 文件夹按不同的仪器型号而有区别

说明:文件夹由仪器自动创建,除升级文件外,文件名也由仪器自动编号生成。

如有仪器不能识别的U盘,请换用其它已格式化的U盘。

说明: 贝奇电子不对在本仪器上使用 USB 存储设备时造成的 U 盘数据丢失负责。

保存文件到U盘

将 USB 存储器(U 盘)连接到仪器的 USB(HOST)后,就可以使用面板上的【SAVE】键 将测试结果或屏幕快照保存到 U 盘上。

将测量结果保存到 U 盘

在任何页面下按【SAVE】键仪器显示器下方会显示【图形】【数据】提示按键,在任何测量页面按【数据】键可以将测量结果按 CSV 格式保存到 U 盘上,按【图形】键可以将当前显示界面截屏保存,数据保存中【SAVE】键会闪烁,再次按【SAVE】键结束保存,【图形】保存中【SAVE】键常亮,保存结束后熄灭,保存后可以下载到 PC 机上打开和使用这些文件。

单个 CSV 或者 TXT 文件最多可以保存 65536 行测试数据,达到这个最大数据后仪器自动停止数据记录。

警告:在向 U 盘写入数据过程中,禁止拔出 U 盘,否则可能造成 U 盘或 U 盘文件系统损坏。 说明:数据记录文件以 BEICH000~BEICH199 顺序编号,用户不能指定和修改存储的文件名; 数据写入 U 盘会占用一些时间,此过程中测量可能会有短时停止响应。

下列情况会以非正常方式自动结束数据记录:

- 向 U 盘写入数据失败
- 向一个文件写入的数据行超出范围

将屏幕快照保存到U盘

在任何显示页,可以按照 BMP 格式,将当前屏幕显示内容以图像方式保存到 U 盘,保存后就可以下载到 PC 机上打开和使用这些文件。

学按以下过程保存屏幕快照:

步骤 1: 连接 U 盘,确认仪器已成功安装 U 盘,显示器右上角显示 U 盘图形;

步骤 2: 选择到需要截屏的页面;

步骤 3:按【SAVE】键后屏幕下方显示【图形】【数据】提示按键,按【图形】键开始保存,【SAVE】键常亮提示,保存完成后熄灭,屏幕快照即以指定的图像格式文件被保存到U盘。

说明: 屏幕快照文件以 BEICH000~BEICH199 顺序编号, 用户不能指定和修改存储的文件名。

文件列表

测量设置文件概要

测试设置即与测量有关的设置参数,这些参数包括:当前页面(或进入文件列表前的页面);测量设置页的所有设置;极限设置页的所有设置。

仪器将以上设置组织为一个文件,可以被整体保存和调用;同时还可以为保存的文件指定名称(备注信息),名称随同文件保存。

测量设置文件按编号可以被保存在以下媒体中:

媒体	存储序号	使用
内部 RAM (电池供电)	0	文件不可见,即时保存,自动调用
内部 FLASH ROM	1~100	通过文件列表存储和调用
外部 USB 存储器	101~550	通过文件列表存储和调用

Γ	
	存储位置: \CH906A\SETUP*1
	文件名: 51.EST~550.EST

存储/调用测量设置



文件列表页的字段信息:

字段	描述
序号(No.)	显示存储的设置文件序号, 1~100 为内部 ROM 存储器,
	101~550 为外部 USB 存储器。
	通过光标键或直接键入数组选择要操作的文件序号:
	【保存】键存储媒体选择
名称 (NAME)	显示所存储的设置文件的备注信息,用于对测量设置参数进
	行命名,不是指存储在 U 盘上的文件名。
日期(DATE)	显示保存时的系统时间。
存储器(Memory)	显示当前有效的存储媒体,根据文件号自动转换。

☞用光标键移动字段,选择要操作的文件序号,按功能软键操作:

功能软键	操作功能
加载 (LOAD)	文件存在时可用,调用指定的设置文件
	加载时有确认操作。
保存(SAVE)	保存当前测量设置参数,保存前要求输入文件名称,可以直接确认以默认的 <unnamed>命名</unnamed>

删除(DELETE) 文件存在时可用,删除指定的设置文件

删除时有确认操作。

退出(EXIT) 退出文件列表,返回进入文件列表前的页面。

3.2.4 系统信息页面



显示改机器的系统全部信息及已装模块,该页面不能作任何更改。

3.2.5 触摸校正页面

该页面为触摸屏校正页面,主要用于仪器出厂前的校验,需要密码支持才能进入。

3.2.6 固件升级页面

连接到 USB(HOST)的 U 盘被有效识别后,才可启用升级功能。

仪器可以很方便的升级固化软件,使用过程中如有软件问题,可以随时与贝奇电子有限 公司联系。

☞按以下过程升级固化软件:

步骤 1: 下载本公司发布提供的升级文件,文件名一般包含仪器型号,扩展名为 97F。如果是压缩包,请将其解压;

步骤 2: 将其复制到已格式化的 FAT32 或 FAT16 的 U 盘根目录下:

步骤 3: 待升级仪器开机状态下,将 U 盘插入前面板的 USB-HOST 接口;

步骤 4: U 盘成功安装后,选择到"固件升级"菜单,进入固件升级显示页,显示 U 盘上升级文件列表(最多 10 个),文件名以仪器型号及更新时间显示。

说明: 仪器最多只显示 10 个升级文件,可使用 PC 文件管理器删除部分无效文件。

说明:符合升级文件格式的文件都可以被显示,但只有通过升级验证后才会被仪器安装。

步骤 5: 使用光标键选择适合本机的升级文件,按"升级"功能软键;

步骤 6: 确认升级操作后,仪器验证升级文件,如验证正确,则将升级文件安装到 FLASH ROM 中,安装完成后自动重启。

可以到"系统信息"页查看最新升级后的固件版本。

注意: 升级过程中不能断电, 否则会引起仪器固件损坏而不能工作, 需要返厂维修。

3.2.7 数据校正页面

该页面为负载数据校正页面,主要用于负载出厂前的数据校验,需要密码支持才能进入。