VIP-SERVICE
КРАСНОДАР · ПОЛЕВАЯ 43

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

elumatec

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПВХ

Сварка. Зачистка. Линия.

96 страниц / Редакция 2025 / Русский

Участок сварки и зачистки: от двухголового станка до автоматической линии с разгрузкой.

Сварка ПВХ

Профиль зажимается со всех сторон, нагрев и осадка идут по программе. Оператор выбирает систему профиля из базы, а не крутит параметры вручную — поэтому результат не зависит от смены.

Двухголовый станок	рамы до 2 000 × 1 900 мм
Четырёхголовый станок	рамы до 3 050 × 2 490 мм
Управление	ПК, Windows, база рецептов
Оснастка	быстросменная, под профиль
Опция	сварка с выборкой (notched)
Интеграция	в линию сварки и зачистки

Что уточнить перед заказом

Систему профиля, программу выпуска и размер цеха. По этим трём пунктам подбирается комплектация: зажимы, оснастка, магазин инструмента. Пришлите их — посчитаем конфигурацию и срок.

+7 (988) 000-00-00
zakaz@vip-service23.ru · г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Полевая, 43

Документ сформирован автоматически и носит информационный характер. Не является публичной офертой.

Зачистка угла

Зачистка снимает шов до плоскости без «подпалин» и рисок. Сменный инструмент и настройка по шаблону: переход на другую систему профиля — 20–30 минут.

Тип	стационарная, 4 оси
Производительность	до 120 углов в час
Инструмент	дисковые фрезы, сменные
Подача	автоматическая, конвейер

Что уточнить перед заказом

Систему профиля, программу выпуска и размер цеха. По этим трём пунктам подбирается комплектация: зажимы, оснастка, магазин инструмента. Пришлите их — посчитаем конфигурацию и срок.

+7 (988) 000-00-00
zakaz@vip-service23.ru · г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Полевая, 43

Документ сформирован автоматически и носит информационный характер. Не является публичной офертой.

Как мы поставляем

Станок приезжает на склад в Краснодаре, мы принимаем его, проверяем комплектацию и запускаем до передачи. Пусконаладка, обучение оператора и гарантия включены в стоимость. Поставка под заказ — от 12 до 18 недель в зависимости от модели; срок фиксируется в договоре.

ЭТАПЫ

01 **ПОДБОР**
Считаем окупаемость по вашей программе выпуска и системе профиля.

02 **ДОГОВОР**
Фиксируем модель, комплектацию, срок и стоимость доставки.

03 **ПРИЁМКА**
Проверяем комплектацию на складе, запускаем, снимаем параметры.

04 **МОНТАЖ**
Доставка, выставление по уровню, подключение, тестовая деталь.

+7 (988) 000-00-00
zakaz@vip-service23.ru · г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Полевая, 43

Документ сформирован автоматически и носит информационный характер. Не является публичной офертой.