
### Ports et mode texte VGA

2017 - 2018

Florent Gluck - Florent.Gluck@hesge.ch

Version 0.3






### Espace d'adresses



Espace d'adresses accédé avec des instructions d'accès classiques (MOV)

Registres PIO

Espace d'adresses séparé, uniquement accessible avec des instructions spéciales (IN/OUT sur x86)



## Port I/O vs Memory-Mapped I/O

- Entrées/sorties mappées en mémoire (Memory-mapped I/O MMIO)
  - Même bus d'adresse pour adresser mémoire et périphériques mappés en mémoire
  - Accès aux périphériques avec instructions classiques (instr. MOV)
  - Méthode la plus utilisée sur les différentes arch. processeurs
- Ports d'entrées/sorties (Port I/O PIO)
  - Mémoire et périphériques utilisent des espaces d'adresses différents
  - CPU utilise des instructions spéciales pour accéder aux périphériques
    - Sur x86: instructions IN et OUT



# x86 mémoire basse (< 1 MB)

START	END	SIZE	ТҮРЕ	DESCRIPTION	
Low Memory (the first MiB)					
0x00000000	0x000003FF	1 KB	RAM - partially unusable	Real Mode IVT (Interrupt Vector Table)	
0x00000400	0x000004FF	256 bytes	RAM - partially unusable	BDA (BIOS data area)	
0x00000500	0x00007BFF	almost 30 KB	RAM (free for use)	Conventional memory	
0x00007C00	0x00007DFF	512 bytes	RAM - partially unusable	Your OS BootSector	
0x00007E00	0x0007FFFF	480.5 KB	RAM (free for use)	Conventional memory	
0x00080000	0x0009FBFF	~120 KB, depending on EBDA size	RAM (free for use)	Conventional memory	
0x0009FC00	0x0009FFFF	1 KB	RAM (unusable)	EBDA (Extended BIOS Data Area)	
0x000A0000	0x000FFFFF	384 KB	various (unusable)	Video memory, ROM Area	

#### Ports sur x86

- Sur x86, accès aux ports avec les instructions IN et OUT
- Instruction ○UT permet d'écrire à une adresse
- Instruction IN permet de lire la valeur à une adresse
- Adresse du port toujours spécifiée dans registre DX
- Lecture ou écriture se fait toujours avec AX/AL selon la taille à lire ou écrire (16-bits ou 8-bits)
- Examples:

Ecrit le byte 4 dans le port 0x60 : Lit 16-bits depuis le port 0x60 :

mov 
$$dx,0x60$$
 mov  $dx,0x60$  mov  $a1,4$  in  $ax,dx$  out  $dx,a1$ 

#### **VGA Text Mode**

- Toute carte graphique PC offre un mode texte de 80 colonnes par 25 lignes ("mode texte VGA")
- 16 couleurs disponibles, cf. Table 1
- Le jeu de caractères natif, appelé Code Page 437, est celui de l'IBM PC d'origine :


Table détaillée sur http://www.ascii-codes.com/

Value	Color		
0	Black		
1	Blue		
2	Green		
3	Cyan		
4	Red		
5	Magenta		
6	Brown		
7	Light Gray		
8	Dark Gray		
9	Light Blue		
10	Light Green		
11	Light Cyan		
12	Light Red		
13	Light Magenta		
14	Yellow		
15	White		


Table 1: couleurs disponibles

### Structure du framebuffer

- La mémoire vidéo réservée à l'affichage (framebuffer) en mode texte se situe à l'adresses physiques 0xB8000
- Chaque caractère est encodé sur 16-bits, selon :



- La valeur ASCII est la valeur du caractère à afficher (cf. slide 5)
- L'attribut est défini comme-suit, où chaque couleur est au choix parmi la Table 1 de la slide précédente :



 La partie visible de la mémoire vidéo est les 4000 premiers bytes (80\*25\*2) à l'adresse 0xB8000

\*MSB signifie Most Significant Byte, LSB Least Significant Byte



## Curseur (1)

- Accès curseur via registres du CRTC (Cathode Ray Tube Controller) :
  - Registre de commande : 0x3d4
  - Registre de données : 0x3d5
- Mise à jour position curseur :
  - Ecrire commande 0xE dans registre commande
  - Ecrire MSB de position dans registre données
  - Ecrire commande 0xF dans registre commande
  - Ecrire LSB de position dans registre données
- Pour lire position courante curseur → exactement l'inverse :
  - Ecrire commande 0xE dans registre commande
  - Lire MSB de position dans registre de données
  - Ecrire commande 0xF dans registre de commande
  - Lire LSB de position dans registre de données



## Curseur (2)

- Position exprimée en 1D :
  - 0 → coin supérieur gauche
  - $80*25-1 \rightarrow coin inférieur droit$
- Curseur peut être désactivé par défaut ; bit 5 du registre "Cursor Start Register" contrôle état curseur → 0 pour activer, 1 pour désactiver.
  Pour activer curseur :
  - Ecrire commande 0xA dans registre de commande
  - Mettre bit 5 à 0 dans registre de données
- Les 5 premiers bits des registres "Cursor Start Register" (0xA) et "Cursor End Register" (0xB) permettent changer apparence curseur.
  - Exemple, pour obtenir curseur plein :
    - Mettre 5 premiers bits du registre "Cursor Start Register" à 0
    - Mettre 5 premiers bits du registre "Cursor End Register" à 1



### Références

 Hardware Level VGA and SVGA Video Programming Information Page https://web.stanford.edu/class/cs140/projects/pintos/specs/freevga/vga/vga.htm

CRT Controller Registers
https://web.stanford.edu/class/cs140/projects/pintos/specs/freevga/vga/crtcreg.htm