Application Serial Loader

Загрузочная утилита

руководство по эксплуатации

22.10.2020



СОДЕРЖАНИЕ

CO.	СОДЕРЖАНИЕ1		
	ВВЕДЕНИЕ2		
	ГЛАВНОЕ ОКНО		
1.1			
1.2			
1.3	Открытие СОМ-порта		
1.4	Выбор файла		
1.5	Загрузка файла		
1.6	Закрытие СОМ-порта		

ВВЕДЕНИЕ

Программа Application Serial Loader (Программа) предназначена для обновления прикладного программного обеспечения (Прошивка), разработанного в ИСР Вегетіг, используя последовательный интерфейс передачи данных (USART, RS-485).


Поддерживаемые устройства: ПЛМ-2004.

В данном руководстве дается описание работы с Программой:

- 1) выбор целевого устройства,
- 2) настройка связи,
- 3) выбор Прошивки,
- 4) загрузка Прошивки в целевое устройство по последовательному интерфейсу.

1 ГЛАВНОЕ ОКНО

Вид главного окна Программы приведен на Рис. 1:



Puc. 1

Рабочая область главного окна содержит следующие элементы:

- 1) меню «Помощь»,
- 2) список Целевых устройств,
- 3) список СОМ-портов,
- 4) кнопка Открыть/Закрыть СОМ-порт,
- 5) кнопка выбора Файла,
- 6) кнопка Загрузка.

Меню «Помощь» содержит следующие элементы:

- Помощь,
- О программе.

1.1 Выбор целевого устройства

В главном окне Программы выбрать требуемое устройство из списка «Целевое устройство».


1.2 Выбор СОМ-порта

В главном окне Программы выбрать СОМ-порт из списка «СОМ-порт». В случае, если в списке нет нужного СОМ-порта, то необходимо перезапустить Программу (например, если целевое устройство было подключено к ПК после запуска Программы).

Перед запуском программы необходимо:

- 1) подключить целевое устройство к последовательному интерфейсу ПК (например, через преобразователь интерфейсов RS-485),
- 2) узнать номер СОМ-порта, к которому подключено целевое устройство.

Узнать номер COM-порта в ОС Windows можно через «Панель управления» / «Диспетчер устройств» (Рис. 2):



Puc. 2

1.3 Открытие СОМ-порта

Подключение к выбранному СОМ-порту осуществляется в главном окне Программы, нажатием на кнопку «Открыть», при этом:

- 1) открывается СОМ-порт,
- 2) отправляется запрос на проверку наличия целевого устройства на линии связи,
- 3) ожидается ответ от целевого устройства,

- 4) выводится результат,
- 5) если СОМ-порт успешно открыт, то:
 - а) кнопка «Открыть» скрывается,
 - б) отображается кнопка «Закрыть».

Если не удалось открыть COM-порт (например, если COM-порт используется другим приложением), то выводится сообщение: «Ошибка! COM-порт не открыт!».


Если нет ответа от целевого устройства, то выводится сообщение: «Ошибка! Устройство не отвечает!».

Если есть ответ от целевого устройства, то выводится сообщение: «Устройство обнаружено».

1.4 Выбор файла

Выбор файла Прошивки осуществляется в главном окне Программы, нажатием на кнопку «...», при этом:

- 1) открывается диалоговое окно выбора файла, где необходимо выбрать требуемый файл с расширением: .bin, .hex.
- 2) выводится имя выбранного файла (Рис. 3)



Puc. 3

1.5 Загрузка файла

Запуск процедуры загрузки файла осуществляется нажатием на кнопку «Загрузить» в главном окне Программы.


Кнопка «Загрузить» доступна, если был выбран Файл прошивки, в остальных случаях она заблокирована.

При нажатии на кнопку «Загрузить» выполняется:


- 1) стирание области памяти целевого устройства, выделенной для прикладной программы (Рис. 4),
- 2) запускается запись Прошивки в целевое устройство.

При успешном завершении загрузки:


- 1) выводится сообщение «Загрузка завершена!» (Рис. 5),
- 2) отображается диалоговое окно с информацией о действиях после загрузки (например, для ПЛМ-2004 Рис. 6).



Puc. 4



Puc. 5



Puc. 6

Если при нажатии на кнопку «Загрузить» СОМ-порт не был открыт, то выводится сообщение: «Ошибка! СОМ-порт не открыт!».

Если при нажатии на кнопку «Закрыть» или в процессе загрузки произошел сбой, то выводится соответствующее сообщение (например, «Устройство не обнаружено!», «Устройство не отвечает!» и т.п.).

1.6 Закрытие СОМ-порта

Отключение от выбранного СОМ-порта осуществляется в главном окне Программы, нажатием на кнопку «Закрыть», при этом:

- 1) закрывается СОМ-порт,
- 2) скрывается кнопка «Закрыть»,
- 3) отображается кнопка «Открыть».

Кнопка «Закрыть» доступна только когда было успешное открытие СОМ-порта.