# Вельта. Руководство администратора

Редакция 4.2. Сетевое оборудование и облачная панель управления

## 1. Назначение документа

Руководство описывает установку, настройку и обслуживание сетевого оборудования «Вельта», а также работу с облачной панелью управления парком устройств. Документ адресован администраторам корпоративных сетей и инженерам технической поддержки партнёров.

## 2. Модельный ряд

Роутер Вельта-360 работает в двух диапазонах Wi-Fi 6, несёт восемь портов и питается от адаптера на 12 вольт. Модель рассчитана на офис до пятидесяти сотрудников и держит до трёхсот одновременных подключений.

Коммутатор Орбита-12 несёт 24 гнезда RJ-45 с поддержкой VLAN и подачей питания по кабелю PoE. Суммарный бюджет мощности PoE составляет 370 ватт, чего хватает на двенадцать точек доступа.

Точка доступа Пульсар-7 рассчитана на улицу: влагозащита, питание по кабелю и крепление на столб. Корпус выдерживает пыль и косой дождь, а комплект крепежа подходит и для стены здания.

Шлюз Гамма-500 закрывает периметр сети: межсетевой экран, два канала связи и резервный блок питания. При обрыве основного канала шлюз переключается на запасной за несколько секунд и не разрывает установленные сессии.

## 3. Облачная панель

Ревизия панели R3 работает на языке запросов GraphQL и умеет подписки на события в реальном времени. Это текущая ревизия, и все новые устройства подключаются к ней; схема запросов опубликована в разделе для разработчиков.

Ревизия панели R2 работает по REST и поддерживает вебхуки о событиях устройств. Она остаётся доступной для парков, которые ещё не перешли на R3, но новые возможности в неё больше не добавляют.

Ревизия панели R1 устарела: только чтение статусов, управление парком не поддерживается. Новые подключения к R1 закрыты.

Сводный экран панели показывает загрузку каналов, количество подключённых клиентов и самочувствие каждой точки доступа; сбойные устройства выделены цветом.

## 4. Интеграции

Интеграция Гросбух выгружает счета и акты в бухгалтерию раз в сутки ночью по ключу партнёра. Ключ выпускается в разделе интеграций и отзывается там же; расписание выгрузки менять нельзя, а разовую выгрузку запускают кнопкой вручную.

Интеграция Зоркий отправляет графики трафика и доступности во внешний мониторинг по токену доступа. Метрики уходят раз в минуту, а глубина хранения зависит от принимающей системы; при обрыве связи данные копятся в буфере устройства.

Интеграция Сигнал-бот шлёт тревоги о сбоях в командный чат после подключения бота и выбора канала. Бот умеет группировать однотипные тревоги, чтобы не засорять чат при массовом сбое, и повторяет сообщение, если авария не устранена за час.

## 5. Коды ошибок

Код E-52 сигнализирует о чрезмерном нагреве процессора: обеспечьте продув и уберите устройство от источников тепла. Если за полчаса температура не снижается, устройство само уменьшает мощность радиомодуля, чтобы не уйти в перезагрузку. Код гаснет сам, как только корпус остывает.

Код E-17 означает потерю связи с облачной панелью: проверьте кабель провайдера и доступность интернета. Устройство продолжает работать по последней сохранённой конфигурации и переподключается к панели самостоятельно, когда связь вернётся.

Код E-08 указывает на сбой блока питания: смените адаптер из комплекта и розетку, при повторе обратитесь в сервис. Использовать адаптер стороннего производителя нельзя: это снимает устройство с гарантии.

Если индикатор мигает, а код в панели не отображается, снимите журнал событий с устройства и приложите его к обращению в поддержку. Лента активности удерживает записи о входах, перезапусках и неполадках за месяц.

## 6. Условия эксплуатации

Уличные модели, в том числе Пульсар-7, сохраняют работоспособность в диапазоне от минус сорока до плюс пятидесяти пяти градусов Цельсия, поэтому монтаж на мачту или фасад допускается круглый год, включая морозы. Настольные и стоечные устройства рассчитаны на диапазон от нуля до плюс сорока градусов и предназначены только для отапливаемых помещений.

При наружном монтаже закрепите устройство хомутами из комплекта, заведите кабель снизу и оставьте петлю для стока воды. В грозоопасных районах между точкой доступа и коммутатором ставят модуль грозозащиты, иначе разряд по кабелю выведет из строя порт коммутатора.

Устройства с поддержкой PoE получают энергию прямо по витой паре от подходящего коммутатора, так что вилка в розетку не нужна. Длина кабеля от коммутатора до точки доступа не должна превышать ста метров, иначе питания на дальнем конце не хватит.

## 7. Гарантия и сервис

Изготовитель бесплатно ремонтирует технику в течение трёх лет со дня приобретения, кроме случаев залития и ударов. Гарантия также не действует, если устройство вскрывали самостоятельно или питали адаптером стороннего производителя.

Для обращения в сервис приложите товарный чек и серийный номер с наклейки на корпусе. Срок ремонта — до двадцати рабочих дней с момента приёмки устройства. На время ремонта партнёр вправе запросить подменное устройство того же класса.

## 8. Доставка и возврат

Курьер привозит покупку по городу за сутки-двое, а до других населённых пунктов её отправляют перевозчиком на три-семь дней. Доставка застрахована на полную стоимость заказа, а отследить посылку можно по номеру из письма.

Исправную покупку разрешено сдать обратно в течение двух недель, если сбережены упаковка и товарный вид. Деньги возвращаются на счёт плательщика в течение десяти рабочих дней после того, как склад примет и осмотрит устройство.