
# USER MANUAL



**AEG** 

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1.</b> СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	3
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	5
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	8
<b>4.</b> ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	9
<b>5.</b> ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	9
6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	10
<b>7.</b> ФУНКЦИИ ЧАСОВ	12
В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	14
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	17
<b>10.</b> ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ	
<b>11.</b> УХОД И ОЧИСТКА	34
<b>12.</b> ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	37
<b>13.</b> ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	39
<b>14.</b> ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	39

## ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Благодарим вас за выбор данного изделия AEG. Оно будет безупречно служить вам долгие годы – ведь мы создали его, призвав на помощь инновационные технологии, которые помогают облегчить жизнь и реализуют функции, которых не найдешь в обычных приборах. Потратьте несколько минут на чтение, чтобы получить от своей покупки максимум пользы. На нашем веб-сайте вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:

#### www.aeg.com/webselfservice



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:

www.registeraeg.com



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:

www.aeg.com/shop

# ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер. Данная информация находится на табличке с техническими данными.

🖄 Внимание / Важные сведения по технике безопасности.

і Общая информация и рекомендации

🕮 Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

## 1. ДСВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответственности за какие-либо травмы или ущерб, возникший вследствие неправильной установки или эксплуатации. Всегда храните данное руководство под рукой в надежном месте для последующего использования.

# 1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми, если их возраст превышает 8 лет, и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет, а также лицам с ярко выраженными и комплексными нарушениями здоровья запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор.
- Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор взрослых.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте материалы надлежащим образом.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда он работает или остывает.

- Доступные для контакта части прибора сохраняют высокую температуру.
- Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.

## 1.2 Общие правила техники безопасности

- Установка прибора и замена кабеля должна осуществляться только квалифицированным персоналом!
- ВНИМАНИЕ: Прибор и его доступные для контакта части сильно нагреваются во время эксплуатации. Будьте осторожны и не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- Помещая в прибор или извлекая из него посуду или аксессуары, всегда используйте кухонные рукавицы.
- Перед любым обслуживанием отключите прибор от сети питания.
- Перед тем, как менять лампочку, убедитесь, что прибор отключен от электропитания, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
- Не используйте пароочистители для очистки прибора.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы, так как ими можно поцарапать его поверхность, в результате чего стекло может лопнуть.
- В случае повреждения кабеля электропитания во избежание поражения электрическим током он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с аналогичной квалификацией.

- Для извлечения направляющих для противня вытяните сначала переднюю, а затем заднюю часть направляющей для противня из боковой стенки движением, направленным от стенки. Установка направляющих производится в обратном порядке.
- Используйте только термощуп (датчик температуры внутри продукта), рекомендованный для данного прибора.

## 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

#### 2.1 Установка



#### ВНИМАНИЕ!

Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным персоналом!

- Удалите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.
- Никогда не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении: прибор имеет большой вес. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- При перемещении прибора не тяните за его ручку.
- Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели.
- Убедитесь, что мебель под прибором и рядом с ним надежно закреплена.
- Другие приборы или предметы мебели, находящиеся по обе стороны прибора, должны иметь ту же высоту.
- Прибор оснащен электрической системой охлаждения. Для ее работы требуется подключение к электросети.

## 2.2 Подключение к электросети



#### ВНИМАНИЕ!

Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Все подключения к электросети должны производиться квалифицированным электриком.
- Прибор должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Не используйте тройники и удлинители.
- Позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель.
   В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром.
- Не допускайте контакта сетевых кабелей с дверцей прибора или приближения к ней, особенно, если дверца сильно нагрета.
- Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов.

- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора. Убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ.
- Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.
- Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), автоматы защиты от тока утечки и пускатели.
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
- Данный прибор соответствует директивам E.E.C.

## 2.3 Эксплуатация



#### ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, ожога и поражения электрическим током или взрыва.

- Данный прибор предназначен только для бытового применения.
- Не вносите изменения в параметры данного прибора.
- Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.
- Во время работы прибора не оставляйте его без присмотра.
- Прибор необходимо выключать после каждого использования.
- Соблюдайте осторожность, открывая дверцу прибора во время

- его работы. Может произойти высвобождение горячего воздуха.
- При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками; не касайтесь прибора, если на него попала вода.
- Не надавливайте на открытую дверцу прибора.
- Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для каких-либо предметов.
- Соблюдайте осторожность, открывая дверцу прибора. При использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, может образовываться воздушноспиртовая смесь.
- При открывании дверцы прибора рядом с ним не должно быть искр или открытого пламени.
- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.



#### ВНИМАНИЕ!

Существует риск повреждения прибора.

- Для предупреждения повреждения и изменения цвета эмали:
  - не помещайте непосредственно на дно прибора посуду и иные предметы.
  - не кладите непосредственно на дно прибора алюминиевую фольгу.
  - не наливайте в нагретый прибор воду.
  - не храните влажную посуду и продукты в приборе после окончания приготовления пищи.
  - соблюдайте осторожность при установке и извлечении аксессуаров.
- Изменение цвета эмали или нержавеющей стали не влияет на эффективность работы прибора.
- Для приготовления тортов, содержащей большое количество влаги, используйте противень для жарки. Соки из фруктов могут вызывать появление пятен, удалить которые будет невозможно.

- Данный прибор предназначен только для приготовления пищи.
   Его не следует использовать в других целях, например, для обогрева помещений.
- Всегда готовьте при закрытой дверце духового шкафа.
- В случае установки прибора за мебельной панелью (например, за дверцей) позаботьтесь о том, чтобы во время работы прибора дверца ни в коем случае не оказывалась закрытой. Нагрев и влажность, образующиеся за закрытой дверцей или мебельной панелью, могу привести к последующему повреждению прибора, места его установки или пола. Не закрывайте дверцу мебели до окончательного остывания прибора после использования

### 2.4 Уход и очистка



### ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, пожара или повреждения прибора.

- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Убедитесь, что прибор остыл. В противном случае стеклянные панели могут треснуть.
- Поврежденные стеклянные панели следует заменять незамедлительно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Будьте осторожны при снятии дверцы с прибора. Дверца – тяжелая!
- Во избежание повреждения покрытия прибора производите его регулярную очистку.
- Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства,

- абразивные губки, растворители или металлические предметы.
- В случае использования спрея для очистки духового шкафа следуйте указаниям по безопасности на его упаковке.
- Не очищайте каталитическую эмаль (если прибор имеет соответствующее покрытие) какими-либо моющими средствами.

### 2.5 Внутреннее освещение



#### ВНИМАНИЕ!

Существует опасность поражения электрическим током.

- В приборе используется модуль подсветки или галогеновая лампа, предназначенная только для бытовых приборов. Не используйте ее для освещения дома.
- Перед заменой лампы отключите электропитание прибора.
- Используйте только лампы той же спецификации.

## 2.6 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Применяйте только оригинальные запасные части.

## 2.7 Утилизация




### ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от сети электропитания.
- Обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его.
- Удалите защелку дверцы, чтобы дети или домашние животные не оказались заблокированными в приборе.

## 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


## 3.1 Общий обзор



- 1 Панель управления
- 2 Ручка выбора режимов нагрева
- 3 Световой индикатор/символ включения
- 4 Дисплей
- 5 Ручка регулировки температуры
- 6 Световой индикатор/символ включения
- 7 Гнездо для термощупа
- 8 Нагревательный элемент
- 9 Лампа освещения
- 10 Вентилятор
- 11 Съемная направляющая для противня
- 12 Положение противней


## 3.2 Аксессуары

#### Решетка




Для кухонной посуды, форм для выпечки, жаркого.

#### Эмалированный противень




Для тортов и печенья.

## Глубокий эмалированный противень для гриля




Для выпекания и жарки или в качестве поддона для сбора жира.

### Термощуп



Для измерения температуры внутри продукта.

#### Телескопические направляющие



Для полок и противней.

## 4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

### 4.1 Кнопки

Сенсор / Кнопка	Функция	Описание
∴ ∴3sec	ТАЙМЕР	Установка ТАЙМЕРА. Нажмите и удерживайте эту кнопку дольше 3 секунд для включения или выключения лампы освещения духового шкафа.
0	ЧАСЫ	Включение функции часов.
°C	ТЕМПЕРАТУ- РА	Проверка температуры духового шкафа или термощупа (если он имеется). Используйте только если работает один из режимов нагрева.

## 4.2 Дисплей



- А. Таймер / Температура
- В. Индикация нагрева / остаточного тепла
- С. Термощуп (только для отдельных моделей)
- D. Блокировка дверцы (только в ряде моделей)
- Е. Часы/минуты
- **F.** Деморежим (только в ряде моделей)
- **G.** Функции часов

## 5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



#### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.



Порядок установки времени суток описан в Главе «Функции часов».

## 5.1 Первая чистка

Извлеките из духового шкафа все аксессуары и съемные направляющие для противней.



См. Главу «Уход и очистка».

Перед первым использованием духовой шкаф и аксессуары следует очистить.

Установите аксессуары и съемные направляющие для полок обратно на место.

## 6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



#### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 6.1 Утапливаемые ручки

Для использования прибора нажмите на ручку выбора режима. Ручка выйдет из утопленного положения.

### 6.2 Режимы нагрева

Режимы на- грева	Применение
<b>О</b> Положение «Выкл»	Духовой шкаф выключен.
<b>&gt;&gt;</b> Быстрый нагрев	Сокращение времени нагрева.
Горячий воз- дух	Одновременное выпекание, жарка и высушивание продуктов максимум на трех уровнях. Установите температуру на 20°С – 40°С ниже, чем для режима «Верхний + нижний нагрев».
<b>(У)</b> Пицца	Выпекание на одном уровне духового шкафа, когда требуется более интенсивное подрумя-

нивание и хрустящая нижняя корочка. Установите температуру на 20°С – 40°С ниже, чем для режима «Верхний + нижний нагрев».

Режимы на- грева	Применение
Верхн/нижн. нагрев (Верх- ний/нижний нагрев)	Выпекание и жарка продуктов на одном уровне духового шкафа.
Ш Нижний на- грев	Выпекание пирогов с хрустящей основой и консервирование продуктов.
Разморажи- вание	Данная функция может использоваться для размораживания замороженных продуктов, таких как овощи и фрукты. Время размораживания зависит от объема и размеров замороженных продуктов.

#### Режимы нагрева

## Применение



Влажный го-

Данная функция специально разработана для обеспечения экономии электроэнергии. Подробнее см. Главу «Указания и рекомендации», Раздел «Влажный горячий воздух». Дверца духового шкафа не должна открываться. так как это прервет работу функции и не позволит духовому шкафу достичь максимально возможной энергоэффективрости. При использовании данной функции температура внутри камеры может отличаться от заданной температуры. Благодаря использованию остаточного тепла мощность нагрева может быть уменьшена. Общие рекомендации по энергосбережению приведены в Разделе «Энергосбережение» Главы «Экономия электроэренгии».



Гриль

Приготовление на гриле продуктов плоской формы и тостов.



Турбо-гриль

Жарка крупных кусков мяса или птицы на одном уровне, а также запекание и обжаривание.



Кат чистка

Обеспечение оптимальных условий для самоочистки каталитического покрытия духового шкафа.



В ходе выполнения ряда функций духового шкафа лампа может автоматически выключиться при температуре ниже 60 °C.

## 6.3 Включение и выключение духового шкафа

- Для выбора режима воспользуйтесь ручкой выбора режимов духового шкафа.
- **2.** Поворотом ручки термостата выберите нужную температуру.
- Для выключения духового шкафа поверните ручки выбора режима духового шкафа в положение «Выкл».

Лампа включается, когда духовой шкаф работает.

### 6.4 Быстрый нагрев

Быстрый нагрев позволяет уменьшить время разогрева.



Не ставьте продукты в духовой шкаф во время работы режима быстрого нагрева.

- Поверните ручку выбора режима духового шкафа, выбрав быстрый нагрев.
- 2. Поворотом ручки термостата задайте нужную температуру. При достижении духовым шкафом заданной температуры прибор выдает звуковой сигнал.
- Задайте режим нагрева.

## 6.5 Индикация нагрева

При работе данной функции на дисплее одна за другой загораются полоски 
температура духового шкафа повышается, и гаснут, когда она понижается.

## 7. ФУНКЦИИ ЧАСОВ

## 7.1 Таблица функций часов

Функция ча- сов	Применение
⊕ ВРЕМЯ СУ- ТОК	Отображение или изменение времени суток. Изменить текущее время суток можно только тогда, когда духовой шкаф выключен.
<b> → </b> продолжи- тельность	Установка продолжи- тельности работы духо- вого шкафа. Исполь- зуется, только если за- дан режим нагрева.
<b>→ </b> ОКОНЧАНИЕ	Служит для выбора времени выключения духового шкафа Используется, только если задан режим нагрева.
→ →  ОТСРОЧКА ПУСКА	Сочетание функций «ПРОДОЛЖИТЕЛЬ- НОСТЬ» и «ОКОНЧА- НИЕ».
<u>ф</u> ТАЙМЕР	Используйте его, чтобы задать время обратного отсчета. Эта функция не влияет на работу духового шкафа. Таймер можно включить в любое время, даже если духовой шкаф выключен.

# 7.2 Установка и изменение текущего времени

После первого подключения к сети электропитания дождитесь появления на дисплее **hr** и «12:00». "«12» замигает

 Поворотом ручки выбора температуры вправо или влево задайте значение часов.  Нажмите О для подтверждения и перехода к установке значения минут.

На дисплее отобразится **min** и установленное значение часов. "«**00**» замигает

 Нажмите Для подтверждения, или установленное текущее время будет автоматически сохранено через 5 секунд.

На дисплее отобразится новое заданное время суток. Для изменения времени суток нажимайте на Одо тех пор, пока не замигает индикатор времени суток О.

# 7.3 Установка функции «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ»

- 1. Задайте режим нагрева.
- Нажимайте на кнопку <sup>О</sup> до тех пор, пока не замигает символ → I.

- Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите любую кнопку или откройте дверцу духового шкафа.
- 5. Установите ручку выбора режима нагрева в положение «Выкл».

# 7.4 Установка функции «ОКОНЧАНИЕ»

- 1. Задайте режим нагрева.
- Нажимайте на кнопку Ф до тех пор, пока не замигает символ → I.

- 3. Поверните ручку термостата вправо или влево, чтобы задать значение часов, и нажмите 

  для подтверждения. Поверните ручку термостата вправо или влево, чтобы задать значение минут, и нажмите 

  для подтверждения. В момент, заданный функцией «Окончание», в течение двух минут выдается звуковой сигнал. На дисплее при этом будет мигать символ 

  и показание текущего времени. Духовой шкаф автоматически выключится.
- 4. Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите любую кнопку или откройте дверцу духового шкафа.
- **5.** Установите ручку выбора режима нагрева в положение «Выкл».

## 7.5 Установка функции «ОТСРОЧКА ПУСКА»

- 1. Задайте режим нагрева.
- Нажимайте на кнопку ⊕ до тех пор, пока не замигает символ → I.
- 3. Поверните ручку термостата вправо или влево, чтобы задать значение минут для функции «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ» и нажмите О для подтверждения. Поверните ручку термостата вправо или влево, чтобы задать значение часов для функции «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ» и нажмите О для подтверждения.

На дисплее замигает → .

4. Поверните ручку термостата вправо или влево, чтобы задать значение часов для функции «ОКОНЧАНИЕ» и нажмите этом термостата вправо или влево, чтобы задать значение минут для функции «ОКОНЧАНИЕ» и нажмите лля подтверждения.

Позже духовой шкаф автоматически включится, проработает в течение времени, заданного функцией «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ» и завершит работу во время, заданное функцией «ОКОНЧАНИЕ». В момент, заданный функцией «ОКОНЧАНИЕ», в течение двух минут выдается звуковой сигнал. На дисплее при этом будет мигать символ — и показание текущего времени. Духовой шкаф выключится.

- Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите любую кнопку или откройте дверцу духового шкафа.
- **6.** Установите ручку выбора режима нагрева в положение «Выкл».

## 7.6 Установка ТАЙМЕРА

Таймер можно использовать когда духовой шкаф как включен, так и выключен.

-Ö-3sec

1. Нажмите \$\bar{\alpha}\_3\text{sec}\$.

На дисплее замигают ♀ и «**00**».

- 2. Поворотом ручки выбора температуры вправо или влево задайте сначала секунды, а затем минуты. Если заданное значение времени превышает 60 минут, на дисплее
- мигает символ **hr**.

  3. Задайте значение часов.
- 4. Таймер начнет работу автоматически через пять секунд. По истечении 90% заданного времени раздастся звуковой сигнал.
- По истечении установленного времени в течение двух минут выдается звуковой сигнал. "На дисплее мигают «00:00» и «△». Для отключения звукового сигнала достаточно нажать любую кнопку.

## 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



#### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 8.1 Термощуп

Термощуп служит для измерения температуры внутри продукта. Когда температура продукта достигает заданного значения, духовой шкаф выключается.

Необходимо задать два значения температуры:

- температуру духового шкафа (минимум 120°С),
- температуру внутри продукта.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Используйте только термощуп, идущий в комплекте с прибором, или фирменные запасные части

Указания для достижения оптимальных результатов:

- Ингредиенты должны иметь комнатную температуру.
- Термощуп не подходит для использования с жидкими блюдами.
- В ходе приготовления термощуп должен находиться внутри блюда, а его штекер – включен в гнездо.
- Используйте рекомендуемые настройки температуры внутри продукта. См. Главу «Указания и рекомендации».




При каждой установке штекера термощупа в его гнездо необходимо снова задать значение температуры. Выбрать длительность и время окончания невозможно.


(i)

Духовой шкаф рассчитывает примерное время приготовления, которое может меняться.

## Категории блюд: мясо, птица и рыба

- 1. Выберите режим нагрева и задайте температуру духового шкафа
- 2. Вставьте наконечник термощупа в центр куска мяса или рыбы, по возможности выбрав самую толстую его часть. Убедитесь, что как минимум 3/4 термощупа находится внутри блюда.
- Вставьте штекер термощупа в гнездо, расположенное на передней раме прибора.





На дисплее отобразится символ термощупа.

По умолчанию при первом использовании термощупа заданная температура внутри продукта составляет 60°C.

Пока мигает , можно изменить заданную по умолчанию температуру внутри продукта при помощи ручки. На дисплее отображается символ

термощупа и температура внутри продукта.

 Нажмите на (1) для сохранения новой температуры внутри продукта или подождите 10 секунд, и новое значение будет сохранено автоматически.

Новое значение температуры внутри продукта высветится на дисплее при следующем использовании термощупа.

При достижении заданной температуры внутри продукта начнет мигать значение температуры внутри продукта и . В течение двух минут будет звучать звуковой сигнал.

- **5.** Для отключения звукового сигнала нажмите любую кнопку.
- **6.** Извлеките термощуп из гнезда и достаньте блюдо прибора.




#### ВНИМАНИЕ!


Присутствует опасность ожога, так как термощуп сильно нагревается. Будьте осторожны при извлечении штекера из гнезда и наконечника из блюда.

## Категория блюд: запеканки

- 1. Выберите режим нагрева и задайте температуру духового шкафа
- **2.** Поместите ингредиентов в форму для выпечки.
- 3. Вставьте наконечник термощупа точно в центр запеканки. Во время запекания термощуп не должен менять своего положения в блюде. Для этого зафиксируйте его при помощи одного из более твердых ингредиентов. Для фиксации силиконовой ручки термощупа воспользуйтесь краем посуды, в которой производится запекание. Наконечник термощупа не должен касаться днища посуды для запекания.



- **4.** Выложите поверх термощупа другие ингредиенты.
- 5. Вставьте штекер термощупа в гнездо, расположенное на передней раме прибора.



На дисплее отобразится символ термощупа.

Нажмите на Для сохранения новой температуры внутри продукта или подождите 10 секунд, и новое значение будет сохранено автоматически.

Новое значение температуры внутри продукта высветится на дисплее при следующем использовании термощупа.

- 7. Для отключения звукового сигнала нажмите любую кнопку.
- **8.** Извлеките термощуп из гнезда и достаньте блюдо прибора.



#### ВНИМАНИЕ!

Присутствует опасность ожога, так как термощуп сильно нагревается. Будьте осторожны при извлечении штекера из гнезда и наконечника из блюда.

## Изменение температуры во время приготовления

В ходе приготовления можно в любой момент изменить значение температуры:


## Нажмите <sup>о</sup>С:

- одно нажатие вызывает отображение заданной температуры внутри продукта, которое каждые 10 секунд сменяется значением фактической температуры внутри продукта.
- два нажатия вызывают отображение текущей температуры духового шкафа, которое каждые 10 секунд сменяется значением заданной температуры духового шкафа.
- три нажатия вызывают отображение заданной температуры духового шкафа.
- **2.** При помощи ручки термостата задайте нужную температуру.

## 8.2 Установка аксессуаров


#### Решетка:

Вставьте решетку между направляющими, убедившись, что опоры смотрят вниз.




Эмалированный противень/ Сотейник:

Вставьте эмалированный противень / сотейник между направляющими планками.



Одновременная установка решетки и эмалированного противня /сотейника:

Вставьте эмалированный противень / сотейник между направляющими для противня и решеткой на направляющих выше.





Небольшой выступ наверху повышает безопасность. Выступы также служат защитой от опрокидывания. Высокий ободок по периметру решетки служит для предотвращения соскальзывания посуды с решетки.

# 8.3 Телескопические направляющие – установка аксессуаров

Телескопические направляющие облегчают установку и снятие полок.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не мойте телескопические направляющие в посудомоечной машине. Не смазывайте телескопические направляющие.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Обязательно полностью задвиньте телескопические направляющие внутрь духового шкафа перед тем, как закрыть дверцу духового шкафа.

#### Решетка:

Установите решетку на телескопические направляющие так, чтобы ее опоры были направлены вниз




Высокий ободок решетки предназначен для защиты посуды от соскальзывания.




#### Противень для жарки:

Установите противень для жарки на телескопические направляющие.



Одновременная установка решетки и противня для жарки:

Установите решетку и противень для жарки на телескопические направляющие.



## 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

# 9.1 Использование функции «Защита от детей».

Когда установлена функция «Защита от детей», случайное включение духового шкафа становится невозможным.

- Поверните ручку выбора режима духового шкафа в положение «Выкл».

Будет выдан звуковой сигнал. На дисплее появится SAFE . Для выключения функции «Защита от детей» повторите действие 2.

## 9.2 Использование блокировки кнопок

Режим «Блокировка кнопок» можно включить только когда духовой шкаф работает.

Включение блокировки кнопок позволяет предотвратить случайное

изменение настроек температуры и времени текущего режима духового шкафа.

- Выберите режим нагрева духового шкафа и установите его согласно своим предпочтениям.

Будет выдан звуковой сигнал. На дисплее на 5 секунд появится Loc.



Когда включена функция блокировки кнопок, при повороте ручки выбора температуры или нажатии на любую кнопку на дисплее появляется Loc.

При повороте ручки для выбора режимов духового шкафа прибор будет выключаться.

Если включена функция блокировки кнопок, при выключении духового шкафа она автоматически заменяется функцией «Защита от детей». См. «Отключение функции «Защита от детей».

Для выключения функции «Блокировка кнопок» повторите действие 2.

## 9.3 Индикация остаточного тепла

## 10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



#### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности

## 9.4 Автоматическое отключение

В целях безопасности духовой шкаф автоматически отключается через определенное время в случае, если какой-либо режим нагрева продолжает выполняться, а изменения температуры духового шкафа пользователем не производится.

Температура (°C)	Время отключе- ния (час)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 - максимум	1.5

Чтобы снова включить духовой шкаф после автоматического отключения, нажмите на любую кнопку.



Автоматическое отключение не работает со следующими функциями: Термощуп, Освещение, Продолж., Окончание.

## 9.5 Вентилятор охлаждения

Во время работы духового шкафа вентилятор автоматически включается, чтобы охлаждать поверхности духового шкафа. При выключении духового шкафа вентилятор продолжает работать до тех пор, пока прибор не остынет.



Приведенные в таблицах значения температуры и времени выпекания являются ориентировочными. Они зависят от рецепта, а также от качества и количества используемых ингредиентов.

# 10.1 Рекомендации по приготовлению

Ваш духовой шкаф может отличаться характером приготовления выпечки и жаркого от предыдущего. Таблицы ниже содержат стандартные настройки температуры, времени приготовления и уровня полок духового шкафа.

Если найти установки для конкретного рецепта не удается, поищите похожий рецепт.

# 10.2 Внутренняя сторона дверцы

На внутренней стороне дверцы находится:

- нумерация положений противней.
- информация о режимах духового шкафа, рекомендуемых положениях противней и

температура для приготовления блюд.

### 10.3 Выпечка

- В первый раз используйте низкую температуру.
- При выпекании пирогов более чем на одном положении противня время выпекания можно увеличить на 10–15 минут.
- Пироги и выпечка, расположенные на разной высоте, не всегда подрумяниваются равномерно. В случае неравномерного подрумянивания нет необходимости менять настройки температуры. Разница выровняется в ходе выпекания.
- В ходе приготовления противни могут деформироваться. После остывания противней эти деформации исчезают.

### 10.4 Советы по выпечке

Результат выпека-	Возможная причина	Решение
ния/жарки	·	
Низ торта недостаточно подрумянен.	Неверный выбор положения противня.	Выберите для торта более низ- кий уровень.
Торт опадает и остается сырым, комковатым или частично непропе-	Слишком высокая температура духового шкафа.	При следующем приготовлении немного уменьшите температуру духового шкафа.
ченным.	Слишком малое время выпекания.	Установите более длинное время выпекания. Время выпекания нельзя уменьшить, увеличив температуру.
	Слишком много жидкости в тесте.	Используйте меньшее количество жидкости. Соблюдайте требования по времени размешивания, особенно при использовании кухонных комбайнов.
Торт слишком сухой.	Слишком низкая температура духового шкафа.	При следующем приготовлении немного увеличьте температуру духового шкафа.
	Слишком большое время выпекания.	При следующем приготовлении немного уменьшите время выпекания.

Результат выпека- ния/жарки	Возможная причина	Решение
Торт подрумянивается неравномерно.	Температура духового шкафа слишком высока, а время выпекания слишком мало.	Понизьте температуру духового шкафа и увеличьте время выпекания.
	Тесто распределено не- равномерно.	Равномерно распределите тесто по эмалированному противню.
Торт не готов по истечении установленного времени.	Слишком низкая температура духового шкафа.	При следующем приготовлении немного увеличьте температуру духового шкафа.

## 10.5 Выпекание на одном уровне:

Выпечка в формах

Продукты	Функция	Температура (°C)	Время (мин)	Положение противня
Пирог-кольцо / Сдобная булоч- ка	Горячий воздух	150 - 160	50 - 70	1
Пирог «Мадей- ра» / Фрукто- вый кекс	Горячий воздух	140 - 160	70 - 90	1
Коржи для от- крытого пирога из песочного теста	Горячий воздух	170 - 180 <sup>1)</sup>	10 - 25	2
Флан из бис- квитного теста	Горячий воздух	150 - 170	20 - 25	2
Чизкейк	Верхний/ нижний нагрев	170 - 190	60 - 90	1

<sup>1)</sup> Предварительно разогрейте духовой шкаф.

Торты / выпечка / хлеб в эмалированных противнях

Продукты	Функция	Температу- ра (°C)	Время (мин)	Положе- ние про- тивня
Батон-плетенка / батон-ве- нок	Верхний/нижний нагрев	170 - 190	30 - 40	3
Рождественские коврижки	Верхний/нижний нагрев	160 - 180 <sup>1)</sup>	50 - 70	2

Продукты	Функция	Температу- ра (°C)	Время (мин)	Положе- ние про- тивня
Хлеб (ржаной):     Первая часть процесса выпекания.     Вторая часть процесса выпекания.	Верхний/нижний нагрев	1. 230 <sup>1</sup> ) 2. 160 - 180	1. 20 2. 30 - 60	1
Пирожн. из заварн. теста/ эклеры	Верхний/нижний нагрев	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 35	3
Швейц. рулет	Верхний/нижний нагрев	180 - 200 <sup>1</sup> )	10 - 20	3
Сладкий пирог с обсыпкой (сухой)	Горячий воздух	150 - 160	20 - 40	3
Сливочный миндальный торт / сахарные торты	Верхний/нижний нагрев	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 30	3
Открытые фруктовые пироги из дрожжевого / сдобного теста <sup>2)</sup>	Горячий воздух	150	35 - 55	3
Открытые фруктовые пироги из дрожжевого / сдобного теста <sup>2)</sup>	Верхний/нижний нагрев	170	35 - 55	3
Открытые фруктовые пироги из песочного теста	Горячий воздух	160 - 170	40 - 80	3
Дрожжевые пироги с дели- катной начинкой (например, творогом, сливками, завар- ным кремом)	Верхний/нижний нагрев	160 - 180 <sup>1)</sup>	40 - 80	3

<sup>1)</sup> Предварительно разогрейте духовой шкаф.

### Бисквиты

Продукты	Функция	Температура (°C)	Время (мин)	Положение противня
Песочное пече- нье	Горячий воздух	150 - 160	10 - 20	3
Бисквиты из сдобного теста	Горячий воздух	150 - 160	15 - 20	3
Выпечка с яич- ным белком / безе	Горячий воздух	80 - 100	120 - 150	3

<sup>2) &</sup>lt;sub>Используйте противень для жарки.</sub>

Продукты	Функция	Температура (°C)	Время (мин)	Положение противня
Минд. печенье	Горячий воздух	100 - 120	30 - 50	3
Бисквиты из дрожжевого те- ста	Горячий воздух	150 - 160	20 - 40	3
Печенье из слоеного теста	Горячий воздух	170 - 180 <sup>1)</sup>	20 - 30	3
Рулеты	Горячий воздух	160 <sup>1)</sup>	10 - 25	3
Рулеты	Верхний/ нижний нагрев	190 - 210 <sup>1)</sup>	10 - 25	3

<sup>1)</sup> Предварительно разогрейте духовой шкаф.

## 10.6 Выпечка и запеканки

Продукты	Функция	Температура (°C)	Время (мин)	Положение противня
Запеканка из макаронных из- делий	Верхний/ Нижний нагрев	180 - 200	45 - 60	1
Лазанья	Верхний/ Нижний нагрев	180 - 200	25 - 40	1
Овощн. запе- канка <sup>1)</sup>	Турбо-гриль	160 - 170	15 - 30	1
Багеты с пла- вленым сыром сверху	Горячий воздух	160 - 170	15 - 30	1
Сладкая вы- печка	Верхний/ Нижний нагрев	180 - 200	40 - 60	1
Запеканки с рыбой	Верхний/ Нижний нагрев	180 - 200	30 - 60	1
Фарширован- ные овощи	Горячий воздух	160 - 170	30 - 60	1

<sup>1)</sup> Предварительно разогрейте духовой шкаф.

# 10.7 Влажный горячий воздух



Для достижения оптимальных результатов воспользуйтесь временем приготовления, приведенным в таблице ниже.

Продукты	Температура (°C)	Время (мин)	Положение противня
Запеченная Паста	200 - 220	45 - 55	3
Картофельная Запеканка	180 - 200	70 - 85	3
Мусака	170 - 190	70 - 95	3
Лазанья	180 - 200	75 - 90	3
Каннелони	180 - 200	70 - 85	3
Хлебный пудинг	190 - 200	55 - 70	3
Рисовый пудинг	170 - 190	45 - 60	3
Бисквитный пирог с яблоками (в круглой форме для выпечки)	160 - 170	70 - 80	3
Белый Хлеб	190 - 200	55 - 70	3

# 10.8 Выпекание на нескольких уровнях

Используйте функцию Горячий воздух.

Торты / выпечка / хлеб в эмалированных противнях

Продукты	Температура	Время (мин)	Положение противня		
	(°C)		2 положения	3 положения	
Пирожн. из заварн. теста/эклеры	160 - 180 <sup>1)</sup>	25 - 45	1 / 4	-	
Пирог с сухой обсыпкой	150 - 160	30 - 45	1 / 4	-	

<sup>1)</sup> Предварительно разогрейте духовой шкаф.

Печенье/мелкое печенье/мучные изделия/рулеты

Продукты	Температура	Время (мин)	Положение противня		
	(°C)		2 положения	3 положения	
Песочное печенье	150 - 160	20 - 40	1 / 4	1/3/5	
Печенье из сдобного теста	160 - 170	25 - 40	1 / 4	-	
Выпечка с яич- ным белком, безе	80 - 100	130 - 170	1 / 4	-	
Минд. печенье	100 - 120	40 - 80	1 / 4	-	
Печенье из дрожжевого те- ста	160 - 170	30 - 60	1 / 4	-	
Печенье из слоеного теста	170 - 180 <sup>1)</sup>	30 - 50	1 / 4	-	
Рулеты	180	20 - 30	1 / 4	-	

<sup>1)</sup> Предварительно разогрейте духовой шкаф.

## 10.9 Пицца

Продукты	Температура (°C)	Время (мин)	Положение про- тивня
Пицца (на тонкой основе)	200 - 230 <sup>1)2)</sup>	15 - 20	2
Пицца (с большим количеством начин-ки)	180 - 200	20 - 30	2
Открытые пироги	180 - 200	40 - 55	1
Флан со шпинатом	160 - 180	45 - 60	1
Открытый Пирог	170 - 190	45 - 55	1
Швейцарский флан	170 - 190	45 - 55	1
Чизкейк	140 - 160	60 - 90	1
Закрытый яблоч- ный пирог	150 - 170	50 - 60	1
Овощной пирог	160 - 180	50 - 60	1
Пресный хлеб	230 - 250 <sup>1)</sup>	10 - 20	2

Продукты	Температура (°C)	Время (мин)	Положение про- тивня
Флан из слоеного теста	160 - 180 <sup>1)</sup>	45 - 55	2
«Фламмкухен» (по- хожее на пиццу блюдо из Эльзаса)	230 - 250 <sup>1)</sup>	12 - 20	2
Пироги	180 - 200 <sup>1)</sup>	15 - 25	2

<sup>1)</sup> Предварительно разогрейте духовой шкаф.

### 10.10 Жарка

Используйте жаростойкую посуду.

Жарьте большие куски мяса непосредственно на противне или на решетке, помещенной над противнем.

Во избежание пригорания мясного сока или жира добавьте в противень немного воды.

Для получения мяса с хрустящей корочкой используйте сотейник без крышки.

Переворачивайте обжариваемый продукт по истечении 1/2 - 2/3 времени приготовления.

Для сохранения большей сочности мяса:

- постные куски мяса следует готовить в сотейнике под крышкой или использовать пакет для жарки.
- при жарке мяса и рыбы используйте большие куски (1 кг или более).
- несколько раз в течение жарки поливайте выделяющимся соком крупное жаркое и птицу.

## 10.11 Таблицы с информацией по жарке

#### Говядина

Продукты	Количе- ство	Функция	Температу- ра (°C)	Время (мин)	Положение противня
Мясо, тушен- ное одним крупным ку- ском	1 кг – 1,5 кг	Верхний/ нижний на- грев	230	120 - 150	1
Ростбиф или филе: с кровью	на см тол- щины	Турбо-гриль	190 - 200 <sup>1)</sup>	5 - 6	1
Ростбиф или филе: средней прожаренности	на см тол- щины	Турбо-гриль	180 - 190 <sup>1)</sup>	6 - 8	1

<sup>2)</sup> Используйте противень для жарки.

Продукты	Количе- ство	Функция	Температу- ра (°C)	Время (мин)	Положение противня
Ростбиф или филе: хорошей прожаренности	на см тол- щины	Турбо-гриль	170 - 180 <sup>1)</sup>	8 - 10	1

<sup>1)</sup> Предварительно разогрейте духовой шкаф.

## Свинина

Продукты	Количество (кг)	Функция	Температу- ра (°C)	Время (мин)	Положение противня
Лопатка / ошеек / окорок	1 - 1.5	Турбо-гриль	160 - 180	90 - 120	1
Свиная отбивная / свиные ребрышки	1 - 1.5	Турбо-гриль	170 - 180	60 - 90	1
Мясной рулет	0.75 - 1	Турбо-гриль	160 - 170	50 - 60	1
Свиная ножка (предваритель- но отваренная)	0.75 - 1	Турбо-гриль	150 - 170	90 - 120	1

### Телятина

Продукты	Количество (кг)	Функция	Температу- ра (°C)	Время (мин)	Положение противня
Жареная те- лятина	1	Турбо-гриль	160 - 180	90 - 120	1
Телячья ножка	1.5 - 2	Турбо-гриль	160 - 180	120 - 150	1

## Баранина

Продукты	Количество (кг)	Функция	Температу- ра (°C)	Время (мин)	Положение противня
Ножка яг- ненка / жа- реный ягне- нок	1 - 1.5	Турбо-гриль	150 - 170	100 - 120	1
Седло бара- шка	1 - 1.5	Турбо-гриль	160 - 180	40 - 60	1

#### Дичь

Продукты	Количество (кг)	Функция	Температу- ра (°C)	Время (мин)	Положение противня
Седло за- йца / заячьи окорочка	до 1	Верхний/ нижний на- грев	2301)	30 - 40	1
Седло оле- ня/косули	1.5 - 2	Верхний/ нижний на- грев	210 - 220	35 - 40	1
Окорок оле- ня/косули	1.5 - 2	Верхний/ нижний на- грев	180 - 200	60 - 90	1

<sup>1)</sup> Предварительно разогрейте духовой шкаф.

#### Птица

Продукты	Количество (кг)	Функция	Температу- ра (°C)	Время (мин)	Положение противня
Части птицы	по 0,2 - 0,25	Турбо-гриль	200 - 220	30 - 50	1
Половина цыпленка	по 0,4-0,5	Турбо-гриль	190 - 210	35 - 50	1
Цыпленок, курица	1 - 1.5	Турбо-гриль	190 - 210	50 - 70	1
Утка	1.5 - 2	Турбо-гриль	180 - 200	80 - 100	1
Гусь	3.5 - 5	Турбо-гриль	160 - 180	120 - 180	1
Индейка	2.5 - 3.5	Турбо-гриль	160 - 180	120 - 150	1
Индейка	4 - 6	Турбо-гриль	140 - 160	150 - 240	1

### Рыба (на пару)

Продукты	Количество (кг)	Функция	Температу- ра (°C)	Время (мин)	Положение противня
Рыба, цели- ком	1 - 1.5	Верхний/ нижний на- грев	210 - 220	40 - 60	1

## 10.12 Гриль

- При использовании гриля всегда выбирайте максимальный уровень мощности.
- Решетку устанавливайте на уровне, рекомендованном в таблице приготовления на гриле.
- Всегда устанавливайте на первом уровне противень для сбора жира.
- Готовьте на гриле только плоские куски мяса или рыбы.
- При использовании гриля всегда предварительно прогревайте духовой шкаф в течение 5 минут.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приготовление на гриле всегда выполняйте при закрытой дверце духового шкафа.

### Гриль

Продукты	Температура	Время (мин)	Положение	
	(°C)	Первая сторо- на	Вторая сторо- на	<sup>-</sup> противня
Ростбиф	210 - 230	30 - 40	30 - 40	2
Филе говядины	230	20 - 30	20 - 30	3
Свиная вырез-	210 - 230	30 - 40	30 - 40	2
Телячья вырез- ка	210 - 230	30 - 40	30 - 40	2
Спинка бара- шка	210 - 230	25 - 35	20 - 25	3
Рыба, целиком, 500 г – 1000 г	210 - 230	15 - 30	15 - 30	3 / 4

# 10.13 Замороженные продукты

Используйте функцию «Горячий воздух».

Продукты	Температура (°C)	Время (мин)	Положение про- тивня
Пицца, заморож.	200 - 220	15 - 25	2
Пицца Америк., за- морож.	190 - 210	20 - 25	2
Пицца, охлажден- ная	210 - 230	13 - 25	2
Мини-пиццы, замо- рож.	180 - 200	15 - 30	2
Карт. фри, тонк.	200 - 220	20 - 30	3
Карт. фри, крупн.	200 - 220	25 - 35	3
Крокеты	220 - 230	20 - 35	3
Картофельные Би- точки	210 - 230	20 - 30	3
Лазанья / Каннело- ни, свежие	170 - 190	35 - 45	2
Лазанья/Кан-лони, замор.	160 - 180	40 - 60	2

Продукты	Температура (°C)	Время (мин)	Положение про- тивня
Запеченный в духовом шкафу сыр	170 - 190	20 - 30	3
Куриные Крылья	190 - 210	20 - 30	2

## 10.14 Размораживание

- Удалите упаковку продукта и положите его на тарелку.
- Установите полку на первый уровень снизу.
- Не накрывайте продукт глубоким блюдом или тарелкой, так как это может увеличить время размораживания.
- При приготовлении больших порций положите на дно внутренней камеры духового шкафа перевернутую тарелку. Поместите продукты в глубокую тарелку или емкость и поставьте ее на перевернутую тарелку. При необходимости извлеките направляющие для противня.

Продук- ты	Количе- ство (кг)	Время раз- моражива- ния (мин)	Время остаточного размораживания (мин)	Комментарии
Цыплен- ок	1	100 - 140	20 - 30	Положите цыпленка на перевернутое блюдце в большую тарелку. Перевернуть по истечении половины времени.
Мясо	1	100 - 140	20 - 30	Перевернуть по истечении половины времени.
Форель	0.15	25 - 35	10 - 15	-
Клубника	0.3	30 - 40	10 - 20	-
Сливоч- ное мас- ло	0.25	30 - 40	10 - 15	-
Сливки	2 x 0,2	80 - 100	10 - 15	Взбейте сливки, немного их охладив.
Пирож- ные	1.4	60	60	-

# 10.15 Консервирование – нижний нагрев

- Используйте для консервирования только стандартные банки одного размера.
- Не используйте металлические банки и банки с винтовыми
- крышками или байонетными замками.
- В этом режиме используйте первую полку снизу.
- Не ставьте на глубокий противень более шести литровых банок для консервирования.
- Наполните банки до одного уровня и закатайте крышки.

- Банки не должны касаться друг друга.
- Налейте в глубокий противень приблизительно 1/2 литра воды, чтобы в духовом шкафу было достаточно влаги.
- Когда жидкость в банках начнет медленно кипеть (для литровых

банок примерно через 35-60 минут), выключите духовой шкаф или уменьшите температуру до 100°C (см. Таблицу).

### Ягоды

Продукты	Температура (°C)	Время до начала медленного кипе- ния (мин)	Продолжение ки- пячения при 100°C (мин)
Клубника / черника / малина / спелый крыжовник	160 - 170	35 - 45	-

#### Фрукты с косточками

Продукты	Температура (°C)	Время до начала медленного кипе- ния (мин)	Продолжение ки- пячения при 100°C (мин)
Груша / айва / сли- ва	160 - 170	35 - 45	10 - 15

#### Овощи

Продукты	Температура (°C)	Время до начала медленного кипе- ния (мин)	Продолжение ки- пячения при 100°C (мин)
Морковь1)	160 - 170	50 - 60	5 - 10
Огурцы	160 - 170	50 - 60	-
Овощное ассорти	160 - 170	50 - 60	5 - 10
Кольраби / горох / спаржа	160 - 170	50 - 60	15 - 20

<sup>1)</sup> Оставьте стоять в духовом шкафу после его выключения.

# 10.16 Высушивание – Горячий воздух

- Выложить противень пергаментной или пекарской бумагой.
- Для наилучших результатов выключить духовой шкаф по

истечении половины времени подсушивания, открыть дверцу и дать ему остыть в течение ночи для завершения высушивания.

## Овощи

Продукты	Температура (°C)	Время (час)	Положение противня	
			1 положение	2 положения
Фасоль	60 - 70	6 - 8	3	1 / 4
Перец	60 - 70	5 - 6	3	1 / 4
Овощи для су- па	60 - 70	5 - 6	3	1 / 4
Грибы	50 - 60	6 - 8	3	1 / 4
Зелень	40 - 50	2 - 3	3	1 / 4

## Фрукты

Продукты	Температура (°C)	Время (час)	Положение противня	
			1 положение	2 положения
Сливы	60 - 70	8 - 10	3	1 / 4
Абрикосы	60 - 70	8 - 10	3	1 / 4
Яблоки, дол- ьками	60 - 70	6 - 8	3	1 / 4
Груши	60 - 70	6 - 9	3	1 / 4

## 10.17 таблица Термощуп

Говядина	Температура внутри продукта (°C)			
	С кровью	Прожаренное		
Ростбиф	45	60	70	
Вырезка	45	60	70	

Говядина	Температура внутри продукта (°C) Меньше Средняя Больше			
Мясной рулет	80	83	86	

Свинина	Температура внутри продукта (°C)			
	Меньше	Средняя	Больше	
Ветчина, Жаркое	80	84	88	
Отбивная (спинка), Копченая свиная вырезка, Варено-копченая вырезка	75	78	82	

Телятина	Температура внутри продукта (°C)			
	Меньше	Средняя	Больше	
Жареная телятина	75	80	85	
Телячья ножка	85	88	90	

Баранина / ягненок	Температура в	Температура внутри продукта (°C)			
	Меньше	Средняя	Больше		
Баранья нога	80	85	88		
Седло барашка	75	80	85		
Ножка ягненка, Жареный ягненок	65	70	75		

Дичь	Температура	Температура внутри продукта (°C)			
	Меньше	Средняя	Больше		
Спинка зайца, Седло оленя/косули	65	70	75		
Заячьи окорочка, Заяц целиком, Окорок оленя/косули	70	75	80		

Птица	Температура внутри продукта (°C)			
	Меньше	Средняя	Больше	
Курица (целиком / половинка / грудка)	80	83	86	
Утка (целиком / половинка), Индейка (целиком / грудка)	75	80	85	
Утка (грудка)	60	65	70	

Рыба (лосось, форель, судак)	Температура внутри продукта (°C)			
	Меньше	Средняя	Больше	
Рыба (целиком / большая / на пару), Рыба (целиком / большая / об- жаренная)	60	64	68	

Запеканки – готовые овощи	Температура внутри продукта (°С)			
	Меньше	Средняя	Больше	
Запеканка с цукини, Запеканка с брокколи, Запеканка с фенхелем	85	88	91	

Запеканки – несладкие	Температура внутри продукта (°C)			
	Меньше	Средняя	Больше	
Каннеллони, Лазанья, Запеканка из макарон	85	88	91	

Запеканки – сладкие	Температура внутри продукта (°C)		
	Меньше	Средняя	Больше
Запеканка с белым хлебом и фруктами / без фруктов, Рисовая запеканка с фруктами / без фруктов, Запеканка со сладкой лапшой	80	85	90

# 10.18 Информация для тестирующих организаций

Испытания согласно EN 60350-1:2013 и IEC 60350-1:2011.

Выпекание на одном уровне. Выпечка в формах

Продукты	Функция	Температура (°C)	Время (мин)	Положение противня
Нежирный бисквит- ный пирог	Горячий воздух	140 - 150	35 - 50	2
Нежирный бисквит- ный пирог	Верхний/нижний нагрев	160	35 - 50	2
Яблочный пирог (2 формы Ø 20 см, установленные по диагонали)	Горячий воздух	160	60 - 90	2
Яблочный пирог (2 формы Ø 20 см, установленные по диагонали)	Верхний/нижний нагрев	180	70 - 90	1

Выпекание на одном уровне. Печенье Используйте третье положение противня.

Продукты	Функция	Температура (°C)	Время (мин)
Песочное печенье / полоски из теста	Горячий воздух	140	25 - 40
Песочное печенье / поло- ски из теста	Верхний/нижний на- грев	160 <sup>1)</sup>	20 - 30
Мелкое печенье (20 шт на противне)	Горячий воздух	150 <sup>1</sup> )	20 - 35
Мелкое печенье (20 шт на противне)	Верхний/нижний на- грев	170 <sup>1</sup> )	20 - 30

<sup>1)</sup> Предварительно разогрейте духовой шкаф.

Выпекание на нескольких уровнях. Печенье

Продукты	Функция	Температура (°C)	Время (мин)	Положение противня	
				2 по- ложе- ния	3 по- ложе- ния
Песочное печенье / полоски из теста	Горячий воздух	140	25 - 45	1 / 4	1/3/
Мелкое печенье (20 шт на противне)	Горячий воздух	150 <sup>1</sup> )	23 - 40	1 / 4	-

<sup>1)</sup> Предварительно разогрейте духовой шкаф.

Гриль

Разогрейте пустой духовой шкаф в течение 5 минут.

При приготовлении на гриле выбирайте максимальный уровень температуры

Продукты	Функция	Время (мин)	Положение про- тивня
Тосты	Гриль	1 - 3	5
Говяжий стейк	Гриль	24 - 301)	4

<sup>1)</sup> Перевернуть по истечении половины времени.

## 11. УХОД И ОЧИСТКА



#### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

# 11.1 Примечание относительно очистки

Переднюю часть духового шкафа протирайте мягкой тканью, смоченной в теплой воде с мягким моющим средством.

Для очистки металлических поверхностей используйте специальное чистящее средство.

Камеру духового шкафа следует очищать после каждого использования. Накопление жира или остатков других продуктов может привести к возгоранию. При приготовлении на сковороде гриль этот риск увеличивается.

После каждого использования все аксессуары духового шкафа следует очистить и просушить. Используйте для этого мягкую тряпку, смоченную в теплой воде с моющим средством. Не мойте аксессуары в посудомоечной машине.

Стойкие загрязнения удаляйте при помощи специальных чистящих средств для духовых шкафов. Не наносите средства для очистки духовых шкафов на каталитические панели.

Если у вас есть аксессуары с антипригарным покрытием, для их чистки не следует использовать агрессивные чистящие средства, предметы с острыми краями или посудомоечную машину. Это может привести к повреждению антипригарного покрытия.

После каждым использованием вытирайте внутреннюю камеру от влаги.

# 11.2 Снятие направляющих для противней


Для очистки камеры духового шкафа извлеките направляющие для противней.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При извлечении направляющих для противней соблюдайте осторожность.

 Потяните переднюю часть направляющей для противня в сторону, противоположную боковой стенке.



 Вытяните заднюю часть направляющей из боковой стенки и снимите ее.



Установите извлеченные аксессуары в обратном порядке.



Удерживающие упоры на телескопических направляющих должны быть обращены вперед.

# 11.3 Каталитическая очистка

Внутренняя камера с каталитической очисткой очищаются самостоятельно. Она поглощает жир.

Перед запуском каталитической очистки:

- извлеките все аксессуары и съемные направляющие для полок.
- вымойте дно и духового шкафа теплой водой с моющим средством.
- очистите внутреннее стекло дверцы мягкой тряпкой, смоченной в теплой воде.
- 1. Включите функцию .
  Выбрать длительность каталитической очистки невозможно. Можно отложить начало процесса очистки при помощи

После окончания очистки прозвучит звуковой сигнал.

- **2.** Для отключения звукового сигнала достаточно нажать любую кнопку.
- Выключите духовой шкаф.

функции «ОКОНЧАНИЕ».

Для выключения очистки до ее завершения поверните селектор режимов нагрева в положение «Выкл».

 После остывания духового шкафа очистите внутреннюю камеру мягкой влажной тряпкой.

Появление пятен или изменение цвета каталитических панелей не влияет качество каталитической очистки.

### 11.4 Напоминание о чистке

Для напоминания о необходимости проведения каталитической очистки на дисплее 10 секунд мигает САТА после каждого включения и выключения духового шкафа.

#### Напоминание о чистке гаснет:

- по окончании работы функции «Кат.чистка».
- если одновременно нажать на



# 11.5 Снятие и установка дверцы


Как дверца, так и внутренние стеклянные панели снимаются для чистки. Количество стеклянных панелей зависит от конкретной модели.




#### ВНИМАНИЕ!

Дверца имеет большой


- 1. Полностью откройте дверцу.
- 2. Полностью поднимите стопорные рычаги (A) на двух петлях дверцы.



3. Прикройте дверцу приблизительно до угла в 45°.



- 4. Возьмитесь за дверцу с обеих сторон и потяните ее от духового шкафа под углом вверх.
- Положите дверцу наружной стороной вниз на мягкую ткань, расстеленную на ровной поверхности.
- 6. Возьмитесь за дверную планку (В) на верхней кромке дверцы с двух сторон и нажмите внутрь, чтобы освободить защелку.




## \j\

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При грубом обращении (это особенно касается кромок передней панели) стекло может разбиться.

- **7.** Чтобы снять дверную планку, потяните ее вперед.
- 8. Берясь каждый раз за верхний край стеклянной панели, вытащите их по одной по направлению вверх.



9. Вымойте стеклянную панель водой с мылом. Осторожно вытрите стеклянную панель досуха.

По окончании очистки повторите описанные выше действия в обратной последовательности. Вставьте сначала меньшую панель, затем большую, после чего установите дверцу.



#### ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что стекла вставлены правильным образом; в противном случае поверхность дверцы может перегреваться.

#### 11.6 Замена лампы



#### ВНИМАНИЕ!


Существует опасность поражения электрическим током.

Лампа может быть горячей.

- 1. Выключите духовой шкаф. Подождите, пока духовой шкаф не остынет.
- **2.** Отключите духовой шкаф от сети электропитания.
- **3.** Положите ткань на дно внутренней камеры.

### Верхняя лампа

**1.** Чтобы снять плафон, поверните его.



- **2.** Очистите стеклянный плафон от грязи.
- Замените лампу освещения духового шкафа на аналогичную, с жаростойкостью 300°C.
- 4. Установите плафон.

## 12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



#### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 12.1 Что делать, если...

Неисправность	Возможная причина	Решение
Духовой шкаф не включается или не работает.	Духовой шкаф не подключен к электропитанию, или подключение произведено неверно.	Проверьте правильность подключения духового шкафа и наличие напряжение в сети (см. Схему подключения).
Духовой шкаф не нагревается.	Духовой шкаф выключен.	Включите духовой шкаф.
Духовой шкаф не нагревается.	Не установлено текущее время.	Установите часы.
Духовой шкаф не нагревается.	Не заданы необходимые установки.	Убедитесь, что настройки выбраны верно.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Духовой шкаф не нагревается.	Сработала функция авто- матического отключения.	См. «Автоматическое от- ключение».
Духовой шкаф не нагревается.	Включена функция «Защита от детей».	См. «Отключение функции «Защита от детей».
Духовой шкаф не нагревается.	Сработал предохранитель.	Проверьте, не является ли предохранитель причиной неисправности. Если предохранитель срабатывает повторно снова и снова, обратитесь к квалифицированному электрику.
Лампа не горит.	Лампа перегорела.	Замените лампу освещения.
Не работает термощуп.	Штекер термощупа не вставлен в свое гнездо надлежащим образом.	Вставьте штекер термощу- па в гнездо до упора.
На приготовление продуктов уходит слишком много или слишком мало времени.	Слишком высокая или слишком низкая температура.	При необходимости измените температуру. Следуйте указаниям Руководства пользователя.
Пар и конденсат осаждаются на продуктах и внутри камеры духового шкафа.	Блюда находились в духовом шкафу слишком долго.	По окончании процесса приготовления не оставляйте блюда в духовом шкафу дольше, чем на 15-20 минут.
На дисплее отображается код «C2».	Вы намереваетесь включить функцию каталитической чистки или размораживания, но не извлекли штекер термощупа из его гнезда.	Извлеките штекер термощупа из его гнезда.
На дисплее отображается код ошибки, не указанный в данной Таблице.	Имел место сбой электроники.	• Выключите и снова включите духовой шкаф с помощью предохранителя домашней электропроводки или предохранительного выключателя на электрощите. Если на дисплее снова отображается код ошибки, обратитесь в сервисный центр.

# 12.2 Информация для обращения в сервис-центр

Если самостоятельно справиться с проблемой не удается, обращайтесь в магазин или в авторизованный сервисный центр.

Данные для сервисных центров находятся на табличке с техническими

данными. Табличка с техническими данными находится на передней рамке камеры духового шкафа. Не удаляйте табличку с техническими данными из внутренней камеры духового шкафа.

Рекомендуем записать их здесь:		
Модель (MOD.)		
Код изделия (PNC)		
Серийный номер (S.N.)		

## 13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 13.1 Технические данные

Напряжение	220 - 240 B
Частота	50 Гц

### 14. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

# 14.1 Экономия электроэнергии



Данный духовой шкаф оснащен несколькими функциями, позволяющими экономить электроэнергию во время приготовления.

#### Общие рекомендации

Позаботьтесь о том, чтобы дверца во время работы духового шкафа была плотно закрыта. Во время приготовления не открывайте дверцу слишком часто. Следите за чистотой уплотнителя дверцы и за тем, чтобы он был как следует закреплен на своем месте.

Для повышения энергосбережения используйте металлическую посуду.

Если это возможно, не разогревайте духовой шкаф перед помещением в него продуктов.

Если длительность приготовления превышает 30 минут, уменьшите температуру духового шкафа до минимальной за 3-10 минут до окончания приготовления в зависимости от продолжительности приготовления. Приготовление продолжится благодаря остаточному теплу внутри духового шкафа.

Используйте остаточное тепло для разогрева других блюд.

Во время приготовления нескольких блюд за раз сводите перерывы между выпечкой/жаркой к минимуму.

### Приготовление с использованием вентилятора

По возможности выбирайте функции приготовления, в которых используется вентилятор, чтобы сберечь электроэнергию.

#### Остаточное тепло

В ряде функций духового шкафа при использовании программ, для которых

была выбрана опция «Продолжительность» или «Окончание», а время работы более 30 минут, нагревательные элементы автоматически выключаются немного раньше.

Вентилятор и лампа освещения продолжают работать.

Сохранение продуктов теплыми Для использования остаточного тепла для сохранения пищи в теплом состоянии выбирайте максимально низкое значение температуры и сохраняйте блюдо в тепле. На дисплее будет отображаться индикация остаточного тепла или текущая температура.

#### Приготовление с выключенной лампой освещения

Выключите лампу на время приготовления. Включайте ее только при необходимости.

### Влажный горячий воздух Данная функция специально разработана для обеспечения

экономии электроэнергии.

При использовании данной функции лампа выключается через 30 секунд. Лампу можно включить снова, но данное действие сократит ожидаемый эффект от экономии электроэнергии.

## 15. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом С следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и

здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.



Класс энергетической эффективности: А

Дата производства данного изделия указана в серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 73012345 означает, что изделие произведено на тридцатой неделе 2017 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm. Швеция

Импортёр и уполномоченная изготовителем организация: ООО "Электролюкс Рус", Кожевнический проезд 1, 115114, Москва. тел.: 8-800-200-3589

Изготовлено в Германии

www.aeg.com/shop











867344448-A-092018

EH[ C€