
USER MANUAL



AEG

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

Thank you for choosing this AEG product. Оно будет безупречно служить вам долгие годы – ведь мы создали его, призвав на помощь инновационные технологии, которые помогают облегчить жизнь и реализуют функции, которых не найдешь в обычных приборах. Потратьте несколько минут на чтение, чтобы получить от своей покупки максимум пользы.

На нашем веб-сайте вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании и ремонте:

www.aeq.com/support



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания: www.registeraeg.com



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора: www.aeq.com/shop

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию: Модель, код изделия (PNC), серийный номер.

которая приведена на табличке с техническими данными:

Внимание / Важные сведения по технике безопасности.

(і) Общая информация и рекомендации

🕮 Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями	
1.2 Общие правила техники безопасности	
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	8
2.1 Установка	
2.2 Подключение к сети	
2.3 Эксплуатация	
2.4 Уход и чистка	
2.5 Приготовление на пару	
2.6 Внутреннее освещение	1
2.7 Сервис	
2.8 Утилизация	1
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	12
3.1 Общий обзор	
3.2 Аксессуары	12
4. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ	14
4.1 Панель управления	
4.2 Дисплей	14
5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	
5.1 Первая очистка	
5.2 Первое подключение	
5.3 Беспроводное соединение	
5.4 Первый разогрев	
911 110pbbin paggi pob	
5.5 Способ настройки Жест. воды	
5.5 Способ настройки Жест. воды	18
5.5 Способ настройки Жест. воды	18 2 (
5.5 Способ настройки Жест. воды	18 2 (20
5.5 Способ настройки Жест. воды	
5.5 Способ настройки Жест. воды 6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 6.1 Способ настройки Режимы нагрева 6.2 Выдвижной резервуар для воды 6.3 Применение: Выдвижной резервуар для воды 6.4 Способ настройки Steamify - Режимы нагрева с паром 6.5 Способ настройки SousVide 6.6 Способ настройки Помощь в приготовлении 6.7 Режимы нагрева 6.8 Примечания к функции: Влажная конвекция	
5.5 Способ настройки Жест. воды	
5.5 Способ настройки Жест. воды 6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 6.1 Способ настройки Режимы нагрева 6.2 Выдвижной резервуар для воды 6.3 Применение: Выдвижной резервуар для воды 6.4 Способ настройки Steamify - Режимы нагрева с паром 6.5 Способ настройки SousVide 6.6 Способ настройки Помощь в приготовлении 6.7 Режимы нагрева 6.8 Примечания к функции: Влажная конвекция 7. ФУНКЦИИ ЧАСОВ 7.1 Описание функций часов	
5.5 Способ настройки Жест. воды 6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 6.1 Способ настройки Режимы нагрева 6.2 Выдвижной резервуар для воды 6.3 Применение: Выдвижной резервуар для воды 6.4 Способ настройки Steamify - Режимы нагрева с паром 6.5 Способ настройки SousVide 6.6 Способ настройки Помощь в приготовлении 6.7 Режимы нагрева 6.8 Примечания к функции: Влажная конвекция 7. ФУНКЦИИ ЧАСОВ 7.1 Описание функций часов 7.2 Способ настройки Функции часов	
5.5 Способ настройки Жест. воды 6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 6.1 Способ настройки Режимы нагрева 6.2 Выдвижной резервуар для воды 6.3 Применение: Выдвижной резервуар для воды 6.4 Способ настройки Steamify - Режимы нагрева с паром 6.5 Способ настройки SousVide 6.6 Способ настройки Помощь в приготовлении 6.7 Режимы нагрева 6.8 Примечания к функции: Влажная конвекция 7. ФУНКЦИИ ЧАСОВ 7.1 Описание функций часов 7.2 Способ настройки Функции часов 8. ПРИМЕНЕНИЕ: АКСЕССУАРЫ	
5.5 Способ настройки Жест. воды 6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 6.1 Способ настройки Режимы нагрева 6.2 Выдвижной резервуар для воды 6.3 Применение: Выдвижной резервуар для воды 6.4 Способ настройки Steamify - Режимы нагрева с паром 6.5 Способ настройки SousVide 6.6 Способ настройки Помощь в приготовлении 6.7 Режимы нагрева 6.8 Примечания к функции: Влажная конвекция 7. ФУНКЦИИ ЧАСОВ 7.1 Описание функций часов 7.2 Способ настройки Функции часов 8. ПРИМЕНЕНИЕ: АКСЕССУАРЫ 8.1 Установка аксессуаров	
5.5 Способ настройки Жест. воды 6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 6.1 Способ настройки Режимы нагрева 6.2 Выдвижной резервуар для воды 6.3 Применение: Выдвижной резервуар для воды 6.4 Способ настройки Steamify - Режимы нагрева с паром 6.5 Способ настройки SousVide 6.6 Способ настройки Помощь в приготовлении 6.7 Режимы нагрева 6.8 Примечания к функции: Влажная конвекция 7. ФУНКЦИИ ЧАСОВ 7.1 Описание функций часов 7.2 Способ настройки Функции часов 8. ПРИМЕНЕНИЕ: АКСЕССУАРЫ 8.1 Установка аксессуаров 8.2 Использование телескопических направляющих	
5.5 Способ настройки Жест. воды 6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 6.1 Способ настройки Режимы нагрева 6.2 Выдвижной резервуар для воды 6.3 Применение: Выдвижной резервуар для воды 6.4 Способ настройки Steamify - Режимы нагрева с паром 6.5 Способ настройки SousVide 6.6 Способ настройки Помощь в приготовлении 6.7 Режимы нагрева 6.8 Примечания к функции: Влажная конвекция 7. ФУНКЦИИ ЧАСОВ 7.1 Описание функций часов 7.2 Способ настройки Функции часов 8. ПРИМЕНЕНИЕ: АКСЕССУАРЫ 8.1 Установка аксессуаров 8.2 Использование телескопических направляющих 8.3 Термощуп	
5.5 Способ настройки Жест. воды 6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 6.1 Способ настройки Режимы нагрева 6.2 Выдвижной резервуар для воды 6.3 Применение: Выдвижной резервуар для воды 6.4 Способ настройки Steamify - Режимы нагрева с паром 6.5 Способ настройки SousVide 6.6 Способ настройки Помощь в приготовлении 6.7 Режимы нагрева 6.8 Примечания к функции: Влажная конвекция 7. ФУНКЦИИ ЧАСОВ 7.1 Описание функций часов 7.2 Способ настройки Функции часов 8. ПРИМЕНЕНИЕ: АКСЕССУАРЫ 8.1 Установка аксессуаров 8.2 Использование телескопических направляющих 8.3 Термощуп 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
5.5 Способ настройки Жест. воды 6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 6.1 Способ настройки Режимы нагрева 6.2 Выдвижной резервуар для воды 6.3 Применение: Выдвижной резервуар для воды 6.4 Способ настройки Steamify - Режимы нагрева с паром 6.5 Способ настройки SousVide 6.6 Способ настройки Помощь в приготовлении 6.7 Режимы нагрева 6.8 Примечания к функции: Влажная конвекция 7. ФУНКЦИИ ЧАСОВ 7.1 Описание функций часов 7.2 Способ настройки Функции часов 8. ПРИМЕНЕНИЕ: АКСЕССУАРЫ 8.1 Установка аксессуаров 8.2 Использование телескопических направляющих 8.3 Термощуп 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 9.1 Сохранение:Любимые программы	26 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
5.5 Способ настройки Жест. воды 6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 6.1 Способ настройки Режимы нагрева 6.2 Выдвижной резервуар для воды 6.3 Применение: Выдвижной резервуар для воды 6.4 Способ настройки Steamify - Режимы нагрева с паром 6.5 Способ настройки SousVide 6.6 Способ настройки Помощь в приготовлении 6.7 Режимы нагрева 6.8 Примечания к функции: Влажная конвекция 7. ФУНКЦИИ ЧАСОВ 7.1 Описание функций часов 7.2 Способ настройки Функции часов 8. ПРИМЕНЕНИЕ: АКСЕССУАРЫ 8.1 Установка аксессуаров 8.2 Использование телескопических направляющих 8.3 Термощуп 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	20 20 21 22 22 22 24 25 26 33 33 33 36 36

СОДЕРЖАНИЕ

10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ	37
10.1 Рекомендации по приготовлению	37
10.2 Влажная конвекция	
10.3 Влажная конвекция - рекомендуемые аксессуары	
10.4 Таблицы приготовления для тестирующих организаций	
11. УХОД И ОЧИСТКА	
11.1 Примечание относительно очистки	
11.2 Снятие направляющих для противней	
11.3 Применение: Очистка паром	
11.4 Напоминание об очистке	
11.5 Очистка: Выдвижной резервуар для воды	45
11.6 Применение: Удаление накипи	
11.7 Напоминание о необходимости удаления накипи	47
11.8 Применение: Ополаскивание	47
11.9 Напоминание о сушке	
11.10 Применение: Сушка	48
11.11 Извлечение и установка: Дверца	48
11.12 Замена лампы освещения	50
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	52
12.1 Что делать, если	52
12.2 Управление: Коды ошибок	54
12.3 Информация для обращения в сервис-центр	55
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	57
13.1 Технические данные	
14. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	58
14.1 Технический лист*	58
14.2 Экономия электроэнергии	58
15. СТРУКТУРА МЕНЮ	60
15.1 Меню	60
15.2 Подменю для: Очистка	
15.3 Подменю для: Опции	
15.4 Подменю для: Подключения	
15.5 Подменю для: Настройка	61
15.6 Подменю для: Сервис	
16. BCE ПРОСТО!	63
17. СРЕЖЬТЕ ПУТЬ!	66

1. В СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственность за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации. Всегда храните эту Инструкцию под рукой в надежном месте для последующего использования.

1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми, если их возраст превышает 8 лет, и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет, а также лицам с ярко выраженными и комплексными нарушениями здоровья запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор.
- Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор взрослых.
- Не позволяйте детям играть с прибором и мобильными устройствами с My AEG Kitchen.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте материалы надлежащим образом.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда он работает или остывает. Доступные для контакта части сильно нагреваются во время эксплуатации.

- Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.

1.2 Общие правила техники безопасности

- Установка данного прибора и замена кабеля должна осуществляться только квалифицированным персоналом.
- ВНИМАНИЕ: Прибор и его доступные для контакта части сильно нагреваются во время эксплуатации. Будьте осторожны и не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- Помещая в прибор или извлекая из него посуду или аксессуары, всегда используйте кухонные рукавицы.
- Перед любым обслуживанием отключите прибор от сети питания.
- ВНИМАНИЕ: Перед тем, как менять лампочку, убедитесь, что прибор отключен от электропитания, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
- Не эксплуатируйте прибор до его установки во встроенную мебель.
- Не используйте пароочистители для очистки прибора.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы, так как ими можно поцарапать её поверхность, в результате чего стекло может лопнуть.
- В случае повреждения кабеля электропитания во избежание поражения электрическим током он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с соответствующей квалификацией.

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Для извлечения направляющих для противня вытяните сначала переднюю, а затем заднюю часть направляющей для противня из боковой стенки движением, направленным от стенки. Установка направляющих для противня производится в обратном порядке.
- Используйте только термощуп (датчик температуры внутри продукта), рекомендованный для данного прибора.

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка

Л ВНИМАНИЕ!

Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным специалистом!

- Удалите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения.
- Следуйте приложенной к прибору Инструкции по установке.
- Никогда не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении: прибор имеет большой вес. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- При перемещении прибора не тяните за его ручку.
- Разместите прибор в безопасном месте, отвечающем требованиям установки.
- Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели.
- Перед установкой прибора убедитесь, что дверца духового шкафа свободно открывается.
- Прибор оснащен электрической системой охлаждения. Для ее работы требуется подключение к электросети.
- Запас устойчивости встроенного духового шкафа должен соответствовать стандарту DIN 68930.

Минимальная высота шкафа (минимальная высота шкафа под столешницей)	600 (600) мм
Ширина шкафа	550 мм
Глубина шкафа	605 (580) мм
Высота передней стороны прибора	594 мм
Высота задней стороны прибора	576 мм
Ширина передней стороны прибора	549 мм
Ширина задней стороны прибора	548 мм
Глубина прибора	567 мм
Глубина встраивания прибора	546 мм
Глубина с открытой дверцей	1017 мм
Минимальный размер отверстия для вентиля- ции. Отверстие сзади в нижней части	550 x 20 мм

Длина кабеля электропитания. Кабель находится в правом углу сзади	1500 мм
Винты крепления	4 х 12 мм

2.2 Подключение к сети



Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком.
- Прибор должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети.
- Включайте машину только в правильно установленную электрическую розетку с контактом заземления.
- Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром.
- Не допускайте контакта сетевых кабелей или их приближения к дверце прибора или нише под прибором, особенно если дверца сильно нагрета.
- Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке.
- Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку.
- Для отключения машины от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь только за вилку.
- Следует использовать подходящие размыкающие устройства: автоматические выключатели, предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), УЗО и контакторы.
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
- Данный прибор поставляется с сетевым шнуром и вилкой.

2.3 Эксплуатация



Существует риск травмы, ожога и поражения электрическим током или взрыва.

- Данный прибор предназначен только для бытового применения.
- Не вносите изменения в конструкцию данного прибора.
- Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.
- Во время работы прибора не оставляйте его без присмотра.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор необходимо выключать после каждого использования.
- Соблюдайте осторожность, открывая дверцу прибора во время его работы. Может произойти высвобождение горячего воздуха.
- При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками; не касайтесь прибора, если на него попала вода.
- Не надавливайте на открытую дверцу прибора.
- Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для каких-либо предметов.
- Соблюдайте осторожность, открывая дверцу прибора. При использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, может образовываться воздушно-спиртовая смесь.
- При открывании дверцы прибора рядом с ним не должно быть искр или открытого пламени.
- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Никому не сообщайте свой пароль Wi-Fi.



Существует риск повреждения прибора.

- Для предупреждения повреждения и изменения цвета эмали:
 - не помещайте непосредственно на дно прибора посуду и иные предметы.
 - не кладите непосредственно на дно прибора алюминиевую фольгу.
 - не наливайте в нагретый прибор воду.
 - не храните влажную посуду и продукты в приборе после окончания приготовления пищи.
 - соблюдайте осторожность при установке и извлечении аксессуаров.
- Изменение цвета эмали или нержавеющей стали не влияет на эффективность работы прибора.
- Для приготовления кондитерских изделий и выпечки, содержащих большое количество влаги, используйте глубокий эмалированный противень. Соки из фруктов могут вызывать появление пятен, удалить которые будет невозможно.
- Данный прибор предназначен только для приготовления пищи. Его не следует использовать в других целях, например, для обогрева помещений.
- Всегда готовьте при закрытой дверце духового шкафа.
- В случае установки прибора за мебельной панелью (например, дверцей) позаботьтесь о том, чтобы во время работы прибора дверца ни в коем случае не оказывалась закрытой. Нагрев и влажность, образующиеся за закрытой дверцей или мебельной панелью, могу привести к последующему повреждению прибора, места его установки или пола. Не закрывайте дверцу мебели до окончательного остывания прибора после использования.

2.4 Уход и чистка



Существует риск травмы, пожара или повреждения прибора.

- Перед выполнением операций по очистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого кабеля из розетки.
- Убедитесь, что прибор остыл. В противном случае стеклянные панели могут треснуть.

- Поврежденные стеклянные панели следует заменять незамедлительно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Соблюдайте осторожность при снятии дверцы с прибора. Дверца тяжелая!
- Во избежание повреждения покрытия прибора производите его регулярную очистку.
- Очищайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы.
- В случае использования спрея для очистки духового шкафа следуйте инструкции по безопасности на его упаковке.

2.5 Приготовление на пару



Существует риск получения ожогов и повреждения прибора.

- Высвобождаемый пар может привести к получению ожогов:
 - Соблюдайте осторожность, открывая дверцу прибора при включенной функции.
 Может произойти высвобождение пара.
 - Соблюдайте осторожность при открывании дверцы прибора после приготовления на пару.

2.6 Внутреннее освещение

! ВНИМАНИЕ!

Существует опасность поражения электрическим током.

- В приборе используется модуль подсветки или галогеновая лампа, предназначенная только для бытовых приборов. Не используйте их для освещения дома.
- Перед заменой лампы отключите электропитание прибора.
- Используйте только лампы той же спецификации.

2.7 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Применяйте только оригинальные запасные части.

2.8 Утилизация




Существует опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от сети электропитания.
- Обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его.
- Удалите защелку дверцы, чтобы дети или домашние животные не оказались заблокированными в приборе.

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.1 Общий обзор




- 1 Панель управления
- 2 Дисплей
- 3 Выдвижной резервуар для воды
- 4 Гнездо для подключения термощупа
- 5 Нагревательный элемент
- 6 Лампа освещения
- 7 Вентилятор
- 8 Выпускное отверстие трубки для удаления накипи
- 9 Съемная направляющая для противня
- 10 Положение противней

3.2 Аксессуары


Решетка

Для кухонной посуды, форм для выпечки, жаркого.




Стандартный противень

Для тортов и печенья.




Глубокий эмалированный противень для гриля

Выпекание и жарка или в качестве поддона для сбора жира.




Противень для выпечки

Для рулетов, кренделей и пирожных. Подходит для приготовления с паром. Изменение цвета не влияет на работоспособность прибора.




Термощуп

Измерение температуры внутри продукта.



Телескопические направляющие


Облегчение установки и извлечения противней и решеток.



Набор противней для приготовления на пару


Один контейнер для продуктов без отверстий и один контейнер с отверстиями.

Набор противней для приготовления на пару удаляет конденсирующуюся воду из продуктов в ходе приготовления на пару. Подходит для приготовления овощей, рыбы, куриной грудки. Данный набор не подходит для продуктов, которые должны быть погружены в воду – например, риса, поленты, макаронных изделий.



4. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ.


4.1 Панель управления



1	Вкл / Выкл	Нажмите и удерживайте для включения и выключения духового шкафа.
2	Выключатель лампы	Включение и выключение лампы освещения.
3	Дисплей	Отображение текущих настроек духового шкафа.
4	Вращающаяся ручка	Эксплуатация духового шкафа.
5	START	Включение выбранной функции.
6	STOP	Выключение выбранной функции.

У держивайте	- Д Нажмите	Удерживайте и поверните
Включение основного экра- на.	Подтверждение настройки или вход в выбранное подменю.	Настройка режимов и про- крутка меню.

4.2 Дисплей





ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ.

Индикация дисплея				
(Таймер начинает отсчет после закрывания дверцы духового шкафа.	⊗ Отмена на- стройки.	Таймер начинает работу по достижении заданной температуры духового шкафа.	→ Таймер запу- скается, как только начи- нается при- готовление.
Индикатор Wi-Fi - возможно подключение духового шкафа к сети Wi-Fi.				
হ				
Произведено подключение Wi-Fi.				

5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

! ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

5.1 Первая очистка



5.2 Первое подключение

После первого подключения на дисплее отображается приветственное сообщение. Необходимо задать Выбрать Язык, Яркость дисплея, Громкость Звук. Сигнала, Жест. воды, Установка Времени Суток, беспроводное соединение.


5.3 Беспроводное соединение

Для подключения духового шкафа требуется:

Беспроводная сеть с подключением к интернету.

Пункт 1	Включите духовой шкаф.	
Пункт 2	Выберите Меню / Настройки / Подключения.	
Пункт 3	Выберите Wi-Fi. Нажмите на ручку для включения.	
Пункт 4 Выберите беспроводную сеть с подключением к интернету. В течение 90 секунд будет запущен модуль беспроводной связи духового шкафа.		

Срежьте путь!



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Частота	2412 - 2472 МГц
Протокол	IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
Макс. мощность	ЭИИМ < 100 мВт

5.4 Первый разогрев

Перед первым использованием пустой духовой шкаф следует предварительно разогреть.			
Пункт 1	Извлеките из духового шкафа все аксессуары и съемные направляющие для противней.		
Пункт 2	Выберите функцию и задайте для нее максимальную температуру. Дайте духовому шкафу поработать 1 час.		
Пункт 3	Выберите функцию 🕅 и задайте для нее максимальную температуру. Дайте духовому шкафу поработать 15 мин.		

① Во время предварительного разогрева из духового шкафа могут появиться неприятные запахи или дым. Позаботьтесь о вентилировании помещения.

5.5 Способ настройки Жест. воды

При подключении духового шкафа к сети электропитания необходимо задать уровень жесткости воды.

Используйте лакмусовую бумагу из комплекта для пара.

	J.	(V)	
Пункт 1	Пункт 2	Пункт 3	Пункт 4
Погрузите лакмусовую бумагу в воду примерно на 1 секунду. Не помещайте полоску в проточную воду.	Стряхните с полоски лишнюю воду.	Через 1 минуту про- верьте жесткость воды по таблице выше.	Задайте жесткость воды: Жест. воды / Меню / Настройки / Настройка.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

① Цвета лакмусовой бумаги продолжают меняться. Не сверяйтесь с ней для проверки жесткости воды спустя 1 минуту после начала проверки.

Изменить жесткость воды можно в меню Настройки / Настройка /Жест. воды.

В таблице ниже описывается диапазон жесткости воды (dH) с соответствующим уровнем содержания кальция и качеством воды. Если вода имеет жесткость «4», наполняйте выдвижной резервуар для воды бутилированной водой.

Жест. воды		Лакмусовая бумага	Содержание кальция	Содержание кальция	Тип воды
Уровень	dH	Оумага	(ммоль/л)	(мг/л)	
1	0 - 7		0 - 1.3	0 - 50	всмятку
2	8 - 14		1.4 - 2.5	51 - 100	умеренно жесткая
3	15 - 21		2.6 - 3.8	101 - 150	вкрутую
4	22 - 28		3.9 - 5	151 - 200	очень жест- кая

6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.


6.1 Способ настройки Режимы нагрева

Пункт 1	Включите духовой шкаф.
Пункт 2	Нажмите на ручку. На дисплее отобразятся режимы нагрева по умолчанию.
Пункт 3	Выберите символ режим нагрева и нажмите ручку для вызова подменю.
Пункт 4	Выберите режим нагрева и нажмите ручку.
Пункт 5	Выберите °С. Нажмите на ручку. На дисплее отобразятся настройки температуры.
Пункт 6	Поворотом и нажатием ручки задайте нужную температуру .
Пункт 7	Нажмите START . Термощуп - датчик можно подключить в любой момент как до, так и в течение процесса приготовления.
Для выключения режима нагрева нажмите STOP .	
Пункт 8	Выключите духовой шкаф.

Срежьте путь!



6.2 Выдвижной резервуар для воды



- А. Крышка
- В. Волногаситель
- С. Ящик
- D. Отверстия для залива воды
- Е. Шкала
- F. Передняя крышка

6.3 Применение: Выдвижной резервуар для воды

Пункт 1	Нажмите на переднюю крышку выдвижного резервуара для воды.	
Пункт 2	Наполните выдвижной резервуар для воды до максимальной отметки. Это можно сделать двумя способами:	
	А Оставить выдвижной резервуар для воды в духовом шкафу и налить воду из контейнера.	В: Извлечь выдвижной резервуар для воды из духового шкафа и налить в него воду из-под крана.
Пункт 3	Во избежание разбрызгивания воды перемещайте резервуар, сохраняя его в горизонтальном положении.	
Пункт 4	Залив воду в резервуар, установите его на место. Нажмите на переднюю крышку, чтобы вставить выдвижной резервуар для воды внутрь духового шкафа.	
Пункт 5	Опорожняйте выдвижной резервуар дл	я воды после каждого использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не оставляйте выдвижной резервуар для воды рядом с горячими поверхностями.

6.4 Способ настройки Steamify - Режимы нагрева с паром

Пункт 1	Включите духовой шкаф.	
Пункт 2	Выберите 🖟. Нажмите на ручку, чтобы установить режим нагрева с паром.	
Пункт 3	Выберите °C. Нажмите на ручку для установки температуры. На дисплее отобразятся настройки температуры.	
Пункт 4	Выберите температуру, а затем нажмите на ручку для подтверждения. Тип режима нагрева паром зависит от заданной температуры.	
Пар для приготовления на пару 50 - 100°C		Для приготовления на пару овощей, зерновых, бо- бовых, морепродуктов, терринов и десертов на ложке.
Пар для тушения 105–130°C		Приготовление припущенного и тушеного мяса или рыбы, хлеба и птицы, а также чизкейков и запеканок.
Пар для создания нежной хрустя- щей корочки 135°C - 150°C		Для мяса, запеканок, фаршированных овощей, рыбы и гратенов. Благодаря сочетанию пара и нагрева мясо приобретает нежную и сочную текстуру, а также хрустящую корочку. При использования таймера функция «Гриль» автоматически включается в последние минуты процесса приготовления, чтобы придать блюду нежную корочку.
Пар для выпечки и жарки 155°C - 230°C		Жарка и выпечка мяса, рыбы, птицы, изделий из слоеного теста, открытых пирожных, маффинов, гратенов,овощей и выпечных блюд. При использовании таймера и размещении продуктов на нижнем уровне функция «Нижний нагрев» автоматически включается в последние минуты процесса приготовления, чтобы придать блюду хрустящую нижнюю корочку.
Пункт 5	т 5 Нажмите на крышку выдвижного резервуара для воды, чтобы открыть и извлечь ее.	

Пункт 6	Наполните выдвижной резервуар для воды холодной водой до максимальной отметки (около 950 мл). Этого количества достаточно примерно на 50 минут работы. Воспользуйтесь шкалой на выдвижном резервуаре для воды. Внимание! Используйте только холодную водопроводную воду. Не используйте фильтрованную (деминерализованную) или дистиллированную воду. Не используйте другие жидкости. Не заливайте в выдвижной резервуар для воды воспламеняющиеся или спиртосодержащие жидкости.
Пункт 7	При необходимости протрите наружную поверхность выдвижного резервуара для воды влажной тряпкой. Установите выдвижной резервуар для воды в исходное положение.
Пункт 8	Нажмите START . Пар начнет появляться примерно через 2 минуты. Когда духовой шкаф достигнет заданной температуры, будет выдан сигнал.
Пункт 9	Когда в выдвижном резервуаре для воды заканчивается вода, выдается звуковой сигнал. Наполните выдвижной резервуар. По окончании приготовления вентилятор охлаждения начинает работать быстрее для удаления пара. После окончания приготовления прозвучит звуковой сигнал.
Пункт 10	Выключите духовой шкаф.
Пункт 11	По окончании приготовления опорожните резервуар для воды.
Пункт 12	Может иметь место конденсация воды во внутренней камере. После приготовления осторожно откройте дверцу. После остывания духового шкафа вытрите внутреннюю камеру мягкой тряпкой.



6.5 Способ настройки SousVide

Пункт 1	Включите духовой шкаф.
---------	------------------------

Пункт 2	Выберите символ режим нагрева и нажмите ручку для вызова подменю.
Пункт 3	Выберите 🖫. Нажмите на ручку.
Пункт 4	Выберите Таймер. Нажмите на ручку.
Пункт 5	Для установки времени поверните и нажмите ручку.
Пункт 6	Выберите °C. Нажмите на ручку.
Пункт 7	Вращение и нажатие на ручку задает температуру.
Пункт 8	Нажмите START.
Пункт 9	Может иметь место осаждение воды на вакуумных пакетах и внутри камеры прибора. После приготовления осторожно откройте дверцу духового шкафа. Для извлечения вакуумных пакетов используйте тарелку и полотенце. Когда духовой шкаф остынет, удалите воду с дна камеры духового шкафа при помощи губки. Вытрите камеру насухо мягкой тряпкой.



6.6 Способ настройки Помощь в приготовлении

Для каждого блюда в данном подменю предусмотрена рекомендованная функция и температура. Эти время и температуру можно изменить.

Для ряда блюд также можно выбрать метод приготовления:

- Вес, автоматич.
- Термощуп

Степень готовности, до которой будет доведено блюдо:

- С Кровью или Меньше
- Средняя
- Хорошо Прожаренная или Больше

Пункт 1	Выберите Меню. Нажмите на ручку.
Пункт 2	Выберите Помощь в приготовлении. Нажмите на ручку.
Пункт 3	Выберите блюдо или вид продукта и нажмите ручку для подтверждения.

Пункт 4	Нажмите START.
---------	----------------



6.7 Режимы нагрева

Стандартные режимы нагрева

Режим нагрева	Назначение
Гриль	Приготовление на гриле тонких продуктов и тостов.
Турбо-гриль	Жарка крупных кусков мяса или птицы на одном уровне. Приготовление гратенов и обжаривание.
Традиционное приготовление	Выпекание и жарка продуктов на одном уровне духового шкафа.
Steamify	Пар используется для обработки паром, тушения, бережного придания хрустящей корочки, выпекания и приготовления жаркого.

Особые режимы нагрева

Режим нагрева	Назначение
Консервирование	Консервирование овощей (например, огурцов).
\	Высушивание нарезанных ломтиками фруктов, овощей и грибов.

Режим нагрева	Назначение
Йогурт	Приготовление йогурта. При использовании данной функции лампа освещения выключена.
шти Годогрев Тарелок	Предварительный подогрев тарелок перед подачей на стол.
Размораживание	Размораживание продуктов (овощей и фруктов). Время размораживания зависит от объема и размеров замороженных продуктов.
	Приготовление таких блюд как лазанья или картофельная запеканка, Приготовление гратенов и обжаривание.
Џ°С Низкотемператур- ное приготовле- ние	Приготовление нежных и сочных жареных кусков мяса.
<u></u> Поддержание Тепла	Для сохранения пищи в теплом виде.
Влажная конвек- ция	Данная функция специально разработана для обеспечения экономии электроэнергии. При использовании данной функции температура внутри камеры может отличаться от заданной температуры. Используется остаточное тепло. Уровень мощности может быть снижен. Подробнее см. указания на тему: Влажная конвекция в главе «Ежедневное использование».

Режимы нагрева с паром

Режим нагрева	Назначение
SousVide	Название функции относится к методу приготовления в герметично закрытых пластиковых пакетах при низких температурах. Подробнее см. Раздел SousVide ниже, а также Главу «Указания и рекомендации», где приведены Таблицы для приготовления пищи.

Режим нагрева	Назначение
Регенерация	Разогрев продуктов с помощью пара предотвращает подсыхание поверхности. Мягкое и равномерное распределение нагрева позволяет раскрыть вкус и аромат продуктов так, как будто они были только что приготовлены. Данная функция может использоваться для разогрева продуктов непосредственно на тарелке. Можно разогревать больше одной тарелки одновременно, используя несколько положений противней.
Г Хлеб	Используйте данную функцию для приготовления хлеба и булочек с профессиональной хрустящей корочкой, блестящей и румяной.
↑ Подготовка теста	Ускорение поднятия дрожжевого теста. Не допускает высыхания теста и сохраняет его эластичность.
(үү) _{БОЦЦ} Влажный пар	Приготовление на пару овощей, гарниров или рыбы.
(П) НІСН Интенсивный пар	Функция подходит для приготовления таких деликатных блюд как заварные кремы, открытые пироги, террины и рыба.
Горячий пар (35%)	Функция подходит для приготовления припущенного и тушеного мяса, а также хлеба и продуктов из сдобного дрожжевого теста. Благодаря сочетанию пара и нагрева мясо приобретает нежную и сочную текстуру, а выпечка из дрожжевого теста - хрустящую и блестящую поверхность.
Горячий пар (25%)	Данная функция подходит для мяса, птицы, запеченных блюд и запеканок. Благодаря сочетанию пара и нагрева мясо приобретает нежную и сочную текстуру, а также хрустящую корочку.

6.8 Примечания к функции: Влажная конвекция

Данная функция использовалась при определении соответствия классу энергоэффективности и требованиям к экодизайну по стандартам EU 65/2014 и EU 66/2014. Испытания согласно EN 60350-1.

Дверца духового шкафа не должна открываться, так как это прервет работу функции и не позволит духовому шкафу достичь максимально возможной энергоэффективности. При использовании данной функции лампа выключается через 30 секунд.

Инструкции по приготовлению приведены в главе «Указания и рекомендации», Влажная конвекция. Общие рекомендации по энергосбережению приведены в разделе «Энергосбережение» главы «Энергетическая эффективность».

7. ФУНКЦИИ ЧАСОВ

7.1 Описание функций часов

Часы	Назначение	
Время приготовления	Установка продолжительности приготовления. Максимум 23 ч. 59 мин.	
Критерий таймера за- пуска	Установка момента начала отсчета таймера.	
Действие по оконча- нии отсчета	Выбор действия по окончании работы таймера.	
Отложенный запуск	Отсрочка времени начала / или окончания приготовления.	
Продление времени приготовления	Увеличение заданного времени приготовления.	
Напоминание	Установка времени обратного отсчета. Максимум 23 ч. 59 мин. Эта функция не влияет на работу духового шкафа.	

Критерий таймера за- пуска	Комментарий
-	Таймер начинает отсчет, как только вы его включите.
]>	Таймер начинает отсчет после закрывания дверцы.
→	Таймер запускается, как только начинается приготовление.
I .	Таймер начинает работу по достижении заданной температуры духового шкафа.
e	Таймер начинает работать в указанное время.

7.2 Способ настройки Функции часов

Настройка часов		
Пункт 1	Выберите Установка Времени Суток. Нажмите на ручку.	
Пункт 2	Вращая ручку, задайте время суток. Нажмите на ручку.	

Установка времени приготовления		
Пункт 1	Выберите режим нагрева и задайте температуру.	
Пункт 2	Выберите Таймер.	
Пункт 3	Вращайте ручку, чтобы задать время. Нажмите на ручку.	
Пункт 4	Выберите Действие по окончании отсчета. Нажмите на ручку. Сразу начнется обратный отсчет времени.	



Как выбрать опцию начала / окончания приготовления		
Пункт 1	Выберите режим нагрева и задайте температуру.	
Пункт 2	Выберите ● ● . Нажмите на ручку.	
Пункт 3	Выберите Критерий таймера запуска. Нажмите на ручку.	
Пункт 4	Выберите Действие по окончании отсчета. Нажмите на ручку.	

Установка отсрочки пуска и окончания приготовления		
Пункт 1	Выберите ● ● . Нажмите на ручку.	
Пункт 2	Выберите Критерий таймера запуска / Отсрочка . Нажмите на ручку.	
Пункт 3	Вращая поворотную ручку, задайте время начала. Нажмите на ручку.	
Пункт 4	Вращая поворотную ручку, задайте время окончания приготовления. Нажмите на ручку.	
Пункт 5	Выберите Действие по окончании отсчета. Нажмите на ручку.	


Установка отсрочки пуска без установки окончания приготовления		
Пункт 1	Выберите ● ● . Нажмите на ручку.	
Пункт 2	Выберите Критерий таймера запуска / Отсрочка .	
Пункт 3	Вращая поворотную ручку, задайте время начала. Дважды нажмите ручку для подтверждения.	

Увеличение времени приготовления		
Если до окончания времени приготовления остается 10%, а продукты не выглядят готовыми, можно увеличить время приготовления. Также можно изменить режим духового шкафа.		
Пункт 1	Выберите Таймер.	
Пункт 2	Для увеличения времени приготовления выберите ярлык с желаемым значением времени и нажмите ручку для подтверждения.	
Пункт 3	Также можно выбрать требуемый режим нагрева и нажать на ручку, чтобы его изменить.	

8. ПРИМЕНЕНИЕ: АКСЕССУАРЫ

8.1 Установка аксессуаров

Небольшой выступ наверху повышает безопасность. Выступы также служат защитой от опрокидывания. Высокий ободок по периметру решетки служит для предотвращения соскальзывания посуды с решетки.




8.2 Использование телескопических направляющих

Не смазывайте телескопические направляющие.

Обязательно полностью задвиньте телескопические направляющие внутрь духового шкафа перед тем, как закрыть дверцу духового шкафа.


Решетка:

Установите решетку на телескопические направляющие.




Противень для жарки:

Установите эмалированный противень на телескопические направляющие.



Одновременная установка решетки и эмалированного противня:

Установите решетку и эмалированный противень на телескопические направляющие.



8.3 Термощуп

Термощуп измеряет температуру внутри продукта. Термощуп можно использовать совместно с любым режимом приготовления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только термощуп, идущий в комплекте с прибором, или фирменные запасные части.

Необходимо задать два значения температуры:		
°С Температура духового шкафа (минимум 120°С).	/ ? Температура внутри продукта.	


Для получения наилучших результатов:			
Ингредиенты дол- жны иметь комнат- ную температуру.	Термощуп не под- ходит для исполь- зования с жидкими блюдами.	В ходе пригото- вления термощуп должен находить- ся внутри блюда, а его штекер быть включенным в гнездо.	Используйте рекомендуе- мые настройки темпера- туры внутри продукта. См. «Книгу рецептов».


Духовой шкаф рассчитывает примерное окончание времени приготовления. Оно зависит от количества продуктов, выбранного режима нагрева и заданной температуры.

Применение: Термощуп


Пункт 1	Включите духовой шкаф.	
Пункт 2	Задайте режим нагрева и, при необходимости, температуру духового шкафа.	
Пункт 3	Вставьте Термощуп.	
Мясо, птица и рыба		Тушеная говядина

Вставьте наконечник термощупа в центр куска мяса или рыбы, по возможности выбрав самую толстую его часть. Убедитесь, что как минимум 3/4 термощупа находится внутри блюда.





Вставьте наконечник термощупа точно в центр запеканки. Во время запекания термощуп не должен менять своего положения в блюде. Для этого зафиксируйте его при помощи одного из более твердых ингредиентов. Для фиксации силиконовой ручки термощупа воспользуйтесь краем посуды, в которой производится запекание. Наконечник термощупа не должен касаться днища посуды для запекания. Выложите поверх термощупа другие ингредиенты.



Пункт 4	Вставьте штекер термощупа в разъем на передней рамке духового шкафа. На дисплее отобразится текущая температура Термощуп.
Пункт 5	Для установки температуры внутри продукта выберите 🏸 и нажмите на ручку.
Пункт 6	 Нажмите на ручку для выбора нужной опции датчика: Звуковой сигнал - по достижении заданной температуры внутри продукта выдается звуковой сигнал. Звуковой сигнал и прекращение приготовления - по достижении заданной температуры внутри продукта выдается звуковой сигнал и духовой шкаф прекращает работу.
Пункт 7	Для выбора опции поверните ручку. Нажмите ручку для подтверждения.

ПРИМЕНЕНИЕ: АКСЕССУАРЫ

Пункт 8	Нажмите START . Когда продукт достигнет заданной температуры, будет выдан сигнал. После этого вы сможете завершить приготовление или продолжить его, доведя продукты до полной прожаренности/пропекания.
Пункт 9	Выньте штекер термощупа из гнезда и достаньте блюдо из духового шкафа. Внимание! Присутствует опасность ожога, так как термощуп сильно нагревается. Будьте осторожны при извлечении штекера из гнезда и наконечника из продукта.

Срежьте путь!



9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

9.1 Сохранение:Любимые программы

Вы можете сохранить в памяти прибора избранные настройки, например, режим нагрева, время приготовления, температуру или функцию очистки. Можно записать в память три избранные программы.

Сохраненные настройки доступны в меню Любимые программы.

Пункт 1	Включите духовой шкаф.
Пункт 2	Выберите желаемую настройку и нажмите ручку.
Пункт 3	Выберите Меню / Любимые программы.
Пункт 4	Выберите Сохранить текущее. Для выбора настройки поверните ручку.
Пункт 5	Нажмите ручку и добавьте настройку в список Любимые программы.

9.2 Автоматическое выключение

В целях безопасности духовой шкаф выключается через определенное время в случае, если какой-либо режим нагрева продолжает выполняться, а изменения каких-либо настроек пользователем не производится.

(°C)	(час)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Автоматическое выключение не работает со следующими функциями: Освещение, Термощуп,Время окончания, Низкотемпературное приготовление.

9.3 Вентилятор охлаждения

Во время работы духового шкафа вентилятор автоматически включается, чтобы охлаждать поверхности духового шкафа. При выключении духового шкафа вентилятор продолжает работать до тех пор, пока прибор не остынет.

10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

! ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

10.1 Рекомендации по приготовлению



Приведенные в таблицах значения температуры и времени приготовления являются ориентировочными. Они зависят от рецепта, а также от качества и количества используемых ингредиентов.

Ваш духовой шкаф может отличаться характером приготовления выпечки и жаркого от предыдущего. В таблицах ниже приводятся рекомендуемые настройки температуры, времени приготовления и положения противней для определенных видов продуктов. Если найти установки для конкретного рецепта не удается, поищите похожий рецепт. Более подробные рекомендации по приготовлению вы найдете в таблицах приготовления пиши на нашем вебсайте. Для выбора книги рецептов проверьте код РNС на табличке с техническими данными на передней рамке внутренней камеры духового шкафа.

10.2 Влажная конвекция

Для достижения оптимальных результатов воспользуйтесь рекомендациями, приведенными в таблице ниже.

*))}{	(°C)	<u></u>	(мин)
Сдобные бу- лочки, 16 шт.	эмалированный проти- вень или поддон	180	2	25 - 35
Швейцарский рулет			2	15 - 25
Рыба, целиком, 0,2 кг			3	15 - 25
Сахарное пече- нье, 16 шт. эмалированный проти- вень или поддон		180	2	20 - 30
Минд. печенье, эмалированный проти- 24 шт. вень или поддон		160	2	25 - 35
Маффины, 12 шт.	эмалированный проти- вень или поддон	180	2	20 - 30

*)) {	(°C)	<u></u>	(мин)
Несладкие из- делия, 20 шт.	эмалированный проти- вень или поддон	180	2	20 - 30
Печенье из песочного теста, 20 шт.	эмалированный проти- вень или поддон	140	2	15 - 25
Тарталетки, 8 шт.	эмалированный противень или поддон	180	2	15 - 25

10.3 Влажная конвекция - рекомендуемые аксессуары

Используйте темные и неотражающие формы и контейнеры. Они лучше поглощают тепло, чем емкости светлых цветов и отражающая посуда.



10.4 Таблицы приготовления для тестирующих организаций.

Информация для тестирующих организаций

Испытания согласно EN 60350, IEC 60350.

ВЫПЕКАНИЕ НА ОДНОМ УРОВНЕ. Выпекание в формах					
*		(°C)	(мин)	<u>_</u>	
Нежирный бисквитный пирог	Горячий воздух	140 - 150	35 - 50	2	
Нежирный бисквитный пирог	Традиционное при- готовление	160	35 - 50	2	
Яблочный пирог, две формы Ø20 см	Горячий воздух	160	60 - 90	2	
Яблочный пирог, две формы Ø20 см	Традиционное при- готовление	180	70 - 90	1	

ВЫПЕКАНИЕ НА ОДНОМ УРОВНЕ. БИСКВИТ					
Используйте треть	И спользуйте третье положение противня.				
*		(°C)	(мин)		
Песочное печенье / Поло- ски из теста	Горячий воздух	140	25 - 40		
Песочное печенье / Поло- ски из теста, предвари- тельно разогрейте пустой духовой шкаф	вление	o- 160	20 - 30		
Мелкое печенье, 20 шт на противне, предварительно разогрейте пустой духовой шкаф					

ВЫПЕКАНИЕ НА ОДНОМ УРОВНЕ. Бисквит					
Используйте третье положение противня.					
*		(°C)	(мин)		
Мелкое печенье, 20 шт на противне, предварительно разогрейте пустой духовой шкаф	Традиционное пригото- вление	170	20 - 30		

ВЫПЕКАНИЕ НА НЕСКОЛЬКИХ УРОВНЯХ. БИСКВИТ					
*		(°C)	(мин)	<u> </u>	
Песочное печенье / По- лоски из теста	Горячий воздух	140	25 - 45	1 / 4	
Мелкое печенье, 20 шт на противне, предвари- тельно разогрейте пу- стой духовой шкаф	Горячий воздух	150	23 - 40	1 / 4	
Нежирный бисквитный пирог	Горячий воздух	160	35 - 50	1/4	

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГРИЛЕ					
Разогрейте пустой духовой шкаф в течение 5 минут.					
При приготовлении на	При приготовлении на гриле выбирайте максимальный уровень температуры				
*		(мин)	<u>+</u>		
Тосты	Гриль	1 - 3	5		
Говяжий стейк, перевернуть по истечении половины времени приготовления	Гриль	24 - 30	4		

Информация для тестирующих организаций

Испытания для этой функции: Влажный пар. Испытания согласно IEC 60350.

установите температуру 100°С.							
*	Контейнер (Gastronorm	(KT)	<u></u>	(мин)	i		
Брокколи, предвари- тельно разо- грейте пу- стой духовой шкаф	1 х 2/3 с пер- форацией	0.3	3	8 - 9	Установите эмалированный противень на первый уровень.		

установите температуру 100°С.					
*	Контейнер (Gastronorm	(KI)	<u></u>	(мин)	i
Брокколи, предвари- тельно разо- грейте пу- стой духовой шкаф	1 х 2/3 с пер- форацией	макс	3	10 - 11	Установите эмалированный противень на первый уровень.
Горох, замо- роженный	2 х 2/3 с пер- форацией	2 x 1,5	2 и 4	Пока тем- пература в самой холодной области не до- стигнет 85 °C.	Установите эмалированный противень на первый уровень.

11. УХОД И ОЧИСТКА



См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

11.1 Примечание относительно очистки



средства

Переднюю часть духового шкафа протирайте мягкой тканью, смоченной в теплой воде с мягким моющим средством.

Для удаления накипи с дна внутренней камеры используйте пару капель уксуса.

Для чистки металлических поверхностей используйте чистящее средство.

Очищайте пятна мягким моющим средством.



Внутреннюю камеру необходимо мыть после каждого использования. Накопление жира или других отложений может привести к возгоранию.

Ежедневное использование Не держите продукты в духовом шкафу дольше 20 минут. После каждого использования вытирайте камеру насухо мягкой тряпкой.



После каждого использования все аксессуары духового шкафа следует очистить и просушить. Используйте для этого мягкую тряпку, смоченную в теплой воде с мягким моющим средством. Не мойте аксессуары в посудомоечной машине.

Аксессуары

Не используйте для мытья аксессуаров с антипригарным покрытием абразивные чистящие средства или предметы с острыми краями.

11.2 Снятие направляющих для противней

Для очистки духового шкафа извлеките направляющие для противней.

Пункт 1

Выключите духовой шкаф и дайте ему остыть.

Пункт 2	Осторожно приподнимите направляющие для противней вверх и снимите их с переднего держателя.				
Пункт 3	Потяните переднюю часть направляющей для противня в сторону, противоположную боковой стенке.				
Пункт 4	Потяните направляющие на себя и снимите их с задних держателей.				
Установка	Установка направляющих для противней производится в обратном порядке.				

11.3 Применение: Очистка паром

Прежде чем начать:					
Выключите духовой шкаф и дайте ему ос- тыть.	Извлеките все аксессуары и съемные направляющие для противней.	Очистите дно камеры духового шкафа и внутреннюю стеклянную панель мягкой тряпкой с мягком моющим средством.			

пункт т	наполните выдвижнои резервуар для воды до максимальнои отметки.						
Пункт 2	Выберите Меню / Очистка.						
Функция Описание Продолжительность							
Очистка паром Легкая очистка 30 мин							
Очистка паром, плюс Нормальная очистка 75 мин Обработайте камеру очищающим спреем.							
Пункт 3 Включите функцию. Следуйте указаниям на дисплее. По окончании очистки будет выдан звуковой сигнал.							
Пункт 4 Нажмите на вращающуюся ручку для выключения сигнала.							
 Во время работы данной функции лампа освещения не горит. 							

По истечении времени очистки:		
Выключите духовой шкаф.	После остывания духового шкафа вытрите внутреннюю камеру мягкой тряпкой. Удалите из выдвижного резервуара для воды оставшуюся в нем воду.	Для окончательной просу- шки оставьте дверцу духо- вого шкафа открытой.

11.4 Напоминание об очистке

Появление напоминания говорит о необходимости произвести очистку.


Использование функции: Очистка паром, плюс.

Напоминание можно включить / выключить в меню Настройка.

11.5 Очистка: Выдвижной резервуар для воды

Пункт 1	Извлеките из духового шкафа выдвижной резервуар для воды.	
Пункт 2	Снимите крышку выдвижного резервуара для воды. Поднимите крышку с учетом выступа в задней части.	
Пункт 3	Снимите волногаситель. Потяните его из корпуса резервуара, пока он не выщелкнется.	
Пункт 4	Вымойте детали выдвижного резервуара водой с мылом. Не применяйте абразивные губки и не мойте выдвижной резервуар для воды в посудомоечной машине.	

Пункт 5	Соберите выдвижной резервуар для воды.
Пункт 6	Установите волногаситель на место до щелчка. Задвиньте его в корпус резервуара.
Пункт 7	Установите крышку на место. Сначала зацепите передний выступ, а затем нажмите по направлению к корпусу резервуара.
Пункт 8	Вставьте выдвижной резервуар для воды.
Пункт 9	Вставьте выдвижной резервуар для воды внутрь духового шкафа, нажав до щелчка.



11.6 Применение: Удаление накипи

Прежде чем начать:			
Выключите духовой шкаф и дайте ему остыть.	Извлеките все аксессуары и съемные направляющие для противней.	Убедитесь, что выдвижной резервуар для воды пуст.	

Продолжительность первого этапа - около 100 мин		
Пункт 1	Установите сотейник на первый уровень.	
Пункт 2	Налейте в выдвижной резервуар для воды 250 мл средства от накипи.	
Пункт 3	Долейте в выдвижной резервуар воду до максимальной отметки.	
Пункт 4	Выберите Меню / Очистка.	
Пункт 5	Включите функцию и воспользуйтесь инструкциями на дисплее. Начнется выполнение первого этапа процедуры удаления накипи.	
Пункт 6	По окончании первого этапа опорожните сотейник и установите его на первый уровень.	
Продолжительность второго этапа - около 35 мин		

Пункт 7	Залейте воду в выдвижной резервуар для воды. Убедитесь, что в выдвижном резервуаре для воды не осталось средства от накипи. Вставьте выдвижной резервуар для воды.	
Пункт 8	Пункт 8 По окончании работы функции извлеките сотейник.	
 Во время работы данной функции лампа освещения не горит. 		

По окончании удаления накипи:		
Выключите духовой шкаф.	После остывания духового шкафа вытрите внутреннюю камеру мягкой тряпкой. Удалите из выдвижного резервуара для воды оставшуюся в нем воду.	Для окончательной просу- шки оставьте дверцу духово- го шкафа открытой.

⁽i) Если после удаления накипи в духовом шкафу останется некоторое количество накипи, на дисплее появится приглашение повторить процедуру.

11.7 Напоминание о необходимости удаления накипи

Имеется два вида напоминаний о необходимости удаления накипи. Возможность отключить напоминание о необходимости удаления накипи отсутствует.

Тип	Описание	
Ненавязчивое напо- минание	Рекомендует произвести удаление накипи из духового шкафа.	
Настоятельное напо- минание	Обязывает произвести удаление накипи из духового шкафа. Если не произвести удаление накипи в духовом шкафу при появлении настоятельного напоминания, функции приготовления на пару будут выключены.	
 Эти напоминания появляются при каждом выключении духового шкафа. 		

11.8 Применение: Ополаскивание

Прежде чем начать:		
Выключите духовой шкаф и дайте ему остыть.	Извлеките все аксессуары и съемные на- правляющие для противней.	

Пункт 1	Установите сотейник на первый уровень.	
Пункт 2	Залейте воду в выдвижной резервуар для воды.	
Пункт 3	Выберите Меню / Очистка / Ополаскивание. Продолжительность: примерно на 30 мин	
Пункт 4	Включите функцию и воспользуйтесь инструкциями на дисплее.	
Пункт 5	По окончании работы функции извлеките сотейник.	
🛈 Во время работы данной функции лампа освещения не горит.		

11.9 Напоминание о сушке

После приготовления режима нагрева с паром на дисплей выводится напоминание о необходимости просушить духовой шкаф.

Нажмите «ДА», чтобы просушить духовой шкаф.

11.10 Применение: Сушка

Используется для сушки духового шкафа после приготовления с использованием режима нагрева с паром или после паровой очистки.

Пункт 1	Убедитесь, что духовой шкаф остыл.	
Пункт 2	Извлеките все аксессуары.	
Пункт 3	Выберите меню Очистка / Сушка.	
Пункт 4	Следуйте экранным инструкциям.	

11.11 Извлечение и установка: Дверца

Как дверца, так и внутренние стеклянные панели снимаются для чистки. Количество стеклянных панелей зависит от конкретной модели.



Дверца имеет большой вес.

Л ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обращайтесь со стеклом бережно. Это особенно касается зоны кромок. Стекло может разбиться.

Пункт 1	Полностью откройте дверцу. Нажмите до упора стопорные рычаги (А) на двух петлях дверцы.	A
Пункт 3	70°). Возьмитесь за дверцу с с	фиксируемого положения (приблизительно на угол обеих сторон и потяните ее от духового шкафа под у наружной стороной вниз на мягкую ткань, рассте- и.
Пункт 4	Возьмитесь за дверную планку (В) на верхней кром-ке дверцы с двух сторон и нажмите внутрь, чтобы освободить защелку.	2 B
Пункт 5	Чтобы снять дверную планку, потяните ее вперед.	
Пункт 6	Берясь каждый раз за верхний край стеклянных панелей дверцы извлеките их вверх из направляющей	
Пункт 7	Вымойте стеклянную панель водой с мылом. Осторожно вытрите стеклянную панель досуха. Не мойте стеклянные панели в посудомоечной машине.	
Пункт 8	После очистки выполните перечисленные выше действия в обратной последовательности.	
Пункт 9	Вставьте сначала меньшую панель, затем большую, после чего установите дверцу. Убедитесь, что стекла вставлены правильным образом; в противном случае поверхность дверцы может перегреваться.	

11.12 Замена лампы освещения

! ВНИМАНИЕ!

Существует опасность поражения электрическим током.

Лампа может быть горячей.

Перед заменой лампы:		
Пункт 1	Пункт 2	Пункт 3
Выключите духовой шкаф. Дождитесь остывания духо- вого шкафа.	Отключите духовой шкаф от сети электропитания.	Положите ткань на дно внут- ренней камеры.

Верхняя лампа

Пункт 1	Чтобы снять плафон, поверните его.	
Пункт 2	Снимите металлическое кольцо и очистите стеклянный плафон.	
Пункт 3	Замените лампу освещения духового шкафа на аналогичную, с жаростойкостью 300°C.	
Пункт 4	Прикрепите металлическое кольцо к плафону и установите его.	

Лампа бокового освещения

Пункт 1	Снимите левую направляющую для противня, чтобы получить доступ к лампе освещения.
Пункт 2	С помощью звездообразной отвертки Torx 20 снимите плафон.
Пункт 3	Снимите и очистите от загрязнений металлическую рамку и уплотнение.
Пункт 4	Замените лампу освещения духового шкафа на аналогичную, с жаростойкостью 300°С.

Пункт 5	Установите металлическую рамку и уплотнение. Затяните винты.
Пункт 6	Установите левую направляющую полок.

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

12.1 Что делать, если...

Духовой шкаф не включается или не нагревается		
Возможная причина	Решение	
Духовой шкаф не подключен к электропитанию, или подключение произведено неверно.	Проверьте правильность подключения духового шкафа и наличие напряжение в сети.	
Не установлено текущее время.	Задайте время суток. Подробнее см. главу «Функции часов», «Установка функции Функ- ции часов.	
Дверца не закрыта как следует.	Полностью закройте дверцу.	
Сработал предохранитель.	Проверьте, не является ли предохранитель причиной неисправности. В случае повторного возникновения неисправности предохранителя обратитесь к квалифицированному электрику.	
Включена функция духового шкафа «Защита от детей».	См. главу «Меню», подменю Опции.	

Ш Необходимо заменить определенные компоненты	
Описание	Решение
Лампа перегорела.	Замените лампу. Подробнее см. главу «Уход и очистка, «Замена лампы».

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Резервуар для воды не работает надлежащим образом		
Описание	Возможная причина	Решение
Вставленный выдвижной резервуар для воды не фиксируется в духовом шкафу.	Вы не нажали как следует на корпус выдвижного резервуара для воды.	Полностью задвиньте выдвижной резервуар для воды в духовой шкаф.
Из выдвижного резервуара для воды вытекает вода.	Крышка выдвижного резервуара для воды или волногаситель не установлены надлежащим образом.	Установите крышку выдвижного резервуара для воды и волногаситель надлежащим образом.

Неисправности, связанные с процедурой очистки		
Описание	Возможная причина	Решение
Выдвижной резервуар для воды трудно мыть.	Не была снятся крышка и волногаситель.	Снимите крышку и волногаситель.
После процедуры удаления накипи в глубоком эмалированном противне отсутствует вода.	Выдвижной резервуар для воды не был наполнен до максимального уровня.	Убедитесь, что в выдвижной резервуар для воды была залита вода и средство для удаления накипи.
После цикла удаления накипи на дне камеры находится грязная вода.	Было выбрано неверное положение противня для жарки.	Удалите остатки воды и средства для удаления накипи с дна камеры духового шкафа. В следующий раз устанавливайте глубокий эмалированный противень на первый уровень.
Слишком много воды на дне камеры после цикла удаления накипи.	Перед началом очистки в духовой шкаф было помещено слишком много моющего средства.	В следующий раз распределите моющее средство по стенкам внутренней камеры тонким слоем.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправности, связанные с процедурой очистки		
Описание	Возможная причина	Решение
Неудовлетворительное ка- чество очистки.	Очистка была начата, когда духовой шкаф был слишком горячим.	Дождитесь остывания духового шкафа. Повторите очистку.
	Перед очисткой из духового шкафа не были удалены все аксессуары.	Выньте из духового шкафа все аксессуары. Повторите очистку.

Перебои в электропитании всегда прерывают процедуры очистки. Повторите процедуру очистки, если она была прервана перебоем в электропитании.

Неполадки, связанные с сигналом Wi-Fi.		
? Возможная причина	Решение	
Перебои беспроводного сигнала.	Проверьте беспроводную сеть и роутер. Перезагрузите маршрутизатор.	
Был установлен новый роутер или были из- менены настройки роутера.	Для повторной настройки духового шкафа и мобильного устройства см. главу «Перед первым использованием», раздел «Беспроводное подключение».	
Слабый уровень сигнала беспроводной сети.	Переместите роутер как можно ближе к духовому шкафу.	
Беспроводной сети мешают помехи от микроволновой печи, размещенной рядом с духовым шкафом.	Выключите микроволновую печь.	

12.2 Управление: Коды ошибок

В случае ошибки программного обеспечения на дисплее отображается сообщение об ошибке.

В данном разделе вы найдете список неисправностей, с которыми вы сможете справиться самостоятельно.

Код и описание	решение
F111 - Термощуп неправильно вставлен в гнездо.	Полностью вставьте штекер Термощуп в гнездо.
F601 - проблемы с сигналом Wi-Fi.	Проверьте подключение к сети. См. главу «Перед первым использованием», раздел «Беспроводное подключение».
F604 - ошибка первого подключения к Wi-Fi.	Выключите духовой шкаф и повторите по- пытку. См. главу «Перед первым использо- ванием», раздел «Беспроводное подключе- ние».
F908 - не удается установить соединение между панелью управления и духовым шкафом.	Выключите и снова включите духовой шкаф.

Если одно из этих сообщений продолжает появляться на дисплее, это означает, что неисправная подсистема, возможно, была отключена. В таком случае обратитесь в магазин, в котором был куплен товар, или в авторизованный сервисный центр. В случае возникновения одной из этих неисправностей остальные функции духового шкафа продолжают работать как обычно.

Код и описание	решение
F131 - превышение температуры датчика парогенератора.	Выключите духовой шкаф и дайте ему остыть. Снова включите духовой шкаф.
F144 - датчику Выдвижной резервуар для воды не удается измерить уровень воды.	Вылейте воду из Выдвижной резервуар для воды и наполните его снова.
F508 - ошибка функционирования Выдвижной резервуар для воды.	Выключите и снова включите духовой шкаф.
F602, F603 - отсутствует подключение Wi- Fi.	Выключите и снова включите духовой шкаф.

12.3 Информация для обращения в сервис-центр

Если самостоятельно справиться с проблемой не удается, обращайтесь в магазин или в авторизованный сервисный центр.

Данные для сервисных центров находятся на табличке с техническими данными. Табличка с техническими данными находится на передней рамке камеры духового шкафа. Не удаляйте табличку с техническими данными из внутренней камеры духового шкафа.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Рекомендуем записать их здесь:			
Модель (MOD.)			
Продуктовый номер (PNC)			
Серийный номер (S.N.)			

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

13.1 Технические данные

Напряжение	230 B
Частота	50 Гц

14. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

14.1 Технический пист*

Торговый знак	AEG
Модель	BSE998330M 944188305
Индекс энергетической эффективности (EElcavity)	61.9
Класс энергетической эффективности	A++
Потребление энергии в стандартном режиме (ECelectric cavity)	0.99 кВт·ч/цикл
Потребление энергии в режиме с принудительной циркуляцией воздуха, если имеется (ECelectric cavity)	0.52 кВт·ч/цикл
Количество камер	1
Источник нагрева	Электроэнергия
Объём камеры (V)	70 л
Тип духового шкафа	Встраиваемый духовой шкаф
Bec	41.0 кг

* Для ЕС в соответствии с Положениями 65/2014 и 66/2014. Для Республики Беларусь в соответствии с STB 2478-2017, Приложение G; STB 2477-2017, Приложения A и B.

Для Украины в соответствии с 568/32020.

Категории класса энергопотребления не применимы для России.

EN 60350-1 – Бытовые электроприборы для приготовления пищи – Часть 1: Кухонные плиты, духовые шкафы, паровые духовые шкафы и грили – Методы измерения производительности.

14.2 Экономия электроэнергии



Духовой шкаф имеет функции для экономии электроэнергии во время приготовления.

Позаботьтесь о том, чтобы дверца во время работы духового шкафа была закрыта. Во время приготовления не открывайте дверцу слишком часто. Следите за чистотой уплотнителя дверцы и за тем, чтобы он был как следует закреплен на своем месте. Для повышения энергосбережения используйте металлическую посуду..

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

При возможности не производите предварительный разогрев духового шкафа перед приготовлением.

Во время приготовления нескольких блюд за раз сводите перерывы между выпечкой/ жаркой к минимуму.

Приготовление с использованием вентилятора

По возможности выбирайте функции приготовления, в которых используется вентилятор, чтобы сберечь электроэнергию.

Остаточное тепло

В ряде функций духового шкафа при использовании программ, для которых была выбрана опция «Продолжительность» или «Окончание», а время работы более 30 минут, нагревательные элементы автоматически выключаются немного раньше.

Вентилятор и лампа освещения продолжают работать. После выключения духового шкафа на дисплее отображается остаточное тепло. Это тепло можно использовать для поддержания блюд в теплом состоянии.

Если длительность приготовления превышает 30 минут, уменьшите температуру духового шкафа до минимальной за 3-10 минут до окончания приготовления. Приготовление продолжится благодаря остаточному теплу внутри духового шкафа. Используйте остаточное тепло для разогрева других блюд.

Сохранение продуктов теплыми

Для использования остаточного тепла для сохранения пищи в теплом состоянии выбирайте максимально низкое значение температуры и сохраняйте блюдо в тепле. На дисплее будет отображаться индикация остаточного тепла или текущая температура.

Приготовление с выключенной лампой освещения

Выключите лампу на время приготовления. Включайте ее только при необходимости.

Влажная конвекция

Данная функция специально разработана для обеспечения экономии электроэнергии. При использовании данной функции лампа выключается через 30 секунд. Лампу можно включить снова, но данное действие сократит ожидаемый эффект от экономии электроэнергии.

15. СТРУКТУРА МЕНЮ

15.1 Меню

Выберите Меню, а затем нажмите ручку.

Элемент меню		Назначение	
Любимые программы		Список любимых настроек.	
Помощь в приготовле	ении	Список автоматических программ.	
Очистка		Список программ очистки.	
Опции		Выбор настроек духового шкафа.	
Настройки	Подключения	Настройка конфигурации сети.	
Настройка		Выбор настроек духового шкафа.	
	Сервис	Отображение на дисплее версии и конфигурации программного обеспечения.	

15.2 Подменю для: Очистка

Подменю	Назначение		
Очистка паром	Легкая очистка.		
Очистка паром, плюс	Тщательная очистка.		
Удаление накипи	Очистка системы парогенератора от известковых отложений.		
Ополаскивание	Очистка контура парогенерации. Используйте промывку после частого применения функции приготовления на пару.		
Сушка	Процедура для удаления воды, оставшейся из-за конденсации после использования режимов с использованием пара.		
Напоминание об очистке	Напоминание о необходимости проведения очистки духового шкафа.		

15.3 Подменю для: Опции

Подменю	Назначение	
Освещение	Включение и выключение лампы освещения.	
Показать значок лампы	На экране появится значок лампы.	
Быстрый нагрев	Уменьшение времени разогрева. Данная функция доступна только в ряде режимов нагрева.	
Защита от детей	Предотвращает случайное включение духового шкафа. Если выбрана данная опция, при включении духового шкафа на дисплей выводится текст «Защита от детей». Для того чтобы воспользоваться духовым шкафом, выберите кодовые буквы в следующем порядке:	

15.4 Подменю для: Подключения

Подменю	Описание
Wi-Fi	Включение и выключение функции Wi-Fi.
Дистанционное управление	Включение и выключение дистанционного управления. Опция доступна только при включении: Wi-Fi.
Сеть	Проверка состояния сети и уровня сигнала Wi-Fi.
Автоматическое дистанционное управление	Автоматическое включение дистанционного управления после нажатия ПУСК. Опция доступна только при включении: Wi-Fi.
Забыть сеть	Отмена автоматического подключения духового шкафа к данной сети.

15.5 Подменю для: Настройка

Подменю	Описание	
Выбрать Язык	Выбор языка духового шкафа.	
Установка Времени Суток	Установка текущего времени и даты.	
Индикация времени	Включение и выключение часов.	
Вид электронных часов	Изменение формата индикации времени.	

Подменю	Описание
Напоминание об очистке	Включение и выключение таймера.
Тоны Кнопок	Включение и выключение звучания при касании сенсорных полей. Выключение звучания О и STOP невозможно.
Сигналы оповещения	Включение и выключение сигналов оповещения.
Громкость Звук. Сигнала	Выбор громкости звучания кнопок и звуковых сигналов.
Яркость дисплея	Выбор яркости дисплея.
Жест. воды	Задайте жесткость воды.

15.6 Подменю для: Сервис

Подменю	Описание	
Демонстрационный режим	Код включения / отключения: 2468	
Лицензия	Сведения о лицензиях.	
Версия ПО (программного обеспечения)	Сведения о версии программного обеспечения.	
Сброс всех настроек	Восстановление заводских установок	
Сброс всплывающих окон	Приведение всех всплывающих окон к изначальным установкам	

16. BCE ΠΡΟCΤΟ!

Перед первым использованием необходимо настроить:				
Выбрать Язык	Яркость дис- плея	Громкость Звук. Сигнала	Жест. воды	Установка Вре- мени Суток

Ознакомьтесь с основными значками на панели управления и дисплее:				
① Вкл / Выкл	(і) Информация	● ● ● Функции тай- мера	/ Термощуп	START / STOP

Приступите к использованию духового шкафа				
Быстрый пуск	Включите духо- вой шкаф и на-	Пункт 1	Пункт 2	Пункт 3
	чните готовить, используя зна- чения темпера- туры и време- ни, заданные в данном режиме по умолчанию.	Нажмите и удерживайте ①.	Выберите режим духового шкафа и нажмите ручку.	Нажмите START .
Быстрое вы- ключение	Выключение духового шка- фа в любое время незави- симо от содер- жимого экрана или выдавае- мых сообще- ний.	Нажмите и удерживайте ①, пока духовой шкаф не выключится.		

Начните приготовление			
Пункт 1	Пункт 2	Пункт 3	Пункт 4
① Включите духо- вой шкаф.	Выберите режим нагрева и нажмите ручку.	°С Вращайте ручку, чтобы задать температуру и нажмите.	START Нажмите, чтобы начать при- готовление.

Приготовление на пару - Steamify

Установите температуру. Тип режима нагрева паром зависит от заданной температуры.

Пар для пригото- вления на пару	Пар для тушения	Пар для создания нежной хрустящей корочки	Пар для выпечки и жарки
50 - 100 °C	105–130°C	135°C - 150 °C	155°C - 230°C

Быстро освойте приготовление

приготовления остается 10% времени.

Для быстрого приготовления блюд с настройками по умолчанию воспользуйтесь :

Пункт 1	Пункт 2	Пункт 3	Пункт 4
Выберите Меню, а затем нажмите руч- ку.	Выберите Помощь в приготовлении, а затем нажмите ручку.	Выберите категорию продуктов.	Выберите блюдо и нажмите ручку.

При помощи функций быстрого выполнения задайте время приготовления или измените режим приготовления

Настройки функции «Быстрый таймер» Воспользуйтесь ярлыками для выбора на-	Пункт 1	Пункт 2
иболее часто используемых настроек тай- мера.	Выберите Таймер, а затем нажмите руч-ку.	Выберите необходимое значение времени и нажмите ручку.
Последний штрих 10% Используйте функцию «Последний штрих 10%» для добавления времени или смены режима приготовления, когда до окончания	Для увеличения времени приготовления нажинте необходимый значок времени.	

Смена режима:


Выберите необходимый режим 🔲 🗑 🕥 ... и нажмите ручку.

Очистка духового шкафа при помощи пара			
Пункт 1 Выберите Меню, а затем на- жмите ручку.	Пункт 2 Выберите Очистка, а затем на- жмите руч- ку.	Пункт 3 Выберите режим:	
Очистка паром		Для легкой очистки.	
Очистка паром, плюс		Для тщательной очистки.	
Удаление накипи		Для очистки системы парогенератора от известковых отложений.	
Ополаскивание		Для промывки и очистки системы парогенератора после частого использования режимов с использованием пара.	

17. СРЕЖЬТЕ ПУТЬ!

Здесь приведены все полезные ярлыки. Вы также найдете их в соответствующих главах инструкции по эксплуатации.

Беспроводное соединение



Способ настройки Режимы нагрева



Способ настройки Steamify - Приготовление с функцией разогрева паром



Способ настройки SousVide



Способ настройки Помощь в приготовлении



Способ настройки Время приготовления



Установка отсрочки пуска и окончания приготовления



Отмена уже установленного таймера



Применение: Термощуп



18. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом ← следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом Д. Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

Дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 14512345 означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе 2021 года. Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция

Импортёр и уполномоченная изготовителем организация:

ООО "Электролюкс Рус", Кожевнический проезд 1, 115114, Москва,

тел.: 8-800-444-444-8 Изготовлено в Германии www.aeg.com/shop











867361187-B-112020

ERI C€