



Airbus A320 PROCEDIMIENTOS NORMALES

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR

PREPARACIÓN PRELIMINAR DEL COCKPIT

LISTA DE COMPROBACIÓN SAFA

PASEO EXTERIOR

AUTORIZACIÓN ANTES DEL EMBARQUE

PREPARACION DEL COCKPIT

INFORMES PARA EL DESPEGUE (Takeoff)

INFORMES DE EMERGENCIA

AUTORIZACIÓN ANTES DEL ARRANQUE (Start)

AUTORIZACIÓN PARA ARRANQUE (Start)

ARRANQUE DE LOS MOTORES - MANUAL

ARRANQUE DE LOS MOTORES - AUTOMÁTICO

DESPUÉS DEL ARRANQUE (Start)

CARRETEO (Taxi)

ANTES DEL DESPEGUE (Takeoff)

DESPEGUE (Takeoff)

DESPUES DEL DESPEGUE (Takeoff)

ASCENSO (Climb)

FINAL DEL ASCENSO (Climb)

CRUCERO (Cruise)

PREPARACION DEL DESCENSO (Descent)

INFORMACIÓN PARA LA APROXIMACIÓN (Approach)

DESCENSO (Descent)

APROXIMACIÓN (Approach)

TIPO DE APROXIMACIÓNES (Approaches)

APROXIMACIÓN ILS ESTÁNDAR (Standard)

ADVERTENCIAS DE AUTOLAND

DARSE LA VUELTA (Goa around)

ENFOQUE RNAV (GNSS) - APROXIMACIÓN FINAL

ENFOQUE RNAV (GNSS) - FPA

ENFOQUE RNAV (GNSS) – APROXIMACIÓN FINAL O FPA

APROXIMACIÓN RNP / RNAV (GNSS)

APROXIMACIÓN POR VOR – TKR / FPA

ENFOQUE CIRCULAR

ENFOQUE VISUAL

ATERRIZANDO (Landing)

DESPUÉS DE ATERRIZAR (Landing)

APARCANDO (Parking)

ASEGURABNDO LA AERONAVE

INSPECCIÓN EXTERIOR DESPUÉRS DEL VUELO

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR

Cuñas para ruedas

Puertas del tren de aterrizaje

Área del APU

PREPARACIÓN PRELIMINAR DEI COCKPIT por el CM2 – RESUMEN

	Clearance	Verificación desde TECH LOG		
	Energía UP	Usar Energía Externa / APU		
	Lucest UP	Establecer Luces de Cabina		
	Control de Temperatura	Carro de Tierra / APU / Calor zona Cargo		
0	Estado de la Aeronave	Verifique en ECAM y TECH LOG		
2	Verificación de Seguridad	Antes de Carretear		

PREPARACIÓN PRELIMINAR DEL COCKPIT – AMPLIADO

AUTORIZACIÓN

Registro técnico: Comprobación de la aeronave y puesta en servicio

POWER UP			
RADAR METEO (1) ¹	Radar – OFF		
Este es el único paso que se	Windshear / PWS- OFF		
debe realizar en los controles de	Gain knob – AUTO/CAL		
tránsito.	Selector Modo – Como se requiera		
MOTORES	Interruptores Masters 1 y 2 – OFF		
MOTORES	Selector Modo – NORM		
LANDING GEAR	Palanca – Abajo		
Limpiaparabrisas	Ambos Selectores – OFF		
ELECTRICIDAD	Luz DISPONIBLE en ON – EXT PWR ON Luz DISPONIBLE en OFF: Sin suministro Eléctrico A/C por > 6 horas Chequear Voltaje Batería (2) Sobre 25.5 V – Batt 1,2 AUTO A 25.5 V o menos – Cargue durante 20 minutos y verifique de nuevo (3) Suministro Eléctrico A/C durante < 6 horas Batt 1,2 AUTO (4)		

- 1. Los procedimientos a lo largo de este documento se refieren a Collins WXR-1200. Para Honeywell RDR-4000 (instalado en algunos aviones como AP-BMX), consulte el documento del A320 formación en línea.
- 2. Verifique el voltaje de las baterías Pb OFF.
- **3.** Cargue las baterías con **Batt Pb** en **AUTO**. Verifique la carga en la página **ELEC** (*por ejemplo, contactor de batería cerrado*).
- **4.** El voltaje de la batería > **25,5** garantiza una carga superior al **50%**. Si la **APU** se va a iniciar con baterías, hágalo dentro de los **30 minutos** de haber puesto **Batt Pb** en **AUTO** (*un retraso de más de 35 minutos puede llevar a una carga de la batería de <25% de la capacidad máxima).*



APU

- Test de incendios y arranque de la APU:

 Utilice el apoyo de tierra y retrase el inicio de la APU.

 Después del interruptor Master, espere antes de seleccionar APU START pb.

Luces del Cockpit – Como se requiera

Aire Acondicionado:

- No utilice la purga de la APU con unidad de aire de tierra LP o HP conectada
- Verifique a través de la página BLEED si hay presión en el sistema de aire de purga.
- Si un 1 Pack es suficiente, apague el otro, cambie los Packs por vuelo para evitar el desgaste de Pack

	ESTADO DE LA AERONAVE EN EL ECAM Y TECH LOG (1)				
RCL	Presione RCL durante 3s para revisar las advertencias borradas o canceladas.				
DOOR	Si la presión de OXY esta en la mitad del recuadro y en ambar – Verifique que MIN FLT CREW OXY CHART (Limitaciones de FCOM)				
HYD	Verifique el nivel de fluido de reserva				
ENG	Verifique la cantidad de aceite >9.5qt + Consumo Estimado (el consumo promedio es 0.5 qt/h)				

1. Verifique el HOOR en el ECAM: Llamada a Hidráulico, Oxígeno, Aceite. Verifique el registro técnico verificándolo con el estado de recuperación del ECAM, revise los ítems CF (CDL si corresponde) y los procedimientos de MEL / envío asociado, los inconvenientes anteriores y su rectificación, verificaciones periódicas de validez y luego firme para aceptarlo.

	ANTES DE CARRETEAR					
	F/CTL	Palanca de SASPEEDBRAKES – Chequear si está retraida y Desarmada				
	P/CIL	Posición de los FLAPS – Chequee el ECAM para confirmer que está de acuerdo con la posición de la manija				
	PARKING BRAKE	Presión del ACCU – Verifique que está en verde (Use la bomba (1) eléctrica amarilla pasra recargar si fuera necesario)				
SE	T ANTINO BRANE	Handle – Encendido "ON" (Con 1 freno > 500°C, evite los frenos de estacionamiento a menos que sea necesario)				
A		Indicador de presión de los frenos – Verificar que está normal				
E D	ALT BRAKES (2)	Bomba amarilla – Off Calzos – On Frenos de Estacionamiento – Off Pedales de Freno – Presione para verificar el indicador de frenos (3) Liberación de los pedales de freno – Frenos de Aparvamiento en ON (4)				
	ATIS	Tantos CM1 y CM2 obtendrán datos del Aeropuerto.				

	OEB	Verifique en la sección QRH OEB (particularmente applicable Red OEBs)		
S T A N D	EMER EQUIPMENT	- Chalecos Salvavidas - Salidas de Humos - Guantes - Hacha - Extintor portail de Fuego - Máscaras de Oxígeno (Gafas protectoras adjuntas) - Cuerdas de escape		
G	СВ	Paneles traseros y superiors de los circuitos de frenos		
	GEAR PINS / COVERS	S Abordo y estibado		

- (1) La bomba eléctrica amarilla presuriza los sistemas amarillo y verde. Se requiere autorización previa dee tierra antes de usarlo.
- (2) Verifique antes del primer vuelo del día.
- (3) La presión debe acumularse sin demora simétricamente en los lados izquierdo y derecho para la misma aplicación aplicada simultáneamente en los pedales izquierdo y derecho. Con la deflexión total del pedal, la presión debe estar entre 2000 y 2700 PSI.



- (4) El freno de mano debe estar
- puesto para la inspección exterior para revisar los indicadores de desgaste de los frenos.
- (5) Imagínese vistiendo una "Chaqueta de seguridad" y una "Gorro contra humos". Luego ponerse sus "Guantes" u un "Hacha" en una mano y un "Extintor" la otra. Luego usar la "Cuerda" para salir de la Cabina para respirar algo fresco "Oxígeno".

VERIFICACIÓN SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft)


Lista de verificación de la Inspección de Rampa

Date:	Flight No:	Sector:
Station:	A/C Reg:	A/C Type:

	FLIGHT DECK	Checked
A0I	General Condition	О
AAAir	Emergency Equipments As per	0

A04	OM, Jeppesen /ipad	0
AOS	Checklists/QRHUpto	0
A07	MELOn board/	0
A08	Certificate of Registration	0
A09	Noise Certificate CAA (PAK)	0
A I O	AOCValid & Doc	0
AII	Radio LicenseValid & Doc	0
A12	Certificate of AirworthinessValid & Doc	0
A13	Operational Flight Plan Approved, signed by PIC & proof	0
A14	Mass & Balance Manual	0
	Load (Trim) sheet	
A17	Harness For each Flight crew including	0
A19	Flash Light (Torch) For each crew &	0
A20	Flight Crew License	0
A21	Flight Log Book /ipad	0
A22	Maintenance Release & Boxes filled Proper documentation	0
A23	Defect Notification & rectification	0
A24	Preflight Inspection	O

WALKAROUND - CM2




ANTES DE LA AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE

	CM1	CM2		
	Man	Check Hard Copies		
A Altitud B B Equipaje	Flight altitude, time & related weather. Equipaje y ocupación relativa al CG.	ADocumentación de la Aeronave Certificado Operativo de la Aerolínea German / KSA GACA Certif. (if req) C of A		

Esquema de Peso C Comunicación Intercom, Códigos y Puerta del Cockpit. Carnet de Fuel Wireless License **D** Documentos Valid crew (cabin/cockpit) documents. Localización de Equipos rgencia ICertificados de Seguros **E** Emergencias Evacuación, descenso de emergenciant etc. Certificado de Disinfecctón Manuales de la Aeronave Machine Libro Técnico Procedimientos del Estado Técnico y Dispatch **Otros Environment** Misc. Blank Forms File Condiciones Meteorológicas Latest revision record (within 20 Estado de la Cabina (temperatura, catering etc.) Flight Pack List

PREPARACIÓN DEL COCKPIT



Se debe realizar una rápida *alineación del IRS* si no es necesaria una alineación completa del **IRS** y la diferencia entre la posición del **IRS** y la posición del **FMGC** es de *5 NM* o más.

Flujo del paquete: LO si el número de ocupantes es inferior a 141 y ALTO para condiciones anormalmente cálidas y húmedas.

Botones **BAT** en **OFF** y en **ON** para iniciar un ciclo de carga. Después de 10 segundos, la *corriente de carga* debe ser <60 A y decreciendo. De lo contrario, una vez finalizado el ciclo de carga, vuelva a realizar esta comprobación.

La tercera **perilla ACP PA** en **RECEPT** permite la grabación **CVR** de los anuncios de cabina. Establecer el volumen en >rango medio.

No se recomienda el uso de la función de errores de ISIS.

Si la fecha del reloj es incorrecta, configúrela manualmente y mantenga el modo interno (INT) durante todo el vuelo. La inicialización de la fecha del reloj debe completarse en menos de un minuto; de lo contrario, el CFDS deberá reiniciarse mediante un procedimiento de mantenimiento para sincronizar la pantalla de tiempo ECAM inferior con la pantalla del reloj de la cabina. Para precisión horaria, mantenga el reloj en GPS o INT sincronizándolo con el GPS al menos una vez al día.

Inserte los pesos en **FMGC** después de completar todas las demás inserciones para evitar ciclos de cálculos de predicción.

Altitud de reducción de empuje: A los 1.000 pies AAL. Altitud de aceleración: 3.000 pies AAL.

Índice de costes: **21** según el boletín emitido el 27 de junio de 2019. Mantenga un registro de las últimas circulares.

Verifique la precisión del valor de la tropopausa para garantizar la precisión de las predicciones del **FMS**.

No active el empuje automático en tierra, ya que puede generar la advertencia de **AUTO FLT A/THR OFF** al arrancar el motor.

Anote las lecturas del altímetro (QNH) en el CFP. Diferencias máximas de altitud entre:

o **PFD** y **PFD** = +/- 20 pies.

o PFD y Elevación = +75 pies (tolerancia RVSM).

o **PFD** e **ISIS** = + 100 pies.

Después de probar las máscaras de oxígeno, verifique que no haya ningún mensaje **REGUL LO PR** en la página **DOOR/OXY**. Debido a la presión residual entre la válvula **LP** y las máscaras de oxígeno, una válvula **LP** que falla en la posición cerrada puede pasar desapercibida durante la prueba de las máscaras de oxígeno. La ausencia del mensaje **REGUL LO PR** asegura que la válvula **LP** esté abierta.

Verifique que la página CAB PRESS muestre LDG ELEV AUTO.

Compruebe en la página STS si la pantalla INOP SYS es compatible con MEL.

Verifique la *alineación del IRS* en la página **POSITION MONITOR**. La distancia entre cada **IRS** y la posición deL **FMS** debe ser inferior a 5 NM. Confirme la posición **ND** de la aeronave con la del aeropuerto, **SID** y las circundantes **NAVAID**.


Calcule el **rendimiento de despegue** (*Takeoff Performance*). **CM2** calculará los datos preliminares de rendimiento de **TO**, los anotará en el **CFP** y se los entregará a **CM1**, quien los comprobará con sus propios gráficos de **RTOW**. El Max de **QNH ALT** de las cartas **RTOW** se insertará como **ENG OUT ACC**.

OAT		CONI	F 1+F ←	Max Weight / Fle	x or Lowest Spe	eds → CON	NF 2	
C	TAILWIND	WIND	HEADWIND	HEADWIND	TAILWIND	WIND	HEADWIND	HEADWIND
	-10 KT	0 KT	10 KT	20 KT	-10 KT	0 KT	10 KT	20 KT
60	61.2 3/4	63.5 3/4	64.2 3/4	64.9 4/4	61.3 3/4	63.6 3/4	64.3 4/4	65.0 4/4
	133/33/35	141/41/42	143/43/44	144/44/45	131/31/34	138/38/41	138/38/41	140/40/43
56	63.2 3/4	66.0 3/4	66.8 3/4	67.6 4/4	63.7 3/4	66.2 3/4	67.0 4/4	67.8 4/4
	133/35/37	141/41/42	144/44/45	145/45/47	131/31/34	139/39/42	140/40/43	141/41/45
52	65.3 3/4	68.6 3/4	69.6 3/4	70.3 3/4	66.1 3/4	68.8 3/4	69.7 3/4	70.6 4/4
	134/37/39	141/41/43	144/44/45	147/47/48	131/32/36	139/39/42	141/41/45	143/43/47
34	69.8 3/9	74.0 3/4	75.3 3/4	76.5 3/4	71.3 3/4	74.8 3/4	75.9 3/4	76.9 3/4
	136/42/45	143/47/49	146/48/50	149/49/51	133/36/41	141/41/45	143/43/47	146/46/50
32	70.0 3/9	74.2 3/4	75.5 3/4	76.7 3/4	71.5 3/4	74.9 3/4	76.0 3/4	77.0 3/4
	136/42/45	144/47/49	146/48/50	149/49/51	133/36/41	141/41/45	143/43/48	146/46/50
D QNH HPA			1	NFLUENCE OF D	ELTA PRESSURE			
-10.0	-0.6 -2	-0.7 -2	-0.7 -2	-0.8 -2	-0.6 -2	-0.7 -2	-0.6 -1	-0.5 -1
	0/ 0/ -1	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	-1/ -1/ -1	-1/ -1/ -2	-1/ -1/ -2
	(+64) -0.6 -2	(+64) -0.7 -2	(+64) -0.9 -2	(+64) -0.8 -2	(+64) -0.6 -2	(+64) -0.7 -2	(+64) -0.6 -1	(+64) -0.6 -1
	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	0/ 0/ 0	-1/ 0/ 0	-1/ 0/ 0	-1/ 0/ 0
	INFLUENCE OF RUNWAY CONDITION							
WET	-2.8 -6	-1.9 -4	-1.2 -2	-1.5 -3	-1.7 -4	-1.6 -3	-0.7 -1	-0.5 -1
	-19/ -3/ -3	-16/ -1/ -1	-15/ -1/ -1	-13/ -1/ -1	-18/ -2/ -2	-14/ -1/ -1	-12/ -2/ -2	-11/ -3/ -3
	(+64) -3.9 -8	(+64) -1.9 -4	(+64) -1.4 -3	(+64) -1.5 -3	(+64) -1.7 -4	(+64) -1.6 -3	(+64) -0.7 -1	(+64) -0.5 -1
	-18/ 0/ 0	-16/ 0/ 0	-15/ 0/ 0	-13/ 0/ 0	-18/ 0/ 0	-14/ 0/ 0	-12/ 0/ 0	-11/ 0/ 0
Perform	nance Limit						Flex	Limit

<u>INFORMES PARA EL DESPEGUE – PF</u>

AEROPUERTO	Meteorología NOTAMS de la Terminal Aérea Frecuencias que serán usadaas
AERONAVE	Estado Técnico Página FMS DATA (1) Tipo y Modelo Página FMS INIT- B (2) Bloke de Fuel (FOB en EWD) Estimada TOW Tiempo Extra / Fuel al Destino
ARRANQUE	Procedimientos ATC (Procedimientos pulsar y arrancar) Procedimientos A/C (Arranque motores)
TAXI	Encaminamiento hacia la pista
INFO DE PISTA	Dimensiones (Lomngitud, anchuraength,, Stopway) Condiciones de la Superficie Iluminación
	Página FMS PERF TAKEOFF (3) O TO RWY O TO CONF

DESPEGUE	 Flex / TOGA (Packs / Anti-ice – ON / OFF) V1, VR, V2 Altitud de Transición Reducción de empuje / Altitud ACC
SALIDA	Normal SID – Routing and Constraints Engine Out SID – Routing and Constraint Navigation Frequencies to be used (RAD NAV) MSA
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	NADP Meteorología Terreno Falloo de Comunicación



Termine la sesión informativa revisando lo siguiente



INFORMES DE EMERGENCIA - CM1

Esto será en el despegue del asiento izquierdo / derecho.

Fallo antes de los 100 Nudos o V1

Para cualquier fallo antes de los 100nudos o V1, claramente <u>CALL OUT THE MALFUNCTION</u> llamaráa STOP o GO

Si la llamada es STOP, deberá aplicar <u>REJECTED TAKEOFF PROCEDURE</u> y hará que la aeronave se pare por completo..

Pondrá el PARKING BRAKE y llamará a "ATTENTION CREW AT STATION".

Supervisará <u>REV GREEN</u> y <u>DECEL</u> y silenciará cualquier <u>AURAL WARNING</u> e información <u>ATC</u>.

A partir de entonces, llevará a cabo acciones del ECAM bajo mi mando.

Si se require IF EVACUATION, realizaremos la lista de "Emergency Evacuation Checklist".

Fallo Después de V1

Paraa cualquier fallo después de V1, el despegue continuará y <u>NO ACTION BEFORE 400</u> pies AGL, EXCEPT el silenciamiento de cualquier <u>AURAL WARNING</u> y <u>GEAR UP</u>.

Llegando a los 400 pies AGL, acciones del ECAM bajo mi mando.

En caso de fallo, daño, incendio del motor, cuando el motor este ENGINE IS SECURED: Stop ECAM, nivele, acelere, y limpie

Si <u>ENGINE IS NOT SECURED</u>: Continue climbing until engine is secured, but not above EO maximum acceleration altitude.

En GREEN DOT OPEN CLB, seleccione MCT.

Reanude el ECAM, complete AFTER T/O C/L y verifique el STATUS.

<u>FLY</u> (a) EO enrutamiento Routing (b) SID (c) Radar Vectors (c) Immediate Turn Back.

DESPEGUE ABORTADO

Autor de les 400 Neules (Otto en entre El el este monde a l'ensemble de la Constitución d			
Antes de los 100 Nudos (Si no es serio, El aborto queda a discrección del Capitán según circunstancias)			
Cualquier advertencia/P	recaución del ECAM		
Entre los 100 Nudos y V1 (Más serio. Tenga cuidado, excepto en algunas ocasiones, como se menciona)			
	Items lado Izquierd	Fallo del lado lateral.	
	Items lado Derecho	Fallo de la palanca de empuje.	
Fallos con el ECAM	Items de Motores	Fuego.	
		Fallo.	
		Reversas desbloqueadas o con fallo	
	Pérdida repentina de empuje.		
	Cualquier fallo importante.		
Fallos sin el ECAM	Si la aeronave no está segura para volar por cualquier motivo.		
	Falla de la llanta dentro de los 20 nudos de V1: A menos que los escombros de la llanta provoquen una fluctuación notable de los parámetros del motor, es major despegar, reducer la carga de fuel y aterrizar con la longitude total de la pirsta.		
Meteorología	Meteorología Cambio de la dirección del viento.		
Nota: Exceder la línea roja EGT o la vibración del tren delanterono debe reultar un aborto por encima de los 10 nudos. *			

⁽¹⁾ FCTM> Procedimientos anormales y de emergencia> MISC> Despegue rechazado.

ANTES DE LA AUTORIZACIÓN DE ARRANQUE (Start)

(1) Verifique las cifras de combustible computerizadas para ver si hay errores graves (*Ref: Tablas de planes de vuelo en el trabajo del FCOM*). También verifique que "Último vuelo FOB + Elevación = FOB actual". La discrepancia permitida es de 400 kg para repostar hasta 6

	CM1	CM2	
Posición del asiento	Ajustar		
Fuel (1)	FOB – Check against FPL y ECAM		
Load Sheet (2)	Verificación cruzada	Verificación	
FMS Takeoff Data	Verificación cruzada & Insertar	Calcular (3)	
MCDU	PERF TO – PF y F-PLN – PM		
External Power (4)	AVAIL / Desconectado		
Lista de verificación (₅)	GEAR PINS a SIGNS ADIRS FUEL QUANT TO DATA	BEFORE START Down to the Line	



toneladas, 500 kg entre 6 y 12 toneladas y 600 kg para más de 12 toneladas. Las discrepancias por encima de estas cifras requieren una acción de mantenimiento.

(2) **ZFW real > ZFW** estimado por **2.000 Kgs** requiere un nuevo plan de vuelo (*OETB: FLT OPS / TECH / 14 / Fri Apr 21 2017*). No se requiere cambio en **CG** si los cambios de pasajeros o peso (*carga / descarga*) están restringidos a (a) **1** pasajero con equipaje en la **Zona A** o **DO** (b) **2** pasajeros con equipaje en la **Zona B** o **CO** (c) **50** kg en bodega delantera o trasera **O** (d) **100 Kg** en bodega en popa (*Ref: Informe de peso*). **CM2** anunciará **ZFW** y **ZFWCG**, que **CM1** insertará en **FMS**. **CM2** también anunciará **TOCG** y **TO FUEL**. **CM1** anunciará **TOW** desde **FMS** y **CM2** confirmará desde **Load Sheet**. CM1 verificará, registrará el tiempo y firmará cuando se completen todos los trámites.

(3) Posición de compensación para temperatura THS, V1, VR, V2 y FLEX.

- (4) Desconecte todos los externos (*AC VAN*, *GPU*, *etc.*) y confirme que el retroceso (*Pushback*) está conectado.
- (5) Llamada estándar para la lista de verificación. **CM1**: "Lista de verificación antes de comenzar". **CM2**: "**Down to the Line**" (una vez hecho).

	CM1	CM2	
Posición Asientos	Adjustar		
Fuel (1)	FOB – Verificar contra FPL y ECAM		
Load Sheet ²	Cross Check	Verificar	
FMS Takeoff Data	Verificación Cruzada e Insertar	Calcular (3)	
MCDU	PERF TO - PF and F-PLN - PM		
External Power ⁴	DISPONIBLE / Desconectar		
Checklist ⁵	COCKPIT PREP	BEFORE START Down to the Line COCKPIT PREP. COMPLETED (BOTH) GEAR PINS and COVERS. REMOVED SIGNS. ON/AUTO ADIRS. NAV FUEL QUANTITY. KG .LB TO DATA. SET BARO REF. SET (BOTH)	

- (1). Verifique las cifras de combustible computarizadas para ver si hay errores graves (*Ref: Tablas de planes de vuelo en el desempeño del FCOM*). También verifique el "Último vuelo FOB + Elevación = FOB actual". La discrepancia permitida es de 400 kg para repostar hasta 6 toneladas, 500 kg entre 6 y 12 toneladas y 600 kg para más de 12 toneladas. Las discrepancias por encima de estas cifras requieren una acción de mantenimiento.
- (2). ZFW real> ZFW estimado por 2000 Kgs requiere un nuevo plan de vuelo (OETB: FLT OPS / TECH / 14 / Fri Apr 21 2017). No se requiere cambio en CG si los cambios de pasajeros o peso (carga / descarga) están restringidos a (a) 1 pasajero con equipaje en la Zona A o DO (b) 2 pasajeros con equipaje en la Zona B o CO (c) 50 kg en bodega delantera o trasera o (d) 100 Kg en bodega en popa (Ref: Informe de peso). CM2 anunciará ZFW y ZFWCG, que CM1 insertará en el FMS. CM2 también anunciará TOCG y TO FUEL. CM1 anunciará TOW desde el FMS y CM2 confirmará desde Load Sheet. CM1 verificará, registrará el tiempo y firmará cuando se completen todos los trámites.

- (3). Posición de compensación para temperatura THS, V1, VR, V2 y FLEX.
- (4). Desconecte todos los externos (AC VAN, GPU, etc.) y confirme que el tirador de empuje está conectado.
- (5). Llamada estándar para la lista de verificación. CM1: "Lista de verificación antes de comenzar". CM2: "Down to the Line" (una vez hecho).

COMO AUTORIZADO AL ARRANQUE (At Start Clearance)

	C	СМ
Autorización para Push / Start Desde el personal de Tierra (1)		Desde el ATC
ATC Transponder		Colocar como se requiera
Ventanas/Puertas	Verificar	Verificar Cerradas
(2)	Cerradas	PA Anuncios (3)
Slides (2)	Verificar Arma	do
Baliza	ON	
Nivel de Empuje	ldle	
Indicador de Presión ACCU Verificar		
	NWS STRG DISC MEMO – Mostrado ⁴	
	Chequear antes de Arrancar – Por debajo de la línea	
	Frenos de Aparcamiento – OFF (5)	Nota – Hora
Pushback Requerido	Anuncio – OFF Blocks Time	Reloj – Arrancar
	Retroceso Completado – Frenos de Aparcamiento en ON	
	Presión de los Frenos – Verificar	
	Barra Remolque – Desconectada	
	Frenois de Aparcamiento – ON	
Pushback No	Presión de los Frenos – Verificar	
Requerido	Antes de Arrancar el Checklist – Below the Line	

	BEFORE START Below the Line
Verificar (6)	WINDOWS/DOORS

- 1. Confirme si están listos y comuníqueles la secuencia de inicio y la autorización de retroceso (*Pushback*) del **ATC**.
- 2. Confirme en la página PUERTA (Door).
- 3. "Tripulación de cabina se preparada para la salida, armar correderas de la puerta y verificar"
- 4. Si no se muestra este mensaje pero el personal de tierra confirma que el pasador de derivación del NWS está en la posición de remolque, no arranque el motor durante el retroceso (*Pushback*) para evitar posibles daños en el tren de aterrizaje del morro con la presurización hidráulica en verde. Refiérase a MEL (*Caja de Desactivación Eléctrica NWS*) para envío. En caso de un empuje remolcado, el selector NWS debe permanecer en la posición normal para la dirección (*Ref: PRO-NOR-SUP-MISC-D Pushback con unidad de empuje motorizado*).
- 5. Cuando se lo pregunte el personal de tierra.
- **6.** Llamada estándar para la lista de verificación. **CM1**: "Por debajo de la línea". **CM2**: "Antes de arrancar la la lista de verificación completa" (una vez hecho).



ARRANQUE				
MANUAL DE ARRANQUE EXTERNO DE MOTORES NEUMÁTICO Y POTENCIA ELÉCTRICA POR SANGRADO CRUZADO AL ARRANQUE EN MODO AUTO				
ANTES DE ARRANCAR	MOTOR 1 ARRANCAR			
PACKS – Ambos en OFF Purga de la APU y ENG – TODO OFF Purga Cruzada – OPEN MOTOR 2 ARRANCAR	Área – Limpia ENG 2 Empuje – Ajustar (para 30 psi) ENG 1 – Arrancar (modo normal auto) DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR 1			
ENG MAN START Pb – ON N2 22% (or max motoring, min 20%) – ENG MASTER ON EGT – Check increasing within 15 seconds N2 50% – Check start valve closure (between 50-	THRUST – Idle X BLEED – AUTO ENG BLEED 1 – ON			

EXT POWER – Deseleccionar AVAIL y Desconectar EXT Neumático – Remover PACKS – Ambos en ON

ENG Purgar el 2 - ON

Nota: Esto es "Leer y hacer"

Procedimientos Supplementarios
en FCOM

ARRANQUE DE LOS MOTORES - AUTOMÁTICO (1)

Selector de Modo Motor				
Modo Motor Announcio: "Engine 2 Start" Interruptor Master Motor 2 ON (2) Monitor: N2 Increases – Start Valve Inline, Bleed Pressure Green, Oil Pressu Rises. Secuencia del los N2 16% – Indication of Active Ignitor A or B.				
Master Motor 2 Monitor: N2 Increases – Start Valve Inline, Bleed Pressure Green, Oil Pressu Rises. Secuencia del los				
Master Motor 2 Monitor: N2 Increases – Start Valve Inline, Bleed Pressure Green, Oil Pressu Rises. Secuencia del los				
N2 Increases – Start Valve Inline, Bleed Pressure Green, Oil Pressu Rises. Secuencia del los				
del los	re			
	N2 22% – FF Increases (may cross approx. 200 Kg/h).			
EGT & N1 – Increases within 15s (max) after fuel is ON.	EGT & N1 – Increases within 15s (max) after fuel is ON.			
N2 50% – Start valve closure starts & Igniter indication Off.	N2 50% – Start valve closure starts & Igniter indication Off.			
Approx: (3) N1 – 20%.				
Parámetros N2 – 60%.				
del Idle	N2 – 60%. EGT – 400°C.			
	FF – 300 Kg/h.			
El fondo gris en la indicación de N2 desaparece (4)				
Motor 1 Igual como el Motor 2 Arranque (5)				
Válvulas de los Pack Ambas reabiertas con 30s de retraso después 2 nd motor N2 esté >50%				

1. Se recomienda el arranque manual (*FCOM PRO-NOR-SUP-ENG* – *Lectura del CM2* Y actuación del *CM1*) en los siguientes casos:

Después de un aborto inicial, debido a:

- o Parada del motor
- o EGT del motor por encima del límite
- o Presión de aire de arranque baja

Cuando se espera un aborto inicial, debido a:

- o Rendimiento de sangrado degradado en condiciones altas y calientes
- o EGT residual alto / margen reducido de EGT en condiciones cálidas y altas
- o Rendimiento marginal del tren delantero externo
- o FALLO ECAM ENG IGN intermitente durante el primer inicio del día
- **2. ENCENDIDO** (*ON*) cuando todos los mensajes y cruces de color ámbar han desaparecido de los parámetros del motor (*en la ECAM superior*) y la presión de purga está disponible (*en la ECAM inferior*). En caso de falla del suministro eléctrico durante el arranque (*pérdida de ECAM DU's*), cancele el arranque y realice un arranque en seco de 30 segundos.
- 3. Valores aproximados del nivel del mar ISA redondeados para una absorción indolora.
- **4.** Durante el arranque, si se informa de una fuga de combustible desde el mástil de drenaje del motor, haga funcionar el motor al ralentí durante 5 minutos. Si la fuga no desaparece, se requiere una acción de mantenimiento.
- **5.** La **FALLA DE PTU** se activa si se arranca el segundo motor dentro de los **40 segundos** posteriores al final de la operación de las puertas de carga. La advertencia se puede restablecer encendiendo y apagando la bomba **ELEC** que está en amarillo.

DESPUÉS DE ARRANCAR (Start)

	С	C
Modo Selector Normal (1) Motor		
Purgado APU	OFF (2)	
Engine Anti-ice	Como se requiera (3)	
Wing Anti-ice ⁴	Como se requiera	
Interruptor APU Master	OFF (Si no se requiere)	
Tierra Spoilers		Armados
Trimado del Timón		Cero


Flaps		Posición de Despegue (5)	
Pitch Trim Handwheel		Meter	
Recordatorio de Estado	Chequeo no mostrado – Si se muestra entonces verifique el estado del ECAN		
Ground Crew	Announcio: "Limpiar para Desconectar" "Señal manual a la Izquierda/Derecha		
N/W STEER DISC MEMO Verificar – No mostradfo			
Checklist ⁶	AFTER START ANTI ICE		

- 1. Esta es una indicación para realizar el procedimiento "Después del arrangue".
- 2. Esta acción permite evitar la ingestión de gases de escape del motor. Si la APU es necesaria para fines de rendimiento, entonces el sangrado se puede seleccionar ENCENDIDO (ON)antes del despegue.
- 3. Debe estar ENCENDIDO (ON) durante toda la operación con tierra, cuando existan o se anticipen condiciones de formación de hielo (OAT / TAT <10oC con humedad visible). En caso de que esté anticipando condiciones de formación de hielo en ruta, no es una mala idea (incluso en condiciones sin hielo) comprobar la capacidad de funcionamiento del motor antihielo encendiéndolo momentáneamente y verificando que la luz de falla se apaga y hay un aumento del N1 inactivo. Durante la operación con tierra en condiciones de hielo y OAT + 3oC o menos durante >30 minutos, lleve a cabo el procedimiento de desprendimiento de hielo, es decir, 70% de N1 durante 30 segundos cada 30 minutos y también justo antes del despegue. Si esto no es posible, ajuste la potencia y el tiempo de permanencia tan alto como sea posible. En lluvia helada, llovizna, niebla o nieve intensa, el desprendimiento de hielo se puede mejorar, mediante aumentos adicionales a intervalos, para no exceder los 10 minutos, avanzando los aceleradores al 70% de N1 momentáneamente (sin tiempo de espera).
- **4.** Sangrado **APU** no está autorizado para el uso de antihielo de alas. En condiciones de hielo, se puede activar el antihielo del ala para evitar la acumulación de hielo en el borde de ataque del ala. Debe estar encendido si hay evidencia de acumulación de hielo, como hielo en el indicador visual, o en los limpiaparabrisas, o con la alerta de **SEVERE ICE DETECTED**. La

acumulación de hielo se considera grave cuando la acumulación de hielo en la estructura del avión alcanza aproximadamente 5 mm de espesor o más.

- **5.** En condiciones de hielo con lluvia, aguanieve o nieve, mantenga los **Flaps** retraídos hasta el punto de despegue.
- 6. Después de recibir la señal de mano del personal de tierra, CM1/CM2 llamará "SEÑAL DE MANO RECIBIDA Y ANULACIÓN VISUAL DEL PIN". Entonces CM1 pedirá LISTA DE VERIFICACIÓN DESPUÉS DEL INICIO (After Start Checklist).





TAXI (Carreteo) (1)

		CM1	CM2	
	Autorización		Obtener	
Р	Luces de Taxi	ON (2)		
Α				
	Controles de Vuelo	Chequear (antes de la autorización de rodaje si no puede, antes de		
R		activar los	frenos automáticos)	
Т	Avec Autovinedo	Llamar: "Limpio lado Izquierdo"	Llamar: "Limpio lado Derecho"	
	Area Autorizada	Llamar: "Señal con la mano / By Pass Pin Sighted"		
1	Frenos Aparcamiento	OFF		
	Frenos Presión		Verificar Cero (3)	
	Pedales de Frenos	Presione y llame: "Verif. Frenos	Llamar: "PRESIÓN CERO" (4)	
	Autorización del ATC	Confirmar para cualquier cambio		
Р	Cambio		Update:	
Α	de Pista		FMS y FCU	
^	Dirección		Performance ○ Thrust: FLX / TOGA	
	Condiciones de la Superficie	Verificar	Config: FlapsSpeed: V1, VR, V2	

R T	Departure Change SID / Radar Vectors		Update: FMS y FCU		
2	Despegue Informac.	Por PF (Si no hay ningún cambio)			
	Instrumentos	Verificar / Set PFD / ND ISIS		t FD / ND D – Ambos en ON	
Р	de Vuelo	PF ND – WX Radar PM ND – Terrain Mode ⁵			
A		Cabin Report – Receive	Surveillance	Radar – ON ⁶ Predictive WS – AUTO ATC Code /	
R	Verificación Final	"CABINA ASEGURADA PARA	Frenos	Autobrake – Max	
Т	-	EL DESPEGUE"	Memo	TO Config – Test ⁷ TO Memo – Check No	
3	Verificación	BEFORE TAKEOFF Down to the Line FLIGHT CONTROLS. CHECKED (BOTH) FLT INST. CHECKED (BOTH) BRIEFING. CONF (BOTH) FLAP SETTING. CONF (BOTH) V1 . VR . V2 /FLX TEMP. (BOTH) ATC. SET			

- 1. Haga funcionar el motor al ralentí o casi al ralentí durante al menos 2 minutos antes de pasar a potencia alta. El tiempo de rodaje en inactivo puede incluirse en el período de calentamiento. Velocidad de 20 nudos en rutas de rodaje rectas y para giros de 90° o más, velocidad de menos de 10 nudos. Acelere a 30 nudos, luego una aplicación suave del freno para desacelerar a 10 nudos. La aeronave está correctamente alineada cuando la línea central está alineada entre el PFD y el ND. El aire acondicionado necesita un ancho de pista de 30 m (98 pies) para un giro de 180°. El GS para toda la maniobra debe estar entre 5 y 8 nudos, para evitar que aumente el ancho del giro.
- 2. Por la noche, encienda también las luces de la pista o apáguelas según sea necesario.
- 3. Puede haber una ligera presión residual durante un breve período de tiempo.
- 4. Después de asegurarse de que no haya indicación de presión de freno en el indicador triple.
- **5.** Después de verificar el radar meteorológico, el **PM** del sector seleccionará el *Modo Terreno* en el **ND**.
- **6.** Para comprobar el radar con función de inclinación automática, configure **MULTISCAN** en **MAN**. Si el clima no es significativo, inclínelo hacia abajo para mostrar los ecos del suelo. Una vez comprobado, vuelva a ponerlo en **AUTO**. La ganancia debe configurarse manualmente en **+4**, cuando **MULTISCAN** está configurado en **AUTO** y cuando vuele por debajo de **FL200**. El escaneo de la ruta de salida en el despegue también se realizará en modo **MAN** (*inclinación máxima* **+ 15°**) y luego regrese a **AUTO**. Sin función de inclinación automática (**AP-BLB & C**), después de la verificación, mantenga la inclinación a **4°** si no sospecha condiciones meteorológicas adversas.

7. Al recibir el informe de cabina preparada del LCC.


TAXI – PARTE 1



TAXI – PARTE 2



TAXI - PARTE 3



			Radar – ON
So	S	Surveillance	Predictive WS – AUTO
			ATC Code / Mode – Set
B ad	В	Brakes	Autobrake – Max
Memory	М	M emo	TO Config – Test
			TO Memo – Check No Blue

GIRO DE 180 GRADOS EN PISTA (CM1 como PF)

Anchura mínima de la pista **30 m** (*debería dar un margen adicional cuando la pista está mojada / contaminada*).

Velocidad en tierra alrededor de **5-8** nudos durante todo el procedimiento (**5** nudos en pista mojada).

Taxi a la derecha de la pista.

Giro inicial a 25 grados del eje de la pista.

Cuando esté colocado sobre la línea del borde de la pista, gire a la derecha con la desviación total del timón.

Se pueden usar frenos y empuje diferencial si es necesario.

Cuando termine de girar, alinee con la línea central y suelte la caña del timón en neutral antes de detenerse.

ANTES DEL DESPEGUE (Takeoff)

	CM	С
Autorización		Obtenido
Luces Exteriores	2-2	ON (1)
Modo Motor		As required (2)
TCAS		TA o TA/RA
Tripulación Cabina		Avisada (3)
Ventiladores Frenos (4)		OFF
Packs		Como se requiera (5)
Sliding Table	Guardado	
Approach Path	Check Limpio – Visual a traves del TCAS	
Pista de Despegue	Confirmar	
	BEFORE TAKEOFF Below the Line	
Checklist	TAKEOFF RWYCONFIRMED (BOTH) CABIN CREWADVISED TCASTA OR TA /RA ENG MODE SELAS RORD PACKSAS RORD	

LOS CAPITANES DESPEGAN ÚNICAMENTE:

Un capitán de línea puede permitir que **FO** lleve a cabo un despegue si:

La pista no está contaminada (resbaladiza o mojada).

La componente de viento cruzado no supere los **15 nudos**.

RVR / Visibilidad sea de **800 metros** o más.

TOGW no supere el **90%** del **TOGW** máximo permitido.



DESPEGUE (Takeoff)

	P	PM	
Takeoff (1)	Anuncio de – "TAKEOFF"		
Standard X-wind < 20 & No Tailwind	Empuje – N1 50% (1.05 EPR) Frenos – Release Empuje – FLX / TOGA ³ Sidestick – ½ FWD up to 80, Neutral by 100 (4)	Chrono Stort	
Standard X-wind > 20 or with Tailwind	Empuje – N1 50% (1.05 EPR) rd Frenos – Liberados - 20 Empuje – N1 70% – FLX / TOGA (5) Sidestick – Full FWD up to 80. Neutral by 100		
PFD/ND	Monitor (6)		
		Check – Takeoff N1(EPR)	
80 Knots		Anuncio – "THRUST SET"	
		Monitor – PFD & ENG Indications (7)	
100 Knots	Verifi	Anuncio – "1 HUNDRED KNOTS"	
At V1 & VR		Anuncio – "V1" & "ROTATE"	
Positive	Positive Order – "L/G UP" Anuncio – "POSITIVE CI		
Thrust Reduction Altitude ⁸	Thrust Levers – CL	Packs – ON (if applicable) ⁹	
Acceleration Altitude	Target Speed – Check FMA – Monitor		
F Speed 11	Flaps 1 – Order	Flaps 1 – Seleccionado	

S Speed Flaps 0 – Order	Flaps 0 – Select Spoilers – Disarm Ext Lights – Set ¹²
-------------------------	---

- **1.** Verifique: Los parámetros de hora, combustible y motor. La visibilidad mínima debe de ser de 125 m (*Ref: Boletín FLTOPS / SI / 1 / Thu Jan 03 2019*).
- 2. También se permite el despegue rodando.
- La mano del capitán estará en las palancas de empuje hasta la V1.
- **4.** Para contrarrestar el efecto de morro arriba debe ajustar el empuje de despegue del motor. Las velocidades (**80** y **100**) están en nudos.
- **5.** Aumente rápidamente el empuje al **70%** (**1,15 EPR**) y luego progresivamente para alcanzar el empuje de despegue en **40** nudos de velocidad sobre el suelo. Para obtener información general, lea "Operación de mezcla de motores" en **FCOM**> Procedimientos> Operaciones especiales.
- 6. Compruebe el FMA para MAN TOGA (FLX), SRS / RWY / BLANK, A / THR (azul). Compruebe la posición del FMS en ND (A/C en la línea central). Si el GPS



primario no está disponible, verifique la actualización de la posición del FMS.

- 7. Controle la velocidad aérea, N1 y EGT durante todo el despegue. Por debajo de 80 nudos, EGT por encima del límite activará el ECAM y el despegue se puede abortar, pero por encima de 80 se inhibe. El EGT puede exceder la línea roja por encima de 80 para no rechazar el despegue por encima de 100 nudos. El procedimiento ECAM debe aplicarse después del despegue cuando se establece la ruta de vuelo adecuada y la aeronave se encuentra al menos a 400 pies AGL.
- **8.** Se utilizará **NADP1** (*empuje mínimo* **800** *pies*, *aceleración* **3.000** *pies*). **NADP n/a** en turbulencia significativa o cizalladura del viento.
- 9. Los paquetes **ENCENDIDOS** (ON) antes de reducir el empuje aumentarán la **EGT**. Configure el Paquete 2 en 10 segundos después del Paquete 1 para la comodidad del pasajero.
- 10. Cambios del FMA en ACC ALT:
- 11. En CONF 1 + F, en F no aparece la velocidad.



12. La luz de la nariz en APAGADO (OFF), otros según sea necesario.

DESPUÉS DEL DESPEGUE (Takeoff)

	PF	PM
TCAS		TA / RA
Modo Motor		Como se requiera
APU	Bleed & Master Switch – As Req.	
Anti-Hielo		Como se requiera
Checklist – To The Line	AFTER TAKEOFF / CLIMB LDG GEAR	

BAJA VISIBILIDAD AL DESPEGUE (Takeoff)

PREPARACIÓN

Revise la calificación de la tripulación.

El LVP debe estar en vigor si RVR / VIS es <400 m.

Se requiere **Takeoff Alternate** si la visibilidad está por debajo de los mínimos de aterrizaje.

Revisar **NOTAMS** para calles de rodaje cerradas, pistas de aterrizaje y en construcción.

Aumente el combustible adicional para retrasos esperados (más de 30 minutos o retraso anticipado).

Breve descripción de la tripulación de cabina sobre la cabina estéril (sin llamadas innecesarias de cabina o del intercomunicador).

RENDIMIENTO

No despegue de pista contaminada si RVR / VIS <200 m.

Auto Thrust y Auto Brake deben ser reparables si RVR / VIS <200 m.

Se recomienda un empuje de despegue completo.

Utilice configuraciones de **Flaps** que proporcionen velocidades de despegue más bajas (*si la carga útil lo permite*).

EJECUCIÓN

Tenga cuidado con las rutas de los carreteos (Taxi) y los puntos de espera de CAT II / III.

La velocidad máxima de rodaje es de **10** nudos.

Cualquier acción de la lista de verificación debe realizarse mientras está parado con los frenos de estacionamiento en **ON**.

Verifique la dirección de la pista después de la alineación (use localizador, **ND**, señalización de pista, etc.)


Utilice la barra antivuelco (si está disponible) como guía lateral durante el despegue.

Si las referencias visuales se pierden por debajo de los **100** nudos, se puede rechazar el despegue.

Si se rechaza el despegue, mantenga todas las luces de aterrizaje encendidas después de detenerse para que los servicios de emergencia identifiquen fácilmente el **A/C**.

Si las referencias visuales se pierden por encima de los **100** nudos, se debe continuar el despegue.

COMO MANEJAR LAS TURBULENCIAS



QRH - Procedimientos anormales y de emergencia - Varios - Turbulencia severa.

Espere la velocidad objetivo +20 nudos (*limitada a VFE-5*) antes de retraer los Slats/Flaps.

En turbulencia moderada **AP** y **A/THR ON** con velocidad controlada.

En turbulencia severa **AP** en **ON** con **Empuje** (<u>Thrust</u>) configurado en Turbulencia **N1** (**QRH**) y **A/THR** desconectados.

Sin embargo, se recomienda A/THR durante la aproximación, para beneficiarse del GS mini.


CONF FULL proporciona una mejor capacidad de manejo en condiciones turbulentas, sin embargo, **CONF 3** proporciona más energía y menos resistencia.

ASCENSO (Climb)

		PFF	PM	
	MCDU	PERF CLB	F-PLN	
Т	Altitud de	Set S	Set Standard (1)	
•	Transición		Verificar después del Despegue/Ascenso – Debajo de la línea	
		Llamada – "Verificar los 10.000 Pies"	Llamada – "10.000 Pies"	
T 10.000 EFIS – CSTR		EFIS – CSTR / ARPT	Landing Lights – Retract Seat Belts – As Req. EFIS – ARPT ECAM Memo / Pressurization – Review NAVAIDS – Clear Manually Tuned VORs SEC F-PLN – Copy active FPLN or as req. OPT / MAX ALT – Check ²	
Т	Tilt / Terrain	WX Radar – Adjust Tilt (3)	Terrain OFF & WX Radar on ND At 10000 ft or Highest MSA, whichever is later	
Т	Twenty	WX Radar – Ajustar Ganancia (4)		
Velocidadesw		ECON – Managed Best L/D – Green Dot Best ROC – Turbulencia Turbulencia (5) 250 up till FL200		
		275/.76 sobre FL200		

1. Llamadas: **PF**: "Establecer estándar". **PM**: "Conjunto estándar con verificación cruzada, pasando FL__". **PF**: "Comprobado". En **STD**, el transpondedor no transmite al **ATC** la referencia barométrica estándar. La transmisión se basa en el último **QNH** seleccionado. Cuando el **ATC** notifique una referencia incorrecta, seleccione **1013** manualmente y luego configure **STD**. La altitud de la aeronave transmitida no se ve afectada. Solo la altitud seleccionada por **FCU** puede malinterpretarse.

2. Si el ATC limita CRZ FL a un nivel más bajo que el de FMGS (más alto no es un problema) entonces inserte este CRZ FL más bajo en la página PROG, de lo contrario no habrá transición a la fase de crucero. Los objetivos de velocidad administrados y Mach no se modifican y el modo **SOFT ALT** no estará disponible. El FMA mostrará ALT en lugar de ALT CRZ. La altitud suave (quía administrada) corrige las desviaciones menores objetivo de Mach al permitir una variación de + 50 pies desde el nivel de vuelo de crucero. Esto la eficiencia mejora del combustible v la comodidad de los pasajeros y minimiza los cambios en el empuie. (Básicamente, sacrifica la altitud para mantener el objetivo de **Mach** en lugar de hacerlo cambiando el empuje).



- **3.** Ajuste la inclinación durante el ascenso para radares sin función de inclinación automática. Con la inclinación automática, si la visualización del tiempo es ambigua o inesperada, utilice la inclinación manual para analizar mejor la situación meteorológica. En particular debajo de FL200, para situaciones con clima de bajo nivel, clima con baja reflectividad o frente a celdas activas sospechosas, cambie al modo manual y ajuste la configuración de inclinación hacia abajo hasta que se detecte el clima o aparezca el desorden del suelo en la parte superior de la pantalla.
- **4.** Para radares con inclinación automática, vuelva a configurar **GAIN** en **CAL** desde **+4** cuando el selector **MULTISCAN** está en **AUTO** y volando por encima de **FL200**.
- **5.** Consulte la sección de **QRH** anormal y miscelánea de emergencia para el procedimiento de turbulencia severa.

CIMA DEL ASCENSO (Climb)

	PF	PM
TOC	Ratio de Ascenso – Ajustar	TOC Fuel / Time – Nota

ICAO: Doc. PANS-OPS de ICAO. 8168 (dentro o fuera del espacio aéreo RVSM): La velocidad de ascenso /descenso a un nivel asignado, especialmente con piloto automático, debe ser inferior a 1.500 pies/min durante los últimos 1.000 pies cuando el piloto se da cuenta de que hay otra aeronave en un nivel adyacente o que se aproxima a élla, a menos que el ATC indique lo contrario. Esto evita ACAS II RAs innecesarios. Estos procedimientos deben ser especificados por los operadores.

http://www.theairlinepilots.com/forumarchive/quickref/acas.pdf

PIA OM Part A – 6.6.3 – Level Off: Para evitar divergencias del nivel asignado o fuerzas "g" no deseables, es importante monitorear de cerca el progreso del vuelo, especialmente cuando se vuela manualmente. La velocidad de ascenso/descenso debe estar dentro de los 500/1000 pies/min (sin exceder los 1.000 pies/min) en el espacio aéreo RVSM al acercarse a la altitud seleccionada o al cambiar los niveles de vuelo.

<u>Jeppesen - Air Traffic Control - UK Rules and Procedures – Maximum Rates of Climb and Descent</u>: Al acercarse a un nivel de vuelo, la velocidad de cierre vertical no debe ser excesiva. Aproximadamente a un nivel de **1.500** pies, la velocidad vertical debe ser de un máximo de **1.500** pies por minuto e idealmente entre los **1.000** pies por minuto y **500** pies por minuto.

CÓMO RECORDAR LO QUE NECESITA PARA UN VUELO A NIVELES DE CRUCERO RVSM

Se trata de la altitud y su mantenimiento correcto Equipo necesario

¿Cuál es la fuente de la altitud? ADR - Por lo que necesita al menos dos.

¿Qué los convierte en gráficos para que los veas? DMC - Entonces necesitas al menos dos.

¿Dónde ve la Altitud? PFD - Los necesita a ambos.

¿Cómo establecerá la altitud que desea mantener? FCU - Un canal es suficiente.

¿Cómo mantendrá la altitud con precisión? Piloto automático - Uno es bueno.

¿Quién le advertirá que no está manteniendo la altitud correctamente? FWC - Uno es bueno.

¿Quién advertirá al ATC que no está manteniendo la altitud correctamente? El Transpondedor

- Uno es lo suficientemente bueno.

Los elementos que necesitan canales duales tienen **D** (para duales). A**D**R, **D**MC, PF**D**.

A318/A319/A320/A321 FLIGHT CREW OPERATING MANUAL

PROCEDURES SPECIAL OPERATIONS

REDUCED VERTICAL SEPARATION MINIMUM - RVSM

	± 2	Comparison of Altitude Indication (ft)		
Flight Level	Speed or Mach Number	Difference between ADR1 and ADR2 (on PFDs)	Difference between ADR3 and ADR1/2 (on PFDs)	Difference between STBY ALTI and ADRs
FL 50	250 kt	50 (15 m)	65 (20 m)	130 (40 m)
FL 100	250 kt	55 (17 m)	80 (24 m)	185 (56 m)
FL 200	300 kt	90 (27 m)	135 (41 m)	295 (90 m)
FL 300	M 0.78	130 (40 m)	195 (59 m)	390 (119 m)
FL 390	M 0.78	130 (40 m)	195 (59 m)	445 (136 m)

CÓMO MANEJAR LA TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE

La temperatura del combustible se reducirá lentamente hacia TAT. Se puede esperar que la velocidad de enfriamiento del combustible sea del orden de 3°C /hora con un máximo de 12°C /hora en las condiciones más extremas. Si la temperatura del combustible se acerca al mínimo permitido, el ECAM emite una advertencia. Se debe considerar la posibilidad de lograr un TAT más alto descendiendo o desviándose hacia una masa de aire más cálida. Por debajo de la tropopausa, un descenso de 4.000 pies da un aumento de 7°C en TAT. En casos severos, es posible que se requiera un descenso tan bajo como 25.000 pies. El aumento del número de Mach también aumentará el TAT. Un aumento de M0.01 produce un aumento de aproximadamente 0,7°C en TAT. En cualquier caso, es posible que se requiera hasta 1 hora para que se estabilice la temperatura del combustible. La tripulación debe considerar la penalización por combustible asociada con cualquiera de estas acciones.

CRUCERO (Cruise)

		PF	P	
	Antena	WX Radar – Adjust Tilt (1)		
A	Altimetro		Note hourly readings (RVSM req.)	
	ACAS		TCAS – Set to ALL	
В	Límites	FIR Entry / Exit Time or other Area Procedures		
С	Compañía	Departure Message – Send (2)		
D	Documentacio	Flight Plan, Logbook, Debrief – Co		
E	ECAM	Memo and SD Pages – Review		
_	Enroute		Enroute Alternates / ETP (3)	
F	Fuel	Contador de Fuel – Cada 30 m		
G	Ganancia (WX Radar)	Check (4)		

Н	High Altitude Winds			Wind Data Entries – Check (5)
	Inflight	Vertical	<u>UP</u> Performance: Step Flight Level	DOWN Performance (if FMGS fails): Green Dot Speed (6) Single Engine Ceiling
1	Performance	Lateral	Waypoint Track & Distance NAV Accuracy (7)	
Inhaled Ozygen? O2 Mask – Check Stowed				

1. Para radares con función de inclinación automática, si la pantalla es ambigua o inesperada, utilice la inclinación manual para un mejor análisis. En particular por debajo de FL200, para situaciones con clima de bajo nivel, clima con baja reflectividad o frente a celdas activas sospechosas, cambie al modo manual y ajuste la configuración de inclinación hacia abajo hasta que se detecte el clima o aparezca el desorden del suelo en la parte superior de la pantalla. Independientemente de la inclinación automática o manual, un rango de 80 nm para PF ND y 160 nm para PM ND es una buena combinación para la conciencia del clima (use rangos más cortos para el clima de corta distancia). Los vuelos sobre el agua no tienen retornos terrestres, por lo que como ajuste inicial, después de aprox. La configuración de inclinación se puede utilizar para radares sin función de inclinación automática:

-6° para 40nm, -2° para 80nm y -1° para 160 o 320nm.

- **2.** El mensaje de salida a la empresa también se puede transmitir durante el ascenso (*si el tiempo lo permite, por encima de los 10.000 pies, fuera del TMA), que comprende: Bloqueos y tiempo de vuelo, ETA, ZFW real y cualquier mensaje especial o motivo de retraso.*
- **3.** Anote el tiempo real para los suplentes en ruta en el plan de vuelo. Los pares de aeropuertos adecuados deben ingresarse en la página **ETP** para que el **FMS** calcule el **ETP** que se puede insertar como punto de *Lugar / Distancia* en **SEC F-PLN** para desvíos en ruta. La distancia de crucero con un solo motor en aire en calma, condiciones **ISA** es de **350 nm**.
- 4. Para radares con función de inclinación automática, configure GAIN en CAL por encima de FL200 o +4 por debajo de FL200, si MULTISCAN está configurado en AUTO.
- **5.** Cuando hay una diferencia de **30°C** o **30 nudos** para los datos del viento y **5°C** para la desviación de temperatura.
- 6. La velocidad del punto verde también se puede calcular manualmente de la siguiente manera:
 - A) Por debajo de 20.000 pies = $(2 \times peso\ en\ toneladas) + 85$.
 - **B)** Por cada **1.000 pies** por encima de **20.000 = 1 + A**.

p.ej. A 20.000 pies y 60 toneladas, el punto verde = (2 x 60) + 85 = 205. A 25.000 pies es 205 + 5 = 210.

7. Realice una verificación de precisión de NAV si: "GPS Primary Lost" aparece en ND, la página PROG muestra una precisión "LOW", "NAV ACCUR DOWNGRAD" aparece en el MCDU o en "IRS Only Navigation". Si el error es <3 nm, la posición del FM es confiable, si no, use datos sin procesar para la navegación. En caso de una discrepancia significativa entre la pantalla y posición real use navegación de datos sin procesar (posiblemente cambiando a ROSE VOR, para no ser engañado

por los datos del **FM**).

¡Todos las letras del alfabeto tienen un elemento que hacer excepto las vocales!

PREPARACIÓN DEL DESCENSO (Descent)

FMS F-PLN A RAD NA' PROG (E PERF:	m – Landing Performance ΓΟΒRΑΚΕ – AS REQ ² (DES WINDS / ARRIVAL) ⁴	Check – Weather / Type of Approaches ¹ Check – Landing Performance ³ FLAPS – GPWS LDG FLAP 3 If Not FULL
F-PLN A RAD NA' PROG (E PERF:	TOBRAKE – AS REQ ² (DES WINDS / ARRIVAL) ⁴	
F-PLN A RAD NA' PROG (E PERF:	(DES WINDS / ARRIVAL) ⁴	FLAPS – GPWS LDG FLAP 3 If Not FULL
F-PLN A RAD NA' PROG (E PERF:	,	
	CRUISE (cabin descent rate) DES (Mach / Speed) APPR: QNH Temperature Destination Wind ⁵ Minimum Landing CONF GO-AROUND: Thrust reduction Acceleration altitude	

Approach Briefing	DIR PROG PERF INIT	
Descenso Autorización	Cleared Altitude – Set on FCU	Obtain from ATC TCAS – Set to Below ⁶

- **1.** Obtenga la meteorología del destino y el alternativo aproximadamente **15 minutos** antes de **TOD**. Verifique las predicciones de combustible para el destino y la alternativa para estimar el tiempo de espera adicional disponible. También envíe un mensaje de llegada a la empresa (**ETA**, estado del aire acondicionado, solicitudes, etc.)
- **2. LO -** Pistas largas, **MED -** Pistas cortas o contaminadas. Se puede considerar el frenado a pedal en pistas muy largas si se prevé que no será necesario frenar o en pistas muy cortas para aplicar el frenado manual completo sin demora.
- 3. En pistas WET (condición BUENA), la tripulación puede seleccionar REV IDLE, si la evaluación de la distancia de aterrizaje en vuelo se calcula con (i) desempeño "MEDIO-POBRE" (ii) "Sin crédito de vuelta" y el resultado de la evaluación está dentro del LDA. La mejor combinación para reducir el desgaste del combustible y los frenos es CONF3 + REV Idle + Autobrake LO. Si la distancia de aterrizaje es una prioridad, considere Flaps FULL + REV Max + Autobrake MED. Accionar los frenos anulando el freno automático o usando el freno automático MED con CONF3 y REV IDLE aumenta la oxidación de los frenos (que puede ser severa).
- **4.** El **FMS** puede haber eliminado las restricciones de altitud que están en o por encima del **CRZ FL**. Si se muestra el mensaje **TOO STEEP PATH** después del punto de descenso final, no utilice la guía de la **FINAL APP** para la aproximación.
- 5. No inserte el valor de las ráfagas. La función Ground Speed Mini (modo de gestión de velocidad) tiene en cuenta las ráfagas instantáneas.
- 6. Justo antes del TOD, la señal de abrocharse el cinturón de seguridad en en ciclo dos veces da una pista a la tripulación de cabina sobre la fase de descenso.




INSTRUCCIONES DE APROXIMACIÓN (Approach)


	Technical Status
AEROPUERTO (DEST & ALT)	Meteorología (W eather) Información de la T erminal – NOTAMS etc. Combustible (F uel) – Valores Extras
ARRANQUE	Frecuencias NAV Enrutamiento y Restricciones Nivel de Transición MSA
APROXIMACIÓN	Frecuencias NAV Aproximación y Mínimos Nivel de Transición MSA Ostáculos Restricciones / Áreas prohibidas
GO AROUND	Procedimientos ATC Procedimientos de la Aeronave
PISTA (Runway)	Dimensiones (Length, Width, Distance beyond G/S) Condiciones de la Superficie Luces (Lighting)

TAXI	EnRutamiento y Aparcamiento
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	Meteorología (W eather) (Circumnavigation etc.) Terreno Falos (Comunicaciones, MEL etc.)

DESCENSO (Descent) (1)

		PF	PM
	MCDU	PROG / PERF DES	F-PLN
	Velocidades	Managed – If Not then: o 0.78 / 300 till FL100 o 250 below FL100	
Т	20.000 Pies	WX Radar – Adjuste Gain (2)	
Т	Inclinación	WX Radar – Adjust Tilt	Terrain ON ND At 10000 ft or Highest MSA, whichever is earlier
		Call – "Ten Thousand Ft Checks"	Call – "Ten Thousand Feet"
Т	10.000 Pies	EFIS – CSTR LS ³ – Como se requiera NAV Accuracy – Check ⁴	Landing Lights – Set Seat Belts – ON EFIS – CSTR LS – As Required RAD NAV – Selected / Identified ENG MODE – As Req ECAM Status – Check ⁵
Т	Transición		Set QNH
	Lista de Ver	ificación	






- 1. Acercándose al nivel asignado, supervise el ROD (reduzca a 1.000 fpm o menos). Para un cambio de 1.000 pies o menos, la velocidad de descenso no debe superar los 500 pies por minuto. ROD máximo: 2.000 fpm al descender por debajo de 5.000 pies AGL y 1.000 fpm por debajo de 2.000 pies AGL.
- 2. Para radares con función de inclinación automática, establezca GAIN en +4, cuando el selector MULTISCAN esté en AUTO y cuando vuele por debajo de FL200. Si la pantalla es ambigua o inesperada, use la inclinación manual para un mejor análisis. En particular por debajo de FL200, para situaciones con clima de bajo nivel, clima con baja reflectividad o frente a celdas activas sospechosas, cambie al modo manual y ajuste la configuración de inclinación hacia abajo hasta que se detecte el clima o aparezca el retorno del suelo en la parte superior del ND. Para radares sin función de inclinación automática, ajuste la inclinación para mantener los retornos del suelo encima del ND. Para acercarse, mantenga la inclinación a 4º para evitar el desorden del suelo.

- **3.** Verifique las escalas y desviaciones de **LOC / GS** y también **IDENT** en **PFD**. Si es incorrecto o no hay identificación, verifique la identificación de audio.
- **4.** Si la función principal del **GPS** no está disponible, verifique la **NAV ACCURACY** usando la página **PROG** (datos calculados **BRG / DIST**) y el **ND** (datos brutos **VOR / DME**).
- 5. Especialmente cualquier aspecto que afecte la aproximación y el aterrizaje.

VELOCIDADES DE RETENCIÓN: Véase Jeppesen - Control de tránsito aéreo - Procedimientos de vuelo (*Doc 8168*) - Procedimientos de espera.

APROXIMACIÓN (Approach)



Cuatro cosas en las que no puede darse el lujo de no pensar durante la transición a la fase de enfoque o aproximación:

Control de velocidad (*punto verde*) - Verifique la desaceleración automática o llévela a cabo manualmente (*póngase cómodo*).

Armando el Enfoque o Aproximación (APPR Pb) - Olvídese y vea qué sucede.

Configuración (*Flaps / Gears*) - Planifique sus puntos en la tabla de antemano donde tomará flaps / tren de aterrizaje.

Dar la vuelta "Go Around" a la altitud colocada (*en el FCU*) - Planifique con anticipación, no estaba lloviendo cuando Noé hizo el arca.

TIPO DE APROXIMACIONES

<u>Aproximación desacelerada</u>: Se refiere a una aproximación en la que la aeronave alcanza los **1.000** pies en configuración de aterrizaje en **VAPP**. En la mayoría de los casos, esto equivale a que la aeronave esté en velocidad **CONF1** y **S** en el **FAF**. Esta técnica se recomienda para **ILS** y **FINAL APP** (*guía vertical gestionada*).

<u>Aproximación estabilizada temprana</u>: Se refiere a una aproximación en la que la aeronave llega a FAF en configuración de aterrizaje en VAPP. Esta técnica se recomienda para aproximaciones que no son de precisión (LOC FPA, NAV FPA y TRK FPA). Para obtener un pseudo *waypoint* de desaceleración valioso y garantizar una desaceleración oportuna, el piloto debe ingresar VAPP como una restricción de velocidad en el FAF.

Enfoque discontinuado: Cuando esté en o por encima de la altitud seleccionada del **FCU**:

GO AROUND, o

Técnica de Aproximación discontinuada *

- o Anuncie "CANCELAR APROXIMACIÓN"
- o Desarmar el modo de aproximación AP/FD APPR/LOC Pb
- o Seleccione el modo lateral NAV/HDG
- o Seleccione el modo vertical VS/LEVEL OFF
- o Seleccionar y ajustar VELOCIDAD

Cuando esté por debajo de la altitud seleccionada deL FCU,

GO AROUND

* Dado que las palancas de empuje no están ajustadas a **TOGA**, el **FMS** no activa la fase de **Go-Around** y permanece en la fase de aproximación. No encadena el enfoque anterior en el **F-PLN** activo. Volar sobre o cerca del aeropuerto secuenciará el *waypoint* de destino y, por lo tanto, no habrá "*destino*" en **F-PLN**. Entonces se requerirá una revisión lateral para redefinir el destino.

APROXIMACIÓN ESTÁNDAR ILS (1)

	Р	P
Fase de Aproximación	Activar o Set Green Dot Speed	NAV Accuracy – Check (3)
Interceptar Rumbo	APPR – Press AP – Engage Both	
LOC/GS	Check Armed / Captured 4	
3NM desde FDP	FLAPS 1 – S SPEED ⁽⁵⁾	
GS *	GO AROUND ALTITUDE – SET	

At 2.000 Ft AGL (min) ⁽⁶⁾	FLAPS 2 – F SPEED (7)	
Con Flaps 2	L/G DOWN – Order	L/G Down – Select Auto Brake – Confirm / Change Mode Lights:
Con L/G Abajo	FLAPS 3 – Order	Flaps 3 – Select ECAM – Check Wheel Page (8) Triple Indicator – Check Residual Presión ⁽⁹⁾
FLAPS FULL (10) – TARGET SPEED		L (10) – TARGET SPEED
Con Flaps 3		Cabin Crew – Advise (11) Landing Memo – Check No Blue A/THR – Speed Mode or OFF Wing Anti-Ice – OFF ⁽¹²⁾
Checklist (13)	CABIN CREW	AM MEMOLDG NO BLUE LDG GEAR ON SIGNS ON CABIN REACY (ಈ) SPLING ARM FLARS SET
At 1.000 Pies	Call – Checked ⁽¹⁴⁾	One Thousand – Monitor / Announce
At Minimum +		One Hundred Above – Monitor / Announce
At Minimum	Continue / Go Around – Announce	MINIMUM – Monitor / Announce

- 1. Para CAT1, configure DA / DH en el campo MDA en la página PERF APPR (la referencia de altitud se tomará del altímetro de presión).
- 2. La fase APPR se activa automáticamente al sobrevolar el pseudo waypoint DECEL en modo NAV. En HDG MODE actívelo manualmente en la página PERF DES, aproximadamente a 15 NM desde el aterrizaje (20 NM según SOP).
- 3. Si se pierde el **GPS** principal. Si la precisión de **NAV** es baja, al menos un **ND** debe estar en **ROSE LS/VOR** dependiendo de la aproximación.
- **4.** Intercepción de planeo desde arriba: (1) **APPR Pb** presionado (2) Establecer **FCU ALT** por encima de la altitud de la aeronave (3) Modo **V / S @ 1.500-2.000 pies** por minuto. Por encima de **2.000**, la velocidad aumentará hacia **VFE**. En **VFE**, **AP** mantendrá **VFE** pero reducirá **VS** sin reversión de modo. **Gear** down y **Flaps 2** darán la mejor velocidad de descenso. (4) En **GS** *, establezca la altitud de aproximación frustrada.
- **5.** Para aproximaciones desaceleradas, se debe seleccionar **FLAPS 1** al menos **3** nm antes del punto de descenso final y se debe establecer el aire acondicionado en el descenso final con una velocidad de **FLAPS 1 & Speed** igual o superior a **2.000** pies **AGL**. Si el viento de cola > **20 nudos** o el ángulo de la pendiente de planeo es > **3,5º**, se recomienda una aproximación estabilizada temprana.
- 6. Frenos de velocidad no recomendados por debajo de 2.000 pies.

- 7. Interceptando la trayectoria de vuelo por debajo de 2.000 pies AGL, seleccione Flaps 2 en un punto debajo de la trayectoria de vuelo.
- **8.** Un triángulo en verde (*y también el mensaje MEMO "LDG GEAR DN"*) es suficiente para indicar que la marcha está bloqueada.
- **9.** La prueba de frenado alternativa en la marcha baja puede dejar presión residual. Aplicar el procedimiento de frenado residual en ese caso.
- **10.** Retraiga los frenos de velocidad antes de seleccionar flaps completos. Para minimizar el desgaste de los Flaps, extienda los Flaps en **VFE-15** cuando sea posible.
- 11. "Tripulación de cabina en sus lugares de aterrizaje".
- **12.** "ENCENDIDO" (ON), solo en caso de formación de hielo severa (5 mm + acumulación). Con acumulación de hielo, la velocidad mínima debe ser VLS + 10 en todos las CONF y VLS + 5 en todas las CONF. Si hay acumulación de hielo y el antihielo del ala no está operativo, la velocidad mínima debe ser VLS + 10/punto verde.
- **13.** La nota de aterrizaje aparece por debajo de los **2.000 pies**. Después de dar la vuelta, si la aeronave no asciende por encima de los **2.200** pies **RA**, en la siguiente aproximación aparecerá por debajo de los **800** pies **RA**.
- 14. Debe estabilizarse la aproximación a 1.000 pies. SPEED: +10 / -5 Nudos (si se prevé viento de cola en el aterrizaje> 10kts, aproximación desacelerada no permitida) PITCH: +10 o / -2.5 o BANK: 7 o VELOCIDAD DE SUMIDERO: 1000 fpm LOC / GLIDE: ½ punto . Manos en palancas de empuje y palanca lateral con EMPUJE NO POR DEBAJO del mínimo requerido. Todos los informes y LISTAS DE VERIFICACIÓN COMPLETADOS.

ADVERTENCIA DE AUTOLAND



PARPADEA cuando:

La aeronave está cerca del suelo (<200 pies) y se supone que **AP** debe aterrizar la aeronave (*en modo LAND* o *FLARE*), y sucede algo de lo siguiente:

o AP no hace lo que se supone que debe hacer:

Desenganches

Llamarada larga

o Problema de **LOC** (más de 15 pies):

La desviación de **LOC** excede ¼ de punto (*la escala parpadea*) Se pierde la señal **LOC** (*la barra vertical FD parpadea*) o Problema de **GLIDE** (*más de 100 pies*):

La desviación de **GLIDE** excede en **1** punto (*la escala parpadea*)
La señal de **GLIDE** se pierde (*la barra horizontal FD parpadea*)
o Problema de **RA**:

No están de acuerdo (diferencia mayor a 15 pies)

VOLVER AL AIRE (Go Around)

	PF	PM
,	Thrust Levers – TOGA (1)	Verify if safely established in a Go-Around
Acción Inicial Simultaneo	Rotation – Perform (2)	
G iiii ailai s	Announce – Go Around, Flaps	"Pitch and Power"
FMA	Anuncio (3)	Flaps 1 notch up (if full then 3, if 3 then 2)
Asc.Positivo	L/0	G
FCU	NAV / HDG – As Required (4)	
100	AP – Como se Requira (5)	
Redución de	Nivel de Empuje – CL	
Empuje ALT		
		F Speed – Flaps 1 Select
	Target Speed – Green Dot (6)	No Stopping at Flaps 2
Aceleración ALT	F Speed – Flaps 1 Order	S Speed – Flaps 0 Select
	S Speed – Flaps 0 Order	Spoilers Tierra – Desarmado
		Luces – Nose/Turnoff OFF (7)
Verificación	After Takeoff / Climb Che	cklist – Down to the Line (8)

- **1. TOGA** detiene y activa la fase de ida y vuelta con los modos **AP/FD** asociados. Si no se requiere el empuje **TOGA**, las palancas de empuje se pueden retardar después de colocarlas brevemente deteniendo **TOGA**. **CL** detiene y ofrece el beneficio de **A/THR**.
- 2. Inicialmente cabecear 15° con todo el motor en funcionamiento y aproximadamente 12,5° con un motor, luego siga FD SRS.
- 3. MAN TOGA / SRS / GA TRK / A / THR en azul.



- **4.** Mínimo **100** pies.
- **5.** Se puede volar con ambos pilotos automáticos. La activación de cualquier otro modo desactiva **AP2**.
- **6.** Si la velocidad no aumenta, verifique y tire de la perilla **ALT**.
- 7. Otras luces según política.

8. "NAV" para seguir con la aproximación frustrada, "Activar la fase APP" para prepararse para una segunda aproximación.

APROXIMACIÓN RNAV (GNSS) (1) - GUÍA FINAL APP (2)

Р	Р
Equipamiento de la Aeronave – Chequear (3)	
GPS Primario Disponibilidad – Cheque	ear para Aproximación RNAV(GNSS)
F-PLN A – Set and Compar	e MCDU & Charted Paths 4
Go Around Strategy – Revisión (5)	Meteorología – Chequear OAT y QNH (6)
GPS Primario – Verificar Disponibilidad (7)	
NAV Precisión – Verificar (8)	
BARO Ref – Meter (9)	
APPR – Presione (11) O APP NAV – Verificar Armado/Metido O FINAL – Verificar Armado (12)	
Configuración:	
 Intercept/base leg – Flaps 1 	
o 3nm from FDP – Flaps 3	
o 2nm from FDP – Flaps Full	
FINAL APP Chequear metido	
Go Around Altitud – Metido Parámetros de Vuelo – Monitor (13)	
	Monitor / Anuncios
Anuncios:	
AP – OFF, FD – Como se Requiera (14)	MINIMOO Maritan / America
TRK FPA – Seleccionado	MINIMOS – Monitor / Anuncios
Runway Track – Check Set (Si req.) Go Around:	
	Equipamiento de la Aeronav GPS Primario Disponibilidad – Cheque F-PLN A – Set and Compar Go Around Strategy – Revisión (5) GPS Primario – Verificar Disponibilidad (7) NAV Precisión – Verificar (8) BARO Ref – Meter (9) APPR – Presione (11) APP NAV – Verificar Armado/Metido FINAL – Verificar Armado (12) Configuración: Intercept/base leg – Flaps 1 5nm from FDP – Flaps 2 4nm from FDP – L/G Down 3nm from FDP – Flaps 3 2nm from FDP – Flaps Full FINAL APP Go Around Parámetro Anuncios: Continuar: AP – OFF, FD – Como se Requiera (14) TRK FPA – Seleccionado Runway Track – Check Set (Si req.)

- 1. Equivalencia PBN de la ICAO: RNP APCH = RNAV (GNSS) y RNP AR APCH = RNAV (RNP).
- **2.** Para aproximaciones **RNAV/GNSS** con mínimos **LNAV** y **LNAV/VNAV** y para aproximaciones **VOR/NDB** convencionales.
- 3. PRO-SPO-51 RNP APCH.
- **4.** Configure **VAPP** en **FDP**. Si aparece el mensaje "*Too Steep Path*" después del **FDP**, no use la guía de la **FINAL APP**, use **NAV/TRK FPA**. Las tolerancias del **MCDU** y trayectoria

- cartografiada son: **0,1º** para trayectoria vertical y **1º** para trayectoria lateral. Para aproximación por radio **NAVAID**; **3º** para vía lateral.
- 5. Gestión de navegación degradada: para RNAV (GNSS) con mínimos LNAV y LNAV/VNAV: continúe si se pierde el GPS primario en 1 solo ND o la precisión NAV se rebaja en 1 solo FMGS; de lo contrario, descontinúe. También descontinuar por posición en desacuerdo. Para VOR/NDB: Continúe con los datos sin procesar en NAV FPA para guía vertical sin asiento y TRK FPA para guía lateral sin asiento.
- **6.** Si **OAT** < temperatura mínima en el gráfico, entonces no hay guía vertical administrada. Para la corrección de temperatura de altitud, consulte FCOM- PER-OPD-GEN. Para aproximaciones **RNAV (GNSS)** con mínimos **LNAV VNAV**, se prohíbe el uso de **QNH** desde una estación remota.
- 7. En al menos 1 FMS para RNAV (GNSS).
- 8. En caso de baja precisión, utilice el modo TRK FPA.
- 9. La discrepancia máxima entre altímetros es de 100 pies.
- **10.** Establezca la restricción de altitud en el **FCU** y active el descenso gestionado.
- **11.** Se recomienda armar este modo cuando el punto de ruta **TO** es el **FDP**. Si se presiona antes, el modo **FINAL APP** puede activarse. Como consecuencia, la gestión de velocidad y altitud resultante en **FINAL APP** puede ser inapropiada antes del **FDP**.
- **12.** En **FDP**, una flecha azul en el **ND** indica que se cumplen las condiciones de participación de la **FINAL APP**.
- 13. Para RNAV (GNSS) XTK error no > 0.1nm, descontinuar si XTK > 0.3nm. Con mínimos LNAV/VNAV, VDEV no > 1/2 punto (50 pies), descontinúe si VDEV > 3/4 puntos (75 pies). Para NAVAID convencional, verifique la distancia frente a los datos brutos de altitud.
- **14.** Si la guía **FD** (*Mínima MAP*) no es relevante o no se sigue, entonces el **FD** desactivado. Después de **MAP**, ignore **FD** ya que vuelve a **HDG/VS**.

APROXIMACION RNAV (GNSS) - GUÍA FPA (1)

	PF	PM
	Equipamiento de la Aeror	nave – Verificar (2)
Preparacio	GPS Primario Disponibilidad – Ve	rificar para Aproximación RNAV(GNSS)
Descenso	F-PLN A – Compare MCDU & Charted Paths ³	
	Estrategía para Go Around– Revisión (4)	
10,000 Feet	GPS Primario – Verificar Disponibilidad (5) Precisión NAV – Verificar (6)	

En Final Intercept HDG	Guía Lateral – Meter (NAV / LOC) Llamada a Flaps 1 Seleccionar - RK/FPA Camino Lateral – Interceptar	
Antes del Punto (7) Descenso	5 NM from FDP – Flaps 2 4 NM from FDP – L/G Down 3 NM from FDP – Flaps 3 2 NM from FDP – Flaps Full 1 NM from FDP – FPA Set 0.3 NM from FDP – FPA Engage	e + GA Altitude Set (when below GA altitude)
Después Del Punto Final de Descenso		ntpath – Adjustar de Vuelo – Monitor (8)
Minimos + 100		Encima de los cien – Monitor / Anuncio
Minimos (9)	Anuncios: Continue: AP, FD – OFF Runway Track – Check Set (si req.) Go Around:	MINIMOS – Monitor / Anuncio

1. Para aproximaciones RNAV (GNSS) que utilizan orientación NAV FPA mixta con mínimos LNAV únicamente y para aproximaciones VOR/NDB convencionales que utilizan orientación NAV FPA o TRK FPA mixta. Además, solo para LOC y aproximaciones BC. Utilice TRK FPA si la aproximación no está almacenada en la base de datos o la precisión de navegación es baja.

2. PRO-SPO-51 RNP APCH.

- 3. Configure VAPP en FDP. Ignore la información V/DEV (yoyo) en el PFD si aparece el mensaje "Too Steep Path" después del FDP. MCDU y tolerancia de trayectoria lateral graficada en NAV FPA es 1º para RNAV (GNSS) y 3º para aproximación NAVAID de radio convencional. En todos los demás casos, utilice el modo TRK FPA.
- 4. Gestión de navegación degradada: Para RNAV (GNSS) con LNAV: Continúe si el GPS principal se pierde en un solo ND o la precisión de navegación se reduce en un solo FMGS; de lo contrario, descontinúe. También descontinúe por posición en desacuerdo y cuando el error XTK es > 0.3 NM. Para VOR/NDB en NAV FPA: Continúe con los datos sin procesar en TRK FPA para obtener una guía lateral sin asiento.
- 5. En al menos 1 FMS para RNAV (GNSS).
- **6.** En caso de baja precisión, utilice el modo **TRK**.
- 7. Se recomienda utilizar la técnica de abordaje estabilizado temprano para abordajes seleccionados verticalmente.

- **8.** Para el error **NAV FPA XTK no > 0,1 nm**. Para guía lateral **LOC/BC no > ½ punto**. Para el modo **TRK**, el límite lateral es ½ **punto** o **2.5º** para **VOR** y **5º** para **NDB**. Verifique la distancia frente a la altitud y los datos brutos en caso de **NAVAID** convencional.
- **9.** Para evitar descender por debajo de **MDA** (**H**), agregue un margen de **50 pies** para todos los **NPA**, incluso donde se indique **DA/MDA** (**H**). Esto no se aplicará cuando se utilicen mínimos **LNAV/VNAV**. (*Ref: Boletín FLTOPS / SI / 1 / Jue 03 Ene 2019*).

RESUMEN DE LA APROXIMACIÓN RNAV (GNSS) CON GUÍA FINAL DE APP O FPA

Para evitar una abrumadora cantidad de pasos, un procedimiento común simplificado para comprender y volar una aproximación **RNAV GNSS** utilizando la guía **FPA** o la guía de Aproximación final es el siguiente:

Aproximación a la velocidad del Punto Verde.

En el rumbo de intercepción final o en el tramo base, selecciona Flaps 1 y vuela a Speed S.

Guía lateral: **NAV/LOC** para capturar la línea central.

2 min antes del FDP, comience a configurar para Flaps 2, tren abajo, Flaps 3 y flaps total.

Si la velocidad **S** es de alrededor de **180-190 nudos**, **2** minutos serían aproximadamente **6 nm**. Esto es más flexible (especialmente para un cambio de enfoque de último minuto) que el método típico **5,4,3,2,1**, ya que no tiene que ir cabeza abajo con el **FMS** y gráficos para planificar y visualizar su desaceleración y puntos de configuración. Basta con saber la **ETA** del **FDP**.

A 1 nm desde FDP:

o Para guía del **FPA**:

Seleccione **TRK/FPA**.
Establezca el **FPA** requerido.
Activar el **FPA** a **0,3 nm** de **FDP**.

o Para la orientación final del APP:

Armar **APPR**.

Verifique Armado / Realizado.

La altitud **GA** se establece cuando está por debajo de la altitud **GA**.

RNP APCH / RNAV (GNSS)

Las operaciones RNP APCH corresponden a las operaciones RNAV (GNSS) o RNAV (GPS). El equipo mínimo requerido para iniciar las operaciones RNP APCH es:

Un **FMGC**

Un GPS

Dos IRS

Un **MCDU**

Un FD

Un PFD en el lado PF

Dos **ND** (la visualización temporal de la información **ND** a través del interruptor **PFD/ND** está permitida en el lado **PM**).

Dos canales FCU.

SELECCIONADO EL MODO APROXIMACIÓN VOR EN (TRK / FPA)

Vectores Radar:

En el rumbo de intercepción final:

o TRK / FPA.

o Rosa VOR (PF), NAV (PM).

o **Flaps 1**.

Nota: Haga la "V" para VOR

En el tramo de entrada final antes del **FDP**:

o 5 NM de FDP - Flaps 2.

o **4 NM** de FDP – abajo **L/G**.

o 3 NM de FDP - Flaps 3.

o 2 NM de FDP - Flaps total.

o 1 NM de FDP – Meter FPA.

o **0.3** NM desde FDP - FPA Engage + GA Altitude Set (por debajo de la altitud GA).



En el tramo final de entrada después del FDP:

- o Parámetros de vuelo: monitor (distancia frente a altitud y datos brutos).
- o Posición / Plan de Vuelo Ajustar

En mínimos (si está aterrizando):

o AP - APAGADO

o FD - APAGADO

o **RWY TRK** – Verificar si está metido.

VOR SUPERIOR

Active la fase de aproximación.

3 nm antes de la posición superior: haga la "V" para VOR como se mencionó anteriormente.

5 nm del **FDP** en la vía de entrada: lleve a cabo los pasos mencionados anteriormente.

Aproximadamente 1 nm antes del final del tramo de salida, establezca el rumbo de entrada en la página RAD NAV para ambos pilotos.


Al comienzo del giro del procedimiento, mantenga la altitud del giro del procedimiento hasta que se establezca en el rumbo de entrada (*la mitad de la deflexión de escala completa para VOR y* + -5° para NDB).

APROXIMACIÓN CIRCULAR

Prerequisitos	Higher of the following: Mínimas publicadas en las Cartas. MDH 600 ft AGL, Visibilidad 2.400 metros. F-PLN – Procedimiento para Aproximación y Aproximación fallida. SEC F-PLN – Copy Active F-PLN & Revise la Pista. (1)	
Aproximación	Velocidad – F Speed (también insértelo como una restricción en FAF). Configuración – L/G Down, CONF 3 & Spoilers Armados.	
	MDA o Level off and set G/A altitude o Seleccionar TRK FPA and proceder para viento cruzado (45º para 30s)	

	Viento cruzado – Activar SEC F-PLN	
Circulando	Abeam Threshold – Check time 3 sec/100 feet	
	Antes de descender a la Pista – AP/FD OFF	
	Landing Configuration – As appropriate (ensuring early stabilization) Landing	
	Verifique – Completado.	

1. Cuando se activa SEC F-PLN, el procedimiento G/A en el FMS está asociado con la pista de aterrizaje y no con la aproximación por instrumentos, por lo tanto, si se pierden las referencias visuales, inicie una vuelta utilizando la guía seleccionada, siguiendo la aproximación frustrada del aproximación inicial por instrumentos (a menos que se especifique lo contrario). La transición de la maniobra visual (en circuito) a la aproximación frustrada debe iniciarse mediante un viraje ascendente, dentro del área de circuito, hacia la pista de aterrizaje, para volver a la altitud de circuito o superior, inmediatamente. seguido de la interceptación y ejecución del procedimiento de aproximación frustrada.




APROXIMACIÓN VISUAL

Se aceptará una aproximación visual **SOLAMENTE** si se cumplen los siguientes criterios:

- o La visibilidad es superior a 5 km.
- o Contacto positivo con el suelo.
- o Distancia vertical desde la base de la nube al menos 2.000 pies.

- o Cualquier otro tráfico en curso está a la vista.
- o Solo durante el día.



APROXIMACIÓN VISUAL (DESPEGUE Y ATERRIZAJE)

Seleccione el selector de modo ND en Rose NAV & RANGE 10 NM.

La pista de aterrizaje debe seleccionarse en **MCDU**, sin embargo, deben usarse referencias visuales para volar.

Después de Airborne - LG UP y Pull Heading

Suba a 1.500 pies de altura del circuito.

Seleccione **Flaps 1** y active A`proximación.

Después de la lista de verificación de **T/O**.

FD's desactivados - Bird ON - Establece la ruta a favor del viento.

Considere el vector de viento (esquina superior izquierda del **ND**) para la selección del ángulo de inclinación lateral. En viento cruzado desde el frente (alrededor de **15º**) y para viento de cola más fuerte (alrededor de **25º**) de modo que el sotavento sea de aproximadamente **2,5 - 3 nm** (margen del rango del círculo interior).

Lista de verificación de la Aproximación.

Tiempo de verificación del umbral de abeam durante **45** segundos (*3 segundos / 100 pies, +1 segundo para el viento*).

Acercándose al final del sotavento - Flaps 2.

Fin del giro a favor del viento para la base – Tren hacia abajo y luego Flaps 3.

En la base, descienda a aproximadamente 300-400 fpm y Flaps Full.

Lista de verificación de aterrizaje

Estabilice a los 500 pies.

ATERRIZANDO (1)

	PF	PM
Aproximaci a 30 Pies	Flare – Perform (2) Thrust – Idle (3)	Attitude – Monitor (4)
Touchdown (5)	Reverse – Idle or Max	Spoilers – Check / Announce: "SPOILERS / NO SPOILERS" (6)
Frenos	Como se requiera (7)	Deceleration – Check / Announce: "DECEL / NO DECEL"
70 Nudos	Thrust Levers – Reverse Idle	"70 KNOTS" – Anuncio (8)
Velocidad Taxi	Reversers – Stow (9)	
Antes de los 20 Nudos	Autobrake – Disengage	

1. El capitán de línea realizará el aterrizaje si (1) hay viento cruzado >15 nudos (2) si la pista está contaminada o resbaladiza (3) por cualquier anomalía (4) si la base de las nubes es tal que la pista o su iluminación es visible desde no menos de 1.000 pies por encima del umbral de la pista para una aproximación que no es de precisión y no menos de 500 pies para una aproximación de precisión.

- 2. El incremento de cabeceo típico en el flare es de aproximadamente 4°, lo que conduce a un ángulo de trayectoria de vuelo de -1° asociado con una disminución de la velocidad de 10 nudos. No permita que el avión flote.
- 3. En el aterrizaje manual, la llamada de "Retardo" se activa a 20 pies como recordatorio para retrasar las palancas de empuje a ralentí. A más tardar, las palancas de empuje estarán en el tope de RALENTÍ en el momento del aterrizaje. Los spoilers terrestres se inhiben si esto no se hace.
- **4. Pitch <10o y Bank <7o. PM** para llamar "PITCH, PITCH" si el tono alcanza los **10°**. El golpe de cola ocurre si el cabeceo **> 13,5** (**11,5** con el tren recogido). **PM** para llamar "BANK, BANK" si el ángulo de inclinación alcanza los **7°**. Ocurre un roce en la punta del ala o en el motor si el balanceo es **> 20** (**16** con tren recogido).
- **5.** No debe intentarse un aterrizaje inmediatamente después de un gran rebote, ya que puede ser necesario un empuje para suavizar el segundo aterrizaje y la longitud restante de la pista puede no ser suficiente para detener la aeronave.
- **6.** Si no hay spoilers: Verifique que ambas palancas estén en ralentí o en retenida. Coloque ambas palancas en marcha atrás máxima y presione a fondo los pedales de freno. Si los spoilers no están armados: la selección de empuje inverso los extenderá.
- 7. El freno automático no se activa si los spoilers de tierra no están activados.
- 8. Si FO es PF, transferirá el control al Capitán y asumirá las funciones de PM.
- **9.** En terrenos cubiertos de nieve, estírese a **25 nudos** y para los inversores de estiba de aterrizaje automático al final del despliegue junto con la desactivación del piloto automático. No mueva las palancas de empuje más allá de la posición **FWD IDLE**.



DESPUÉS DE ATERRIZAR

	С	С
Spoilers en Tierra	Desarmados	Cue para iniciar el procedimiento
	Luces Exteriores- Colocar (1)	Radar – OFF PWS – OFF Engine Mode Selector – Norm Flaps – Retract ² TCAS – Standby ATC – AS required APU – Start ³ Anti-ice – As required ⁴ Brake Temperature – Check ⁵
	AFTER LANDING	
Lista de Chequeo (6)	FLAPSRETRACTED SPOILERSDISARMED APUSTART RADAROFF PREDICTIVE WINDSHEAR SYSTEMOFF	

- **1.** El Strobe en **AUTO** después de desocupar la pista, las luces de aterrizaje se retraen, otros según sea necesario.
- 2.
- a) Verificación de clima frío: Coloque los Flaps en 0, excepto si la aproximación se realizó en condiciones de hielo o la pista está contaminada. El personal de tierra tendrá que comprobar si hay hielo obstruido antes de la retracción.
- b) Verificación de clima caluroso: En tierra, el clima caluroso puede causar que se detecte un sobrecalentamiento alrededor de los conductos de purga en las alas, resultando en advertencias de "FUGA DE AIRE L (R) EN EL ALA". Esto



se puede evitar manteniendo las lamas en la Configuración 1 cuando la OAT está por encima

- de **30° C**. En caso de terminar vuelos en los que deba completarse la sujeción de la aeronave **C/L**, los **Flaps** deberían retraerse a la posición **0**.
- **3.** Retrasar el mayor tiempo posible. Use **1 Pack** si es posible y cambie los **Packs** entre vuelos para evitar el desgaste de **1 Pack**.
- **4.** La operación en tierra en condiciones de formación de hielo durante más de 30 minutos requiere un procedimiento de eliminación de hielo.
- 5. Retrase los ventiladores de freno durante al menos 5 minutos después del aterrizaje o antes de detenerse en la puerta (*lo que ocurra primero*). Si el tiempo de respuesta es corto o es probable que la temperatura del freno exceda de 500° C, utilice los ventiladores de freno sin tener en cuenta la restricción anterior. Si una temperatura de freno excede 900° C, se debe realizar una acción de mantenimiento. Otras indicaciones de las acciones de mantenimiento necesarias son una diferencia significativa en la temperatura del freno entre ruedas de la misma marcha, p. ej. Una rueda indica 600° C, mientras que todas las demás están a menos de 450° C, implica que el freno se traba o se aplica de forma permanente en esa rueda. Por el contrario, una rueda a 60° C o menos, mientras que otras más allá de 210° C, implica una pérdida potencia de frenada en esa rueda.
- **6.** Esta lista de verificación no es del tipo "Desafío y respuesta" y debe hacerse en silencio.

APARCAMIENTO (1)

	CM1	CM2	
Estacionado en Puerta (2)	Presión ACCU – Verificar (3)	Anti-Hielo – OFF	
	Frenos Parking – ON (4) Indicador Presión Frenos – Chequear	APU: o Disponible – APU Purga ON (5) o No Disponible – EXT PWR ON	
Motores	Engine Master Switch – Ambos OFF (6)	Parametros Motores – Monitor	
	Beacon – OFF Seat Belts – OFF	Tripulación de Cabina – Aviso en PA (7)	
Misc. Do	Slides – Verificar desarmado		
Items		Bombas de Fuel -	
	Luces Exteriores – Como se requiera.	OFF	
		ATC – En Standby	
Contacto conTierra	Confirmar – Calzos en su lugar		
	Frenos Parking – Como se requiera (8)		


Checklist	PARKING APU BLEED		
		ı	IRS – Chequear Rendimiento (9)
Monitorear Rendimiento		F	Fuel Cantidad – Verificar (10)
		Е	ECAM – Chequear Estado
Unidades de Pantalla	Dim		
Reporte (11)	Condiciones Severas de Hielo		

- 1. Antes de realizar esto, considere "Operaciones terrestres con Iluvia intensa" (PRO-NOR-SUP-ADVWXR). En caso de lluvia intensa, el agua puede entrar en el sistema de ventilación de aviónica a través de la válvula de entrada de aire de la piel. EXTRACT Pb a OVRD cerrará la válvula de entrada pero provocará una reducción del enfriamiento. Por lo tanto, los Pack's deben estar encendidos para que el aire acondicionado compense la reducción de enfriamiento.
- **2.** Al entrar en la plataforma, la velocidad de rodaje no debe exceder los **5 nudos** y las luces de rodaje apagadas en el último giro hacia el estacionamiento.
- 3. En caso de baja presión, se requieren calzos antes de apagar el motor 1.
- 4. Si la temperatura de un freno es > 500° C (o 350 con los ventiladores encendidos), evite los frenos de estacionamiento a menos que sea necesario.
- **5.** Justo antes de apagar el motor para evitar los gases de escape.
- **6.** No menos de **3 minutos** después de la operación de alto empuje. Compruebe la disminución de los parámetros del motor.
- 7. "Preparación de la tripulación de cabina para la llegada, desarmar las correderas de las puertas y realizar una verificación cruzada". En caso de U/S APU y si hay algún retraso en la conexión de la GPU, realice el anuncio de desarmado antes de apagar el motor.
- **8.** Suelte después de los calzos, si la temperatura de un freno es superior a **300° C** (**150** con ventiladores encendidos). Si es necesario (asfalto resbaladizo), mantenga puesto el freno de mano. Con un neumático de morro plano, mantenga el freno de mano puesto para evitar que el avión se desvíe al soltar el freno.
- **9. NAV TIME** es el tiempo de bloque acumulado desde la última alineación del **IRS** (*rápida o completa*). En la página **MCDU POSITION MONITOR**, lea la desviación de cada posición del **IRS** de la posición de **FMGC** y verifique que el valor no exceda los límites mencionados en

FCOM PRO-NOR-SOP-22, Procedimientos de estacionamiento (*gráfico que se muestra en la página siguiente*).

- **10. FOB + FU** = Combustible de salida. De lo contrario (*discrepancia inusual*), se debe realizar una acción de mantenimiento. Al finalizar vuelos, mencione el combustible de llegada en el registro técnico y la hora de esta entrada (*mínimo 5 minutos* después del apagado del motor para que la cantidad de combustible en los medidores se establezca) para el monitoreo del control de combustible (*Ref. Circular: FLTOPS / SI / 10 / FriApr192019*).
- **11.** Reporte las condiciones severas de congelamiento en el libro de registro, requiriendo inspecciones de los "paneles acústicos de los ventiladores de los motores" durante el recorrido. En condiciones de hielo con **OAT <+ 3 ° C**, registre "Tiempo de rodaje" en el libro de registro para determinar el tiempo de rodaje de salida permitido restante para el próximo vuelo.






ASEGURANDO LA AERONAVE

CM1	CM2
Frenos Aparcamiento – Verificar ON (2) ADIRS – All IR Modo Selectores OFF (3)	Oxygen Crew Supply – OFF
	Luces Exteriores – OFF
	Maintenance Bus – Como se requiera (4)
	APU – Purga e Interruptor Master OFF (5)
	Luces de Salida Emergencia y Señales – OFF
	Potencia Externa – Como se requiera
	Batería – 1 y 2 OFF ⁶
SECURING THE AIRCRAFT	
OFF	
EXIT LTOFF	
OFF	
ND BATOFF ler COLD WEATHER	
E 4	SECURING THE AIRCRAFT OFF NO OFF EXIT LT

- 1. Previo a esto, se deben tomar en cuenta los procedimientos suplementarios de clima adverso (PRO-NOR-SUP-ADVWXR).
- 2. Manténgalo encendido para reducir la tasa de fuga hidráulica.

- 3. Para evitar daños en el tope mecánico de la unidad de límite de recorrido del timón, los SLATS / FLAPS deben retraerse antes de que todos los ADIRS estén en OFF simultáneamente. Después del apagado de ADIRS, espere 10 segundos antes del apagado eléctrico, para que ADIRS memorice los datos más recientes.
- **4.** Si se requiere energía **ELÉCTRICA** para el servicio, coloque el interruptor del **BUS MAINT** del techo (*cabina FWD*) en **ON**, antes de apagar el aire acondicionado.
- **5. APU** y paquetes deben mantenerse **ENCENDIDOS** para el desembarque o si el tiempo de tránsito es inferior a **2** horas. Si existen restricciones locales o la camioneta **GPU** y **AC** están disponibles sin costo adicional, la **APU** se apagará después de que la camioneta **GPU** y **AC** se haya conectado.
- **6.** Espere hasta que se cierre la aleta **APU** (aproximadamente **2** minutos después de que se apague la luz **APU AVAIL**), de lo contrario, puede causar humo en la cabina durante el próximo vuelo. Con las baterías apagadas y la **APU** en funcionamiento, la extinción de incendios **APU** no está disponible.
- 7. Esta lista de verificación es del tipo "Leer y hacer".

INSPECCIÓN EXTERIOR DESPUÉS DEL VUELO - POR CM2



Descargo de responsabilidades: Los "Procedimientos normales del A320" son notas personales del abajo firmante solo para capacitación. Estas notas no sancionan a ningún piloto por violar los procedimientos operativos estándar de su compañía, los manuales de la aeronave o las recomendaciones del fabricante.

WWW.THE AIRLINE PILOTS.COM

K. Haroon