


使用說明書

GL220 密碼 / 卡片



使用注意事項

- 請務必在使用前仔細閱讀使用說明書。
- 請定期更改密碼以確保使用安全。
- 若以逆向插入電池會造成漏液或破裂，請特別注意。
- 電池漏液時請立即更換所有電池。
- 請勿將新電池與正在使用中或使用完的電池混合使用。
- 請勿擅自安裝 / 拆卸 / 維修產品。
- 清潔時請用超細纖維乾布擦拭。
- 請勿使用錐子或針等尖銳物品按下按鈕或插在鑰匙孔裡。
- 本產品不得用於除智慧電子鎖以外的任何其他用途。
- 請注意避免有水滲入產品。
- 切勿過度施壓於產品。
- 請務必保存產品保證書以享受維修服務。

請務必委託安裝工程師負責安裝工作。

若因客戶擅自安裝而造成產品故障，維修費用可能由客戶自行承擔。


故障原因及解決方法

故障現象	解決方法
無法接通電源	請確認電池的插入狀態或漏液狀態。 請確認電池的插入方向及極性標記。 請更換所有電池。
密碼無法註冊成功	打開電池蓋並按下【註冊】鍵後，參考本使用說明書。 所載之「密碼註冊方法」，請再試一次。
輸入密碼後按下【#】鍵無法開門	請確認您輸入的密碼與註冊時的密碼是否一致。 在輸入密碼的過程中，若數字鍵盤燈熄滅則無法正常輸入；此時請用手掌觸碰鍵盤，在鍵盤燈亮起的狀態下重新輸入密碼。
用密碼 / 感應卡可對註冊信息進行確認，但無法開門。	請使用緊急電源（9V）。 可能因鎖定裝置故障所致，請聯繫客服中心。
運行時發出“滴滴滴”的警報聲	這是提示更換電池的警報聲，此時請更換所有電池。
無法自動上鎖	請重新設置為自動上鎖模式。 當電池漏液時，只會出現操作音而不會運行，請更換所有電池。

產品規格

安裝條件	玻璃門	門厚度為 12mm
開鎖方式	密碼	4-12 位數 (最多可註冊 4 個)
	卡片	最多可註冊 100 個
額定電壓	DC 6V	LR6 1.5V AA 鹼性電池
緊急電源	DC 9V	鹼性電池 (另行購買)
高溫感應	溫度傳感器	72°C ±5°C (實驗室環境), 62°C ±5°C (現實環境)
材質	外側鎖體	鋁、鋅、ABS 塑料
	內側鎖體	鋅、ABS 塑料

各單元名稱



外側鎖體

A 卡片感應區

B 9V 緊急外接電源接口

C 【復位】鍵

D 數位鍵盤

E 鍵盤滑蓋

內側鎖體

F 【OPEN/CLOSE】鍵

G 手動開關旋鈕

H 【安全模式】鍵

I 方舌 (方型鎖頭)

J 【註冊】鍵

K 電池

L 電池蓋

M 電池蓋固定螺絲

進入註冊模式

用管理者密碼驗證：


- 按下【註冊】鍵
- 輸入管理者密碼
- 按下【#】鍵

- 若未在 10 秒內輸入，驗證將被取消。
- 若輸入小於 6 位或 13 位以上的數字密碼，將發出錯誤提示音，驗證將被取消。
- 輸入管理者密碼的過程中，若按下【*】鍵，其輸入過程將被初始化。
- 若在未輸入密碼的狀態下按【#】鍵或在驗證過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

密碼註冊方法 * 請務必在開門狀態下註冊

更改管理者密碼 * 初始密碼為 123456


- 進入註冊模式
- 輸入【0】鍵
- 輸入管理者密碼 (6-12 位數字) 後按下【#】鍵



管理者密碼不能與用戶 / 訪客密碼相同。

註冊用戶密碼

- 進入註冊模式
- 輸入【1】鍵
- 輸入用戶密碼 (4-12 位數字) 後按下【#】鍵




在數位鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述第 3 項操作，即可新增註冊其它用戶密碼。(最多可註冊 4 個)

用戶密碼不能與管理者 / 訪客密碼相同。

註冊指定地址的用戶密碼

- 進入註冊模式後輸入【1】鍵
- 輸入所要註冊的地址 (1-4) 後按下【#】鍵
- 輸入用戶密碼 (4-12 位數字) 後按下【#】鍵



在數位鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述第 3 項操作，即可新增註冊其它用戶密碼。(最多可註冊 4 個)

用戶密碼不能與管理者 / 訪客密碼相同。

註冊訪客密碼 * 一次性

- 進入註冊模式
- 輸入【4】鍵
- 輸入用戶密碼 (4-12 位數字) 後按下【#】鍵



訪客密碼不能與管理者 / 用戶密碼相同。

用訪客密碼開門成功後，相關訪客密碼將被刪除。

- 若未在 10 秒內輸入，驗證將被取消。
- 輸入管理者 / 用戶 / 訪客密碼的過程中，若按下【*】鍵，其輸入過程將被初始化。
- 若在未輸入密碼的狀態下按【#】鍵或在驗證過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

產品保證書

型號

序列號

購買 (安裝) 日期

安裝服務商名稱

安裝工程師姓名

電話號碼

地址

申請保修時，請務必出式記載著購買日期的本保證書，方能享受相應的保修服務。

對於本產品的質量保證，以本說明書所載之內容為準給予保修服務。

產品保修期自購買之日起計算，請務必在保證書上記載購買日期。

為提升產品性能，本公司保留對產品功能及外觀設計不經預先通知予以更改的權利。

dormakaba 門鎖保固服務提醒

感謝閣下選用 dormakaba 智慧電子鎖，本公司為您所購買的 dormakaba 門鎖產品提供保固服務。

為保證您的權益，請注意以下保固條款：

1. 凡在我司授權銷售管道購買的門鎖產品，自購買日起在選型及正確使用情況下，免費保固 2 年。

2. 如果您在非我司授權的銷售商處購買到標稱“dormakaba”品牌的門鎖產品，均屬於假冒產品，我司均不提供保固服務。

3. 購買產品時，請您務必向銷售商索取發票，並妥善保管。

4. 門鎖安裝後請注意提醒安裝工程師填寫說明書上的“產品保證書”資訊，銷售商將根據“產品保證書”資訊進行產品資訊註冊。保固時，須提供產品保證書和發票。

5. 您購買的產品需要維修服務時，請第一時間聯繫銷售商或致電本公司，由我司授權單位提供維修服務。

6. 其他不屬於保固範圍的情況：

- 超出保固期的產品；
- 產品保證書上的產品型號、機身條碼與實物不相符的產品；
- 擅自塗改產品保證書或機身條碼序號的產品；
- 由非我司授權服務單位安裝出現安裝問題的產品；
- 自行拆卸、改裝造成損壞的產品；
- 因不可抗力（地震、火災、水災等）造成損壞的產品。

相關保固條款細節請查閱我司官方網站、或致電本公司

注意！

依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

卡片註冊方法 * 請務必在開門狀態下註冊

註冊管理員卡片

- 進入註冊模式
- 輸入【0】鍵

3.

關閉滑蓋後用管理員卡片感應

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

- 在數位鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述第 3 項操作，即可新增註冊其它管理員卡片。(最多可註冊 10 個)
- 用戶卡片不能與管理員卡片相同。

註冊指定地址的管理員卡片

- 進入註冊模式後輸入【0】鍵

2.

輸入所要註冊的地址 (1-10) 後關閉滑蓋後用管理員卡片感應

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

- 在數位鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述第 2-3 項操作，即可新增註冊其它管理員卡片。(最多可註冊 10 個)
- 用戶卡片不能與管理員卡片相同。

註冊用戶感應卡

- 註冊用戶卡片進入註冊模式
- 輸入【2】鍵

3.

關閉滑蓋後用用戶卡片感應

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

- 在數位鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述第 3 項操作，即可新增註冊其它管理員卡片。(最多可註冊 100 個)
- 用戶卡片不能與管理員卡片相同。

註冊指定地址的用戶卡片

- 註冊指定地址的用戶卡片
- 輸入所要註冊的地址 (1-100) 後關閉滑蓋後用用戶卡片感應

3.

關閉滑蓋後用用戶卡片感應

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

- 在數位鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述第 3 項操作，即可新增註冊其它管理員卡片(最多可註冊 100 個)
- 用戶卡片不能與管理員卡片相同。

若未在 10 秒內輸入，驗證將被取消。

若未在輸入密碼的狀態下按下【#】鍵或在註冊過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

- 若未在 10 秒內輸入，驗證將被取消。
- 若輸入小於 6 位或 13 位以上的數字密碼，將發出錯誤提示音，驗證將被取消。
- 輸入管理者密碼的過程中，若按下【*】鍵，其輸入過程將被初始化。
- 若在未輸入密碼的狀態下按【#】鍵或在驗證過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

用管理員卡片感應：

- 按住【註冊】鍵 3 秒鐘

2. 用管理員卡片感應

- 按住【註冊】鍵 3 秒鐘

2. 用管理員卡片感應

密碼刪除方法

刪除單個用戶密碼

1. 進入刪除模式

2. 輸入【1】鍵再輸入所要刪除的地址(1-4)



3. 按下【*】鍵

輸入管理者的密碼後

再輸入所要刪除的地址(1-10)

按住【*】鍵

或

輸入【0】鍵後

再輸入所要刪除的地址(1-10)



3. 按下【*】鍵

刪除所有用戶密碼

1. 進入刪除模式

2. 輸入【1】鍵

3. 按住【#】鍵3秒

輸入管理者的密碼後

再輸入所要刪除的地址(1-10)

按住【#】鍵3秒

或

刪除訪客密碼

1. 進入刪除模式

2. 輸入【4】鍵

3. 按住【*】鍵

輸入管理者的密碼後

再輸入所要刪除的地址(1-10)

按住【*】鍵

或

在室外開門

· 密碼

一般驗證

1. 打開滑蓋或輕觸數位鍵盤

2. 輸入管理者/用戶/訪客密碼

3. 按下【#】鍵或關閉滑蓋

或

或

· 在開啟虛位密碼功能的狀態下，若在進行上述第2項操作之前或之後輸入虛位密碼(任選)，將以虛位密碼功能開門。

雙重驗證

1. 打開滑蓋或輕觸數位鍵盤

2. 輸入管理者/用戶密碼

3. 按下【#】鍵或關閉滑蓋，用管理者/用戶卡片接觸

或

或

· 訪客密碼不支援參與雙重驗證。(即使設置為雙重驗證模式也進行一般驗證)
· 未註冊的卡片不支援參與雙重認證。(即使設置為雙重驗證模式也進行一般驗證)
· 在開啟虛位密碼功能的狀態下，若在進行上述第2項操作之前或之後輸入虛位密碼(任選)，將以虛位密碼功能開門。

· 若未在10秒內輸入，則驗證將被取消。
· 如果擔心密碼被窺視，建議使用虛位密碼功能。(包括密碼輸入大於21位元時會發出錯誤提示音，此時請再試一次)。
· 密碼輸錯5次以上時會發出警報聲，此後1分鐘內無法進行驗證。1分鐘後恢復正常時，請再試一下。
· 用訪客密碼開門成功後，相關訪客密碼將被刪除。

雙重驗證設置

1. 打開滑蓋或輕觸數位鍵盤

2. 輸入管理者的密碼後

3. 按下【*】鍵

或

或

設置

或

解除

安全模式設置

1. 打開滑蓋或輕觸數位鍵盤

2. 輸入管理者的密碼後

3. 按下【*】鍵2次

或

或

2次

感應設置

· 卡片

1. 打開滑蓋或輕觸數位鍵盤

2. 輸入管理者的密碼後

3. 按下【*】鍵2次

或

或

2次

上鎖設置

自動/手動上鎖設置

1. 打開滑蓋或輕觸數位鍵盤

2. 輸入管理者的密碼後

3. 按下【*】鍵2次

或

或

2次

設置在手動上鎖模式下開啟滑蓋/觸摸關門模式

1. 打開滑蓋或輕觸數位鍵盤

2. 輸入管理者的密碼後

3. 按下【*】鍵2次

或

或

2次

· 自動上鎖功能在出廠時預設設置為開啟狀態。

· 在手動感應模式下，請先輕觸數字鍵盤後，再將卡片接觸到卡片感應區即可開門。

卡片刪除方法

刪除單張管理者卡片(要刪除的管理者卡預設地址)

1. 進入刪除模式

2. 輸入【0】鍵後

3. 按下【*】鍵




刪除單張管理者卡片(卡片)

1. 進入刪除模式

2. 輸入【0】鍵

3. 用管理者卡片感應



刪除所有管理者卡片

1. 進入刪除模式

2. 輸入【0】鍵

3. 按下【#】鍵3秒




刪除單張用戶卡片(要刪除的用戶卡預設地址)

1. 進入刪除模式

2. 輸入【2】鍵後

3. 按下【*】鍵



刪除單張用戶卡片(卡片)

1. 進入刪除模式

2. 輸入【2】鍵

3. 用用戶卡片感應



刪除所有用戶卡片

1. 進入刪除模式

2. 輸入【2】鍵

3. 按住【#】鍵3秒



· 在自動上鎖模式下鎖門

在室外開門

· 卡片

開啟自動感應功能時

將卡片接觸到卡片感應區即可開門。

開啟手動感應功能時

1. 打開滑蓋或輕觸數位鍵盤

2. 按下【*】鍵後關閉滑蓋

3. 接觸用戶卡片

或

或

或

在室外鎖門

在自動上鎖模式下鎖門

· 開門後2秒左右門會自動上鎖。

在手動上鎖模式下鎖門

· 在門被關上的狀態下，打開滑蓋再關上即可鎖門。

· 在門被關上的狀態下，打開滑蓋並輕觸數字鍵盤即可鎖門。

在室內鎖門

在自動上鎖模式下鎖門

· 開門後2秒左右門會自動上鎖。

在手動上鎖模式下鎖門

· 在門被關上的狀態下，按下【OPEN/CLOSE】鍵即可鎖門。

· 將手動開關旋鈕向關閉方向旋轉即可鎖門。

在內部反鎖

· 禁止室外開門

設置內部反鎖

· 在門被鎖上的狀態下按下【OPEN/CLOSE】鍵3秒鐘。

在室內解除內部反鎖

· 按下內側鎖體的【OPEN/CLOSE】鍵或將手動開關旋鈕向打開方向旋轉即可解除設置。

在外部反鎖

用手動開關旋鈕、密碼、卡片來開門即可解除外部反鎖設置。

虛位密碼功能設置

1. 打開滑蓋或輕觸數位鍵盤

2. 輸入【*】鍵

3. 輸入【0】鍵

或

或

或

· 虛位密碼功能在出廠時預設設置為開啟狀態。

提示和警報功能

提示方舌卡住

開/關門時，當內側鎖體的方舌不正常運行而被卡住時，即會連續發出3次“滴滴滴”的警報聲。

· 若警報聲響不停且產品仍不正常運行，需要重新調整門鎖位置，此時請聯繫本公司的安裝工程師。

提示更換電池

在正常運行後，到了需要更換電池之時，產品會發出“滴滴滴”的警報聲。

· 發出警報聲後，若仍未更換電池而繼續使用，很快就會停止運行，故請務必及時更換電池。

· 換更換電池時，請更換所有電池。

· 請勿將新電池與在使用中或使用完的電池混合使用。

· 請勿將製造商互不相同的電池混合使用。

緊急電池的使用方法

1. 將緊急外接電池(9V)接觸到緊急外接電源介面。

2. 輸入管理者的密碼後按下【#】鍵。