PANTALLA

GND

SDA SCK Vcc

36   28   23

RASPBEARY PI

6 7 8   14 15 16 17 18   20

BOTON +30   BOT -30   START   DETEC. PUERTA

BUZZER   V+

— Pines 28, 23, 18, 8 ⟶ GND

— Pin 36 ⟶ 3V3 OUT

— Pines 6, 7 ⟶ I2C0 SDA , I2C0 SCL

— Pines 14, 15, 16, 17 ⟶ GPI's (SEÑAL BOTONES)

— Pin 20 ⟶ GPI (ACTIVACION BUZZER)