Таблица конвейерного выполнения (pipeline trace). Заголовок столбцов: **Адрес | Код команды | Команда | id | Номер такта (1 … 60)**.

Адрес	Код команды	Команда	id	Конвейер (стадии по тактам)
80000000<_start>	00000097	auipc x1,0x0	0	F ID D AL
80000004	03c08093	addi x1,x1,60#8000003c<__x>	1	F ID D AL
80000008	02008a13	addi x20,x1,32	2	F ID D AL
8000000c<_lp>	0000a103	lw x2,0(x1)	3	F ID D M1 M2 M3
80000010	002f8fb3	add x31,x31,x2	4	F ID W D C C AL
80000014	0040a183	lw x3,4(x1)	5	F ID W W D M1 M2 M3
80000018	003f8fb3	add x31,x31,x3	6	F ID W W W D C C AL
8000001c	0080a203	lw x4,8(x1)	7	F ID W W W W D M1 M2 M3
80000020	004f8fb3	add x31,x31,x4	0	F W W W W W D C C AL
80000024	00c0a283	lw x5,12(x1)	1	F ID W W W W W D M1 M2 M3
80000028	005f8fb3	add x31,x31,x5	2	F ID W W W W W W D C C AL
8000002c	01008093	addi x1,x1,16	3	F ID W W W W W W W D AL
80000030	fd409ee3	bne x1,x20,8000000c<_lp>	4	F ID W W W W W W W W D B
80000034	001f8f93	addi x31,x31,1	5	F ID W W W W W W W W X
80000038<_lp2>	0000006f	jal x0,80000038<_lp2>	6	F X
8000003c	0000006f	<invalid operation>	7	FX
80000040	00000005	<invalid operation>	0	
80000044	00000004	<invalid operation>	1	
80000048	00000003	<invalid operation>	2	
8000004c	00000002	<invalid operation>	3	
00000001	<invalid operation>		4	
8000000c<_lp>	0000a103	lw x2,0(x1)	6	F ID D M1 M2 M3
80000010	002f8fb3	add x31,x31,x2	5	F ID W D C C AL
80000014	0040a183	lw x3,4(x1)	4	F ID W W D M1 M2 M3
80000018	003f8fb3	add x31,x31,x3	3	F ID W W W D C C AL
8000001c	0080a203	lw x4,8(x1)	2	F ID W W W W D M1 M2 M3
80000020	004f8fb3	add x31,x31,x4	1	F ID W W W W W D C C AL
80000024	00c0a283	lw x5,12(x1)	0	F ID W W W W W D M1 M2 M3
80000028	005f8fb3	add x31,x31,x5	7	F ID W W W W W W D C C AL
8000002c	01008093	addi x1,x1,16	6	F ID W W W W W W W D AL
80000030	fd409ee3	bne x1,x20,8000000c<_lp>	5	F W W W W W W D AL
80000034	001f8f93	addi x31,x31,1	4	F X
80000038<_lp2>	0000006f	jal x0,80000038<_lp2>	6	FX

Нижняя (отдельная) таблица:

Адрес	Код команды	Команда	id	Номер такта
80000038<lp2>	0000006f	jal x0,80000038<lp2>	0	F ID D AL
80000038<lp2>	0000006f	jal x0,80000038<lp2>	7	F ID D B

Номера тактов по верхней шкале: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60.

Стадии конвейера, встречающиеся в диаграмме: F, ID, D, AL, M1, M2, M3, W, C, B, DX, X, FX.