

Pour utiliser un pont roulant il faut avoir une habilitation de conduite spécifique au pont

Avant mise en route :

- 1- Appliquer les points de contrôle spécifiés sur la check-list du pont roulant (Freins, arrêt d'urgence, klaxon ...).
- 2- Vérifier que la charge à soulever ne dépasse pas la charge **maxima autorisée**.



Pendant l'utilisation :

- 3- Vérifier qu'il n'y a personne sur le pont et ses chemins de roulement tout en ayant la visibilité sur le champ de manœuvre **et la charge**, et ne pas toucher la charge.
- 4- Ne jamais effectuer la **rotation** avec **un autre mouvement** (Horizontal, verticale, et rotative).



Fin de poste ou de l'opération :

- 5- Arrêter le pont à la zone de stationnement prévue, couper l'alimentation et sécuriser les boîtes de commande.
- 6- Ne jamais abandonner une charge suspendue

